

BESKRIVNING

- A Termostat
- B Brytare
- C Komfortemp-knapp
- D Kabelhållare
- E Hjul

ANVÄNDNING

Elektrisk anslutning

- Innan du ansluter radiatoren till elnätet ska du kontrollera att nätspänningen motsvarar värdet V som anges på apparaten och att uttaget och strömkabeln är lämpligt dimensionerade.
- ANSLUT ENDAST RADIATOR TILL UTTAG SOM ÄR KORREKT JORDADE.

Modeller med "Easy wheel"-system

Vänd radiatoren upp och ned på en matta eller ett mjukt underlag för att undvika att lacken skadas.

Fäll ut svänghjulen helt och hållet genom att vrida dem utåt (fig. 1). Vänd på radiatoren igen så att den står upprätt.



Viktigt!

När radiatoren används ska den alltid hållas i vertikalt läge (hjulen längst ner, reglagen högst upp). Alla andra lägen kan vara farliga!

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Påslagning

Vrid termostaten medsols till maximiläget.

Slå på båda strömbrytarna. Kontrolllamporna på strömbrytarna lyser oberoende av vilken termostatcykel som har ställts in. Vrid långsamt och försiktigt termostativredet motsols tills du hör ett klick när rummet har uppnått önskad temperatur. Apparaten är nu inställd så att den sätts på och stängs av automatiskt för att bibehålla den önskade temperaturen.

Energisparfunktion

För att spara energi kan strömbrytarna användas separat:

- en knapp i läge "**MIN**" = minimieffekt (kontrolllampan lyser)
- en knapp i läge "**MED**" = medeleffekt (kontrolllampan lyser)
- båda knapparna i läge "**MIN**" respektive "**MED**" = maxieffekt (kontrolllamporna lyser)



Anm.: Stäng av båda strömbrytarna om du vill stänga av apparaten helt.

Använda termostaten

Termostaten aktiveras av rumstemperaturen och inte radiatortemperaturen. Vrid termostativredet moturs mot de lägre siffrorna för att sänka temperaturen och medurs mot de högre siffrorna för att öka temperaturen. För att stänga av apparaten helt och hållet, vrid temperaturvredet till det lägsta läget ✖ och dra ur kontakten från eluttaget.

Frostskyddsfunktion

Vrid termostativredet i läge ✖ och tryck på båda brytarna. Apparaten håller en omgivningstemperatur på ungefär 5 °C vilket förhindrar frostska på rören men sparar ingen energi. I modellerna med timer ska tänderna tryckas inåt.

COMFORTEMP-KNAPP (endast till vissa modeller)

Med knappen "COMFORTEMP" och båda brytarna nedtryckta ställs apparaten in automatiskt så att den uppnår och bibehåller det som anses vara en behaglig temperatur. En grön lampa tänds för att indikera att "COMFORTEMP" är aktiverad. I detta läge ställs temperaturen enbart in automatiskt av "COMFORTEMP". För att inaktivera detta läge och återgå till termostاتفunktionen trycker du på COMFORTEMP-knappen igen.

UNDERHÅLL OCH ASSISTANS

Dra ut stickproppen ur vägguttaget innan något som helst underhåll och vänta tills radiatoren svalnat. Torka av radiatoren med en mjuk och fuktig trasa utan rengörings- eller polermedel.

Linda sladden runt hållaren och placera radiatoren på en torr plats om du inte ska använda den under en längre period. Apparaten har konstruerats för att hålla i många år utan problem. Försök inte reparera radiatoren själv om driftsstörningar eller problem uppstår: det finns risk för brand eller elchock. Kontakta närmaste serviceverkstad (se listan över serviceverkstäder).

TEKNISKA EGENSKAPER

Strömförsörjning

Se typskylten

Uptagen effekt:

"

PROBLEMLÖSNING

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
Apparaten fungerar inte	Apparaten är inte ansluten till vägguttaget	Sätt kontakten i eluttaget
	Vägguttaget fungerar inte riktigt	Kontrollera att vägguttaget fungerar.
	Det kan finnas igensättningar.	Ta bort igensättningen och lås apparaten svalna. Kontakta en serviceverkstad om apparaten inte fungerar.
	Inställda temperaturer kan vara för låga.	Ställ in en högre temperatur