

BESKRIVNING

- A Termostat
- B Kontrollampa
- C Timer (endast på vissa modeller)
 - C1 Funktionsperiod
 - C2 Tand
 - C3 Visare
- D Hjul
- E Effektväljare

DRIFT

Modeller med "easy wheel"-systemet

Vänd radiatorn upp och ned på en trasa eller annat mjukt underlag så att inte lackeringen skadas.

Öppna hjulen helt genom att vrida dem utåt (fig. 1). Sätt tillbaka radiatorn på plats.

Elektrisk anslutning

- Kontrollera att nätspänningen uppfyller värdet som anges på märkskylten och att uttaget och elnätet är lämpliga för den använda belastningen innan du ansluter kontakten till eluttaget.
- Kontrollera även säkringarnas kapacitet.
RADIATORN SKA ENDAST ANSLUTAS TILL ETT JORDAT UTTAG.

Anslut radiatorn till ett perfekt fungerande uttag på 230-240V med rätt polarisering. Undvik att textilier, möbler och annat eldfarligt material kommer i kontakt med eluttaget.

FUNKTION OCH ANVÄNDNING

Igångsättning

Sätt i stickproppen. Sätt termostaten i maxläget och sätt på radiatorn med strömbrytaren/strömbrytarna, enligt anvisningarna i punkterna a) och b).

a) Modeller med en strömbrytare (1 effektläge)

- knapp i läge "I" = full effekt inkopplad (signallampa lyser)
- knapp i läge "O" = avstängd (signallampa släckt)

b) Modeller med två strömbrytare (3 effektlägen)

- en knapp i läge "MIN" = minimeffekt (signallampa lyser)
- en knapp i läge "MED" = medeffekt (signallampa lyser)
- båda knapparna i läge "MIN" "MED" = maximeffekt (kontrollamporna lyser)

Inställning av termostaten

Vrid långsamt termostatsens vridknapp moturs tills

kontrollampa släcks (eller tills du hör ett klick) och inte längre, när rummet har uppnått önskad temperatur. Termostaten kommer då automatiskt att ställa in och bibehålla den temperatur som på så sätt har fastställts.

Frostskyddsfunktion

När termostaten står i läge ✖ och strömbrytarna är påslagna bibehåller apparaten en omgivningstemperatur på cirka 5 °C och förhindrar frost med en minimal energiförbrukning.

APPARATER MED TIMER 24 timmar

Gå till väga enligt följande för att programmera uppvärmningen:

- Se efter hur mycket klockan är. Om klockan t.ex. är 10, vrid timeruret medurs tills visaren ▲ står vid nummer 10.
- Ställ in de tidsperioder under vilka radiatorn ska vara påslagen genom att trycka in tändarna mot mitten. Varje tand motsvarar 15 minuter. Du kan nu se de sektorer som utvisar de perioder under vilka radiatorn ska vara påslagen.
- Med denna inställning fungerar radiatorn automatiskt varje dag under inprogrammerad tid (Viktigt: stickproppen ska alltid sitta i vägguttaget).
- För att ändra programmeringen sätter du bara tillbaka tändarna i utgångsläget och ställer in nya funktionsperioder.
- Om radiatorn ska fungera utan programmering trycker du in alla tänder mot mitten. I detta fall måste du för att stänga av radiatorn helt förutom att stänga av strömbrytarna också dra ur stickproppen för att undvika att timern går i onödan.

Uppvärmningsläge "turbo"

En del modeller är försedda med en fläkt som värmer upp rummet snabbare. Starta denna funktion genom att sätta knappen i läge ✚. Viktigt: en säkerhetsanordning ingriper och stänger av apparaten vid överhettning till följd av att damm har ansamlats på luftintaget eller luftutsläppet. Dra ut stickproppen ur uttaget och låt apparaten svalna. Rengör luftintaget och -utsläppet med en dammsugare. Anslut sedan apparaten till elnätet igen och sätt på den.

UNDERHÅLL OCH ASSISTANS

Dra ut stickproppen ur vägguttaget innan något som helst underhåll och vänta tills radiatorn svalnat. Torka av radiatorn med en mjuk och fuktig trasa utan rengörings- eller polermedel. Linda upp sladden runt hållaren och placera

radiatorn i ett torrt utrymme om du inte ska använda den under en längre period. Försök inte reparera radiatorn själv om driftsstörningar eller problem uppstår: det finns risk för brand eller elchock Kontakta närmaste serviceverkstad (se listan över serviceverkstäder).

TEKNISKA DATA

Utspänning	Se märkskylten
Effektförbrukning	"

PROBLEMLÖSNING

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
Apparaten fungerar inte	Apparaten är inte ansluten till vägguttaget	Sätt kontakten i eluttaget
	Vägguttaget fungerar inte riktigt	Kontrollera att vägguttaget fungerar.
	Det kan finnas igensättningar.	Ta bort igensättningen och lås apparaten svalna. Kontakta en serviceverkstad om apparaten inte fungerar.
	Inställda temperaturer kan vara för låga.	Ställ in en högre temperatur