

VARNINGAR

Säkerhetsanvisningar



OBS!

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli skador på personer eller apparaten.

- Barn över 8 års ålder och personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap kan använda apparaten under förutsättning att de övervakas noggrant och får anvisningar om säker användning av apparaten och om de risker som användningen medför. Se till att barn inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn under 8 års ålder. Äldre barn ska övervakas noggrant.
- Håll barn under 3 års ålder på avstånd från apparaten eller övervaka dem noga.
- Barn mellan 3 och 8 års ålder får endast sätta på och stänga av apparaten om den är placerad eller installerad på den normala användningsplatsen och barnen övervakas noga och instrueras om säker användning av apparaten och de risker som finns.
- Barn mellan 3 och 8 års ålder får inte sätta i stickproppen, ställa in, rengöra eller underhålla apparaten.

OBS: Vissa delar av apparaten kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Var särskilt uppmärksam om det finns barn eller känsliga personer i närheten.

- **OBS:** täck aldrig över radiatoren

när den är igång, eftersom detta kan orsaka en farlig temperaturhöjning.



- Radiatorn är fylld med en exakt mängd specialolja och eventuella reparationer som innebär att den måste öppnas får endast utföras av en av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad. Kontakta serviceverkstaden om radiatoren läcker olja. Mer information finns i de bifogade garantivillkoren.
- Apparaten får inte placeras direkt under ett fast eluttag.
- Använd inte radiatoren i anslutning till badkar, duschar, tvättställ eller simbassänger.
- Om elsladden är skadad ska den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren, dennes serviceverkstad eller annan person med motsvarande kunskaper.
- OBS: För att undvika fara till följd av att säkerhetssystemet oavsiktligen återställs bör strömförsörjningen till denna apparat inte ske via en extern timer.



Risk för brännskador!

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli brännskador.

- Använd helst inte förlängningssladdar, eftersom de kan överhettas när radiatoren är i drift.



Observera:

Denna symbol visar på rekommendationer och upplysningar som är viktiga för användaren.

- Använd inte radiatoren för att torka tvätt.
- Lägg aldrig elsladden ovanpå radiatoren när den är varm.
- Placera helst inte radiatoren i drag, eftersom kraftiga luftströmmar kan göra att den fungerar sämre.

- Använd endast radiatorn i vertikalt läge.
- Placera apparaten minst 50 cm från möbler och andra föremål.
- Låt apparaten vara igång med termostaten på maximum i minst 15 minuter första gången du använder den, för att få bort den lukt som kan uppstå i nya apparater.

Apparaten kan ryka lite, eftersom den har behandlats med skyddsmedel före transporten.

- Tapp inte till luftutsläppen och luftintagen på apparatens undersida.
- Placera apparaten så att stickproppen och eluttaget är lätt åtkomliga också efter installationen.
- Använd inte apparaten i rum som är mindre än 4 m².
- En säkerhetsanordning stänger av apparaten vid överhettning. Kontakta serviceverkstaden för återställning av apparaten (se de bifogade garantivillkoren).

Avfallshantering



Ska apparaten inte kastas bland hushållssoporna, utan lämnas till en återvinningscentral.

BESKRIVNING

- A Display
- B ON/STANDBY-knapp
- C Strömbrytare
- D Knapp för temperatursänkning
- E Knapp för temperaturökning
- F Timerknapp
- G Ljusknapp
- H Eco-knapp
- I Sladdvinda
- L Hjul

ANVÄNDNING

"Easywheel"-system

Vänd radiatorn upp och ned på en matta eller ett annat mjukt underlag så att inte lacken skadas. Vrid ut hjulen helt (Fig.1). Ställ radiatorn i vertikalt läge igen.

Placering

Apparaten får inte placeras omedelbart under ett fast eluttag. Använd inte apparaten i rum som är mindre än 4 m².

Elektrisk anslutning

- Kontrollera att nätspanningen motsvarar den spänning som anges på produktens märkplåt och att

eluttaget och elnätet är anpassade för belastningen i fråga innan du använder den.

- Kontrollera också säkringarnas kapacitet.

ANSLUT RADIATORN TILL ETT JORDAT UTTAG.

Apparaten är inställd i standby-läget. Symbolen  visas på displayen. Undvik att textilier, möbler och annat eldfarligt material kommer i kontakt med eluttaget.

Efter ett avbrott i strömförsörjningen (på grund av strömavbrott eller att apparaten har varit urkopplad) övergår den alltid till standby-läget.

När du sätter på apparaten genom att trycka på on/standby-knappen startar den med de inställningar du senast gjorde.

Uppvärmning

Slå på apparaten genom att trycka på knappen  (B).

Ställ in önskad effekt med knappen  (C) per impostare la potenza desiderata:

MIN (), MED (), eller MAX ().

Ställ in önskad temperatur med knappen + eller - (E eller D).

Om du trycker på knappen + eller - en gång ökar respektive minskar temperaturen (som visas på displayen) med 1 °C. Om du håller knappen + eller - intryckt ökar respektive minskar temperaturen snabbt.



Du kan ställa in temperaturer mellan 5 och 28 °C.

Frostskyddsfunktion

Om du ställer in temperaturen på 5 °C med knappen - aktiveras frostskyddsfunktionen. På displayen visas symbolen  och apparaten startar automatiskt med maximal effekt när temperaturen sjunker under 5 °C och förhindrar frost.

Tryck på knappen + för att gå tillbaka till uppvärmningsläget.

ECO-funktionen

Denna funktion innebär att apparaten automatiskt ställer in lämplig effekt, så att komforten blir optimal samtidigt som energiförbrukningen minskar.

Tryck på ECO-knappen (H) för att starta funktionen.

Symbolen  visas på displayen. Om den inställda temperaturen överstiger omgivningstemperaturen startar apparaten automatiskt och värmer snabbt upp rummet

till önskad temperatur. Apparaten väljer den lämpligaste effekten automatiskt (**MAX-MED-MIN-OFF**).

Om du ställer in effekten på **MAX** med knappen  kan apparaten välja nivåerna **MAX-MED-MIN-OFF**.

Om du ställer in effekten på **MED** med knappen kan apparaten välja nivåerna **MED-MIN-OFF**.

Om du ställer in effekten på **MIN** med knappen kan apparaten välja nivåerna **MIN-OFF**.

Uppvärmningsindikator

Färgen på symbolen  anger den aktuella uppvärmningsgraden.

 **RÖD**: apparaten drivs med maximal effekt.

 **GUL**: apparaten drivs med medelhög effekt.

 **GRÖN**: apparaten drivs med minimeffekt.

 ingen symbol: apparaten värmer inte.

Displaybelysning

Apparatens display har två ljusstyrkenivåer.

Den blir ljusare när du trycker på någon av knapparna.

Om du inte trycker på någon knapp minskar ljusstyrkan efter några sekunder. Du kan ställa in den lägsta ljusstyrkan genom att trycka på ljusknappen  (G).

Tryck på knappen flera gånger tills du uppnår önskad ljusstyrka (det finns tre nivåer).

Blockering

Du kan låsa knapppanelen för att undvika att knapparna trycks in av misstag. Håll knapparna + och - intryckta samtidigt i minst 3 sekunder. På displayen visas symbolen  och en dubbel ljudsignal hörs.

Gå till väga på samma sätt för att deaktivera funktionen.

Timerfunktion

Du kan starta timern på två sätt:

Fördröjd start: tryck på knappen (F)  när apparaten är i standby-läget. Symbolen  blinkar tillsammans med det antal timmar som återstår innan apparaten startar.

Ändra antalet timmar med knapparna + och - och vänta sedan några sekunder medan uppgifterna sparas.

Sedan släcks displayen men symbolen  visas.

När den inprogrammerade tiden har gått startar apparaten med de tidigare inställningarna.



Fördröjd avstängning: tryck på timerknappen  när apparaten är på.

Symbolen  blinkar tillsammans med det antal timmar som återstår innan apparaten övergår till standby-läget.

Ändra antalet timmar med knapparna + och - och vänta sedan några sekunder medan uppgifterna sparas.

På displayen visas de aktuella inställningarna och symbolen . När den inprogrammerade tiden har gått övergår apparaten automatiskt till standby-läget.

Tryck på timerknappen två gånger för att stänga av timern. Timersymbolen  släcks på displayen.

OBS: du kan ställa in timern på mellan 0,5 och 24 timmar.

Byte av temperaturskala

Temperaturen kan visas i °F eller °C. Tryck på knapparna + och ECO och håll dem intryckta i minst 10 sekunder när apparaten är i standby-läget om du vill byta temperaturskala.

Två korta ljudsignaler talar om att skalan har ändrats.

Larm

Apparaten har ett diagnostiskt system som signalerar eventuella driftsstörningar. Om ett problem uppstår visas ett larmmeddelande på displayen:

(Fel på apparaten)



När detta meddelande visas fungerar inte apparaten. Kontrollera att den är korrekt placerad. Kontakta närmaste De'Longhi-verkstad om problemet kvarstår.

(Hög temperatur)



När temperaturen inuti apparaten är för hög sänks uppvärmningseffekten automatiskt och successivt. Symbolen  blinkar i två sekunder. Kontrollera att apparaten inte är övertäckt och att det inte finns någonting som hindrar luftflödet.

SÄKERHETSANORDNING

En säkerhetsanordning stänger av apparaten vid överhettning. Kontakta närmaste De'Longhi-verkstad för att starta om apparaten.

UNDERHÅLL

Dra alltid ur stickproppen och låt apparaten svalna.

Torka av radiatorn med en mjuk och fuktig trasa utan rengörings- eller slipmedel. Linda upp sladden på sladdvindan och ställ apparaten i ett torrt utrymme om du inte ska använda den under en tid. Apparaten har utformats för att kunna fungera problemfritt i många år. Försök inte reparera radiatorn själv om ett fel uppstår: detta kan leda till brand eller elektriska stötar. Kontakta närmaste De’Longhi-verkstad (se den bifogade listan med serviceverkstäder).

TEKNISKA DATA

Matarspänning	Se märkplåt
Upptagen spänning	“

PROBLEMLÖSNING

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
Apparaten fungerar inte	- Kontrollera att stickproppen sitter i och att eluttaget fungerar. - Kontrollera om det finns andra hinder. - Den inställda temperaturen kan vara för låg.	- Sätt i stickproppen i uttaget. - Avlägsna hindret och låt apparaten svalna. Kontakta närmaste De’Longhi-verkstad om felet kvarstår. - Ställ in en högre temperatur.