

BESKRIVNING

A Termostat

B Effektivväljare

C/D/E Kontrolllampor (MIN, MED, MAX)

F Sladdvinda

G Hjul

ANVÄNDNING

Inställning av hjulen

Vänd radiatorn upp och ned på en matta eller ett annat mjukt underlag så att inte lacken skadas. Vrid ut hjulen helt (Fig. 1).

Ställ radiatorn i vertikalt läge igen.

Varning

Använd alltid radiatorn i vertikal position (hjulen nedåt, kommandona uppåt). Om den står i något annat läge kan fara uppstå.

Placering

Apparaten får inte placeras omedelbart under ett fast eluttag. Använd inte apparaten i rum som är mindre än 4 m².

Elektrisk anslutning

- Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på produktens märkplåt och att eluttaget och elnätet är anpassade för belastningen i fråga innan du använder den.
 - Kontrollera också säkringarnas kapacitet.
- ANSLUT RADIATORN TILL ETT JORDAT UTTAG.

Undvik att textilier, möbler och annat eldfarligt material kommer i kontakt med eluttaget.

Igångsättning

Sätt i stickproppen i eluttaget. Sätt termostaten i maximiläget och sätt på apparaten med effektivväljaren enligt följande:

- Sätt väljaren i läge MIN om du vill ställa in den lägsta effekten (kontrolllampan MIN tänds).
- Sätt väljaren i läge MED om du vill ställa in medeleffekten

(kontrolllamporna MIN/MED tänds).

- Sätt väljaren i läge MAX om du vill ställa in den högsta effekten (kontrolllamporna tänds).

Inställning av termostaten

Vrid långsamt termostatvredet motsols tills du hör ett klick, inte längre, när rummet har uppnått önskad temperatur.

Termostaten kommer då automatiskt att ställa in och bibehålla den temperatur som på så sätt har fastställts. Om apparaten är en modell med tre effektlägen kan du ställa in minimieffekten under perioder då det inte är så kallt ute för att optimera energiförbrukningen.

Frostskyddsfunktion

Sätt termostatvredet i läget ✖ och effektivväljaren på MAX.

Apparaten bibehåller en omgivningstemperatur på cirka 5 °C och förhindrar frostbildning med en minimal energiförbrukning.

Observera

För att stänga av apparaten helt måste du sätta effektivväljaren på 0 och dra ut stickproppen ur eluttaget.

SÄKERHETSANORDNING

En säkerhetsanordning stänger av apparaten vid överhettning. Kontakta närmaste De'Longhi-verkstad för att starta om apparaten.

UNDERHÅLL

Dra alltid ur stickproppen och låt apparaten svalna.

Torka av radiatorn med en mjuk och fuktig trasa utan rengörings- eller slipmedel. Linda upp sladden på sladdvindan och ställ apparaten i ett torrt utrymme om du inte ska använda den under en tid. Försök inte reparera radiatorn själv om ett fel uppstår: detta kan leda till brand eller elektriska stötar. Kontakta närmaste De'Longhi-verkstad (se listan med serviceverkstäder).

TEKNISKA DATA

Matarspänning	Se märkplåt
Uptagen spänning	"

PROBLEMLÖSNING

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
Apparaten fungerar inte	- Kontrollera att stickproppen sitter i och att eluttaget fungerar. - Kontrollera om det finns andra hinder. - Den inställda temperaturen kan vara för låg.	- Sätt i stickproppen i uttaget. - Avlägsna hindret och låt apparaten svalna. Kontakta närmaste De'Longhi-verkstad om felet kvarstår. - Ställ in en högre temperatur.