

VIKTIGA ANVISNINGAR

Säkerhetsanvisningar



Varning!

- Barn över 8 års ålder och personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap kan använda apparaten under förutsättning att de övervakas noggrant och får anvisningar om säker användning av apparaten och om de risker som användningen medför. Se till att barn inte leker med apparaten.
Rengöring och underhåll får inte utföras av barn under 8 års ålder. Äldre barn ska övervakas noggrant.
- Håll barn under 3 års ålder på avstånd från apparaten eller övervaka dem noga.
- Barn mellan 3 och 8 års ålder får endast sätta på och stänga av apparaten om den är placerad eller installerad på den normala användningsplatsen och barnen övervakas noga och instrueras om säker användning av apparaten och de risker som finns.
- Barn mellan 3 och 8 års ålder får inte sätta i stickproppen, ställa in, rengöra eller underhålla apparaten. **VARNING:** Vissa delar av apparaten kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Var särskilt uppmärksam om det finns barn eller känsliga personer i närheten.

- **VARNING:** Täck aldrig över apparaten när den är igång, eftersom detta kan orsaka en farlig temperaturhöjning.
- Placera inte apparaten direkt under ett eluttag.
- Använd inte panelen i anslutning till badkar, duschar, tvättställ eller simbassänger.
- Om elsladden är skadad ska den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren, dennes serviceverkstad eller annan behörig person.
- **OBS:** För att undvika fara till följd av att säkerhetssystemet oavsiktligen återställs bör strömförsörjningen till denna apparat inte ske via en extern timer.



Anm.:

- Använd aldrig panelen för att torka tvätt.
- Lägg aldrig elsladden ovanpå panelen när den är varm.
- Placera helst inte panelen i drag, eftersom kraftiga luftströmmar kan göra att den fungerar sämre.
- Använd endast panelen i vertikalt läge.
- Placera apparaten minst 50 cm från möbler och andra föremål.
- Låt apparaten vara igång med termostaten på maximum i minst 15 minuter första gången du använder den, för att få bort den lukt som kan uppstå i nya apparater. Apparaten kan ryka lite, eftersom den har behandlats med skyddsmedel före transporten.
- Tapp inte till luftutsläppen och luftintagen på apparatens undersida.
- Placera apparaten så att stickproppen och eluttaget är lätt åtkomliga också efter installationen.
- Använd inte apparaten i rum som är mindre än 4 m².
- Apparaten är försedd med ett tippskydd som stänger av den om den faller.
För att starta den igen behöver du bara placera den i

vertikal position. En säkerhetsanordning stänger av apparaten vid överhettning. För att återställa funktionen måste du dra ut stickproppen och vänta i några minuter, åtgärda orsakerna till överhettningen och sedan sätta i stickproppen igen.



Risk för brännskador!

- Använd helst inte förlängningssladdar, eftersom de kan överhettas när panelen är i drift.



Apparaten överensstämmer med följande EG-direktiv:

- Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG med senare ändringar;
- Direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) med senare ändringar.

Avfallshantering



I enlighet med direktiv 2002/96/EG ska apparaten inte kastas bland hushållssoporna, utan lämnas till en återvinningscentral.

INLEDNING

Tack för att du valde denna värmepanel från De'Longhi! Läs den här bruksanvisningen noggrant, så kan du undvika farliga situationer och att apparaten skadas.

Symboler som används i bruksanvisningen

Viktiga anvisningar markeras med nedanstående symboler. Det är viktigt att följa anvisningarna, i annat fall kan elektriska stötar, allvarliga skador, brännskador, brand eller skador på apparaten uppstå.



Varning!

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli skador på personer eller apparaten.



Risk för brännskador!

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli brännskador.



Anm.:

Denna symbol visar på rekommendationer och upplysningar som är viktiga för användaren.

BESKRIVNING

- 1 Funktionsväljare
- 2 Kontrollampa
- 3 Termostatvred

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Allmänt

Ta ut panelen ur emballaget.

Kontrollera att varken panelen eller sladden har skadats under transporten.

Använd inte panelen om den är skadad. Ta bort eventuellt reklammaterial.

Du kan placera panelen fristående på golvet eller montera den på en vägg.

Sätt inte på fötterna om du monterar den på väggen.

Elektriska anslutningar

- Kontrollera att nätspänningen och effekten (i watt) överensstämmer med de värden som anges på apparatens märkplåt innan du sätter i stickproppen.
- Om du använder flera apparater samtidigt är det viktigt att kontrollera att den elektriska kretsen har tillräcklig effekt.

Fristående

Montera på fötterna med hjälp av de medföljande

4 fyra vingmuttrarna (F) 

Fäst fötterna med skruvarna (F) (se fig. 1).

OBS: Använd aldrig panelen utan fötter om den inte är väggmonterad.

Väggmontering

Satsen för väggmontering innehåller:

1 hållare av plast (A) 

2 vinkeljärn (B) 

2 skruvar 3,5x9,5 PH (C) 

2 skruvar 3,5x20 PH (D) 

2 skruvar 3,5x35 PH (E) 

4 plastpluggar 6x30 

Erforderliga verktyg och uppskattad monterings tid

Stjärnskruvmejsel PH 2x100

Uppskattad monterings tid: 30 minuter

Tänk på följande innan du monterar panelen:

- a. Att inte placera den direkt under ett eluttag.
- b. Att placera den tillräckligt nära eluttaget för att stickproppen ska kunna sättas i.

- c. Att varken elledningar eller andra ledningar får skadas vid monteringen.
- d. Att placera panelen på avstånd från gardiner och andra brännbara material.

Lägg apparaten på ett stabilt underlag med baksidan uppåt. Fäst 2 vinkeljärnen (B) med de 2 skruvarna (C) med hjälp av en skruvmejsel, som i fig. 5.

Gör så här för att montera panelen på en vägg:

Använd en 6 mm betongborr om du har stenvägg.

Om du har väggar av gips- eller spånplatta bör du använda särskilda pluggar (medföljer inte).

1. Markera exakt var du ska borra och tänk på minimiavståndet (se fig. 3 och 4).
2. Borra hål och sätt i plastpluggarna.
3. Fäst hållaren (A) med de två medföljande skruvarna (E) (fig. 4).
4. Häng panelen på hållaren.
5. Markera de två nedre fästpunkterna (fig. 2).
Ta ned apparaten, borra hål och sätt i pluggar.
6. Sätt tillbaka apparaten på den övre hållaren och fäst dess nedre del med de återstående två skruvarna (D).

ANVÄNDNING

Funktionssätt och användning

- Sätt i stickproppen.
- Vrid termostativredet medsols till läge 6.
- **Drift med minimieffekt:** sätt funktionsväljaren i läge "MIN" (kontrollampen tänds).
- **Drift med maximeffekt:** sätt funktionsväljaren i läge "MAX" (kontrollampen tänds).
- **Avstängning:** sätt funktionsväljaren i läge "0" och dra ut stickproppen.

Inställning av termostaten

Vrid termostativredet medsols till läge 6.

Vrid långsamt termostativredet motsols tills du hör ett klick, inte längre, när rummet har uppnått önskad temperatur.

Termostaten kommer då automatiskt att ställa in och bibehålla den temperatur som på så sätt har fastställts.

Frostskydd

När termostativredet står i minimiläget  och funktionsväljaren i läge "MAX" bibehåller apparaten en konstant omgivningstemperatur på cirka 5 °C med en minimal energiförbrukning.

UNDERHÅLL

Dra ut stickproppen ur eluttaget innan du utför något underhåll på panelen och vänta tills den har svalnat helt.

Panelen fordrar inget särskilt underhåll.

Det räcker att damma den med en mjuk och torr trasa.

Använd aldrig skurpulver med slipverkan eller lösningsmedel.

Rengör vid behov panelen med hjälp av en dammsugare.

TEKNISKA DATA

Matarspänning se märkplåten

Upptagen spänning HMP1000: MIN 500W-MAX 1000W

HMP1500: MIN 750W-MAX 1500W

HMP2000: MIN 1000W-MAX 2000W