

VIKTIGA ANVISNINGAR

Säkerhetsanvisningar

- Barn under 8 års ålder och personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap kan använda apparaten under förutsättning att de övervakas noggrant och får anvisningar om säker användning av apparaten och om de risker som användningen medför. Se till att barn inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn, såvida de inte övervakas.
 - Håll barn under 3 års ålder på avstånd från apparaten eller övervaka dem noga.
 - Barn mellan 3 och 8 års ålder får endast sätta på och stänga av apparaten om den är placerad eller installerad på den normala användningsplatsen och barnen övervakas noga och instrueras om säker användning av apparaten och de risker som finns.
 - Barn mellan 3 och 8 års ålder får inte sätta i stickproppen, ställa in, rengöra eller underhålla apparaten.
- WARNING: Vissa delar av apparaten kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Var särskilt uppmärksam om det finns barn eller känsliga personer i närheten.**
- **WARNING:** Täck aldrig över apparaten när den är igång, eftersom detta kan orsaka en farlig  temperaturhöjning.
 - Placera inte apparaten direkt under

ett eluttag.

- Använd inte panelen i anslutning till badkar, duschar, tvättställ eller simbassänger.
- Om elsladden är skadad ska den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren, dennes serviceverkstad eller annan behörig person.
- OBS: För att undvika fara till följd av att säkerhetssystemet oavsiktligen återställs bör strömförsörjningen till denna apparat inte ske via en extern timer.



Risk för brännskador!

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli brännskador.

- Använd helst inte förlängningssladdar, eftersom de kan överhettas när panelen är i drift.



Anm.:

Denna symbol visar på rekommendationer och upplysningar som är viktiga för användaren.

- Använd aldrig panelen för att torka tvätt.
 - Lägg aldrig elsladden ovanpå panelen när den är varm.
 - Placera helst inte panelen i drag, eftersom kraftiga luftströmmar kan göra att den fungerar sämre.
 - Använd endast panelen i vertikalt läge.
 - Placera apparaten minst 50 cm från möbler och andra föremål.
 - Låt apparaten vara igång med termostaten på maximum i minst 15 minuter första gången du använder den, för att få bort den lukt som kan uppstå i nya apparater.
- Apparaten kan ryka lite, eftersom den har behandlats med skyddsmedel före transporten.
- Tapp inte till luftutsläppen och luftintagen på apparatens undersida.
 - Placera apparaten så att stickproppen och eluttaget är lätt åtkomliga också efter installationen.
 - Använd inte apparaten i rum som är mindre än 4 m².
 - Apparaten är försedd med ett tipskydd som stänger av den om den faller. För att starta den igen behöver du bara placera den i vertikal position.

- En säkerhetsanordning stänger av apparaten vid överhettning. För att återställa funktionen måste du dra ut stickproppen och vänta i några minuter, åtgärda orsakerna till överhettningen och sedan sätta i stickproppen igen. Kontakta närmaste De'Longhi-verkstad om felet kvarstår.

Avfallshantering



Ska apparaten inte kastas bland hushållssoporna, utan lämnas till en återvinningscentral.

INLEDNING

Ska apparaten inte kastas bland hushållssoporna, utan lämnas till en återvinningscentral.

BESKRIVNING

- a Funktionsväljare
- b Kontrollampa
- c Termostatvred
- d Hjul

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Allmänt

Ta ut panelen ur emballaget.

Kontrollera att varken panelen eller sladden har skadats under transporten. Använd inte panelen om den är skadad. Ta bort eventuellt reklammaterial. Du kan placera panelen fristående på golvet eller montera den på en vägg. Sätt inte på fötterna om du monterar den på väggen.

Elektriska anslutningar

- Kontrollera att nätspänningen och effekten (i watt) överensstämmer med de värden som anges på apparatens märkplåt innan du sätter i stickproppen.
- Om du använder flera apparater samtidigt är det viktigt att kontrollera att den elektriska kretsen har tillräcklig effekt.

Fristående

Montera på fötterna med hjälp av de medföljande 4 fyra vingmuttrarna (A)

Fäst fötterna med skruvarna (A) (se fig. 1).

OBS: Använd aldrig panelen utan fötter om den inte är väggmonterad.

Väggmontering

Satsen för väggmontering innehåller:

1 hållare av plast (B)

2 vinkeljärn (C)

2 skruvar 2,9x8 PH (D)

2 skruvar 3,5x20 PH (E)

2 skruvar 3,5x35 PH (F)

4 plastpluggar 6x30 (G)

Erforderliga verktyg och uppskattad monterings tid

Stjärnskruvmejsel PH 2x100

Uppskattad monterings tid: 30 minuter

Tänk på följande innan du monterar panelen:

- **Att inte placera den direkt under ett eluttag.**
- **Att placera den tillräckligt nära eluttaget för att stickproppen ska kunna sättas i.**
- **Att varken elledningar eller andra ledningar får skadas vid monteringen.**
- **Att placera panelen på avstånd från gardiner och andra brännbara material.**

Lägg apparaten på ett stabilt underlag med baksidan uppåt.

Fäst 2 vinkeljärnen (C) med de 2 skruvarna (D) med hjälp av en skruvmejsel, som i fig. 5.

Gör så här för att montera panelen på en vägg:

Använd en 6 mm betongborr om du har stenvägg.

Om du har väggar av gips- eller spånplatta bör du använda särskilda pluggar (medföljer inte).

- Markera exakt var du ska borra och tänk på minimiavståndet (se fig. 3 och 4).
- Borra hål och sätt i plastpluggarna (G).
- Fäst hållaren (B) med de två medföljande skruvarna (F) (fig. 4).
- Häng panelen på hållaren.
- Markera de två nedre fästpunkterna (fig. 2).
- Ta ned apparaten, borra hål och sätt i pluggar.
- Sätt tillbaka apparaten på den övre hållaren och fäst dess nedre del med de återstående två skruvarna (E).

ANVÄNDNING

Funktionssätt och användning

- Sätt i stickproppen.
- Vrid termostatvredet medsols till läge 6.
- **Drift med minimeffekt:** sätt funktionsväljaren i läge "MIN" (kontrollampen tänds).
- **Drift med maximeffekt:** sätt funktionsväljaren i läge "MAX" (kontrollampen tänds).
- **Avstängning:** sätt funktionsväljaren i läge "0" och dra ut stickproppen.

Inställning av termostaten

Vrid termostatvredet medsols till läge 6.

Vrid långsamt termostatvredet motsols tills du hör ett klick, inte längre, när rummet har uppnått önskad temperatur.

Termostaten kommer då automatiskt att ställa in och bibehålla den temperatur som på så sätt har fastställts.

Frostskydd

När termostatvredet står i minimiläget  och funktionsväljaren i läge "MAX" bibehåller apparaten en konstant omgivningstemperatur på cirka 5 °C med en minimal energiförbrukning.

UNDERHÅLL

Dra ut stickproppen ur eluttaget innan du utför något underhåll på panelen och vänta tills den har svalnat helt. Panelen fordrar inget särskilt underhåll.

Det räcker att damma den med en mjuk och torr trasa.

Använd aldrig skurpulver med slipverkan eller lösningsmedel.

Rengör vid behov panelen med hjälp av en dammsugare.

TEKNISKA DATA

Matarspänning	se märkplåten
Uptagen spänning	HMP1000: MIN 500W-MAX 1000W HMP1500: MIN 750W-MAX 1500W HMP2000: MIN 1000W-MAX 2000W

FELSÖKNING

FEL	ORSAK	LÖSNING
Apparaten fungerar inte	Försäkra dig att kontakten sitter i och att eluttaget fungerar. Kontrollera för igentäppningar. Strömbrytaren står på läge „0“. Termostaten kan vara för lågt inställd.	Sätt i kontakten i uttaget Avlägsna igentäppningen, dra ut värmeelementets kontakt och låt apparaten svalna. Om apparaten inte fungerar, vänligen kontakta närmaste service center. Vrid strömbrytaren till läge MIN, MAX. Vrid termostaten medurs till ett högre läge tills värme elementet startar igen.