

VIKTIGA ANVISNINGAR

Säkerhetsanvisningar

- Barn under 8 års ålder och personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap kan använda apparaten under förutsättning att de övervakas noggrant och får anvisningar om säker användning av apparaten och om de risker som användningen medför. Se till att barn inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn, såvida de inte övervakas.
- Håll barn under 3 års ålder på avstånd från apparaten eller övervaka dem noga.
- Barn mellan 3 och 8 års ålder får endast sätta på och stänga av apparaten om den är placerad eller installerad på den normala användningsplatsen och barnen övervakas noga och instrueras om säker användning av apparaten och de risker som finns.
- Barn mellan 3 och 8 års ålder får inte sätta i stickproppen, ställa in, rengöra eller underhålla apparaten.
WARNING: Vissa delar av apparaten kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Var särskilt uppmärksam om det finns barn eller känsliga personer i närheten.
- **WARNING:** Täck aldrig över apparaten när den är igång,  eftersom detta kan orsaka en farlig temperaturhöjning.
- Placera inte apparaten direkt under ett eluttag.
- Använd inte panelen i anslutning till badkar, duschar, tvättställ eller

simbassänger.

- Om elsladden är skadad ska den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren, dennes serviceverkstad eller annan behörig person.
- **OBS:** För att undvika fara till följd av att säkerhetssystemet oavsiktligen återställs bör strömförsörjningen till denna apparat inte ske via en extern timer.
- **WARNING:** Använd inte denna värmebläddare i små rum när de det finns personer som inte kan lämna rummet ensamma, såvida inte en ständig tillsyn garanteras.



Risk för brännskador!

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli brännskador.

- **WARNING:** För att minska risken för brand, se till att textilier, gardiner eller annat brännbart material hålls minst 1 m från luftuttaget.
- Använd helst inte förlängningssladdar, eftersom de kan överhettas när panelen är i drift.



Anm.:

Denna symbol visar på rekommendationer och upplysningar som är viktiga för användaren.

- Använd apparaten på en vågrät och stabil yta.
- Använd inte apparaten om den har tappats.
- Använd inte apparaten om den har synliga tecken på skador.
- Använd aldrig panelen för att torka tvätt.
- Lägg aldrig elsladden ovanpå panelen när den är varm.
- Placera helst inte panelen i drag, eftersom kraftiga luftströmmar kan göra att den fungerar sämre.
- Använd endast panelen i vertikalt läge.
- Låt apparaten vara igång med termostaten på maximum i minst 15 minuter första gången du använder den, för att få bort den lukt som kan uppstå i nya apparater. Apparaten kan ryka lite, eftersom den har behandlats

med skyddsmedel före transporten.

- Tapp inte till luftutsläppen och luftintagen på apparatens undersida.
- Placera apparaten så att stickproppen och eluttaget är lätt åtkomliga också efter installationen.
- Använd inte apparaten i rum som är mindre än 4 m².
- Apparaten är försedd med ett tipskydd som stänger av den om den faller. För att starta den igen behöver du bara placera den i vertikal position.
- En säkerhetsanordning stänger av apparaten vid överhettning. För att återställa funktionen måste du dra ut stickproppen och vänta i några minuter, åtgärda orsakerna till överhettningen och sedan sätta i stickproppen igen. Kontakta närmaste De'Longhi-verkstad om felet kvarstår.

Endast för länder utanför EU:

Låt inte apparaten användas av personer (även barn) med nedsatt psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de övervakas noggrant och får anvisningar av en person som ansvarar för deras säkerhet. Se till att barn inte leker med apparaten.

Avfallshantering



Ska apparaten inte kastas bland hushållssoporna, utan lämnas till en återvinningscentral.

INLEDNING

Ska apparaten inte kastas bland hushållssoporna, utan lämnas till en återvinningscentral.

BESKRIVNING (elektrisk bärbar rumsvärmare)

- a Funktionsväljare
- b Kontrollampa
- c Termostatvred
- d Hjul

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Allmänt

Ta ut panelen ur emballaget.

Kontrollera att varken panelen eller sladden har skadats under transporten. Använd inte panelen om den är skadad.

Ta bort eventuellt reklammaterial.

Elektriska anslutningar

- Kontrollera att nätspänningen och effekten (i watt)

överensstämmer med de värden som anges på apparatens märkplåt innan du sätter i stickproppen.

- Om du använder flera apparater samtidigt är det viktigt att kontrollera att den elektriska kretsen har tillräcklig effekt.

Användning på golv, montering av stödfötterna

Montera på fötterna med hjälp av de medföljande

4 fyra vingmuttrarna (E)

Fäst fötterna med skruvarna (E) (se fig. 1).

ANVÄNDNING

Funktionssätt och användning

- Sätt i stickproppen.
- Vrid termostatvredet medsols till läge 6.
- **Drift med minimieffekt:** sätt funktionsväljaren i läge "MIN" (kontrollampen tänds).
- **Drift med maximeffekt:** sätt funktionsväljaren i läge "MAX" (kontrollampen tänds).
- **Avstängning:** sätt funktionsväljaren i läge "0" och dra ut stickproppen.

Inställning av termostaten

Vrid termostatvredet medsols till läge 6.

Vrid långsamt termostatvredet motsols tills du hör ett klick, inte längre, när rummet har uppnått önskad temperatur.

Termostaten kommer då automatiskt att ställa in och bibehålla den temperatur som på så sätt har fastställts.

Frostskydd

När termostatvredet står i minimiläget  och funktionsväljaren i läge "MAX" bibehåller apparaten en konstant omgivningstemperatur på cirka 5 °C med en minimal energiförbrukning.

UNDERHÅLL

Dra ut stickproppen ur eluttaget innan du utför något underhåll på panelen och vänta tills den har svalnat helt.

Panelen fordrar inget särskilt underhåll.

Det räcker att damma den med en mjuk och torr trasa.

Använd aldrig skurpulver med slipverkan eller lösningsmedel. Rengör vid behov panelen med hjälp av en dammsugare.

TEKNISKA DATA

Matarspänning	se märkplåten	
Uptagen spänning	HMP1000: MIN 500W-MAX 1000W	
	HMP1500: MIN 750W-MAX 1500W	
	HMP2000: MIN 1000W-MAX 2000W	

FELSÖKNING

FEL	ORSAK	LÖSNING
Apparaten fungerar inte	Försäkra dig att kontakten sitter i och att eluttaget fungerar. Kontrollera för igentäppningar. Strömbrytaren står på läge „0“. Termostaten kan vara för lågt inställd.	Sätt i kontakten i uttaget Avlägsna igentäppningen, dra ut värmeelementets kontakt och låt apparaten svalna. Om apparaten inte fungerar, vänligen kontakta närmaste service center. Vrid strömbrytaren till läge MIN, MAX. Vrid termostaten medurs till ett högre läge tills värme elementet startar igen.