

BESKRIVNING

- A** Strömindikator
- B** PÅ/STANDBY-knapp
- C** +/- justeringsknappar
- D** LÄGESknapp (väljer driftsläge)
- E** "ECO plus" -knapp
- F** Timer knapp
- G** handtag
- H** luftutsläppets galler

Allmänna anvisningar

Ta ut värmeelementet ur förpackningen. Kontrollera att varken värmeelementet eller strömkabeln har skadats under transporten. Använd inte värmeelementet om skadat. Ta bort allt reklammaterial från apparaten.

Elektrisk anslutning

- Innan du ansluter apparaten till vägguttaget, kontrollera att spänningen som anges på apparatens typskylt överensstämmer med din elanläggning och att denna tåler förbrukningen (watt), som anges på etiketten.
- Om du använder mer än en apparat samtidigt, är det viktigt att du försäkras dig att elanläggningen tål den krävda belastningen.

Montering av fötterna

Nödvändigt redskap: Skruvmejsel PH 2 x 100 (Modell Phillips)
Vänd apparaten upp och ned på en matta eller mjuk yta för att undvika att skada lacken.

Fäst fötterna på apparaten med de 2 medföljande skruvarna  (se fig. 1 och 2), 1 skruvar för varje fot. Se figur 3 för minimala avstånd mellan produkten och väggarna.

ANVÄNDNING

Drift och användning

- Sätt i kontakten i nätuttaget.
- Apparaten avger en ljudsignal. Strömindikator (A) tänds och förblir tänd så länge apparaten är påslagen.
- Apparaten växlar till standby-läge.
- Tryck på PÅ/STANDY (B) för att slå på apparaten. Den börjar värma rummet enligt de aktuella inställningarna.
- Tryck på knappen MODE (D) för att välja ett av följande lägen:
- **Frostskydd** ❄
I det här läget håller apparaten rummet vid en temperatur på 7°C för att undvika frysning.
- **Uppvärmning 1, 2, 3 och uppvärmning 3 + fläkt**
I det här läget, kan önskad temperatur väljas genom att trycka på knapparna + och -. Genom att trycka på

+ eller - knappen kommer temperaturen (som visas på displayen) att öka eller minska med 1°C.

Uppvärmning 1

Apparaten fungerar med låg effekt.

Uppvärmning 2

Apparaten fungerar med medium effekt.

Uppvärmning 3

Apparaten fungerar med hög effekt.

Uppvärmning 3 + fläkt

Apparaten fungerar på maximal effekt med fläkten.

Temperaturområdet är inställningsbart från 16 °C till 32 °C.

"ECO plus" funktion

"ECO plus" -funktionen är endast tillgänglig i uppvärmning 1, 2 och 3 + fläktlägen.

För att aktivera funktionen, tryck på "ECO plus" (E) knappen.

När denna funktion är aktiv ställer apparaten automatiskt in den mest lämpliga nivån för att garantera optimal komfort samtidigt som den minskar energiförbrukningen. Medan "ECO plus" funktionen är aktiv, kan apparaten automatiskt växla till en lägre uppvärmningseffekt än den som visas.

Funktionsindikator

Symbolen  visar uppvärmningsstatus genom dess färger.

 **RÖD**: uppvärmningen är på högsta effekt.

 **GUL**: uppvärmningen är på medium effekt.

 **GRÖN**: uppvärmningen är på lägsta effekt.

 saknas: apparaten värmer inte.

Skärmens ljusstyrka

Apparaten tillåter två olika inställningar för displayens ljusstyrka. Den högsta är aktiv när vilken tangent som helst trycks ner. Efter några sekunders inaktivitet av tangentbordet minskar ljusstyrkan till funktionsljusstyrka.

Tangentlås

För att undvika oavsiktlig användning kan du låsa tangentbordet med tangentlås. För att aktivera den här funktionen tryck in knapparna + och - (C) samtidigt i minst 3 sekunder. Displayen visar symbolen  och en dubbel ljudsignal avges. För att avaktivera funktionen gör på samma sätt.

Timer, funktion

Denna funktion kan aktiveras på två olika sätt.

Fördröjd start: Med apparaten i standbyläge, tryck på timerknappen  (F). Symbolen  visas blinkande tillsammans med kvarstående antal timmar tills apparaten tänds. Ändra

timmarna med hjälp av + och - knapparna (C), vänta några sekunder för programmet att lagras.

Displayen kommer att återgå till off och ☹ symbolerna förblir visade. När den programmerade tiden har gått, kommer apparaten att slås på med föregående inställningar.



Fördrojt stopp: med apparaten på, tryck in timer-knappen ☹ (F). Symbolen ☹ visas blinkande tillsammans med kvarstående antal timmar tills apparaten går i standby. Ändra timmarna med hjälp av + och - knapparna (C), vänta några sekunder för programmet att lagras. De aktuella inställningarna och ☹ symbolen visas. Vid utgången av den angivna tiden går apparaten automatiskt till standby-läge. För att gå tillbaka till drift utan timer, tryck in timer-knappen två gånger.

Timer symbolen ☹ försvinner från displayen.

Obs: tiden är inställningsbar från 0,5 till 24 timmar.

Ändra temperaturskala

Displayen kan visa temperaturen i både °F (Fahrenheit) och °C (Celsius). Välj önskad temperaturskala, när apparaten är i standby läge, tryck och håll ned "+" knappen i minst 10 sekunder och släpp den sedan. Förändringen av skalan kommer att indikeras med två korta pip.

UNDERHÅLL

Innan du utför underhåll, koppla bort värmeelementet från elnätet och vänta tills den svalnat helt. Detta värmeelement kräver inget särskilt underhåll. Det är tillräckligt att avlägsna damm med en mjuk, torr trasa. Använd aldrig slipande pulver eller lösningsmedel. Vid behov ta bort områden med koncentrerad smuts med en dammsugare.

TEKNISKA EGENSKAPER

Strömförsörjning	se typskylten
Förbrukad effekt	"

FELSÖKNING

Fel	ORSAK	ÅTGÄRD
Apparaten fungerar inte	Kontrollera att apparaten är ansluten och att eluttaget fungerar Temperaturen kan vara för lågt inställd Tangentlåset kan vara aktiverat	Sätt i kontakten i nättuttaget Ställ in temperaturen på ett högre läge Se avsnittet "Tangentlås"
Bildskärmen visar en blinkande punkt och apparaten avger en ljudsignal	Apparaten kan ha tippat över eller är placerad på ett felaktigt sätt	Se till att apparaten står upprätt på en plan yta. Placera apparaten på rätt sätt
Displayen visar "PF"	Temperaturgivaren är defekt	För att eliminera orsaken till detta larm kontrollera att apparaten
Displayen visar "Ht" blinkande	Den inre temperaturen är för hög	Dra ut stickproppen ur eluttaget. Kontrollera att apparaten inte har täckts och att det inte finns några hinder. Avlägsna eventuella hinder. Kontrollera att apparaten har ställts riktigt och att de minimala avståndet från väggar eller föremål runt den har respekterats enligt anvisningarna i instruktionsboken. I annat fall ska apparaten placeras korrekt. Låt apparaten svalna och koppla sedan tillbaka den till eluttaget. Om apparaten fortsätter att inte fungera, kontakta närmaste serviceverkstad De'Longhi.