

ELEKTRISK ANSLUTNING

- Kontrollera noggrant att nätspänningen motsvarar det värde i volt (V) som anges på apparaten och att eluttaget och elsladden är anpassade för belastningen i fråga innan du sätter i stickproppen.
- DENNA APPARAT ÖVERENSSTÄMMER MED DIREKTIV 2004/108/EG OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET.

INSTALLATION

Apparaten får endast användas som bärbar fläkt.

- Om apparaten används i ett badrum med badkar eller dusch får "säkerhetsvolymen" i fig. 1 inte överskridas. Fläkten ska placeras på avstånd från kranar, handfat, duschar etc. Apparaten får inte placeras omedelbart under ett fast eluttag.

FUNKTIONSSÄTT OCH ANVÄNDNING

Kontrollera att apparaten är avstängd innan du sätter i stickproppen i eluttaget.

1. Sätt i stickproppen i eluttaget. Kontrollampen tänds.
2. Vrid termostatspaken till maximiläget.
3. **Sommardrift (endast fläkt):** sätt funktionsvälgaren i läge **X**.
4. **Drift med minimieffekt:** sätt funktionsvälgaren i läge **1** (på modeller med 2 fläkhastigheter går fläkten med den längsta hastigheten).
5. **Drift med medeleffekt:** sätt funktionsvälgaren i läge **2** (på modeller med 2 fläkhastigheter går fläkten med den högsta hastigheten).
6. **Drift med maximieffekt:** sätt funktionsvälgaren i läge **3** (fläkten går med den högsta hastigheten).
7. **Avstängning:** sätt funktionsvälgaren i läge **0**.

OBS: på modeller med endast 2 effektlägen motsvarar läge 2 maximieffekten.

Inställning av termostaten

Sätt termostatspaken i maximiläget. Vrid den sedan långsamt med sols tills du hör ett klick (fläkten stängs av) när önskad omgivningstemperatur har uppnåtts.

Termostaten kommer då automatiskt att ställa in och bibehålla den temperatur som på så sätt har fastställts.

Frostskyddsfunktion

När funktionsvälgaren står i läge 3 och termostatspaken i läge ***** bibehåller fläkten en omgivningstemperatur på cirka 5 °C och förhindrar frost med en minimal energiförbrukning.

UNDERHÅLL

- Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget innan du utför någon form av rengöring.
- Rengör luftintagen och -utsläppen med jämna mellanrum.
- Använd aldrig rengöringsmedel med slipverkan eller lösningsmedel.

VARNINGAR

- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk.
- Använd inte fläkten i omedelbar anslutning till duschar, badkar, simbassänger eller dylikt.
- Använd bara fläkten i vertikal position.
- Täck inte över fläkten när den är i drift, för att undvika brandrisk.
- Använd inte fläkten för att torka tvätt. Täpp inte till luftintagen och -utsläppen (risk för överhettning).
- Låt inte personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap (däribland barn) använda apparaten utan noggrann övervakning och ledning av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Se till att barn inte leker med apparaten.
- Inom ett avstånd på 50 cm framför fläkten får det inte finnas möbler, väggar, gardiner eller andra föremål.

- Placera inte fläkten nära väggar, möbler, gardiner och dylikt.
- Använd helst inte förlängningssladdar.
Om du måste använda en förlängningssladd bör du noggrant följa instruktionerna för denna och se till att inte överskrida den maximieffekt som anges på den.
- Om elsladden är skadad ska den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren, **dennes serviceverkstad**.
- Använd inte fläkten i rum som är mindre än 4 m².
- Första gången du använder apparaten kan uppvärmen ge upphov till viss lukt. Vädra rummet.

Ett **tippskydd** stänger av apparaten om den faller eller placeras på ett olämpligt sätt som gör den osäker att använda. För att starta fläkten igen behöver du bara placera den i vertikal position.

En säkerhetsanordning stänger av värmefläkten vid överhettning (t. ex. om luftintaget eller -utsläppet är tillräppt eller om motorn inte snurrar eller snurrar långsamt).

För att återställa funktionen måste du dra ut stickproppen och vänta i några minuter, åtgärda orsakerna till överhettningen och sedan sätta i stickproppen igen

OBS: För att undvika risker till följd av att överhettningsskyddet återställs av misstag får det inte finnas några externa omkopplare (t. ex. en timer) för matarströmmen. Apparaten får inte heller anslutas till en krets som regelbundet sätts på och stängs av av elbolaget.



VIKTIGT: täck aldrig över apparaten när den är igång eftersom detta kan orsaka en farlig temperaturhöjning.

Viktig information för en korrekt bortskaffning av produkten i överensstämmelse med Europadirektiv 2002/96/EG.



Vid slutet av produktens livslängd, får den inte skaffas bort som tätortsavfall. Den kan överlämnas till lokala myndigheters avfallssorteringscentraler eller till en återförsäljare som ger denna service.

Att skaffa bort en hushållsmaskin undviker möjliga negativa konsekvenser för miljön och hälsan som härstammar från en olämplig bortskaffning och tillåter en återvinning av materialen som den består av för att spara betydande energi och tillgångar.

Som påminnelse om att hushållsmaskiner måste skaffas bort separat, har produkten markerats med en soptunna med ett kryss.