

INLEDNING

Tack för att du valde en produkt från De'Longhi!
Om du ägnar några minuter åt att läsa den här bruksanvisningen. Undviker du att utsättas för fara eller skada apparaten.

VARNINGAR

- Använd inte denna apparat i omedelbar anslutning till badkar, duschar, tvättställ, simbassänger eller dyligt
- Använd bara apparaten i vertikal position.
- Använd inte apparaten för att torka tvätt. Tapp inte till luftintagen och -utsläppen (risk för överhettning).
- Låt inte personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap (däribland barn) använda apparaten utan noggrann övervakning och ledning av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Se till att barn inte leker med apparaten.
- Inom ett avstånd på 50 cm framför apparaten får det inte finnas möbler eller andra föremål.
- Använd inte apparaten nära väggar, möbler, gardiner och dyligt.
- Använd helst inte förlängningssladdar.
Om du måste använda en förlängningssladd bör du noggrant följa instruktionerna för denna och se till att inte överskrida den maximeffekt som anges på den.
- Om elsladden är skadad ska den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren, dennes serviceverkstad eller annan person med motsvarande kunskaper.
- Apparaten får inte placeras omedelbart under ett fast eluttag.
- Använd inte denna apparat i rum med mindre golvyta än 4m².
- Kontrollera att apparaten är helt avstängd och att stickkontakten är urdragen innan du ställer undan apparaten. Linda sedan upp sladden kring underredet.
Förvara inte apparaten i dammiga utrymmen.
- Rumstemperaturen ska vara mellan 0 och 30 °C.
- Placera inga föremål ovanpå apparaten.
- För att undvika risker till följd av att överhettningsskyddet återställs av misstag får det inte finnas några externa omkopplare (t. ex. en timer) för matarströmmen. Apparaten får inte heller anslutas till en krets som regelbundet sätts på och stängs av av elbolaget.



VIKTIGT: Täck aldrig över apparaten när den är igång, eftersom detta kan orsaka en farlig temperaturhöjning och därmed överhettning.

Säkerhet

- **Säkerhetsanordning:** Apparaten är försedd med en säkerhetsanordning som stänger av värmefläkten vid överhettning (t. ex. om luftintaget eller -utsläppet är tilltäppt eller om motorn inte snurrar eller snurrar långsamt).
För att återställa funktionen måste du dra ut stickproppen och vänta i några minuter, åtgärda orsakerna till överhettningen och sedan sätta i stickproppen igen
- **Tippskydd:** Ett tipskydd (F) stänger av apparaten om den faller eller placeras olämpligt så att den inte kan användas på ett säkert sätt.
När du har ställt apparaten upprätt igen startar den om automatiskt.

Avfallshantering



I enlighet med EU-direktiv 2002/96/EG ska apparaten inte kastas bland hushållssoporna, utan lämnas till en återvinningscentral.

BESKRIVNING

- A** Funktionsväljare
- B** Termostat
- C** Oscillationsknapp (endast på vissa modeller)
- D** Kontrollampa
- E** Underrede
- F** Tippskydd (endast på vissa modeller)
- G** Skyddsgaller för filtret
- H** Filter

ANVÄNDNING

Installation

Apparaten får placeras på valfritt underlag under förutsättning att detta är horisontellt. Överbelasta inte eluttaget genom att använda det till flera apparater.

Elektrisk anslutning

- Kontrollera noggrant att nätspänningen motsvarar det värde i V som anges på apparaten och att eluttaget och elnätet är anpassade för belastningen i fråga innan du sätter i stickproppen.
- DENNA APPARAT ÖVERENSSTÄMMER MED DIREKTIV 2004/108/EG OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET.

Funktionssätt och användning

1. Kontrollera att väljaren (**A**) står i läge **0** innan du sätter i stickproppen i eluttaget.
2. Sätt i stickproppen i eluttaget.
3. Sätt på apparaten genom att sätta termostaten (**B**) i läget Max och funktionsväljaren (**A**) i ett av de följande lägena: ✱/1/2/3.

Följande funktioner finns:

- Somnardrift (endast fläkt): vrid funktionsväljaren medsols till läget ✱ (kontrollampen tänds).
- Drift med minimieffekt: sätt funktionsväljaren i läge **1**.
- Drift med medeleffekt: sätt funktionsväljaren i läge **2**.
- Drift med maximeffekt: sätt funktionsväljaren i läge **3**.
- Avstängning: sätt funktionsväljaren i läge **0** och termostaten i läge ✱ . Dra ut stickproppen ur eluttaget.

Inställning av termostaten

Vrid långsamt termostaten (**B**) motsols tills du hör ett klick när önskad omgivningstemperatur har uppnåtts. Termostaten kommer då automatiskt att ställa in och bibehålla den temperatur som på så sätt har fastställts.

Frostskyddsfunktion

När termostaten står i minimiläget ✱ och funktionsväljaren (**A**) i läge **3** bibehåller apparaten en omgivningstemperatur på cirka 5 °C och förhindrar frostbildning med en minimal energiförbrukning.

Modeller med motoriserat roterande underrede

Vissa modeller har motoriserade roterande underreden.

Tryck på oscillationsknappen (**C**) för att sprida luftströmmen över ett större område.

Fläkten förflyttar sig då från höger till vänster och tillbaka igen. Tryck på knappen (**C**) igen för att stoppa den i önskat läge. Modellerna med motoriserade underreden har ett tippskydd som stänger av apparaten om den faller (se "Tippskydd" på sidan 32).

UNDERHÅLL

- Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget innan du utför någon form av rengöring.
- Dammsug luftintagen och -utsläppen med jämna mellanrum under den säsong då apparaten används.
- Ta loss det bakre gallret genom att dra det utåt (fig. 1). Ta loss dammfiltret som fångar upp partiklar från omgivningsluften, blås lätt på det och sätt tillbaka det.
- Rengör inte apparaten med lösningsmedel eller produkter med slipverkan.

TEKNISKA DATA

Matarspänning

Se märkplåt

Upptagen spänning

"