

VARNINGAR

- Apparaten får inte placeras omedelbart under ett fast eluttag.
- Använd inte denna apparat i omedelbar anslutning till badkar, duschar, tvättställ, simbassänger eller dylikt.
- Om elsladden är skadad ska den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren, dennes serviceverkstad eller annan person med motsvarande kunskaper.
- Barn under 8 års ålder och personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap kan använda apparaten under förutsättning att de övervakas noggrant och får anvisningar om säker användning av apparaten och om de risker som användningen medför. Se till att barn inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn, såvida de inte övervakas.
- Håll barn under 3 års ålder på avstånd från apparaten eller övervaka dem noga.
- Barn mellan 3 och 8 års ålder får endast sätta på och stänga av apparaten om den är placerad eller installerad på den normala användningsplatsen och barnen övervakas noga och instrueras om säker användning av apparaten och de risker som finns. Barn mellan 3 och 8 års ålder får inte sätta i stickproppen, ställa in, rengöra eller underhålla apparaten.

WARNING: Vissa delar av apparaten kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Var särskilt uppmärksam om det finns barn eller känsliga personer i närheten.

- **VIKTIGT:** För att undvika risker till följd av att överhettningsskyddet återställs av misstag får det inte finnas några externa omkopplare (t. ex. en timer) för matarströmmen. Apparaten får inte heller anslutas till en krets som regelbundet sätts på och stängs av av elbolaget.
 - Använd inte apparaten i små rum där, personer, som inte är i stånd att självständigt lämna rummet befinner sig, om dessa inte är ständigt övervakade.
 - **VIKTIGT:** Täck aldrig över apparaten när den är igång, eftersom detta kan orsaka  en farlig temperaturhöjning och därmed överhettning.
 - Använd helst inte förlängningssladdar. Om du måste använda en förlängningssladd bör du noggrant följa instruktionerna för denna och se till att inte överskrida den maximieffekt som anges på den.
 - Inom ett avstånd på 50 cm framför apparaten får det inte finnas möbler eller andra föremål.
 - Använd inte denna apparat i rum med mindre golvyta än 4m².
 - Kontrollera att apparaten är helt avstängd och att stickkontakten är urdragen innan du ställer undan apparaten. Förvara inte apparaten i dammiga utrymmen.
 - Placera inga föremål ovanpå apparaten.
 - Använd inte apparaten för att torka tvätt. Tapp inte till luftintagen och -utsläppen (risk för överhettning).
 - Använd inte apparaten nära väggar, möbler, gardiner och dylikt.
 - En säkerhetsanordning stänger av värmefläkten vid överhettning (t. ex. om luftintaget eller –utsläppet är tilltäppt eller om motorn inte snurrar eller snurrar långsamt).
- För att återställa funktionen måste du dra ut stickproppen och vänta i några minuter, åtgärda orsakerna till överhettningen och sedan sätta i stickproppen igen. Kontakta närmaste De'Longhi-verkstad om felet kvarstår.

**Avfallshantering**

I enlighet med direktiv 2002/96/EG ska produkten inte hanteras som vanligt hushållsavfall, utan lämnas till en källsorteringscentral.

ELEKTRISK ANSLUTNING

- Kontrollera noggrant att nätspänningen motsvarar det värde i volt (V) som anges på apparaten och att eluttaget och elsladden är anpassade för belastningen i fråga innan du sätter i stickproppen.
- DENNA APPARAT ÖVERENSSTÄMMER MED DIREKTIV 2004/108/EG OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET.

INSTALLATION

Apparaten får endast användas som bärbar fläkt.

- Om apparaten används i ett badrum med badkar eller dusch får "säkerhetsvolymen" i fig. 1 inte överskridas. Fläkten ska placeras på avstånd från kranar, handfat, duschar etc.

Apparaten får inte placeras omedelbart under ett fast eluttag.

FUNKTIONSSÄTT OCH ANVÄNDNING

Kontrollera att apparaten är avstängd innan du sätter i stickproppen i eluttaget.

1. Sätt i stickproppen i eluttaget. Kontrolllampan tänds.
2. Vrid termostatspaken till maximiläget.
3. **Somnardrift (endast fläkt):** sätt funktionsväljaren i läge .
4. **Drift med minimieffekt:** sätt funktionsväljaren i läge **1** (på modeller med 2 fläkthastigheter går fläkten med den lägsta hastigheten).
5. **Drift med medeleffekt:** sätt funktionsväljaren i läge **2** (på modeller med 2 fläkthastigheter går fläkten med den högsta hastigheten).
6. **Drift med maximieffekt:** sätt funktionsväljaren i läge **3** (fläkten går med den högsta hastigheten).
7. **Avstängning:** sätt funktionsväljaren i läge **0**.

OBS: på modeller med endast 2 effektlägen motsvarar läge 2 maximieffekten.

Inställning av termostaten

Sätt termostatspaken i maximiläget. Vrid den sedan långsamt medsols tills du hör ett klick (fläkten stängs av) när önskad omgivningstemperatur har uppnåtts.

Termostaten kommer då automatiskt att ställa in och bibehålla den temperatur som på så sätt har fastställts.

Frostskyddsfunktion

När funktionsväljaren står i läge 3 och termostatspaken i läge  bibehåller fläkten en omgivningstemperatur på cirka 5 °C och förhindrar frost med en minimal energiförbrukning.

UNDERHÅLL

- Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget innan du utför någon form av rengöring.
- Rengör luftintagen och -utsläppen med jämna mellanrum.
- Använd aldrig rengöringsmedel med slipverkan eller lösningsmedel.