

VARNINGAR



Fara!

Risk för livshotande elektriska stötar om anvisningen inte följs.

- Apparaten får inte placeras omedelbart under ett fast nätuttag.
- Använd inte denna apparat i omedelbar anslutning till badkar, duschar, tvättställ, simbassänger eller dylikt.
- Om elsladden är skadad ska den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren, dennes serviceverkstad eller annan person med motsvarande kunskaper.
- Apparaten ska vara installerad på så sätt att manöverdonen inte är tillgängliga för den som befinner sig i badkaret eller duschen.



Varning!

Underlåtenhet att iaktta denna varning, kan vara eller är orsak till personskador eller skador på maskinen.

- Barn under 8 års ålder och personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap kan använda apparaten under förutsättning att de övervakas noggrant och får anvisningar om säker användning av apparaten och om de risker som användningen medför. Se till att barn inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn, såvida de inte övervakas.
- Håll barn under 3 års ålder på avstånd från apparaten om de inte är ständigt övervakade.
- Barn mellan 3 och 8 års ålder får endast sätta på och stänga av apparaten om den är placerad eller installerad på den normala användningsplatsen och barnen övervakas noga och instrueras

om säker användning av apparaten och de risker som finns.

Barn mellan 3 och 8 års ålder får inte sätta i stickkontakten, ställa in, rengöra eller underhålla apparaten.

OBS: Vissa delar av apparaten kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Var särskilt uppmärksam om det finns barn eller känsliga personer i närheten.

- **VIKTIGT:** För att undvika risker till följd av att överhettningsskyddet återställs av misstag får det inte finnas några externa omkopplare (t. ex. en timer) för matarströmmen. Apparaten får inte heller anslutas till en krets som regelbundet sätts på och stängs av av elbolaget.



Risk för brännskador!

Vid underlåtenhet att iaktta föreskrifterna finns risk för brännskador.

- **VIKTIGT:** Täck aldrig över apparaten när den är igång, eftersom detta kan orsaka en farlig temperaturhöjning och därmed överhettning.



Obs:

Denna symbol visar på råd och information som är viktiga för användaren.

- Använd bara apparaten i vertikal position.
 - Använd helst inte förlängningssladdar. Om du måste använda en förlängningssladd bör du noggrant följa instruktionerna för denna och se till att inte överskrida den maximeffekt som anges på den.
 - Inom ett avstånd på 50 cm framför apparaten får det inte finnas möbler eller andra föremål.
 - Använd inte denna apparat i rum med mindre golvyta än 4m².
 - Kontrollera att apparaten är helt avstängd och att stickkontakten är utdragen innan du ställer undan apparaten.
- Förvara inte apparaten i dammiga utrymmen.

- Placera inga föremål ovanpå apparaten.
- Tapp inte till luftintagen och -utsläppen (risk för överhettning).
- Använd inte apparaten nära väggar, möbler, gardiner och dylikt.
- Vid den första användningen kan apparaten avge lukt på grund av uppvärmningen. Det är tillrädligt att lufta rummet.

Säkerhet

- **Säkerhetsanordning:** Apparaten är försedd med en säkerhetsanordning som stänger av värmefläkten vid överhettning (t. ex. om luftintaget eller -utsläppet är tilltäppt eller om motorn inte roterar eller roterar långsamt).

För att återställa funktionen måste du dra ut stickkontakten och vänta i några minuter, åtgärda orsakerna till överhettningen och sedan sätta i stickkontakten igen. Om problemet kvarstår eller apparaten inte återupptar normal funktion, använd inte apparaten och kontakta närmaste auktoriserade service centrum för att undersöka problemet.

Avfallshantering av apparaten



Ska apparaten inte kastas bland hushållssoporna, utan lämnas till en återvinningscentral.

BESKRIVNING

(se sid. 3)

- A** Funktionsväljare
- B** Signallampa
- C** Rumstermostat
- D** Timer (om förutsett)
- E** Arm handdukstork (endast på vissa modeller)
- F** Piedestal (endast på vissa modeller)

ANVÄNDNING

Elektrisk anslutning

- Innan du för in kontakten i uttaget, kontrollera uppmärksamt att spänningen i ditt elnät överensstämmer med värdet som anges på apparaten och att eluttaget och matningslinjen är dimensionerade för den krävda belastningen.
- DENNA APPARAT ÖVERENSSTÄMMER MED DIREKTIV 2004/108/EG OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET.

Installation

Apparaten ska användas uteslutande i vertikalt läge.

Modeller med arm för handdukstork

Vissa modeller är försedda med en arm för handdukstork (E), som tillåter en funktion för torkning och kan användas endast fästa vid väggen.

Om apparaten används i ett badrum ska den, för att undvika faror, installeras som visas i fig. 4. Om den installeras i ett annat rum, är det nödvändigt att respektera minimumavståndet som återges.

Kittet för väggmontering innehåller:

1 konsol

2 x skruvar

2 x pluggar (0,6x30)

Utför monteringen på följande sätt:

1. Avlägsna konsolen som är monterad på baksidan, genom att dra den neråt.
2. Välj punkten där du vill installera apparaten och försäkra dig att:
 - a. Både stickkontakten och uttaget är lättåtkomliga efter installationen.
 - b. vare sig elkablar eller andra slangar kan skadas.
 - c. Gardiner och andra brännbara material är på behörigt avstånd från apparaten.
3. Innan du borrar hål i väggen, märk ut de exakta punkterna som visas i fig. 1.
4. För väggar i tegelsten, använd en cementspets på 6 mm, borra hål och för in de medföljande pluggarna. (För gipsväggar eller innerväggar, rekommenderar vi att identifiera träpelarna och använda träskruvar på 6 direkt i träet eller att använda specifika fästnanordningar. För alla andra typer av väggar, konsultera en expert.
5. Fäst konsolen med de 2 medföljande skruvarna. För därefter in apparaten på konsolens övre och nedre krok, skjut sedan apparaten lätt nedåt.

Lyft armen (E) något till det första hacket, för att undvika problem med överhettning i denna funktionen, kommer den termiska effekten aldrig att överstiga 1000W.

Nu kan du hänga upp handdukar eller underkläder på armen för torkning.

När apparaten inte används, för torkning, lyft armen uppåt till dess gränsläge tills den låses upp och vik sedan ner den.



Varning! överbelasta inte armen för handdukstorkning (E) och var särskilt uppmärksam på torkning av ömtåliga tyger.

Modeller med piedestal

Modellerna med piedestal (F) kan användas som bärbar version med piedestalen eller monterade på väggen och i detta

sista fall utesluta piedestalen.

För att avlägsna piedestalen (F) tryck på de två flikarna på basens baksida och för samtidigt värmefläkten framåt och lyft sedan upp apparaten. De två flikarna kan identifieras genom texten "PUSH" (fig 2/3). Om du däremot önskar installera den på väggen, utför vad som beskrivs för modellerna med armen för handdukstorkning.

DRIFT OCH ANVÄNDNING

1. Kontroller att apparaten är avstängd innan du för in stickkontakten i eluttaget.
2. Slå på apparaten genom att placera termostaten (C) i maximalt läge och funktionsväljaren (A) i en av följande positioner: ✱ /1/2.
 - **Sommaranvändning** (endast fläkt): vrid funktionsväljarvredet (A) medurs till läge.
 - **Funktion med Min. effekt.**: vrid funktionsväljaren (A) till läge "1". Den röda signallampan tänds.
 - **Funktion med Max. effekt.**: vrid funktionsväljaren (A) till läge "2".
 - **För att slå av apparaten**: vrid funktionsväljaren till läge "●".

Justering av termostaten

När miljön har uppnått önskad temperatur, flytta termostaten långsamt moturs tills signallampan släcks men inte längre.

Temperaturen inställd på detta sätt, kommer att justeras automatiskt och bibehållas av termostaten.

Antifrost funktion

Med termostatvredet i minimumläge ✱ och funktionsväljaren i läge 2 bibehåller apparaten miljön vid en temperatur å ungefär 5°C och förhindrar frost med en minimal energiförbrukning.

MODELLER MED 24 TIMMARS TIMER (om förutsedd)

Utför följande för att programmera uppvärmningen:

Kontrollera tiden på din klocka. Om vi antar att klockan är 10, vrid programmerarens nummerade skiva medurs tills nummer 10 på denna sammanfaller med referensindex ▲ som är tryckt på programmeraren. Ställ in önskade tidsperioder när du vill att apparaten ska fungera, genom att föra tändarna mot centrum. Varje tand motsvarar en period på 15 min. Nu kommer röda områden att vara synliga, som överensstämmer med funktionsperioderna. Förberedd på detta sätt kommer apparaten att fungera automatiskt varje dag på den programmerade tiden (Viktigt: stickkontakten ska alltid vara

införd i eluttaget).

- För att ändra programmeringen, är det tillräckligt att föra tillbaka tändarna till den ursprungliga positionen och ställa in den nya funktionsperioderna.
- Om du vill att apparaten ska fungera utan programmering, för alla tändarna mot centrum. I detta fall är det, för att stänga av apparaten helt, nödvändigt att, utöver att stänga av strömbrytarna, även dra ut kontakten ur uttaget, för att undvika att programmeraren fungerar i onödan.

UNDERHÅLL

- Före all typ av rengöring, dra alltid ut stickkontakten ur uttaget.
- Rengör regelbundet luftintagen och -utsläppen.
- Använd aldrig slipande pulver eller lösningsmedel.

TEKNISKA DATA

Matningsspänning	Se typskylten
Förbrukad effekt	"