

VARNINGAR



Fara!

- Apparaten får inte placeras omedelbart under ett fast eluttag.
- Använd inte denna apparat i omedelbar anslutning till badkar, duschar, tvättställ, simbassänger eller dylikt.
- Om elsladden är skadad ska den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren, dennes serviceverkstad eller annan person med motsvarande kunskaper.
- Placera inte apparaten så att reglagen är inom räckhåll för en person som använder badkar eller dusch.



Varning!

- Barn under 8 års ålder och personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap kan använda apparaten under förutsättning att de övervakas noggrant och får anvisningar om säker användning av apparaten och om de risker som användningen medför. Se till att barn inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn, såvida de inte övervakas.
- Håll barn under 3 års ålder på avstånd från apparaten eller övervaka dem noga.
- Barn mellan 3 och 8 års ålder får endast sätta på och stänga av apparaten om den är placerad eller installerad på den normala användningsplatsen och barnen övervakas noga och instrueras om säker användning av apparaten och de risker som finns. Barn mellan 3 och 8 års ålder får inte sätta i stickproppen, ställa in, rengöra eller underhålla apparaten. **WARNING: Vissa delar**

av apparaten kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Var särskilt uppmärksam om det finns barn eller känsliga personer i närheten.

- **VIKTIGT:** För att undvika risker till följd av att överhettningsskyddet återställs av misstag får det inte finnas några externa omkopplare (t. ex. en timer) för matarströmmen. Apparaten får inte heller anslutas till en krets som regelbundet sätts på och stängs av av elbolaget.



Risk för brännskador!

- **VIKTIGT:** Täck aldrig över apparaten när den är igång, eftersom detta kan orsaka en farlig temperaturhöjning och därmed överhettning. 



OBS:

- Använd helst inte förlängningssladdar. Om du måste använda en förlängningssladd bör du noggrant följa instruktionerna för denna och se till att inte överskrida den maximeffekt som anges på den.
- Inom ett avstånd på 50 cm framför apparaten får det inte finnas möbler eller andra föremål.
- Använd inte denna apparat i rum med mindre golvyta än 4m².
- Kontrollera att apparaten är helt avstängd och att stickkontakten är urdragen innan du ställer undan apparaten. Förvara inte apparaten i dammiga utrymmen.
- Placera inga föremål ovanpå apparaten.
- Använd inte apparaten för att torka tvätt. Tapp inte till luftintaget och -utsläppen (risk för överhettning).
- Använd inte apparaten nära väggar, möbler, gardiner och dylikt.
- Första gången du använder apparaten kan uppvärmningen ge upphov till viss lukt. Vädra rummet.

Säkerhet

- **Säkerhetsanordning:** Apparaten är försedd med en säkerhetsanordning som stänger av värmefläkten vid överhettning (t. ex. om luftintaget eller -utsläppet är tilltäppt eller om motorn inte snurrar eller snurrar långsamt). För att återställa funktionen måste du dra ut

stickproppen och vänta i några minuter, åtgärda orsakerna till överhettningen och sedan sätta i stickproppen igen. Kontakta närmaste De'Longhi-verkstad om felet kvarstår.

Avfallshantering



I enlighet med EU-direktiv 2002/96/EG ska apparaten inte kastas bland hushållssoporna, utan lämnas till en återvinningscentral.

INLEDNING

Tack för att du valde en produkt från De'Longhi!

Om du ägnar några minuter åt att läsa den här bruksanvisningen. Undviker du att utsättas för fara eller skada apparaten.

Använda symboler

Nedanstående symboler används i samband med viktiga varningar. Det är viktigt att hörsamma dessa varningar, annars kan det finnas risk för elektriska stötar, allvarliga personskador, brännskador, brand eller skador på apparaten.



Fara!

Risk för livshotande elektriska stötar om anvisningen inte följs.



Varning!

Risk för personskador eller skador på apparaten om anvisningen inte följs.



Risk för brännskador!

Risk för brännskador om anvisningen inte följs.



OBS:

Denna symbol visar på råd och information som är viktiga för användaren.

BESKRIVNING

(se fig. 1)

- A** Funktionsväljare (Endast på vissa modeller)
- B** Rumstermostat
- C** Kontrollampa (Endast på vissa modeller)

ANVÄNDNING

Installation

Apparaten får inte användas fast monterad. Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk. Apparaten får inte placeras omedelbart under ett fast eluttag.

Elektrisk anslutning

- Kontrollera noggrant att nätspänningen motsvarar det

värde i V som anges på apparaten och att eluttaget och elnätet är anpassade för belastningen i fråga innan du sätter i stickproppen.

- DENNA APPARAT ÖVERENSSTÄMMER MED DIREKTIV 2004/108/EG OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET.

Användning

Modeller med funktionsväljare och rumstermostat

- Vrid termostaten (om sådan finns) medsols till maximalläget.
- **Sommarkdrift (endast fläkt):** Sätt funktionsväljaren på  (på modeller med kontrollampa tänds denna).
- **Uppvärmning med reducerad effekt:** sätt funktionsväljaren på **1** (på modeller med kontrollampa lyser denna).
- **Uppvärmning med maximal effekt:** sätt funktionsväljaren på **2** (på modeller med kontrollampa lyser denna).
- **Avstängning:** sätt funktionsväljaren på **0**. Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget när du inte använder fläkten.

Modeller med endast termostat

Sätt på apparaten genom att vrida termostaten medsols till maximalläget (på modeller med kontrollampa tänds denna).

Avstängning: sätt termostaten i minimalläget . Dra ut stickproppen ur eluttaget.

Inställning av termostaten

Vrid långsamt termostaten motsols tills apparaten stängs av, inte längre, när önskad omgivningstemperatur har uppnåtts. Termostaten kommer då automatiskt att ställa in och bibehålla den temperatur som på så sätt har fastställts.

Frostskyddsfunktion

Sätt funktionsväljaren i läge **2** och termostaten i läge . Med denna inställning bibehåller apparaten en omgivningstemperatur på cirka 5 °C med en minimal energiförbrukning.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

- Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget innan du utför någon form av rengöring.
- Dammsug luftintagen och -utsläppen ofta under den säsong då apparaten används.
- Använd aldrig lösningsmedel eller produkter med slipverkan.

TEKNISKA DATA

Matarspänning

Se märkplåt

Upptagen spänning

"