

BESKRIVNING

- A Termostat
- B Funktionsväljare
- C Omkopplare (endast på vissa modeller)
- D Vridbart underrede (endast till vissa modeller)
- E Strömbrytare (endast på vissa modeller)

ANVÄNDNING

Elektrisk anslutning

Kontrollera noggrant att nätspänningen motsvarar det värde i V som anges på apparaten och att eluttaget och elnätet är anpassade för belastningen i fråga innan du sätter i stickproppen.

Installation

Apparaten får endast användas som bärbar fläkt. Om apparaten används i ett badrum med badkar eller dusch får "säkerhetsvolymen" i fig. 1 inte överskridas. Fläkten ska placeras på avstånd från kranar, handfat, duschar etc. Apparaten får inte placeras omedelbart under ett fast eluttag.

Funktionssätt och användning

MODELLER MED FUNKTIONSVÄLJARE OCH TERMOSTAT

Kontrollera att apparaten är avstängd innan du sätter i stickproppen i eluttaget.

1. Sätt i kontakten i vägguttaget.
2. Vrid termostatvredet till maximiläget.
3. **Sommarkdrift (endast fläkt):** sätt funktionsväljaren i läge ✖.
4. **Drift med minimeffekt:** sätt funktionsväljaren i läge 1.
5. **Drift med maximeffekt:** sätt funktionsväljaren i läge 2.
6. **Avstängning:** sätt funktionsväljaren i läge 0.

Inställning av termostaten

Sätt termostaten i maximiläget. Vrid den sedan långsamt motsols tills du hör ett klick (fläkten stängs av) när önskad omgivningstemperatur har uppnåtts.

Termostaten kommer då automatiskt att ställa in och bibehålla den temperatur som på så sätt har fastställts.

Frostskyddsfunktion

När funktionsväljaren står i läge 2 och termostaten i läge ✖ bibehåller fläkten en omgivningstemperatur på cirka 5 °C och förhindrar frost med en minimal energiförbrukning.

Modeller med endast termostat

Sätt på apparaten genom att vrida väljaren medsols till

maximiläget. För justeringen, se avsnittet "Justering av termostaten". För att släcka apparaten, vrid vredet moturs till minimiläget och dra sedan ut kontakten ur vägguttaget.

MODELLER MED STRÖMBRYTARE

- Uppvärmning med reducerad effekt: tryck in strömbrytaren  (på strömbrytaren är det röda området synligt).
- Uppvärmning med maximal effekt: tryck in båda strömbrytarna  ;  (på strömbrytaren är det röda området synligt).
- Avstängning: slå av båda strömbrytarna.

Vi rekommenderar att alltid dra ut kontakten när maskinen inte används.



OBS: den maximala effekten är aktiverad endast med strömbrytaren  intryckt.

MODELLER MED VRIDBART UNDERREDE (MED HUVUDOMKOPPLARE)

Vissa modeller är försedda med ett vridbart underrede och en huvudomkopplare.

Du kan vrida apparaten åt höger och vänster manuellt i cirka 30° vinkel för att styra luftströmmen i önskad riktning. Ställ in termostaten och funktionsväljaren enligt beskrivningen. Tryck sedan på omkopplaren på underredet.

Tryck på omkopplaren igen för att stänga av den.

Viktigt: fläkten startar bara om du trycker på omkopplaren.

UNDERHÅLL

- Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget innan du utför någon form av rengöring.
- Rengör luftintagen och -utsläppen med jämna mellanrum.
- Använd aldrig rengöringsmedel med slipverkan eller lösningsmedel.

TEKNISKA DATA

Matarspänning
Upptagen spänning

Se märkplåt
"