

BESKRIVNING

- A** Funktionsväljare (Endast på vissa modeller)
- B** Rumstermostat
- C** Kontrollampa (Endast på vissa modeller)

ANVÄNDNING

Installation

Apparaten får inte användas fast monterad. Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk. Apparaten får inte placeras omedelbart under ett fast eluttag.

Elektrisk anslutning

Kontrollera noggrant att nätspänningen motsvarar det värde i V som anges på apparaten och att eluttaget och elnätet är anpassade för belastningen i fråga innan du sätter i stickproppen.

Användning

Modeller med funktionsväljare och rumstermostat

- Vrid termostaten (om sådan finns) medsols till maximiläget.
- **Sommardrift (endast fläkt):** Sätt funktionsväljaren på ✱ (på modeller med kontrollampa tänds denna).
- **Uppvärmning med reducerad effekt:** sätt funktionsväljaren på 1 (på modeller med kontrollampa lyser denna).
- **Uppvärmning med maximal effekt:** sätt funktionsväljaren på 2 (på modeller med kontrollampa lyser denna).
- **Avstängning:** sätt funktionsväljaren på 0. Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget när du inte använder fläkten.

Modeller med endast termostat

Sätt på apparaten genom att vrida termostaten medsols till maximiläget (på modeller med kontrollampa tänds denna). Avstängning: sätt termostaten i minimiläget ✱. Dra ut stickproppen ur eluttaget.

Inställning av termostaten

Vrid långsamt termostaten medsols tills apparaten stängs av, inte längre, när önskad omgivningstemperatur har uppnåtts. Termostaten kommer då automatiskt att ställa in och bibehålla den temperatur som på så sätt har fastställts.

Frostskyddsfunktion

Sätt funktionsväljaren i läge 2 och termostaten i läge ✱. Med denna inställning bibehåller apparaten en omgivningstemperatur på cirka 5 °C med en minimal energiförbrukning.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

- Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget innan du utför någon form av rengöring.
- Dammsug luftintagen och -utsläppen ofta under den säsong då apparaten används.
- Använd aldrig lösningsmedel eller produkter med slipverkan.

TEKNISKA DATA

Matarspänning

Se märkplåt

Upptagen spänning

"