

BESKRIVNING AV APPARATEN

- A Funktionsväljare
- B Termostat
- C Signallampa

ANVÄNDNING

Elektrisk anslutning

Kontrollera noggrant att nätspänningen motsvarar det värde i volt (V) som anges på apparaten och att eluttaget och elsladden är anpassade för belastningen i fråga innan du sätter i stickproppen.

Installation

Apparaten får endast användas som bärbar fläkt.

Om apparaten används i ett badrum med badkar eller dusch får "säkerhetsvolymen" i fig. 1 inte överskridas. Fläkten ska placeras på avstånd från kranar, handfat, duschar etc. Apparaten får inte placeras omedelbart under ett fast eluttag.

Funktionssätt och användning

Kontrollera att apparaten är avstängd innan du sätter i stickproppen i eluttaget.

1. Sätt i stickproppen i eluttaget. Kontrolllampan tänds.
2. Vrid termostatsens vridknapp till maxnivå.
3. **Somnardrift (endast fläkt):** sätt funktionsväljaren i läge ✖.
4. **Drift med minimieffekt:** sätt funktionsväljaren i läge 1.
5. **Drift med medeleffekt:** sätt funktionsväljaren i läge 2.
6. **Drift med maximeffekt:** sätt funktionsväljaren i läge 3.
7. **Släckning:** vrid funktionsväljaren till läget "0" och termostatsens vridknapp till läget ✖ och dra därefter ur kontakten från vägguttaget.



OBS: på modeller med endast 2 effektlägen motsvarar läge 2 maximeffekten.

Inställning av termostaten

Sätt termostatspaken i maxiläget. Vrid den sedan långsamt medsols tills du hör ett klick (fläkten stängs av) när önskad omgivningstemperatur har uppnåtts.

Termostaten kommer då automatiskt att ställa in och bibehålla den temperatur som på så sätt har fastställts.

Frostskyddsfunktion

Med funktionsväljaren i läge 3 (läge 2 för modeller med endast två effektnivåer) och termostatsens vridknapp i läge ✖

, bibehåller apparaten omgivningen på ca 5 °C temperatur vilket förhindrar frost med en minimal energiförbrukning.

Modeller med endast termostat

Vrid termostatsens vridknapp medurs för att tända apparaten till maxnivå (lysdioden tänds). Vrid vridknappen moturs till ✖ för att släcka apparaten och dra sedan ur kontakten från vägguttaget. För ffröstskyddsfunktionen, vrid ermostatsens vridknapp i läget ✖ och låt kontakten sitta kvar i vägguttaget.

UNDERHÅLL

- Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget innan du utför någon form av rengöring.
- Rengör luftintaget och -utsläppen med jämna mellanrum.
- Använd aldrig rengöringsmedel med slipverkan eller lösningsmedel.

TEKNISKA DATA

Utspanning	Se märkskylten
Effektförbrukning	"