

BESKRIVNING

(se sid. 3)

- A Funktionsväljare
- B Signallampa
- C Rumstermostat

TEKNISKA DATA

Matningsspänning
Förbrukad effekt

Se typskylten
"

ANVÄNDNING

Elektrisk anslutning

Innan du för in kontakten i uttaget, kontrollera uppmärksamt att spänningen i ditt elnät överensstämmer med värdet som anges på apparaten och att eluttaget och matningslinjen är dimensionerade för den krävda belastningen.

Installation

Apparaten ska användas uteslutande i vertikalt läge.

DRIFT OCH ANVÄNDNING

1. Kontroller att apparaten är avstängd innan du för in stickkontakten i eluttaget.
2. Slå på apparaten genom att placera termostaten (C) i maximalt läge och funktionsväljaren (A) i en av följande positioner: ✱/1/2.
 - **Sommaranvändning** (endast fläkt): vrid funktionsväljarvredet (A) medurs till läge.
 - **Funktion med Min. effekt.**: vrid funktionsväljaren (A) till läge "1". Den röda signallampan tänds.
 - **Funktion med Max. effekt.**: vrid funktionsväljaren (A) till läge "2".
 - **För att slå av apparaten**: vrid funktionsväljaren till läge "●".

Justering av termostaten

När miljön har uppnått önskad temperatur, flytta termostaten långsamt moturs tills signallampan släcks men inte längre.

Temperaturen inställd på detta sätt, kommer att justeras automatiskt och bibehållas av termostaten.

Antifrost funktion

Med termostativredet i minimumläge ✱ och funktionsväljaren i läge 2 bibehåller apparaten miljön vid en temperatur på ungefär 5°C och förhindrar frost med en minimal energiförbrukning.

UNDERHÅLL

- Före all typ av rengöring, dra alltid ut stickkontakten ur uttaget.
- Rengör regelbundet luftintagen och -utsläppen.
- Använd aldrig slipande pulver eller lösningsmedel.