

Innehåll

| | |
|---|----|
| 1st use (Första användningen)..... | 4 |
| Tips (Råd att följa för att få ett varmare kaffe)..... | 5 |
| Espresso..... | 6 |
| Cappuccino..... | 7 |
| Cleaning after Cappuccino (Rengöring efter en Cappuccino) 8 | |
| Hot Water (Varmt vatten)..... | 8 |
| Cleaning (Rengöring av apparaten)..... | 9 |
| Descaling and Rinse (Avkalkning och spolning)..... | 10 |
| Beskrivning..... | 11 |
| Beskrivning av apparaten..... | 11 |
| Beskrivning av kontrollpanelen..... | 11 |
| Beskrivning av tillbehören..... | 11 |
| Kontroll av apparaten..... | 11 |
| Tekniska specifikationer..... | 11 |
| Kassering..... | 11 |
| Om du får problem... .. | 12 |
| Säkerhetsföreskrifter..... | 13 |
| Symboler som används i denna bruksanvisning..... | 13 |
| Väsentliga säkerhetsföreskrifter..... | 13 |
| Avsedd användning..... | 13 |
| Bruksanvisning..... | 13 |

Beskrivning av apparaten

(sid. 3 - A)

- A1. Borttagbart lock till vattentank
- A2. Borttagbar vattentank
- A3. Koppvärmareplatta
- A4. Reglage för ånga/varmt vatten
- A5. Vattenuttag från värmertank
- A6. Cappuccinoenhet
- A7. Munstycke till cappuccinoenhet
- A8. Koppställ
- A9. Indikator för droppskålens maximala vattennivå
- A10. Droppskål

Beskrivning av kontrollpanelen

(sid. 3 - B)

- B1. ON / OFF-knapp med inbyggd lampa för "ström på"
- B2. Kaffeknapp med inbyggd lampa för "kaffe klart"
- B3. Ångknapp med inbyggd lampa för "ånga klar"

Beskrivning av tillbehören

(sid. 2 - C)

- C1. Filterhållare
- C2. Filter för 1 kopp med färdigmalet kaffe eller med kaffepods
- C3. Filter för 2 koppar med färdigmalet kaffe
- C4. Kaffemått/press

Kontroll av apparaten

Efter att emballaget tagits bort ska du kontrollera att apparaten inte skadats och att samtliga tillbehör finns med.

Använd inte apparaten om den har tydliga skador. Vänd dig i så fall till De'Longhi's tekniska service.

Tekniska specifikationer

| | |
|----------------------|----------------------|
| Nätspänning: | 220-240V-50/60Hz |
| Effektförbrukning: | 1100W |
| Mått LxHxB: | 208x325x305 (380) mm |
| Tryck: | 15 bar |
| Vattentankens volym: | 1 liter |
| Elsladdens längd: | 1,2 m |
| Vikt: | 3,8 kg |



Apparaten uppfyller kraven i följande EG-direktiv:

- Direktivet om standby-läge 1275/2008
- Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG och följande ändringar.
- EMC-direktivet 2004/108/EG och följande ändringar.
- De material och föremål som är avsedda att komma i kontakt med livsmedelsprodukter överensstämmer med föreskrifterna i EG-förordningen 1935/2004.

Kassering



Föreskrifter för korrekt kassering av produkten i enlighet med det europeiska direktivet 2002/96/EG

När produkten är uttjänt får det inte slängas tillsammans med hushållsavfallet. Den kan lämnas in till de särskilda återvinningsstationerna som ombesörjs av kommunen, eller till de återförsäljare som åtar sig denna service. Genom att avfallssortera hushållsapparater förhindras de negativa effekter på hälsa och miljö som orsakas av en felaktig kassering. Dessutom tillåts återvinning av materialet som den är tillverkad av, vilket är en viktig insats för att spara på energin och på jordens tillgångar. För att ytterligare påvisa skyldigheten att avfallssortera hushållsapparater har produkten försetts med symbolen med den överkorsade soptunnan. Vid kassering av produkten på ett olagligt sätt kommer de administrativa påföljder som lagen föreskriver att tillämpas.

| Problem | Möjlig orsak | Lösning |
|--|--|---|
| Espressokaffet rinner inte ut | Finns inget vatten i tanken | Fyll på vattentanken |
| | Kaffehålen i filterhållaren är igentäppta | Rengör hålen på filterhållarens munstycken |
| | Vattenuttaget till espressokaffets värmekammare är igentäppt | Utför rengöringen enligt beskrivningen i paragraf "Cleaning" (rengöring) |
| Espressokaffet rinner ut från filterhållarens kanter istället för från hålen | Filterhållaren sitter felmonterad eller är smutsig | Haka fast filterhållaren korrekt och vrid den med kraft så långt det går |
| | Packningen på espressokaffets värmekammare är uttjänt eller smutsig | Byt ut packningen på espressokaffets värmekammare. Det kan köpas på ett servicecenter |
| | Hålen på munstyckena på espressokaffets filterhållare är igentäppta | Rengör hålen på filterhållarens munstycken |
| Pumpen låter väldigt mycket | Vattentanken är tom | Fyll på vattentanken |
| | Vattentanken sitter felmonterad och ventilen på tankens botten är inte öppen | Tryck in vattentanken något så att ventilen på tankens botten öppnas |
| Espressokaffets crema har mörk färg (rinner långsamt ut från munstycket) | Kaffepulvret har pressats för hårt | Pressa kaffepulvret mindre |
| | För mycket kaffepulver har använts | Använd mindre kaffepulver |
| | Vattenuttaget på espressokaffets värmekammare är igentäppt | Utför rengöringen enligt beskrivningen i paragraf "Cleaning" (rengöring) |
| | Filteret är igentäppt | Utför rengöringen enligt beskrivningen i paragraf "Cleaning" (rengöring) |
| | Kaffepulvret är för finmalet | Använd enbart kaffepulver som är avsett för espressomaskiner |
| | Kaffepulvret är för finmalet eller fuktigt | Använd enbart kaffepulver som är avsett för espressomaskiner och som inte är mer fuktigt än normalt |
| | Fel kvalitet på kaffepulvret har använts | Ändra till en annan kvalitet på kaffepulvret |
| Kaffet har en syrlig smak | Maskinen inte spolats tillräckligt efter avkalkningen | Efter avkalkningen ska du spola apparaten enligt anvisningarna i par. "Descaling and Rinse" (Avkalkning och spolning) |
| Mjölken skummas inte vid tillredning av cappuccino | Mjölken var inte tillräckligt kall | Använd alltid mjölk med kylskåpstemperatur |
| | Cappuccinoenheten är smutsig | Rengör cappuccinoenhetens hål noggrant |

Symboler som används i denna bruksanvisning

Alla viktiga föreskrifter åtföljs av nedan angivna symboler. Sådana föreskrifter ska obligatoriskt följas.



Fara!

Försummelse av dessa föreskrifter kan leda till eller är orsaken till elstöt med risk för död.



Viktigt!

Försummelse av dessa föreskrifter kan leda till eller är orsaken till skador på personer eller på apparaten.



Risk för brännskada!

Försummelse av dessa föreskrifter kan leda till eller är orsaken för brännskador.



Observera:

Denna symbol framhäver riktlinjer och information som är viktiga för användaren.

Väsentliga säkerhetsföreskrifter



Fara!

Eftersom apparaten fungerar med elektrisk ström utsluts inte möjligheten att den kan förorsaka elstötår.

Således ska följande säkerhetsanvisningar följas:

- Vidrör inte apparaten med våta händer eller fötter.
- Vidrör inte elkontakten med våta händer.
- Kontrollera att det alltid finns fri åtkomst till eluttaget som apparaten är anslutet till så att elkontakten lätt kan tas ut om behov uppstår.
- För att ta ut elsladden från eluttaget ska du gripa tag i själva kontakten. Dra aldrig direkt i sladden eftersom den kan skadas.
- För att fränksilja apparatens strömförsörjning helt och hållet ska du ta ut kontakten från eluttaget.
- Försök inte att reparera apparaten om ett fel uppstår. Stäng istället av apparaten, ta ut kontakten från eluttaget och kontakta teknisk service.
- Vid trasig elkontakt eller sladd får de endast bytas ut av tekniker från De'Longhi tekniska service, för att undvika onödiga risker.
- Sänk aldrig ned apparaten i vattenbad vid rengöring: detta är en elektrisk apparat.
- Innan du påbörjar någon typ av rengöring på apparatens utsida ska du stänga av den, dra ut kontakten från eluttaget och vänta tills espressomaskinen kallnat.



Viktigt:

Allt förpackningsmaterial (plastpåsar, polystyren) ska förvaras oåtkomligt för barn.



Viktigt:

Personer (även barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap får inte använda denna apparat såvida de inte noggrant övervakas och instrueras av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.



Risk för brännskada!

Denna apparat producerar hett vatten och det kan således bildas ånga när apparaten är på.

Var noga med att inte komma i kontakt med vattenstänk eller het ånga. Vidrör inte koppvärmareplattan när apparaten är på.

Avsedd användning

Denna apparat har tillverkats för att göra kaffe och för att värma drycker.

Denna apparat är endast avsedd för hemmabruk. Den är inte avsedd att användas i:

- Köksutrustade utrymmen för affärspersonal, kontorspersonal eller inom andra arbetsområden.
- Anläggningar för gårdsturism
- Hotell, motell och andra inkvartersanläggningar
- Uthyrningsrum

All annan användning ska betraktas som felaktig och således även farlig. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av att apparaten använts på fel sätt.

Bruksanvisning

Läs noga igenom samtliga instruktioner innan apparaten tas i bruk. Försummelse i att iaktta instruktionerna kan orsaka skador på personer eller på apparaten.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av att instruktionerna försumrats.



Observera:

Bruksanvisningen ska förvaras på säker plats. Om apparaten överläts till tredje man ska bruksanvisningarna överlämnas tillsammans med den.



Observera: Vid första användningen

Första gången du använder espressomaskinen ska dess inre ledningar sköljas noga genom att köra maskinen på samma sätt som för att brygga kaffe tills minst två vattentankar tömts. Därefter kan du börja använda maskinen till att brygga kaffe.