

Beskrivning av apparaten

- A Väljare
- B Ångfunktionsläge
- C Uppvärmningsläge
- D Kaffe-/hetvattensläge
- E Signalampa PÅ
- F Ok-lampa för espressokaffe eller ånga
- G Huvudströmbrytare (vid automatisk avstängning går den automatiskt över till läget 0)
- H Ångreglage
- I Vattentank
- L Kaffepress
- M Nätkabel
- N Koppställ
- O Kaffemått
- P Vattenuttag från värm tank
- Q Filterhållare
- R Filter för 2 kaffe
- S Filter för 1 kaffe
- T Cappuccinoenhet
- U Rör för ånga eller hett vatten

Väsentliga säkerhetsföreskrifter



Risk för elektrisk stöt!

Eftersom apparaten fungerar med elektrisk ström utsluts inte möjligheten att den kan förorsaka elstötar.

Därför ska följande säkerhetsanvisningar följas:

- Vidrör inte apparaten med våta händer eller fötter.
- Vidrör inte elkontakten med våta händer.
- Kontrollera att det alltid finns fri åtkomst till eluttaget som apparaten är ansluten till så att elkontakten kan tas ut om behov uppstår.
- För att ta ut sladden från eluttaget ska du ta tag i kontakten. Dra aldrig direkt i sladden eftersom den kan skadas.
- För att frångöra apparatens strömförsörjning helt och hållet ska du ta ut kontakten från eluttaget.
- Försök inte att reparera apparaten vid fel på den. Stäng istället av apparaten, ta ut kontakten från eluttaget och kontakta teknisk service.
- Om elkontakten eller sladden skadas får ingen annan än De'Longhi's Tekniska service lov att byta ut

dem, detta för att undvika onödiga risker.

- Doppa aldrig ned maskinen i vatten vid rengöring: Det är en elektrisk apparat.
- Innan du påbörjar någon typ av rengöring på apparatens utsida ska du stänga av den, dra ut kontakten från eluttaget och vänta tills espressomaskinen kallnat.



Varning:

Allt förpackningsmaterial (plastpåsar, polystyren) ska förvaras oåtkomligt för barn.



Varning:

Personer (även barn) med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller nedsatta sinnesintryck, eller med dålig erfarenhet eller kunnsighet får inte använda denna apparat utan att de noggrant övervakas och instrueras av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.



Risk för brännskada!

Denna apparat producerar hett vatten och det kan således bildas ånga när apparaten är på.

Var försiktig så att du inte får vattenstänk eller het ånga på dig. Vidrör inte kopparnas uppvärmningsplatta när maskinen är på för den är varm.

Avsedd användning

Denna apparat har tillverkats för att göra kaffe och för att värma drycker. Denna apparat är endast avsedd för hemmabruk. Den är inte avsedd att användas i:

- Köksutrustade utrymmen för affärspersonal, kontorspersonal eller inom andra arbetsområden.
- Anläggningar för gärdsturism
- Hotell, motell och andra inkvarteringsanläggningar
- Uthyrningsrum

All annan användning ska betraktas som felaktig och således även farlig. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av att apparaten använts på fel sätt.

Bruksanvisning

Läs noga igenom dessa instruktioner innan apparaten tas i bruk. Försummelse i att iaktta instruktionerna kan orsaka skador på personer eller på apparaten.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av att instruktionerna försummas.



Observera:

Bruksanvisningen ska förvaras på säker plats. Om apparaten överläts till tredje man ska bruksanvisningen överlämnas tillsammans med den.



Observera: Vid första användningen

Första gången du använder espressomaskinen ska dess inre ledningar sköljas noga genom att köra maskinen på samma sätt som för att brygga kaffe tills minst två vattentankar tömts. Därefter kan du börja använda maskinen till att brygga kaffe.



Varning: Det rekommenderas att avkalka kaffemaskinen efter cirka 200 koppar espressokaffe.



Varning: Inga tillbehör får diskas i diskmaskin.

Kontroll av leveransen

Efter att emballaget tagits bort ska du kontrollera att apparaten inte skadats och att samtliga tillbehör finns med. Använd inte apparaten om den har tydliga skador. Vänd er i så fall till De'Longhi tekniska service.

Auto avstängning

Om apparaten inte används på 30 minuter stängs den av automatiskt (se sid. 9).

Tekniska specifikationer

Nätspänning:	220-240V~50/60Hz
Effektförbrukning:	1100W
Mått LxHxB:	195x285x240 (330) mm
Vämetank:	Rostfritt stål
Tryck:	15 bar
Vattentankens volym:	1 liter
Elsladdens längd:	1,2 m
Vikt :	3,3 kg



Apparaten uppfyller kraven i följande EG-direktiv:

- Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG och senare ändringar.
- EMC-direktivet 2004/108/EG och senare ändringar.
- De material och föremål som är avsedda att komma i kontakt med livsmedelsprodukter överensstämmer med föreskrifterna i EG-förordningen 1935/2004.

Kassering



I enlighet med det europeiska direktivet 2002/96/EG får inte apparaten bortskaffas tillsammans med hushållsavfallet utan ska lämnas in till en allmän insamlingsstation.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Maskinen stängs av	Auto avstängning har aktiverats	Apparaten stängs av automatiskt när den stått oanvänd i 30 minuter
	När apparaten sattes på var inte väljarknappen på läget ~W~	Vrid väljarknappen till ~W~ och sätt på apparaten igen
Espressokaffet rinner inte ut	Vatten saknas i vattentanken	Fyll vattentanken
	Kaffehålen i filterhållaren är igentäppta	Rengör hålen på filterhållarens munstycken
	Värmetankens vattenuttag är igentäppt	Utför rengöringen enligt beskrivningen i paragraf "Rengöring"
Espressokaffet rinner ut från filterhållarens kanter istället för från hålen	Filterhållaren sitter felmonterad	Haka fast filterhållaren korrekt och vrid den med kraft så långt det går
	Packningen på espressokaffets värmetank är uttjänt	Byt ut packningen på espressokaffets värmetank på ett servicecenter
	Hålen på munstyckena på espressokaffets filterhållare är igentäppta	Rengör hålen på munstyckena
Espressokaffet är kallt	OK-lampan för espressokaffe var inte tänd när knappen för espressokaffe trycktes in	Vänta tills OK-lampan tänds
	Maskinen förvärmades inte	Värm maskinen på det sätt som beskrivs i paragrafen 'Förvärmning'
	Kopporna var inte varma	Värm upp kopporna genom att skölja dem med varmt vatten.
Pumpen låter väldigt mycket	Vattentanken är tom	Fyll vattentanken
	Vattentanken sitter felmonterad och ventilen på tankens botten är inte öppen	Tryck in vattentanken något så att ventilen på tankens botten öppnas
Espressokaffets crema har ljus färg (rinner snabbt ut från munstycket)	Kaffepulvret har pressats för lite	Pressa kaffepulvret lite mer
	För lite kaffepulver har använts	Använd mer kaffepulver
	Kaffepulvret är grovmalet	Använd enbart kaffepulver som är avsett för espressomaskiner
	Fel kvalitet på kaffepulvret har använts	Byt till en annan typ av kaffepulver
Espressokaffets crema har mörk färg (rinner långsamt ut från munstycket)	Kaffepulvret har pressats för hårt	Pressa kaffepulvret mindre
	För mycket kaffepulver har använts	Använd mindre kaffepulver
	Värmetankens vattenuttag är igentäppt	Utför rengöringen enligt beskrivningen i paragraf "Rengöring"
	Filtret är igentäppt	Utför rengöringen enligt beskrivningen i paragraf "Rengöring"
	Kaffepulvret är för finmalet	Använd enbart kaffepulver som är avsett för espressomaskiner
	Kaffepulvret är för finmalet eller fuktigt	Använd enbart kaffepulver som är avsett för espressomaskiner och som inte är mer fuktigt än normalt
	Fel typ av kaffepulver har använts	Ändra till en annan typ av kaffepulver
Mjölken skummas inte vid tillredning av cappuccino	Mjölken var inte tillräckligt kall	Använd alltid mjölk med kylskåpstemperatur
	Cappuccinoenheten är smutsig	Rengör noggrant hålen på cappuccinoenheten, speciellt de som visas på bilden.