

GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSANVISNINGAR

- Enheten får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller får instruktioner angående säker användning av apparaten, av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Rengöring och underhåll som ska utföras av användaren får inte utföras av barn utan övervakning.
- Sänk aldrig ned apparaten i vatten vid rengöring.
- Denna maskin är avsedd uteslutande för hushållsbruk. Den är inte avsedd att användas i: personalkök för anställda i butiker, kontor och andra arbetsplatser, stugor, hotell, motell och andra inkvarteringsmöjligheter, rum att hyra.
- I händelse av skador på kontakten eller matningskabeln, låt dem bytas ut uteslutande av Teknisk Assistans, för att förebygga alla risker.

ENDAST FÖR EUROPEISKA MARKNADER:

- Denna enhet kan användas av barn från 8 år och upp om under bevakning eller om de har fått instruktioner om säker användning av apparaten och om de förstår de medföljande farorna. Rengöring och underhåll som åligger användaren får inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 år och arbetar under uppsikt. Håll apparaten och sladden utom räckhåll för barn under 8 år.
- Enheten kan användas av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller om de har fått instruktioner om säker användning av apparaten och om de förstår de faror som medföljer användningen.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Koppla alltid bort apparaten från elnätet om den lämnas utan tillsyn och innan du monterar, demonterar, eller rengör den.



Ytorna som försetts med denna symbol blir varma under användning (symbolen förekommer endast på vissa modeller).

SÄKERHETSVARNINGAR



Fara! Underlåtethet att iaktta dessa anvisningar, kan orsaka skador genom elektriska stötar med fara för livet som följd.

Eftersom maskinen fungerar med elektrisk ström, kan man inte utesluta att den orsakar elektriska stötar.

Iaktta därför följande säkerhetsanvisningar:

- Rör inte vid maskinen med våta händer eller fötter.
- Rör inte vid kontakten med våta händer.
- Försäkra dig att eluttaget som används alltid är lätt att komma åt, eftersom det endast på detta sätt är möjligt att dra ut kontakten vid behov.
- För att ta ut kontakten från eluttaget ska du gripa tag i själva kontakten. Dra aldrig i sladden, eftersom den då kan skadas.
- För att koppla bort maskinen fullständigt ska du ta ut kontakten från eluttaget.
- Försök inte att reparera apparaten om ett fel uppstår. Slå av maskinen, dra ut kontakten från uttaget och kontakta Teknisk Assistans.
- Före varje rengöringsgrepp ska du stänga av maskinen, ta ut stickkontakten ur vägguttaget och låta maskinen svalna.



Varning! Underlåtethet att iaktta denna varning, kan vara eller är orsak till personskador eller skador på maskinen.

Förvara förpackningsmaterialet (plastpåsar, polistyren) utom räckhåll för barn.



Fara för Brännskador! Underlåtethet att iaktta denna varning, kan vara eller är orsaken till brännskador.

Denna maskin producerar varmt vatten och när den är påslagen kan vattenånga bildas.

Var försiktig att inte komma i kontakt med vattenstänk eller varm ånga.

Regelmässig användning

Denna maskin är utformad för beredning av kaffe och för att värma drycker.

Alla andra former av användning ska betraktas som felaktiga och därför farliga. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har sitt ursprung i felaktig användning av maskinen.



Allmänna anmärkningar:

Förvara noggrant dessa instruktioner. Om maskinen överläts till tredje part, överlämna även dessa bruksanvisningar.



Obs! första användningen

Första gången du använder maskinen, utför några kaffecykler utan att dricka kaffet.

Kontroll av maskinen

Efter att ha avlägsnat förpackningsmaterialet, försäkra dig att utrustningen är hel och att alla tillbehör finns med. Använd inte utrustningen vid befintlighet av uppenbara skador. Vänd dig till Teknisk Assistans vid De'Longhi.

BESKRIVNING

Beskrivningen av maskinen

(sid 3 - A)

- A1. Flödesregulator (endast på vissa modeller)
- A2. Bryggrupp
- A3. Lock bryggrupp
- A4. Vred för öppning av ångutsläpp
- A5. Ångrör
- A6. Droppkar
- A7. Strömbrytare (PÅ/AV)
- A8. Indikationslampa ström matning
- A9. Ångmunstycke

Beskrivning av tillbehören

(sid- 3 - B)

- B1. Kaffemått
- B2. Filter
- B3. Filterhållare
- B4. Glaskanna med lock
- B5. Adapter för två koppar (endast på vissa modeller)
- B6. Cappuccinoberedare

INSTALLATION

- Efter att ha avlägsnat förpackningsmaterialet, försäkra dig att utrustningen är hel och att alla tillbehör finns med. Vid tvekan, kontakta Kundtjänst hos De'Longhi.
- Förvara förpackningsmaterialet (tex plastpåsar) utom räckhåll för barn.
- Placera apparaten på en arbetsbänk långt från vattenkranar, diskhoar och värmekällor.
- maskinen avger värme i den omgivande miljön. Efter att ha placerat maskinen på arbetsbänken, kontrollera att ett fritt avstånd på minst 5 cm finns mellan maskinens ytor, sidorna och baksidan och ett fritt utrymme på minst 20 cm ovanför kaffemaskinen.
- Installera aldrig apparaten på en plats där temperaturen kan sjunka ned till eller under 0 °C (om vattnet fryser kan den skadas).
- Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på apparatens märkplåt. Apparaten får endast anslutas till eluttag som har en kapacitet på minst 10 A och är ordentligt jordat. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig

för eventuella olyckshändelser som orsakas av utebliven jordanslutning av anläggningen.

- Överlåt åt en elektriker att byta ut vägguttaget om det inte passar till apparatens stickpropp.
- Du får inte själv byta ut apparatens sladd, eftersom detta ingrepp kräver specialverktyg. Vänd dig alltid till av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad om sladden skadas eller behöver bytas ut. På så sätt undviker du att utsätta dig för risker.

FYLLNING AV BRYGGRUPPEN

1. Skruva av bryggruppens lock genom att vrida det moturs.
2. Häll, med hjälp av den medföljande kannan (fig.1) vattnet i bryggruppen (fri.2), enligt anvisningarna i tabellen i slutet av texten. **Överskrid inte de angivna mängderna eftersom detta kan orsaka apparatens felfunktion.** Medan du fyller bryggruppen se till att apparaten är avstängd (ström indikationslampan släckt).
3. Stäng noggrant bryggruppens lock genom att vrida det medurs.

TILLAGNING AV KAFFET

1. Placera filtret i filterhållaren (fig.3).
2. Lägg korrekt dos kaffe i filtret, enligt anvisningarna i tabellen i slutet av texten (fig.4). Det är viktigt att använda mellanmalet kaffe. (Om du använder alltför finmalet kaffe, kan filtret täppas igen. Man rekommenderar MOKA kaffe)
3. Avlägsna överflödigt kaffe från filtrets kant (fig. 5).
4. För att haka fast filterhållaren på maskinen, för filterhållaren under bryggruppens vattenmunstycke (fig.6). Tryck nu filterhållaren uppåt och vrid den samtidigt mot höger till botten. Det har ingen betydelse om filterhållarens handtag inte är centrerat i förhållande till maskinen. Det är viktigt att filterhållaren förs in bestämt i sitt utrymme.
5. Karaffen med locket ska placeras under filterhållaren på så sätt att de två hålen under filterhållaren befinner sig i öppningen på karaffens lock (fig. 7). Kontrollera att ångvredet är ordentligt stängt.
6. Placera flödesregulatorn (om förutsedd) i enlighet med typen av önskat kaffe: "LIGHT" för lätt kaffe, "MEDIUM" för normalt kaffe, "STRONG" för starkt kaffe (fig.8).
7. Tryck in PÅ/AV brytaren (fig. 9). Indikationslampan tänds.
8. Det krävs ungefär tre minuter för att kaffet börjar rinna ut. Vänta tills allt vattnet i bryggruppen har runnit ut. Stäng av strömbrytaren när kaffet runnit ut.
9. **Innan du skruvar av bryggruppens lock eller avlägsnar filterhållaren, släpp ut det kvarstående trycket genom att långsamt vrida ångvredet (fig. 10) så att det kvarstående trycket i bryggruppen släpps ut.**

Obs.: Det är inte möjligt att skruva av bryggruppens lock när bryggruppen är varm eftersom det är ett säkerhetslock. Om det av någon anledning måste avlägsnas, är det alltid nödvändigt att släppa ut ångan med hjälp av ångvredet, som beskrivs ovan.

10. För att ta bort filterhållaren vrid du handtaget från höger till vänster.

För att avlägsna kaffesump från filterhållaren, vänd den upp och ner och slå den upprepade gånger tills kaffesumpen kommer ut (fig.11), eller skölj kaffefiltret under rinnande vatten och låt det droppa av.

OBS.: första gången du använder maskinen, utför några kaffecykler utan att dricka kaffet.

Användning av adaptern för 2 koppar

Adaptern ska användas varje gång du vill laga kaffe direkt i koppen. För att montera den är det tillräckligt att föra in den i filterhållarkoppens nedre del (fig. 12).

BEREDNING AV CAPPUCCINO

En cappuccino är en espresso kaffe med skum ovanpå gjort av skummad mjölk.

1. Du får bäst resultat om du använder färsk mjölk, inte skummjölk, som ska vara vid kylskåpstemperatur (ungefär 5°C).
2. Häll mjölken i en bringare. Bringaren ska vara tillräckligt vid för att tillåta mjölken att tredubbla sin volym.

Modeller med flödesregulator

3. Följ punkterna 1-7 i avsnittet "Beredning av espressokaffe". Kom ihåg att det krävs mer vatten för att laga 2 koppar cappuccino än 2 koppar normalt kaffe, eftersom det är nödvändigt att också generera ånga för att vispa upp mjölken. Det rekommenderas att justera flödet till "MEDIUM".
4. Låt kaffet droppa ner i kannan tills nummer 2 som är märkt på kannans sida när och välj sedan "CAPPUCCINO". Placera mjölkbringaren under ångröret så att själva rörets öppning är korrekt placerat på mjölkkytan (fig. 13) och öppna långsamt ångan genom att vrida vredet moturs.
5. Rör bringaren uppåt och nedåt under cappuccinoberedaren, som anges i fig.14 (för att erhålla maximalt skum). Skumma mjölken tills ångan i bryggruppen tar slut, vrid sedan ångvredet medurs och stäng av strömbrytaren.

OBS.: Innan du skruvar av locket från tanken eller tar bort filterhållarkoppen, töm alltid bryggruppen från alla rester av vatten eller ånga, genom att öppna ångvredet.

6. Häll den skummade mjölken långsamt på kaffet med hjälp av en sked, pudra sedan med lite kakaopulver för en perfekt cappuccino.

Modeller utan flödesregulator

3. Följ punkterna 1-7 i avsnittet "Beredning av espressokaffe". Kom ihåg att det krävs mer vatten för att laga 2 koppar cappuccino än 2 koppar normalt kaffe, eftersom det är nödvändigt att också generera ånga för att vispa upp mjölken.
4. Så snart dispenseringen av kaffet startar, placera mjölkbringaren under ångröret (fig. 13) så att själva rörets öppning är korrekt placerat på mjölkytan (fig. 13) och öppna långsamt ången genom att vrida vredet moturs.
5. Rör kannan uppåt och nedåt under cappuccinoberedaren, som anges i fig. 14 (för att erhålla maximalt skum). Skumma mjölken tills ången i bryggruppen tar slut, vrid sedan ångvredet medurs.
6. Låt det resterande kaffet rinna ner i kannan genom filterhållaren, ungefär tre minuter krävs, stäng sedan av apparaten, genom att trycka in strömbrytaren.
OBS.: Innan du skruvar av locket från tanken eller tar bort filterhållarkoppen, töm alltid bryggruppen från alla rester av vatten eller ånga, genom att öppna ångvredet.
7. Häll den skummade mjölken långsamt på kaffet med hjälp av en sked, pudra sedan med lite kakaopulver för en perfekt cappuccino.

Rengöring av cappuccinoberedaren

Rengör ångröret (med cappuccinoberedaren) omedelbart efter användningen, eftersom intorkad mjölk är svår att avlägsna.

Varning: Gör detta genom att vrida ångvredet moturs.

VIKTIGT: rengör alltid cappuccinoberedaren efter användningen. Fortsätt på följande sätt:

- Skruva loss cappuccinoberedaren genom att vrida den medurs (fig. 15) och tvätta den noga med ljummet vatten.
- Kontrollera att de tre hålen, som anges i fig. 16 inte är igentäppta. Om nödvändigt, rengör dem med hjälp av en knappnål.
- Rengör ångröret, med uppmärksamhet att inte bränna dig.
- Skruva fast cappuccinoberedaren på nytt.

AUTOMATISK AVSTÄNGNING

Om apparaten inte används under en viss tid (olika beroende på modell), stängs den av automatiskt (ström indikationslampan slocknar).

TIPS

Det är inte svårt att göra en god espresso eller cappuccino, men det krävs en del erfarenhet. Följande råd kommer att hjälpa dig att erhålla bättre resultat från din maskin:

- Värm kopparna innan du häller upp kaffet.
- Använd moka kaffe för att få bättre resultat.
- Nymalet kaffe ger bättre arom. För att bibehålla aromen, håller sig färskt kaffe bättre i en lufttät behållare på ett svalt ställe, även i kylskåp.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

1. Använd inte lösningsmedel eller medel med slipverkan för rengöring av maskinen. Det räcker med en fuktig och mjuk trasa.
2. Rengör regelbundet filterhållarkoppen, filtret, droppkaret.

VARNING: Sänk aldrig ned maskinen i vatten, under rengöringen: det rör sig om en elektrisk apparat

RENGÖRING AV FILTERHÅLLAREN

Ungefär var 300 koppar kaffe, rengör filterhållaren för malet kaffe enligt följande:

- Ta ut filtret;
- Rengör filterhållarens insida. Diska det aldrig i diskmaskinen.
- Rengör noggrant metallfiltret med varmt vatten och gnid (om nödvändigt) med en liten borste (fig. 17). Se till att hålen i metallfiltret inte är blockerade rengör dem i så fall med en nål (se fig. 18).

Garantin gäller inte om ovanstående rengöring inte utförs regelbundet.

RENGÖRING AV ÅNGMUNSTYCKET

Ungefär var 300 koppar kaffe, är det nödvändigt att rengöra espressobryggarens ångmunstycke enligt följande:

- Försäkra dig att kaffemaskinen inte är varm och att kontakten dragits ut;
- Med hjälp av en skruvmejsel, skruva loss de två skruvarna som fäster espressobryggarens munstycke (fig. 19);
- Rengör med en fuktig duk (fig. 20);
- Rengör ångmunstycket noggrant i varmt vatten med en borste. Kontrollera att hålen i metallfiltret inte är blockerade rengör dem i så fall med en nål.
- Skölj munstycket under kranen.
- Återmontera munstycket med de 2 skruvarna.

Garantin gäller inte om ovanstående rengöring inte utförs regelbundet.

AVKALKNING

Det är tillrådligt att utföra en avkalkning var 200 koppar kaffe. Vi rekommenderar att du använder De'Longhi avkalkningsmedel som finns in handeln.

Följ följande procedur:

1. Innan du rengör kaffemaskinen, slå av den och dra ut kontakten ur eluttaget.
2. Häll i kannan avkalkningslösningen som erhållits genom utspädning i vatten av avkalkningsmedlet enligt anvisningarna på förpackningen.
3. Häll den erhållna lösningen i bryggruppen.
4. Skruva tillbaka locket på bryggruppen och låt lösningen verka i ungefär 30 minuter.
5. Placera väljaren (endast för modeller som är försedda med denna) i läge "LIGHT".
6. Placera filtret och filterhållaren (utan kaffe).
7. Placera kannan på droppkaret.
8. Anslut apparaten till vägguttaget.
9. Påslagning av maskinen. Efter ett fåtal minuter kommer den varma lösningen att börja rinna genom filterhållaren ner i kannan.
10. Placera ångvröret i ett glas eller i en kopp. Öppna ångvröret i några sekunder medan avkalkningslösningen rinner ut genom filterhållaren. Detta kommer att rengöra rörets insida från alla mjölkrester.
11. Stäng ångvröret (avkalkningslösningen kommer att fortsätta att rinna ner i kannan).
12. När inte längre något rinner ner i kannan, stäng av och låt maskinen svalna. Avlägsna filterhållaren, filtret och kannan och skölj med varmt vatten.
13. För att avlägsna spår av avkalkningsmedel, är det nödvändigt att göra åtminstone 2 cykler kaffe utan att använda kaffepulvret.

TEKNISKA DATA

Nätspänning:	se typskylt
Absorberad spänning:	se typskylten
Dimensioner LxHxD:	205x290x265 (350) mm
Elsladdens längd:	1150 mm
Vikt:	1,8 kg (EC5-6) 1,9 kg (EC7)



Apparaten överensstämmer med följande EU-direktiv:




- Lågspänningsdirektivet 2006/95/CE och påföljande modifieringar;
- EMC Direktivet 2004/108/CE och påföljande modifieringar;
- Europadirektiv Stand-by 1275/2008 och påföljande ändringar;

- Materialen och föremålen som är avsedda för kontakt med livsmedel överensstämmer med föreskrifterna i Europa direktivet 1935/2004.

BORTSKAFFANDE



I enlighet med Europadirektivet 2002/96/EC, får apparaten inte bortskaffas med vanligt hushållsavfall, utan ska överlämnas till en auktoriserad central för separat avfallshantering.

För att bereda	Mängd vatten i kannan	Mängd kaffe i filtret
2 kaffe		
2 cappuccino	Vattennivån ska överensstämma med linjen för ångsymbolen, som är tryckt i kannan 	
4 kaffe		
4 cappuccino	Vattennivån ska överensstämma med den nedre gränsen på metallbandet 