

Läs igenom häftet med säkerhetsinstruktionerna innan apparaten används.

Varning: Sätt aldrig apparaten i drift utan vatten i behållaren eller om behållare saknas.

1. BESKRIVNING

1.1 Beskrivning av apparaten

(sid. 3 - A)

- A1. Ratt för ånga/varmt vatten
- A2. Lock vattentank
- A3. Koppbricka
- A4. Borttagbar vattentank
- A5. Cappuccinoberedare
- A6. Dispenser
- A7. Munstycke cappuccinoberedare
- A8. Matningskabel
- A9. Droppkar
- A10. Koppställ
- A11. Ångmunstycke
- A12. Press

1.2 Beskrivning av kontrollpanelen

(sid 3 - B)

- B1. PÅ/AV-knapp 
- B2. Läge för ånga/varmt vatten 
- B3. Knapp för ångfunktion 
- B4. Indikationslampa matning 
- B5. Indikationslampa temperatur OK för dispensering av kaffe/varmt vatten
- B6. Indikationslampa temperatur OK för dispensering av ånga

1.3 Beskrivning av tillbehören

(sid 2 - C)

- C1. Filterhållare
- C2. Kaffefilter för 1 kaffe 
- C3. Kaffefilter för 2 kaffe 
- C4. Kaffefilter för ESE-kuddar 
- C5. Doseringsmått
- C6. Avkalkningsmedel (*medföljer ej, kan inköpas hos auktoriserade servicecenter)

2. Fyll vattenbehållaren

1. Öppna maskinens lock (fig. 1), avlägsna sedan behållaren genom att dra den uppåt (fig. 2);
2. Fyll behållaren med färskt, rent vatten, med uppmärksamhet att inte överskrida texten MAX (fig 3) För in behållaren igen, genom att trycka den något för att öppna ventilerna som är placerade på själva behållarens botten;
3. För att förenkla behöver behållaren inte tas bort utan kan fyllas genom att hälla i vattnet direkt från en kanna.

3. FÖRSTA IBRUKTAGANDET AV MASKINEN

1. Slå på apparaten genom att trycka in knappen  (B1) (fig. 4); indikationslampan för matning tänds I (B4);
2. Sätt in filtret som du vill använda (C1) i filterhållaren (fig. 5);
3. Sätt filterhållaren på maskinen utan att fylla den med malet kaffe (fig. 6);
4. Placera en behållare med kapacitet på 0.5 liter under ångmunstycket och en annan 0.5 liters behållare under cappuccinoberedaren (fig. 7);
5. Vänta tills indikationslampan tänds OK (B5) (fig. 8) och tryck sedan omedelbart in knappen  (fig. 9): Låt sedan ungefär hälften av behållarens innehåll flyta ut genom filterhållaren;
6. Vrid sedan ångknappen moturs (fig. 10) och släpp ut ur cappuccinoberedaren, allt vattnet som finns kvar i behållaren;
7. Stäng ångvredet på nytt och tryck in knappen  igen;
8. Töm de två behållarna och placera dem på nytt under ångmunstycket och upprepa steg 5-6-7.

Maskinen är nu redo för användning.

3.1 Automatisk avstängning

Om apparaten inte används under en viss tid (olika beroende på modell), stängs den av automatiskt (ström indikationslampan slocknar).

3.2 Råd för varmare kaffe

För att erhålla en espresso vid rätt temperatur, är det tillrådligt att förvärma maskinen på detta sätt:

1. Slå på maskinen genom att trycka in knappen  (indikationsknappen för matning I (B4) tänds) (fig. 4) och fäst filterhållaren på maskinen utan att fylla den med malet kaffe (fig. 6);
2. Placera en kopp under filterhållaren. Använd samma kopp som du använder för att bereda kaffet, så att den värms upp;
3. Vänta tills indikationslampan tänds OK (fig. 8) och tryck sedan omedelbart in knappen  (fig. 9). Låt vatten rinna ut tills indikationslampan OK släcks, och avbryt sedan genom att trycka in samma knapp;
4. Töm knappen, vänta tills varningslampan OK (B5) tänds igen och upprepa samma procedur en gång till.

(Det är normalt att, under proceduren för avlägsnande av filterhållaren, en liten och oskadlig puff av ånga förekommer).

4. TILLAGNING AV ESPRESSO MED FÖRMALET KAFFE

1. För in filtret för malet kaffe (C2) eller (C3) i filterhållaren (C1). Använd filtret  om du vill göra en kopp kaffe och filtret  om du vill göra två koppar kaffe.
2. Om du bara vill bereda en kopp kaffe, fyll filtret med ett struket kaffemått, ca 7 g. (fig. 11). Om du istället vill göra två kaffe, fyller du filtret med två doseringsmått malet kaffe (cirka 6+6 gr). Fyll filtret i små doser för att undvika att det malna kaffet svämmar över;

Varning: För korrekt funktion, kontrollera alltid att det inte finns rester i filtret av kaffepulver från föregående användning, innan du fyller det med malet kaffe

3. Fördela det malna kaffet jämnt och tryck något med pressen (fig. 12). För att ditt kaffe ska få ett bra resultat är det mycket viktigt att pressningen av det malna kaffet görs korrekt. Om du trycker för hårt, kommer kaffet ut långsamt och skummet blir mörkt. Om du trycker för lite däremot, kommer kaffet ut snabbt med lite och ljus färgat skum;
4. Avlägsna eventuellt överskott av kaffe från filterhållarens kant och montera denna på maskinen: vrid handtaget åt höger med en bestämd rörelse (fig. 6) för att undvika vattenläckage;
5. Placera koppen eller kopparna under filterhållarens munstycken (fig. 13). Vi rekommenderar att värma kopparna innan du gör kaffet, genom att skölja ur dem med lite varmvatten.
6. Försäkra dig att indikationslampan **OK** (fig. 8) är tänd (om den är släckt vänta tills den tänds) och tryck in knappen . Efter att ha erhållit den önskade mängden kaffe, tryck in samma knapp för att avbryta dispenseringen;
7. För att ta bort filterhållaren vrid du handtaget från höger till vänster;

Fara för Brännskador! För att undvika stänk, lyft aldrig av filterhållaren medan maskinen är i drift.

8. För att avlägsna använt kaffe, slå filterhållaren upp och ner vänd (fig. 14).
9. För att slå av maskinen, tryck in knappen .

5. TILLAGNING AV ESPRESSO MED ESPRESSOKUDDAR

1. Utför förvärmning av maskinen som beskrivs i avsnittet "3.2 RÅD FÖR VARMARE KAFFE", och se till att filterhållaren lämnas monterad på maskinen. På så sätt erhåller du varmare kaffe;

Observera: Använd espressokuddar som uppfyller ESE-standard: denna anges på förpackningen med följande märkning. ESE är ett system som är godkänt av de främsta tillverkarna av espressokuddar och med vilket espressokaffet tillreds på ett enkelt och rent sätt.

2. Sätt in filtret för kaffekuddar (C4) () i filterhållaren;
3. För in espressokudden och centrera den så mycket som möjligt ovanför filtret (fig. 15). Följ alltid instruktionerna

på espressokuddarnas förpackning för korrekt placering av espressokudden på filtret;

4. Sätt filterhållaren på maskinen och vrid den till stopp (fig. 6);
5. Försätt som i punkterna 5, 6 och 7 i föregående avsnitt.

6. HUR MAN LAGAR TILL CAPPUCCINO

1. Förbered espresso som beskrivs i föregående avsnitt, med användning av tillräckligt stora koppar;
2. Tryck in knappen  (fig. 16) och vänta tills signallampen **OK** (B6) tänds (fig. 17);
3. Fyll under tiden en behållare med ca. 100 gram mjölk för varje cappuccino som du önskar bereda. Mjölken ska vara kylskåpskall (inte varm!). När du väljer storlek på behållaren, kom ihåg att mjölkens volym ökas med 2 eller 3 gånger (fig. 19);

Observera: vi rekommenderar att du använder mellanmjölk vid kylskåpsstemperatur.

4. Placera behållaren med mjölken under cappuccinoberedaren;
5. Vänta tills indikationslampan **OK** tänds (B6). Tändningen av lampan indikerar att bryggruppen har nått en idealisk temperatur för framställning av ånga;
6. Öppna ången genom att vrida ångvredet moturs ett par sekunder, för att dränera eventuellt vatten i själva kretsen. Stäng ången;
7. Sänk ner ångröret i mjölken med ungefär 5 mm (fig. 13) och vrid ångvredet moturs (fig. 10). Mjölkens volym börjar nu att öka och få ett krämnt utseende;
8. När mjölkens volym har fördubblats, för ner ångröret djupt och fortsätt att värma mjölken. När du når önskad temperatur (perfekt värde är 60°C), avbryt dispensering av ånga genom att vrida ångvredet medurs och tryck in ångknappen på nytt  ;
9. Häll den skummade mjölken i kopparna som innehåller det tidigare tillagade kaffet. Din cappuccino är klar: sockra efter smak och strö gärna lite kakaopulver ovanpå skummet.

Observera: Om du ska bereda flera cappuccino, måste du först bereda samtliga koppar kaffe och bara därefter förbereda den skummade mjölken för samtliga koppar cappuccino;

Om du vill bereda kaffet på nytt, genast efter att ha skummat mjölken, måste du först låta bryggruppen svalna annars kommer kaffet ut bränt. För att låta den svalna, placera en behållare under bryggruppens ångmunstycke, tryck in knappen  och låt vattnet rinna ut tills indikationslampan **OK** släcks. Tryck sedan in knappen och fortsätt sedan med beredningen av kaffet.

Vi rekommenderar dispensering av ånga i max 60 sekunder och att inte skumma mjölken mer än 3 gånger i följd.

7. RENGÖRING AV CAPPUCCINOBEREDAREN EFTER VARJE ANVÄNDNING;

Varning! av hygieniska skäl, rekommenderas det att alltid rengöra cappuccinoberedaren efter användning.

Fortsätt på följande sätt:

1. Släpp ut lite ånga under några sekunder (steg 2, 6 och 7 i kapitel "6 HUR MAN BEREDER CAPPUCCINO") genom att ångvredet.. Med denna åtgärd tömmer cappuccinoberedaren ut eventuell mjölk som kan ha stannat kvar inuti. Stäng av apparaten genom att trycka på knappen ① (B1).
2. Vänta några minuter tills cappuccinoröret svalnar: Vrid och dra cappuccinoröret nedåt för att dra ut det (fig. 21);
3. Dra cappuccinoröret nedåt (fig. 22).
4. Kontrollera att hålen i cappuccinoberedaren som anges i fig. 23, inte är igentäppta. Om nödvändigt, rengör dem med en knappnål;
5. För in munstycket och för in cappuccinoberedaren på munstycket genom att trycka uppåt och vrida tills den hakar fast.

8. PRODUKTION AV VARMVATTEN

1. Slå på maskinen genom att trycka in knappen ① (fig. 4). Vänta tills indikationslampan **OK** tänds (fig. 8);
2. Placera en behållare under cappuccinoberedaren;
3. När indikationslampan **OK** tänds, tryck in knappen  (fig. 9) och vrid samtidigt ångvredet moturs (fig. 10): det varma vattnet kommer ut från cappuccinoberedaren;
4. För att stoppa flödet av varmt vatten, stäng ångvredet och tryck på nytt in knappen .

Vi rekommenderar ett utsläpp av max. 60 sekunder.

9. RENGÖRING

9.1 Rengöring av maskinen

Följande delar av maskinen ska rengöras regelbundet:

- droppbehållaren A9
- kaffefilter (C2, C3 och C4);
- ångmunstycket (A11);
- vattentanken (A4);
- cappuccinoberedaren (A5) som anges i avsnittet "7 RENGÖRING AV CAPPUCCINOBEREDAREN EFTER VARJE ANVÄNDNING";

Varning!

- Använd inte lösningsmedel, abrasiva rengöringsmedel eller alkohol för rengöring av maskinen.
- Använd inte metallföremål för att avlägsna kalkavlagringar och kaffeavlagringar, eftersom dessa skulle kunna repa metall- och plastytorna.

Fara! Sänk aldrig ned maskinen i vatten, under rengöringen: det rör sig om en elektrisk apparat.

Observera: För perioder av stillastående över 3/4 dagar rekommenderas det starkt att utföra en sköljning enligt avsnitt "3 FÖRSTA IBRUKTAGANDET AV MASKINEN".

9.2 Rengöring av droppkaret

1. Avlägsna karet;
2. Avlägsna gallret från kopphållaren, ta bort vattnet och rengör droppkaret med en trasa: sätt därefter ihop droppkaret igen.
3. Sätt sedan tillbaka droppbehållaren.

9.3 Rengöring av kaffefiltren

Rengör kaffefiltren varje vecka:

Filter för 1 eller 2 koppar

1. Dra ut det perforerade filtret genom att dra ut den särskilda fliken (fig. 23);
2. Skölj filtren under rinnande vatten (fig. 24);
3. Kontrollera att hålen inte är igentäppta, rensa dem i så fall med en knappnål (fig. 25).
4. Sätt tillbaka det perforerade filtret och för det till botten.

Filter för espressokuddar

Skölj under rinnande vatten. Kontrollera att hålen inte är igentäppta, rensa dem i så fall med en knappnål (fig. 25).

9.4 Rengöring av ångmunstycket

Ungefär var 300:e kopp kaffe, är det nödvändigt att rengöra espressobryggarens ångmunstycke på följande sätt:

- Försäkra dig att kaffeapparaten inte är varm och att kon-takten dragits ut;
- Med hjälp av en skruvmejsel, skruva loss skruven som fäster espressobryggarens munstycke (fig. 26);
- Avlägsna ångmunstycket;
- Rengör brygggruppen med en fuktig duk (fig. 26);
- Rengör ångmunstycket noggrant i varmt vatten med en borste. Kontrollera att hålen i metallfiltret inte är block-erade rengör dem i så fall med en nål.
- Skölj munstycket under rinnande vatten medan du gnider kontinuerligt.
- Återmontera ångmunstycket och se till att det sitter ord-entligt fast på packningen.

Garantin gäller inte om ovanstående rengöring inte utförs korrekt.

10. AVKALKNING

Det rekommenderas att utföra en avkalkning av apparaten ungefär efter 200 koppar kaffe. Vi rekommenderar att använda avkalkningsmedel De'Longhi (C6)* som finns i handeln.

Följ följande procedur:

1. Fyll behållaren med avkalkningslösningen som erhållits genom utspädning i vatten av avkalkningsmedlet enligt anvisningarna på förpackningen;
2. Tryck in knappen ① ;

3. Försäkra dig att filterhållaren inte är fasthaka och placera en behållare under ångmunstycket och cappuccinoröret;
4. Vänta tills indikationslampan **OK** tänds (fig. 8);
5. Tryck in knappen  (fig. 9) och dispensera ungefär 1/4 av lösningen i tanken: vrid emellanåt ångvredet för att låta vatten rinna ut genom ångröret. För att avbryta dispenseringen, tryck på nytt in knappen  och låt lösningen verka i ungefär 5 minuter;
6. Upprepå punkt 5 ytterligare 3 gånger, tills tanken är tom;
7. För att avlägsna spår av avkalkningslösning, skölj tanken väl och fyll den med färskt vatten (utan avkalkningsmedel);
8. Tryck in knappen  och dispensera vatten tills vattentanken töms: vrid emellanåt ångvredet för att låta vatten rinna ut från ångröret (fig. 10);
9. Upprepå steg 7 och 8.

11. TEKNISKA DATA

Nätspänning: 220-240V-50/60Hz

12. FELSÖKNING

Nedan anges en del möjliga funktionsfel.

Om felet inte kan avhjälpas på det beskrivna sättet, måste du kontakta Teknisk Assistans.

FEL	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Det kommer inget mer espressokaffe	Avsaknad av vatten i behållaren	Fyll vattenbehållaren
	Hålen för kaffe i filterhållaren är igentäppta	Rengör hålen i filterhållarens pipar
	Filtret och det perforerade utdragbara filtret är igentäppta	Utför rengöringen enligt avs. "9.3 RENGÖRING AV KAFFEFILTREN"
	Ångmunstycket på espressobryggaren är igentäppt	Utför rengöringen enligt beskrivningen i avsnittet "9 RENGÖRING"
	Kalk på hydraulkretsens insida	Utför avkalkningen enligt avsnitt "10 AVKALKNING"
Espressokaffet droppar från filterhållarens kanter istället för från hålen	Filterhållaren är dåligt införd eller är smutsig	Haka fast filterhållaren korrekt och vrid den med kraft ända ner i botten
	Filtret och det perforerade utdragbara filtret är igentäppta	Utför rengöringen enligt avs. "9.3 RENGÖRING AV KAFFEFILTREN"
	Espressobryggarens packning har förlorat elasticitet eller är smutsig	Byt ut espressobryggarens packning hos ett servicecenter
	Hålen i filterhållarens pipar är igentäppta	Rengör hålen i filterhållarens pipar
Espressokaffet är kallt	Indikationslampan OK espresso lyser inte i ögonblicket för kaffedispenseringen	Vänta tills indikationslampan OK tänds.
	Förvärmningen har inte utförts	Utför förvärmningen enligt avs. "3.2 RÅD FÖR VARMARE KAFFE"
	Kopporna har inte förvärmats	Förvärm kopporna med hett vatten
	Kalk på hydraulkretsens insida	Utför rengöringen enligt avs. "10. AVKALKNING"
Pumpen avger överdrivet buller	Vattenbehållaren är tom	Fyll behållaren
	Behållaren är felaktigt isatt och ventilen i botten är inte öppen	Tryck lätt på behållaren för att öppna ventilen i botten
	Det finns luftbubblor behållarens anslutning	Följ instruktionerna i avs. "8. PRODUKTION AV VARMT VATTEN" tills dispensering av vatten erhålls

Krämen på kaffet är mörk (kaffet rinner långsamt från pipen)	Det malna kaffet har pressats för mycket	Pressa kaffet mindre
	Mängden malet kaffe är för hög	Minska mängden malet kaffe
	Ång munstycke för espresso är igentäppt	Utför rengöringen enligt avs. "9.4 RENGÖRING AV ÅNGMUNSTYCKET"
	Filtret och det perforerade utdragbara filtret är igentäppta	Utför rengöringen enligt avs. "9.3 RENGÖRING AV KAFFEFILTREN"
	Kaffet är alltför finmalet eller är fuktigt	Använd endast malet kaffe för espressomaskiner ; försäkra dig att det inte är alltför fuktigt
	Kvaliteten på det malna kaffet är inte av rätt typ	Ändra kvalitet på det malna kaffepulvret
Kaffet har en sur smak	Sköljningen efter avkalkningen har inte utförts tillräckligt	Skölj efter avkalkningen apparaten, som anges i avs.Utför avkalkningen enligt avs. "10. AVKALKNING"
Skum bildas inte vid beredning av cappuccino	Mjölken är inte tillräckligt kall	Använd alltid mjölk vid kylskåpstemperatur
	Cappuccinoberedaren är smutsig	Utför rengöringen av cappuccinoberedaren enligt avs. "7. RENGÖRING AV CAPPUCCINOBEREDAREN EFTER VARJE ANVÄNDNING";
	Kalk på hydraulkretsens insida	Utför avkalkningen enligt avs. "10. AVKALKNING"
Enheten stängs av	Den automatiska avstängningen har utlösts	Tryck in knappen ① för att slå på apparaten på nytt