

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR



Varning!

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli livsfarliga elektriska stötar.

- Du får inte själva byta ut apparatens sladd, eftersom detta ingrepp kräver specialverktyg.

Kontakta De'Longhi Customer Services om de är skadad eller måste bytas ut, för att undvika alla risker.

- Sänk aldrig ned apparaten i vatten. Det är en elektrisk maskin.
- Dra ut kontakten ur eluttaget och slå ifrån huvudströmbrytaren när den inte används. Lämna aldrig apparaten påslagen i onödan.
- Tänk på att kaffebryggaren är en elektrisk apparat och använd den med sunt förnuft och försiktighet, särskilt när det finns små barn i närheten.
- Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på maskinens märkplåt. Apparaten får endast anslutas till eluttag som har en kapacitet på minst 10A och är ordentligt jordat. Tillverkaren kan inte ställas till ansvar för eventuella olyckor som inträffar till följd av att jordning saknas.
- Överlåt åt en elektriker att byta ut vägguttaget om det inte passar till apparatens stickpropp.
- Se till att du inte spiller vätskor på stickproppen och sladden när du fyller på vattenbehållaren och tar loss kannan från maskinen.



Risk för brännskador!

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli brännskador.

- Denna apparat är konstruerad för "tillagning av kaffe". Var försiktig så att du inte bränner dig på hett vatten eller ånga eller genom att använda apparaten på ett felaktigt sätt.
- Vidrör inte apparatens heta ytor när du använder den. Använd vreden och handtagen.
- Rör inte kaffebryggaren om du har våta eller fuktiga händer eller fötter.
- Värmeplattan förblir varm en tid efter det att apparaten har använts.



OBS!

Om du inte följer en sådan anvisning kan följden bli skador på personer eller apparaten.

- Tillverkaren kan inte ställas till ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av felaktig, olämplig eller oförnuftig användning.
- Om maskinen uppvisar fel eller driftsstörningar ska du

stänga av den och dra ut stickproppen ur eluttaget. Kontakta endast av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad för eventuella reparationer och begär att originalreservdelar används. I annat fall kan maskinens säkerhet äventyras.

- Denna apparat får lov att användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap om de noggrant övervakas eller har instruerats om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår vilka risker som är förbundna med apparatens användning.

Barn får inte leka med apparaten.

Barn får inte rengöra apparaten eller utföra servicearbeten på den utan övervakning. Håll apparaten och dess elkabel utom räckhåll för barn under 8 år.

- Kontrollera efter att ha tagit bort emballaget att kaffebryggaren är hel och inte är skadad. I tveksamma fall ska apparaten inte användas. Vänd dig vid behov till fackman.
- Allt emballagematerial (plastpåsar, expanderad polystyren etc.) måste placeras utom räckhåll för barn, eftersom de utgör en säkerhetsrisk.
- Placera apparaten på en arbetsbänk långt från vattenkranar, diskhoar och värmekällor.
- Installera aldrig apparaten på en plats där temperaturen kan sjunka ned till eller under 0 °C (om vattnet fryser kan den skadas).



Observera:

Denna symbol visar på råd och information som är viktiga för användaren.

- Läs denna bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder maskinen. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet.
- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk.

Den är inte avsedd att användas i personalkök i butiker, kontor och andra arbetsplatser; bondgårdar; av gäster på

hotell, motell och andra typer av lägenhetsmiljöer, miljöer typ bed and breakfast

Alla andra former av användning räknas som felaktiga och därför farliga.



- Denna produkt överensstämmer med förordningen EG Nr.1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
- Efter att ha placerat apparaten på arbetsbänken, se till att det finns ett fritt avstånd på cirka 5 cm på sidorna av och bakom kaffebyggaren och på minst 20 cm ovanför den.

BESKRIVNING AV APPARATEN

- A. Glaskanna
- B. Lock
- C. Filterhållare för bryggkaffe
- D. Vattenbehållare
- E. Vattennivåfönster
- F. Filter vattenbehållare
- G. Aroma-knapp
- H. ☺ På/standby-knapp
- I. Platta (värmeplatta endast på modeller med glaskanna)
- L. Permanent filter (om sådant ingår) eller pappersfilter
- M. Mått

ATT LAGA BRYGGKAFFE

i Observera: innan kaffebyggaren används för första gången måste alla tillbehör diskas och maskinen sköljas invändigt genom att du brygger minst två kannor med bara vatten, utan att använda malet kaffe.

- Öppna locket (B) ovan på och använd kannan för att hålla rent kallt vatten i vattenbehållaren (D) (fig. 1) upp till den angivna nivån för antalet koppar kaffe du vill laga till. Kontrollera vattennivån i tanken genom nivåfönstret (E) (fig. 3). Eftersom kannan rymmer lika mycket vatten som behållaren är det lämpligt att använda den.
- Placera det permanenta filtret (L) (om närvarande) i filterhållaren (C) (fig. 3). Använd pappersfiltret (storlek 1x2) i modeller utan permanent filter.
- Håll det förmalna kaffet i filtret med användning av måttet (M) som medföljer och jämna ut (fig. 4). Rekommenderade mängder framgår av nedanstående tabeller. Använd malet kaffe av hög kvalitet, med medelgrov malning och förpackat för filterkaffebyggare.

Rekommenderade mängder:

Antal koppar	Antal mått (*)
2	2
3	3
4	4
5	5

(*) 1 struket mått = 1 matsked (5 g)

De mängder som anges i tabellen är ungefärliga. Överskrid aldrig den maximala mängden av 5 mått. Typen av kaffe har stor betydelse för resultatet. därför bör du prova olika slags kaffe för att hitta det som passar dig bäst.

- Stäng locket (B) ovanpå apparaten och placera den stängda kannan på plattan (fig. 5).
- Tryck in ☺ On/standby-knappen (H) (fig. 6). Kontrollampen på knappen tänds för att visa att kaffebyggaren är i drift. Kaffet börjar matas ut efter några sekunder. Kaffe-maskinen avger en ljudsignal när dispenseringen börjar, och tre ljudsignaler talar om att kaffet är färdigt.

i Observera: infusionstiden varierar beroende på typen av använt kaffe.

Du kan optimera smaken på kaffet genom att trycka på AROMA-knappen (G). Detta startar en infusionsprocess som innebär att vattnet släpps ut i filtret långsammare. Genom att filtreringen sker i etapper får kaffet bättre smak och arom. För att aktivera funktionen, tryck in AROMA-knappen (G) (knappens lampa tänds) efter att ha tryckt in On/standby-knappen (H). För att inaktivera funktionen, tryck in AROMA-knappen igen. Det rekommenderas att du använder AROMA-knappen när du inte vill laga till en hel kannan kaffe.

- Om du lämnar ☺ On/standby-knappen (H) intryckt efter avslutad infusion, kommer plattan att hålla kaffet vid optimal temperatur. Apparaten stängs av automatiskt 40 minuter efter det att dispenseringen av kaffet avslutats. För att stänga av plattan, tryck in ☺ On/standby-knappen (H) igen.
- Det är helt normalt att apparaten avger lite ånga under tiden som kaffet produceras.
- För en ny tillagningscykel, stäng av maskinen genom att trycka in On/standby-knappen (H) och starta om.

i Observera: om du tar bort kannan innan allt kaffe är färdigt avbryts inte kaffeproduktionen, det är bara kaffeblödet till kannan som upphör. Om du vill hålla upp lite kaffe genast bör du göra det så snabbt som möjligt, för att undvika att kaffet rinner över.


RENGÖRING OCH UNDERHÅLL


Innan något som helst rengörings- eller underhållsarbete utförs på kaffebryggaren ska du stänga av den, dra ur stickproppen och låta maskinen kallna.

- Använd inte lösningsmedel eller medel med slipverkan för rengöring av kaffemaskinen. Det räcker med en fuktig och mjuk trasa.
- Sänk aldrig ned kaffeapparaten i vatten. Det är en elektrisk maskin.
- Vattenbehållarens filter (F) kan nås genom locket (B). Rengör det om det behövs.
- Diska inte kannan och tillbehören i diskmaskinen.

AVKALKNING

Om du bor i ett område med hårt vatten ansamlas kalk med tiden. Kalkavlagringar kan hindra apparaten att fungera som den ska. Det rekommenderas att du avkalkar kaffeapparaten efter var 40:e tillagningscykel.

När AROMA -knappen (G) och  On/standby-knappen (H) blinkar samtidigt (fig. 7), (ungefär var 40:e cykel) ska du avkalka maskinen.

- Apparaten återställs automatiskt efter avkalkningen.
- Du kan använda de avkalkningsmedel för filterkaffebryggare som finns i handeln.
- Blanda till avkalkningslösningen i kannan enligt anvisningarna på avkalkningsmedlets förpackning.;
- Häll lösningen i vattenbehållaren;
- Placera kannan på värmeplattan; tryck in  On/Standby-knappen (H) och AROMA-knappen (G) samtidigt i inte mer än 1,5 sekunder.
- När avkalkningscykeln är fullbordad (lamporna på de två knapparna släcks), skölj genom att köra maskinen med endast vatten, minst två gånger (2 fulla vattenbehållare).
- Underlåtenhet att utföra den ovan beskrivna rengöringen ogiltiggör garantin.

TEKNISKA DATA

Nätspänning:	220-240V-50-60Hz
Upptagen spänning:	750W
Vikt:	1,35 kg

BORTSKAFFANDE AV APPARATEN



Apparaten får inte kastas bland hushållsoporna, utan lämnas till en återvinningscentral.