

BESKRIVNING

(se figur på sid. 3).

- A Termostat
- B Brytare
- C Comfortemp-knapp
- D Kabelhållare
- E Hjul

ANVÄNDNING

"Easy wheel"-system

Vänd radiatorn upp och ned på en matta eller ett mjukt underlag för att undvika att lacken skadas.

Fäll ut svänghjulen helt och hållet genom att vrida dem utåt (fig. 1). Vänd på radiatorn igen så att den står upprätt.



Viktigt!

När radiatorn används ska den alltid hållas i vertikalt läge (hjulen längst ner, reglagen högst upp). Alla andra lägen kan vara farliga!

Elektrisk anslutning

- Innan du ansluter radiatorn till elnätet ska du kontrollera att nätspänningen motsvarar värdet V som anges på apparaten och att uttaget och strömkabeln är lämpligt dimensionerade.
- ANSLUT ENDAST RADIATOR TILL UTTAG SOM ÄR KORREKT JORDADE.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Påslagning

Sätt i kontakten och vrid termostatsens vred medsols till maximi-läget. Slå på båda strömbrytarna. Kontrolllamporna på strömbrytarna lyser oberoende av vilken termostatscykel som har ställts in. Vrid långsamt och försiktigt termostatsvredet motsols tills du hör ett klick när rummet har uppnått önskad temperatur. Apparaten är nu inställd så att den sätts på och stängs av automatiskt för att bibehålla den önskade temperaturen.

Energisparfunktion

För att spara energi kan strömbrytarna användas separat:

- en knapp i läge "MIN" = minimeffekt (kontrolllampan ly-

ser)

- en knapp i läge "MED" = medeffekt (kontrolllampan lyser)
- båda knapparna i läge "MIN" respektive "MED" = maximeffekt (kontrolllamporna lyser)

Använda termostaten

Termostaten aktiveras av rumstemperaturen och inte radiator-temperaturen. Vrid termostatsvredet moturs mot de lägre siffrorna för att sänka temperaturen och medurs mot de högre siffrorna för att öka temperaturen. För att släcka elementet ska termostaten ställas i minimiläget ✱ och avlägsna kontakten från vägguttaget.

Frostskyddsfunktion

Med termostaten i läge ✱ och brytarna nedtryckta bibehåller apparaten rummets temperatur vid ca 5 °C, vilket förhindrar fry-sning med minimal energiförbrukning.

COMFORTEMP-KNAPP

Med knappen "COMFORTEMP" och båda brytarna nedtryckta ställs apparaten in automatiskt så att den uppnår och bibehåller det som anses vara en behaglig temperatur.

En grön lampa tänds för att indikera att "COMFORTEMP" är akti-verad. I detta läge ställs temperaturen enbart in automatiskt av "COMFORTEMP". Gå till den manuella inställningen av termosta-ten för att stänga av COMFORTEMP-funktionen och tryck igen på COMFORTEMP-knappen (den gröna indikatorn släcks).

UNDERHÅLL

Innan du utför någon underhållsåtgärd på radiatorn ska du dra ur kontakten från eluttaget och vänta tills den svalnar.

Den oljefyllda elektriska radiatorn kräver inte något särskilt underhåll. Det räcker med att avlägsna dammet med en mjuk, fuktig trasa. Använd aldrig pulver eller lösningar med slipverkan. Avlägsna ansamlingar av smuts med en dammsugare vid behov.

TEKNISKA EGENSKAPER

Strömförsörjning

Se typskylten

Uptagen effekt:

"

FELSÖKNING

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
Apparaten fungerar inte	Kontrollera att apparaten är inkopplad och att eluttaget fungerar.	Sätt i kontakten i eluttaget.
	Kontrollera om det förekommer blocke-ringar.	Avlägsna blockeringen och låt apparaten svalna. Kontakta ett servicecenter om apparaten inte fungerar.
	Temperaturen kan var inställd för lågt.	Ställ in temperaturen på ett högre värde.