

GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Läs bruksanvisningen noggrant. Använd bara apparaten för hushållsbruk, i enlighet med anvisningarna i detta häfte och med de medföljande tillbehören. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador som uppstår till följd av felaktig användning av apparaten, till exempel uppsugning av cementdamm, aska etc.



OBS:

- Apparaten får matas endast med säkerhets lågspänning som överensstämmer med själva apparatens märkning.
- Kontrollera att de filter som erfordras sitter på plats innan du startar apparaten.
- Denna apparat får lov att användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer ned nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap om de noggrant övervakas eller instrueras om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår vilka risker som är förbundna med apparatens användning. Barn får inte rengöra apparaten eller utföra servicearbeten på den om de inte övervakas noga.
- Kontrollera filtren med jämna mellanrum och borsta vid behov av dem eller byt ut dem.
- Placera inte dammsugarmynningen intill ögon, öron, näsa etc. när apparaten är igång.
- Sug inte upp tändstickor eller tända cigarettfimpar.
- Doppa aldrig ned apparaten eller batteriladdaren i vatten eller någon annan vätska och stänk inte vatten på dem.
- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk. Den ska inte användas i personalkök i affärer, på kontor eller andra arbetsplatser, på bondgårdshotell, på hotell och motell eller vid rumsuthyrning.
- Förvara inte dammsugaren utomhus eller på en fuktig plats.
- Placera inte dammsugaren i närheten av värmekällor (kaminer, element).
- Använd inte dammsugaren om batteriladdaren eller dess sladd är skadade.
- Tillverkaren förbehåller sig rätten att modifiera produkten och tillbehören utan föregående meddelande.

För att inte förändra apparatens prestanda eller riskera att garantin upphör att gälla bör du alltid använda originalreservdelar och -tillbehör.



Anm:

Använd inte apparaten utan filter, det kan skada motorn.

BESKRIVNING

A. Beskrivning av apparaten

- A1** Handtag
- A2** Uttag för batteriladdare på dammsugaren
- A3** Fästskruv
- A4** Handtagsgejder
- A5** Luftutsläpp med galler
- A6** Kontrollpanel
- A7** Av/på-knapp
- A8** Effektreglage (normal effekt, maximal effekt, energisparläge)
- A9** Indikatorer för laddningsnivå/autonomi
- A10** Dammsugarpåse
- A11** Förfilter
- A12** Fint filter
- A13** Insugningsöppning
- A14** Upphållningsanordning

B. Laddningsstation

- B1** Uppladdningshållare
- B2** Plats för filterborste
- B3** Filterborste
- B4** Underrede
- B5** Sladdvinda för modifiering av sladdlängden
- B6** Utgångshål för sladden
- B7** Uttag för batteriladdare på hållaren

C. Tillbehör

- C1** Munstycke med två lägen (mattor/hårda golv)
- C2** Caricabatterie

ATT LADDA BATTERIERNA

VIKTIGT: Använd endast den batteriladdare som medföljer apparaten. Ladda inte batterierna när temperaturen är lägre än 0 °C eller högre än 40 °C.



Anm.:

Innan apparaten används för första gången ska batteriet laddas i 2,5 timme.

Den här modellen har en snabbladdningsfunktion: efter 30 minuters laddning kan du använda den i 5 minuter.

Du kan inte använda apparaten under tiden som den laddas. När batteriet är fullt laddat lyser alla de tre lysdioderna.

När batteriet är helt urladdat blinkar lysdioderna och apparaten startar inte.

Ställ apparaten på laddning när du har använt den, så har du den alltid till hands med fullt laddat batteri.

Du kan ha den på laddning hela tiden utan risk, men när du reser bort är det bäst att dra ur stickproppen.

Efter en full uppladdning är driftstiderna följande:

Effektläge 1 (normal)	Effektläge 2 (maximal)	Effektläge 3 (energisparläge)
25 min	15 min	50 min

ATT BYTA BATTERI

Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad när batteriet ska bytas ut. Använd inte andra slags batterier.

ATT TA LOSS BATTERIET

Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad, eller gå till väga på följande sätt:

- Ladda ur batteriet helt innan du tar loss det.
- Lossa skruven (A1) och ta av handtaget (A3).
- Ta loss dammsugarpåsen (A10).
- Ta loss gallret och batteriluckan (se fig. 39).
- Lossa fästskruvarna (se fig. 40) och koppla bort batteriet.



OBS:

Apparaten ska inte vara ansluten till batteriladdaren när du tar loss batteriet.

AVFALLSHANTERING



Maskinen ska överlämnas till en auktoriserad central för separat avfallshantering och får inte bortskaffas med vanligt hushållsavfall.