

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet.

Bevara detta häfte för framtida bruk.

- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte får tillsyn eller instruktioner angående användning av apparaten av person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Barn måste ha tillsyn för att de säkert inte ska leka med apparaten.
- Om elsladden är skadad, måste den bytas ut av tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst för att undvika alla risker.

ENDAST FÖR EUROPEISK MARKNAD:

- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och över samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner angående användning av apparaten på säkert sätt och förstår risker som är förbundna med dess användning. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra apparaten eller utföra servicearbeten på den utan övervakning.
- Den här apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. Använd inte apparaten utomhus. All annan användning ska betraktas som felaktig och därmed farlig.
- Förvara inte explosiva medel som sprayflaskor med antändbara drivmedel i apparaten.
- Dra ut stickproppen innan du utför någon form av rengöring eller underhåll av apparaten.
- Om elsladden är skadad ska den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren,

dennes serviceverkstad eller annan person med motsvarande kunskaper.

- Det är farligt att på något sätt förändra apparatens egenskaper.
- Apparaten ska installeras i överensstämmelse med gällande nationella bestämmelser om elektriska apparater.
- Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på apparatens märkplåt innan du använder den. Anslut endast apparaten till ordentligt jordade eluttag med en kapacitet på minst 10 A.
- Överlåt åt en elektriker att byta ut vägguttaget om det inte passar till apparatens stickpropp.
- Tillverkaren kan inte ställas till ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av att jordning saknas. Tillfråga vid behov fackman.
- Ta ut apparaten ur förpackningen och kontrollera att den är hel. I tveksamma fall ska apparaten inte användas. Vänd dig vid behov till fackman.
- Allt emballagematerial (plastpåsar, expanderad polystyren etc.) måste hållas utom räckhåll för barn eftersom det kan ge upphov till skada.
- Emballagematerialet är återvinningsbara. Lägg dem i behållare för källsortering.
- Undvik att använda förlängningssladdar.
- Installera inte apparaten i utrymmen där luften kan innehålla gas, olja eller svavel eller i närheten av värmekällor.
- Håll apparaten på minst 50 cm avstånd från lättantändliga ämnen (alkohol etc.) och tryckbehållare (t. ex. sprayflaskor).
- Placera inte tunga eller heta föremål ovanpå apparaten.
- Denna apparat får endast användas för hushållsbruk inomhus. All annan användning ska betraktas som felaktig och därmed farlig.
- Tillverkaren kan inte ställas till ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av felaktig, olämplig eller oförnuftig användning eller reparationer som utförs av personer utan fackkunskaper.

OBS:

- **Placera aldrig apparaten på sidan eller upp och ned.**
- **Vänta minst 1 timme innan du startar apparaten efter en transport.**
- **Låt inte väljaren stå i läget "❄" längre än en 1 minut.**
- **Vänta alltid minst 5 minuter efter det att kompressorn har stängts av innan du startar den igen.**
- **Använd apparaten på avstånd från värmekällor**

och minst 20 cm från väggar eller föremål som kan hindra luften att cirkulera fritt.

- **Ta inte av locket när vispen är igång.**

Vid användning av elektriska apparater måste vissa grundläggande regler följas:

- Rör inte apparaten om du har våta eller fuktiga händer eller fötter. Doppa inte ned apparaten i vatten.
- Använd inte apparaten i badrum.
- Dra inte i sladden.
- Om apparaten uppvisar fel eller driftsstörningar ska du stänga av den och låta bli att mixtra med den. Kontakta endast av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad för eventuella reparationer och begär att originalreservdelar används. I annat fall kan apparatens säkerhet äventyras.
- När du beslutar dig för att inte använda apparaten längre rekommenderar vi att du sätter den ur brukbart skick genom att klippa av sladden (efter att ha dragit ut stickproppen ur uttaget).
- Dra ut stickproppen ur eluttaget när du inte använder apparaten. Lämna den aldrig påslagen i onödan.
- Lämna apparaten till en avfallshanteringsanläggning när den har tjänat ut.

 De material och föremål som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel överensstämmer med föreskrifterna i förordning (EG) 1935/2004.

SÄRSKILD INFORMATION OM APPARATER MED KYLGASEN R134A*

Kylgasen R134 A uppfyller EG:s miljökrav.

Perforera inte apparatens kylkrets.

Detta hermetiskt plomberade system, innehåller fluorerade växthusgaser.

MILJÖINFORMATION: Denna apparat innehåller fluoriderade växthusgaser som omfattas av Kyotoprotokollet.

Underhåll och avfallshantering ska utföras av behörig personal (för ytterligare information om kylmedlet se baksidan).

* Kontrollera på märkplåten vilken slags kylgas som används i din apparat.

Alla transporter, laddning, rengöring, återvinning och avfallshantering av kylmedel ska utföras av av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad. Endast av tillverkaren auktoriserad specialutbildad personal får avfallshandla apparaten.

Avfallshantering

 Apparaten ska inte kastas bland hushållssoporna, utan lämnas till en återvinningscentral.

BESKRIVNING

- A) Lock
- B) Visp
- C) Löstagbar behållare
- D) Funktionsväljare
- E) Luftgaller
- F) Lyfturtag
- G) Spatel
- H) Svamp (tillbehör) (om det levereras)

VIKTIGT:

- 1) Stäng alltid locket "A" innan du startar vispen.
- 2) **Låt inte väljaren stå i läget "❄️" längre än en 1 minut.**
- 3) Vänta alltid minst 5 minuter efter det att du har stängt av apparaten från läget "❄️" eller "🌀" innan du sätter på den igen.
- 4) Placera aldrig apparaten på sidan eller upp och ned.

MONTERING OCH DEMONTERING

Demontera apparaten genom att ta av locket och dra av vispen från tappen i mitten av behållaren.

Ta sedan loss behållaren. Montera ihop apparaten igen genom att sätta på behållaren och trycka ned kanterna med händerna (fig. 1). Sätt på vispen och locket.

FUNKTIONSSÄTT

Montera ihop apparaten enligt anvisningarna i avsnittet "MONTERING OCH DEMONTERING".

Håll i ingredienserna i behållaren, sätt på locket och vrid det motsols.

Tänk på att behållarens maximikapacitet är **600 g**.

Sätt i stickproppen i eluttaget.

Se till att luftcirkulationen genom sidogallren inte hindras.

Sätt igång apparaten genom att sätta väljaren i läge .

OBS: använd inte apparaten utan behållaren och se till att den är helt torr utvändigt innan du sätter på den.

Sätt väljaren i önskat läge för att börja bearbeta ingredienserna.

VÄLJAREN

Funktionsväljaren har 4 lägen:

Vispning (kompressorn är avstängd)

Använd detta läge för att blanda ingredienserna i första skedet av glassstillagningen.

OBS: du kan inte lägga in ingredienser i behållaren när vispen är igång.

Apparaten avstängd

Kylning (kompressorn är på)

Med den här funktionen kan du lägga till ingredienser eller

smaka av under tillagningen, eller stoppa vispen för att kontrollera glassens konsistens.

Sätt väljaren i läget  i högst 1 minut om ingredienser (chokladbitar, russin, marängar ...) ska tillsättas enligt receptet.

OBS: låt inte apparaten gå längre än 1 minut i det här läget.

Om den arbetar längre kan mekaniken som får vispen att rotera skadas allvarligt.

Samtidig vispning och kylning (kompressorn är på)

 Med den här funktionen kan du tillaga glassen tack vare kompressorns och vispens samlade verkan.

När glassen har önskad konsistens stänger du av apparaten genom att sätta väljaren i läget "○".

En normal glasstillagningscykel varar i cirka 40 minuter.

Om apparaten går kontinuerligt under en längre tid än så kan mekaniken som får vispen att rotera skadas allvarligt, eftersom glassen då blir alltför hård.

OBS: när ingredienser ska vispas hårt (till exempel för att slå äggvitor till skum eller vispa ihop ägg och socker) bör du göra detta i en separat behållare och sedan hälla det hela i apparatens behållare.

Sedan kan du välja funktionen   och laga till glassen.

NÄR GLASSEN ÄR KLAR

Stäng av apparaten genom att sätta väljaren i läget "○" när glassen är färdig.

Ta av locket och vispen. Ta loss behållaren och använd den medföljande spateln för att flytta över glassen i en annan behållare.

Vi rekommenderar att du fuktar apparatens aluminiumbotten med en bomullstuss indränkt i livsmedelssprit i ett jämnt skikt 44 (fig. 3). Se till att inte väta mittenpartiet av plast. Tänk på att **alkohol** är lättantändlig. Utför detta moment på avstånd från öppen eld och gaslägor.

Sätt sedan på behållaren med ingredienserna, vispen och locket och tillaga glassen som vanligt.

Stäng av apparaten genom att sätta väljaren i läget "○" när glassen är färdig, ta av locket och behållaren och torka av aluminiumbotten med en trasa.

På så sätt undviker du att det bildas is mellan behållaren och apparatens aluminiumbotten, och gör det därmed lättare att ta loss behållaren när glassen är färdig.

RENGÖRING OCH TRANSPORT

Stäng av apparaten genom att sätta väljaren i läget "○" och dra ur stickproppen innan du rengör den.

Rengör alltid de delar av apparaten som kommer i kontakt med livsmedel noggrant efter varje användning.

Vispen, behållaren och locket kan också diskas i den övre diskmaskinskorgen.

Välj ett kort program med låg temperatur.

Torka behållarens botten ordentligt (fig. 2) innan du använder den. Annars kan det bildas is under tillagningen, vilket gör att bearbetningstiden förlängs.

Placera aldrig apparaten på sidan eller upp och ned.

Rengöring av delar som är svåra att nå

Apparaten har en svamp för att underlätta rengöringen av delar som är svåra att nå. Det rekommenderas att denna svamp används på följande sätt: fukta svampen och torka av områdena som anges i fig. 4 flera gånger tills alla eventuella matrester har avlägsnats. Svamparna är föremål för slitage.

Du kan köpa nya som reservdel hos ett auktoriserat Dè Longhi servicecenter.