

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Ta ut apparaten ur förpackningen och kontrollera att den är hel. I tveksamma fall ska den inte användas. Vänd dig vid behov till fackman.
- Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på apparatens märkplåt innan du sätter i stickproppen.
- Om elsladden är skadad ska den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren, dennes serviceverkstad eller annan person med motsvarande kunskaper.
- Doppa inte ned apparaten i vatten.
- Denna apparat får endast användas för det syfte som den har utformats för, nämligen för att fukta luften i bostadsrum. All annan användning ska betraktas som felaktig och därmed farlig. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av felaktig, olämplig eller oförnuftig användning eller till följd av reparationer som utförs av personer utan erforderlig kompetens.
- Låt inte barn eller omyndiga använda apparaten utan övervakning.
- Se till att barn inte leker med apparaten.
- Höga temperaturer genereras inuti denna apparat. Var därför mycket försiktig när du använder den.
- Ta inte loss behållaren eller flytta luftfuktaren när den är igång. Vänta tills det har gått 15 minuter efter det att du har stängt av den och dragit ut stickproppen ur uttaget.
- Använd aldrig luftfuktaren utan vatten. Använd enbart kranvatten utan några tillsatser. Fyll bara behållaren när apparaten är avstängd.
- Flytta inte luftfuktaren när behållaren är full eller när den är igång.
- Lämna inte apparaten på i onödan, eftersom den kan ge upphov till skada.
- Placera inte händerna, ansiktet eller kroppen direkt ovanför eller intill ångutloppet när apparaten är igång.
- Ställ apparaten på ett stabilt och plant underlag. Placera den aldrig på mattor eller ömtåliga möbler som kan skadas av kontakt med vatten eller ånga.
- Placera inte luftfuktaren i närheten av värmekällor som kaminer, radiatorer och dylikt. Ställ apparaten i närheten av ett eluttag. För att den ska fungera optimalt bör den stå minst 10 cm från väggen. Se till att ångan inte släpps ut mot väggen. Det kan skada framför allt tapeter.
- Följ också följande grundläggande säkerhetsanvisningar när apparaten är ansluten till elnätet:
 - rör inte apparaten om du har våta eller fuktiga händer
 - använd inte apparaten om du är barfota eller är våt om fötterna
 - dra inte i elsladden eller i själva apparaten när du ska dra ut stickproppen ur eluttaget
 - håll apparaten utom räckhåll för barn
 - för inte in främmande föremål i apparaten
 - utsätt inte apparaten för atmosfäriska fenomen och använd den inte utomhus
 - täpp inte till ångutloppet
- När du beslutar dig för att skrota apparaten rekommenderar vi att du försätter den ur brukbart skick genom att klippa av sladden (efter att ha dragit ut stickproppen ur uttaget).
- Dra ut stickproppen ur uttaget innan du rengör eller underhåller apparaten.
- Om apparaten uppvisar fel eller driftsstörningar ska du stänga av den och inte försöka laga den. Kontakta endast av tillverkaren auktoriserad serviceverkstad för eventuella reparationer och begär att originalreservdelar och -tillbehör används.
- Kontrollera alltid att elsladden är oskadad innan du använder apparaten.
- Blöt inte ner fuktsensorn och doppa den inte i vatten.
- Om luftfuktigheten är för hög kan det bildas kondens på fönster och möbler. Stäng i så fall av luftfuktaren.

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

TEKNISKA DATA

MODELL	UH 700M	UH 800E
Behållarkapacitet	6 liter	6 liter
Upptagen spänning	se märkplåt	se märkplåt
Utgående ångnivå	1	2
Automatisk avstängning	*	*
Signallampa för låg vattennivå	*	*
Teflonbelagd avdunstningsplatta	*	*
Spridare för dofter och medicinska preparat	*	*
Mått (BxDxH)	33x20,6x35,4 cm	33x20,6x35,4 cm

BESKRIVNING AV APPARATEN

- A) Ångutlopp med skål för dofter och medicinska preparat
- B) Ångrör
- C) Vattenbehållare
- D) Underrede
- E) Kontrollpanel
- F) Fuktsensor
- G) Vattenrör
- H) Avdunstningsplatta

Mod. UH700M

- I) Väljare ON/OFF/fuktighetsregulator
- L) Signallampa för låg vattennivå
- M) Signallampa av/på
- N) Signallampa för nätspänning

Mod. UH800E

- O) Display
- P) Knapp för högre relativ fuktighet
- Q) Knapp för lägre relativ fuktighet
- R) Knapp för högsta eller lägsta effekt
- S) Omstartsknapp
- T) Av-/påknapp

Luftfuktarens behållare rymmer cirka 6 liter vatten, vilket ger en drifttid på cirka 26 timmar.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

OBS: När du packar upp din luftfuktare kan det hända att du ser spår av vatten. Detta är normalt, eftersom alla apparater testas innan de säljs.

1. Se till att apparaten inte är ansluten till elnätet.
2. Ställ apparaten på ett stabilt underlag.
3. Vänd behållaren upp och ned och ta loss proppen genom att vrida den motsols. Fyll behållaren med rent och friskt vatten och stäng den sedan genom att vrida proppen medsols. Dra åt den ordentligt.
4. Kontrollera att avdunstningsplattan är ren och att det inte finns några främmande föremål på den.
5. Placera behållaren på underredet.
6. Sätt i stickproppen i eluttaget.

BRUKSANVISNING

När behållaren är rätt placerad på underredet och stickproppen sitter i eluttaget kan du sätta på luftfuktaren.

Modell UH700M

Sätt väljaren ON/OFF/fuktighetsregulatorn (**I**) i ett av lägena mellan OFF och MAX. Signallampan (**N**) tänds. Apparaten är bara i funktion när signallampan (**M**) tänds.

OBS: När luftfuktigheten i rummet är högre än den inställda fuktigheten släcks signallampan (**M**). Ställ väljaren ON/OFF/fuktighetsregulatorn (**I**) i läget MAX för att starta om apparaten.

Vrid fuktighetsregulatorn motsols tills signallampan (**M**) släcks när önskad fukthalt har uppnåtts. På så sätt bibehåller apparaten den inställda fukthalten i rummet.

När vattnet i behållaren är slut upphör apparaten att fukta luften och alla 3 signallamporna tänds. Stäng av apparaten genom att sätta väljaren ON/OFF/fuktighetsregulatorn (**I**) i läget OFF, fyll behållaren med kallt vatten och vänta i cirka 10 minuter innan du sätter på apparaten igen. Upprepa detta moment om apparaten inte startar.

Modell UH800E

Första gången du sätter i stickproppen i eluttaget hörs en ljudsignal och alla ikoner visas på displayen i några sekunder.

Därefter övergår apparaten till stand-by-läget.

Apparaten har 5 funktionsknappar.

När du trycker på en av knapparna hörs en ljudsignal.

1. Tryck på knappen ON/OFF (**T**). På displayen visas den aktuella fukthalten i rummet. Om fukthalten är lägre än 40% visas **LD** på displayen och om den är högre än 90% visas **HI**.

2. Ställ in önskad fukthalt med knapparna (**P**) och (**Q**).

OBS: Du kan ställa in den relativa fuktigheten med steg på 5%, mellan 40% och 85%.

Om du trycker på knappen (**P**) igen övergår apparaten till kontinuerlig drift och "🔄" **LD**% visas på displayen.

När du har ställt in önskad fukthalt visas luftfuktigheten i rummet på displayen.

3. När du sätter på apparaten går den med högsta effekt "🔥" **HI**. Tryck på knappen (**R**) om du vill ställa in den lägsta effekten.

När luftfuktigheten i rummet är högre än den inställda fukthalten stängs apparaten av och symbolen "🔥" visas på displayen.

BS: Så länge som apparaten är strömförsörjd bibehåller den de senast gjorda inställningarna varje gång du sätter på den.

När vattnet i behållaren är slut stängs apparaten av och symbolen "💧" blinkar på displayen.

Fyll behållaren med kallt vatten, vänta i cirka 10 minuter och tryck sedan på omstartsknappen (**S**). Upprepa detta moment om apparaten inte startar.

- Det tar minst 3 minuter innan luftfuktaren har fått vattnet att koka och släpper ut varm ånga i rummet.
- När luftfuktigheten är lägre än den inställda fukthalten producerar apparaten ånga. När den inställda fukthalten uppnås stängs den av.
- Skålen för dofter och aromatiska och medicinska preparat sitter mitt på ångutloppet. Du behöver bara hålla i de aromatiska preparaten i den. Du kan lätt ta loss skålen och rengöra den. Håll inte aromatiska preparat i vattenbehållaren.

VIKTIGT: Se till att behållaren är helt tom och torr om du inte ska använda apparaten under två dagar eller mer, så att det inte bildas alger eller bakterier i vattnet.

RENGÖRING

Luftfuktare bidrar till en behagligare inomhusmiljö genom att skapa en lagom hög fukthalt i bostadsrum där luften annars är för torr. Om du följer instruktionerna i denna bruksanvisning får du största möjliga nytta av apparaten och undviker att använda den på ett felaktigt sätt.

Kom ihåg att alla elektriska apparater måste hanteras försiktigt när de är i funktion. Om du inte respekterar grundläggande rengöringsregler kan det bildas mikroorganismer i vattnet i behållaren. Ta därför till vana att utföra nedanstående rengöringsmoment så att luftfuktaren fungerar på ett korrekt och verkningsfullt sätt. Det är viktigt att framhålla betydelsen av att apparaten rengörs på rätt sätt och kontinuerligt så att det inte bildas bakterier och alger i den.

DAGLIGT UNDERHÅLL

Luftfuktaren kokar upp vatten så att det steriliseras och producerar en varm och ren ånga. Alla orenheter samlas upp i pannan.

Använd inte metallföremål eller vassa redskap när du ska rengöra avdunstningsplattan.

Använd inte rengöringsmedel, olja, fotogen, bensin, medel för rengöring av glas eller möbler eller andra lösningsmedel för att rengöra luftfuktaren eller dess delar.

1. Stäng av luftfuktaren genom att sätta väljaren ON/OFF i läget OFF och dra ut stickproppen ur uttaget innan du rengör apparaten.
 2. Ta loss behållaren och töm den.
 3. Ta loss ångröret (**B**).
 4. Håll apparatens underrede med båda händerna och töm ut vattnet genom att luta den åt sidan ovanför en diskho. Placera aldrig luftfuktarens underrede i diskhon eller direkt under kranen.
 5. Rengör behållaren och underredet noggrant med en trasa. Fyll behållaren med friskt vatten och sätt tillbaka den på underredet om du ska använda luftfuktaren omedelbart.
-

VECKOUNDERHÅLL

För att ta bort beläggningar:

1. Upprepa moment 1-3 ovan.
2. Håll en kopp ren vitvinsvinäger i pannan och behållaren. Låt verka i cirka 20 minuter och rengör alla invändiga väggar med en mjuk borste. Låt vinägern verka i 30 minuter eller mer för att avlägsna eventuella kvarvarande beläggningar. Ta bort beläggningar från luftfuktarens underrede med en trasa doppad i ren vinäger.
3. Avlägsna alla spår av vinäger med ljummet vatten innan du desinficerar behållaren.

För att desinficera behållaren:

1. Fyll behållaren med vatten och två teskedar tångaska.
2. Låt lösningen verka i cirka 20 minuter och skaka behållaren då och då. Se till att alla ytorna fuktas med lösningen.
3. Töm behållaren efter cirka 20 minuter och skölj den ordentligt under rinnande vatten så att lukten av tångaskan försvinner helt.
4. Fyll behållaren och sätt tillbaka den på underredet om du vill använda luftfuktaren omedelbart.

SÅ HÄR FÖRVARAR DU DIN LUFTFUKTARE

Gå till väga på följande sätt om du inte ska använda luftfuktaren under en längre tid:

1. Rengör, skölj och torka luftfuktaren omsorgsfullt enligt anvisningarna ovan.
Låt INTE något vatten stå kvar i luftfuktaren när du ställer undan den för en längre tid. Vattnet kan ställa till med permanenta skador på apparaten.
2. Placera apparaten i originalförpackningen och ställ den på en sval och torr plats.
3. Rengör luftfuktaren innan du börjar använda den nästa säsong.