

UYARILAR

- Cihazı ambalajından çıkarttıktan sonra tam ve sağlam olduğunu kontrol ediniz; herhangi bir şüphe durumunda mesleki açıdan uzman bir kişiye müracaat ediniz.
- Çocuklar için tehlike arz eden plastik torbaları ortadan kaldırınız.
- Priz ile fiş arasında uyumsuzluk olması halinde prizin uzman kişiler tarafından fişe ve cihazın sarf ettiği güce uygun kesitte bir tipte değiştirilmesi cihetine gidiniz.
- Aşağıdaki temel güvenlik kurallarını da göz önünde bulundurunuz :
 - Cihazı ıslak ve nemli elle tutmayınız.
 - Cihazı ıslak ayakla veyahut da yalınayak kullanmayınız.
 - Cihazı hiç bir zaman suya daldırmayınız.
 - Buharı kişi veyahut da hayvanlara doğru tutmayınız.
 - Cihaz fişini prizden çıkartmak için giriş kablosunu veyahut da cihazın kendisini kesinlikle çekmeyiniz.
 - Cihazın fiziksel, psikolojik ve algılama açısından düşük kapasiteli veyahut da yeterli bilgi ve tecrübesi olmayan kişiler (çocuklar da dahil) kullanılmasına mahal vermeyiniz veyahut da bu kişileri kendilerinden sorumlu olan kişi tarafından eğiterek ve gözlemlmek suretiyle denetleyiniz. Çocukların cihaz ile oynamalarına müsaade etmeyiniz.
 - Cihaza su ilave etmek için cihazı kesinlikle musluğun altına koymayınız ve kendi ölçüğünü kullanınız.
 - Cihazın elektrik kablosunun hasar görmüş olması halinde, bunun üretici firma veyahut da yeterli uzmanlığa sahip bir kişi tarafından, her türlü riske mani olacak şekilde değiştirilmesi gerekir.
 - Bu cihazın elektrik güvenliği ancak cihazın yasal düzenlemelerin öngördüğü şekilde yeterli bir topraklı hatta doğru bir şekilde temin edilebilir. Bağlanması halinde Tesisatta toprak hattı bulunmamasından dolayı doğabilecek hasarlardan cihaz üreticisi sorumlu tutulamaz. fiüphe halinde mesleki tecrübesi olan uzman bir kişiye danışınız. Bu temel güvenlik gereksinimini kontrol etmek gerekir ki, herhangi bir şüphe durumunda tesisin yetkili uzman bir kişi tarafından detaylı bir şekilde kontrol edilmesi gerekir.
- Ütünüzü bir daha kesinlikle kullanmamaya karar vermeniz halinde, fişini prizden çekerek, enerji kablosunu ütüye en yakın noktadan kesmek suretiyle bir daha kullanılamaz hale getirmeniz tavsiye olunur.
- Cihazı temizlemeniz ve bakım yapmanız gereken işlemlere

başlamadan evvel her zaman için elektrik fişini prizden çıkartmak suretiyle elektrik bağlantısını kesiniz.

- Cihazın sağlıklı çalışmaması veya arızalanması halinde cihazı kullanmayınız ve müdahale etmeyiniz ve de yetkili servis merkezine götürünüz.
- Bu cihazın yalnızca tasarlanarak üretilmiş olduğu amaçlara uygun olduğu şekilde kullanılması gerekmektedir. Bunun dışındaki her türlü kullanım uygun olmamanın yanı sıra tehlikelidir de.
- Cihazın amacı dışında veya yanlış ve hatalı kullanımından veya uzman olmayan kişiler tarafından yapılan tamirattan dolayı doğabilecek hasarlardan cihaz üreticisi sorumlu tutulamaz.
- Haznesini gerektiğinden fazla doldurmayınız ve leke çıkartıcılar ile emsallerini karıştırarak kullanmayınız.
- Bu kitapçığı daha sonradan da yararlanabilmek için muhafaza ediniz.
- Ütünün sabit ve düz bir zemin üzerinde kullanılması gerekmektedir.
- Ütünün düşmesi ve cihaz üzerinde gözle görülür kırılmalar olması halinde, cihazı kullanmayınız ve yetkili teknik servis merkezine götürünüz.
- Ütünün düz ve yüksek ısıya dayanıklı bir zemine oturtulması gerekmektedir.

Bu cihaz güvenlik standartlarına uygun olup, 13/04/1989 tarihli Bakanlık Kararnamesi (87/308 sayılı Avrupa Birliği Yönergesi) ile öngörüldüğü üzere radyo paraziti oluşturmayacak şekilde üretilmiştir.

BAŞLICA AKSAM

A Ütü tabanı (inox veya da yapışmayı önleyici, modele göre değişkenlik gösterir)	F “Auto-Shut-Off” ışıklı gösterge (yalnızca bazı modellerde)
B Şeffaf hazne	G Buhar darbe düğmesi
C “self-clean” düğmesi	H Püskürtme düğmesi
D Termostat ayar düğmesi	I Buhar ayar düğmesi
E “Easy Refill” tapa	L Işıklı gösterge
	M Püskürtücü

Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Ancak bu suretle en mükemmel sonuçlara ve azami kullanım güvenliğine ulaşabilirsiniz.

Dikkat : Cihazın fişini prize takmadan evvel cihaz üzerinde yer alan etikette belirtilen akımın (V) mekanınızda bulunan akıma uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz. Elektrik prizinin yeterli bir topraklama hattına sahip olması gerekmektedir.

BUHARLI ÜTÜLEME İÇİN

Cihaz ütü musluk suyu ile çalışır.

B haznesini doldurmadan evvel buhar ayar düğmesinin **I** konumunda olmasına dikkat ediniz  (= kuru) (şekil 1). Fişin elektrik prizinden çıkartılmış olduğundan emin olunuz.

“Easy Refill” dolumu (şekil 2 ve 3)

Geniş dolum ağzı sayesinde suyun taşma yapmaksızın rahatlıkla doldurulmasına olanak sağlar.

Ambalajla birlikte sunulan ölçüğün azami su kapasitesi dik konumdaki ütünün tamamen boş haznesini dolduracak ölçüdedir (şekil 3).

Suyun ütünün üzerinde işaretlerle gösterilen “max” seviyesine kadar doldurulabilmesi için ütüyü dik olarak konumlandırırsınız (şekil 4).

Dolum işlemini tamamladıktan sonra “Easy Refill” tapayı **E** kapatınız (şekil 5) : **tapanın sıkıca kapatıldığından emin olunuz.**

Ütüleme işlemini yürütünüz

- Ütüyü enerji giriş prizine takınız;

***Yalnızca bazı modeller : “AUTOSHUT-OFF”
düzenekinin devreye girmesini önlemek için ütüyü dik
konumda bekleterek ısınmasını bekleyiniz.***

- Unutmayın ki buhar  ayar düğmesi üzerinde yer alan özel bir düğme buharın kullanılacağı alanı belirlemekte kullanılır. Termostat ayarının sektörün baş tarafında olması halinde buhar daha nemli, son kısımda konumlandırılmış olması halinde ise daha kuru bir buhar elde edilir. Ütülemekte olduğunuz kumaşın buhara dayanıklı olmasına dikkat ediniz. İlk ütü darbelerinin sıradan bir kumaş parçası üzerinde yapılması tavsiye olunur.
- Bu kontrolleri yaptıktan sonra, termostat ayar düğmesini **D** çevirerek arzulanan ısıyı tespit ediniz.
- Işıklı gösterge **L** cihazın çalışmakta olduğunu gösterir. Işıklı göstergenin sönmesi ütünün arzulanan ısıya eriştiğini ve ütüleme için hazır olduğunu bildirir.
- Daimi buhar çıkışı buhar ayar düğmesini **I** 1 ile 3 arasında bir konuma getirmek suretiyle sağlanır ( kuru, 1 = asgari buhar, 2 = orta buhar,

3 = azami buhar) (şekil 6). Buhar çıkışı ütünün her defasında arka kısmı üzerinde dik konumlandırılmasında (ara verdiğiniz durumlarda tavsiye olunur) veyahut da buhar ayar düğmesi **I** konumundayken kesilir (= kuru - şekil 1).

Nota: Ütünün üzerinde ütöleyeceğiniz giysi cinsine göre ayarlanması gereken ısılar konusunda yararlı bir kılavuz yer almaktadır : ● Sentetikler; ●● İpek; ●●● Pamuklu.

Buhar fonksiyonunun yalnızca termostat ayar düğmesi konumdayken kullanılabileceğini unutmayınız. 

KURU ÜTÜLEME İÇİN

- Ütüyü takınız ve termostat ayar düğmesini **D** çevirerek arzulanan ısı ayarını yapınız; haznede **B** su bulunuyorsa, buhar ayar düğmesini **I**  (= kuru) konumuna getiriniz (şekil 1).
- Işıklı göstergenin **L** arzulanan ısıya ulaşıldığını belirtmek için sönmesini bekleyiniz.

BUHAR DARBESİ (ŞEKİL 7)

- Buhar ayar düğmesini **I**  (= kuru) konumuna getiriniz (şekil 1).
- Termostat ayar düğmesini **D** "MAX" konumuna getiriniz. Işıklı gösterge **L** sönünce **G** buhar darbe düğmesine müteaddit defalar basınız, ta ki ışıklı gösterge **L** yanıncaya kadar; düğmeye yeniden basmadan evvel ışıklı göstergenin sönmesini bekleyiniz.

DİKEY ÜTÜLEME (ŞEKİL 7)

Hassas kumaşlı giysi ve benzerlerinin ütö masasına yatırılmadan ütülenmesine olanak sağlar : **perde ütölemeniz halinde ısıya dikkat edilmesi gerekmektedir.**

- Buhar ayar düğmesini **I**  (= kuru) konumuna getiriniz (şekil 1).
- Termostat ayar düğmesini **D** "MAX" konumuna getiriniz. Işıklı gösterge **L** sönünce, ütüyü dik konuma getiriniz ve ütöleyeceğiniz giysiye yaklaştırınız, **G** buhar darbe düğmesine müteaddit defalar basınız, taa ki ışıklı gösterge **L** banana kadar; düğmeye yeniden basmadan evvel ışıklı göstergenin **L** sönmesini bekleyiniz.

“Dikey” ütöleme esnasında buharı dolapta asılı giysiler ile giyinik kişilerin üzerine doğru tutmayınız. Dikey olarak ütölenecek olan giysinin bir askıya asılı olması ve diğer eşya ve kişilerden uzak olarak konumlandırılması gerekmektedir.

PÜSKÜRTME (ŞEKİL 8)

Ütöleme esnasında kalıcı kırışıklıklar tespit etmiş olmanız veya da giysinizin bir derece daha fazla neme gereksinim duyması halinde püskürtücüyü **M** kullanabilirsiniz. Bu işlemi yapabilmek için haznede **B** su olduğundan emin olunuz. Püskürtme düğmesine **H** arka arkaya basmak suretiyle püskürtülen suyu nemlendirilmesi gereken giysiye doğru yönlendiriniz.

Püskürtmeyi ipek ütölemek için kullanmayınız çünkü su damlaları kumaşı lekeleyebilirler.

ÜTÖLEME İŞLEMİ BİTİNCE

Ütünün ömrünün uzatılabilmesi için her ütöleme işlemi sonrasında hazne içerisindeki suyu boşaltınız ve bu amaçla aşağıdaki işlemleri yapınız :

- Fişi elektrik prizinden çıkartınız.
- “Easy Refill” tapasını **E** açarak ütüü boşaltınız (şekil 2) ve ütüü ucu yukarı gelecek şekilde tutarak; bir lavabo üzerinde hafifçe sallayınız ve bunu müteakiben tapasını kapatınız.
- Kalan rutubeti temizlemek için termostat ayar düğmesini **D** yaklaşık 2 dakika süreyle “MAX” konumunda ve buhar ayar düğmesini **I** 3 numaralı konumda tutunuz.
- Fişi elektrik prizinden çıkartınız ve cihazı soğumaya bırakınız.
- Ütü tabanını **A** kuru bir bezle temizleyiniz, aksi takdirde rutubet izleri lekeler oluşmasına neden olabilir.
- Giriş kablosunu kablo sarma mekanizması üzerine dolayınız (şekil 9).

SELF-CLEAN (ŞEKİL 10)

Toz kalıntıları ile kiri gidermek için temizlik işlemlerinin en azından ayda bir defa yapılması gerekmektedir.

- Hazneye bir ölçek su koyunuz (şekil 3 - “Riempimento Easy Refill” paragrafına bakınız);
- Buhar ayar düğmesini **I**  (= kuru) ve termostat düğmesini **D** de “MIN” konumuna getiriniz (şekil 1).
- Fişi elektrik prizine takınız.
- Termostat ayar düğmesini **D** “MAX” konumuna getiriniz.
- Işıklı göstergenin **L** sönmesini bekleyiniz;
- Ütüyü bir lavabo veyahut da kap üzerinde yatay olarak tutunuz (şekil 10).
- “Self Clean” (C-şekil 10) düğmesine basınız ve basılı tutarak ütüyü hafifçe sallayınız ki pislik dışarı çıksın. Ütü tabanı **A** sıcak su ve buhar çıkartacaktır;
- Bu işlem esnasında buhar darbe düğmesine **G** müteaddit defalar basmak mümkündür, ancak bir basma ile diğeri arasında asgari 5 saniye süre geçmesi gerektiğini unutmayınız.
- Hazne boşalınca, “Self Clean” **C** düğmesini bırakabilirsiniz;
- İşlem hitamında termostat düğmesini **D** “MIN” konumuna getiriniz ve cihazı elektrik prizinden çıkartınız. Ütünün soğumasını bekleyiniz ve ütü tabanını yumuşak dokulu bir bez ile temizleyiniz.

TEMİZLİK VE BAKIM

Kullanım sonrasında ütüyü yerine kaldırmadan evvel dik pozisyona getirerek soğumasını beklemek gerekir. Ütünün tabanının temiz tutulması gerekir : Ütüyü kesinlikle fermuar, kanca, halka,vs. üzerine dayamayınız ve bunlar üzerinde kullanmayınız, aksi takdirde ütü tabanı çizilebilir. Ütü tabanının temizliğinin yalnızca nemli bir bezle ve kesinlikle solvent veya aşındırıcı malzemeler kullanılmaksızın yapılması gerekmektedir.

DAMLA ÖNLEME SİSTEMİ (NO-DRIP)

Bu ütü, aşırı düşük ısıların ayarlanması halinde otomatik olarak buhar üretiminin engellenmesini sağlayan bir damla önleme sistemi ile donatılmıştır.

Ütünün ilk açılması, kapatılması ve düşük ısılarda çalışması esnasında düzeneğin fonksiyonu bir “klik” sesi ile belirtilir.

KİREÇLENME ÖNLEYİCİ SİSTEM (AQUACLEAR)

Aquaclear, reçine bazlı daimi kalıcı bir filtre olup hazne **B** içerisine yerleştirilmiştir, bu sayede de normal musluk suyunun kullanımına olanak sağlar, çünkü tüm saf olmayan maddeleri ve kireci arındırır. Reçineler suyun sertliğini düşürerek ütünün ömrünün uzamasına da katkıda bulunurlar.

“AUTO SHUT-OFF” OTOMATİK KAPANMA (YALNIZCA BAZI MODELLERDE)

Ütü elektrik prizine takılınca tutacak üzerinde yer alan ışıklı gösterge **F** yanar; bu da otomatik “AUTO SHUT-OFF” düzeneğinin devrede olduğunu gösterir.

Ütü kullanım dışı kalır ve 30 saniye süreyle yatık konumda bırakılırsa otomatik olarak söner. Ütü kullanım dışı kalır ve dikey veyahut da çapraz konumda bırakılırsa otomatik kapanma düzeneği 8 dakika sonra devreye girer.

Kendiliğinden otomatik olarak sönme fonksiyonu ütü sapında yer alan ışıklı gösterge **F** nin yanıp sönmesiyle gösterilir.

