



Önemli Not:

Bu sembol, kullanıcı için önemli önerileri ve bilgileri işaret etmektedir.

- Bu talimat kitapçığını cihazın kurulum ve kullanımından önce dikkatle okuyun. En güvenli kullanımı ve en iyi sonuçları yalnızca bu şekilde elde edebilirsiniz.
- Bu cihaz yalnızca evde kullanıma yöneliktir.

Aşağıdaki yerlerde kullanım öngörülmez: dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler, çiftlik konaklama evleri, otel, motel ve diğer ağırlama yapıları, kiralık odalar. Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir.

- Yiyecek maddeleri ile temas etmeye yönelik nesne ve materyalleri hakkındaki Avrupa 1935/2004 kararname talimatları ile uyum içindedir.
- Cihazı tezgah üzerine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında yaklaşık 5 cm boşluk kaldığını ve kahve makinesinin üzerinde en az 20 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin.



Yanma Tehlikesi!

Cihazın denetimsiz bırakılması yanma veya yangılara neden olabilir veya olur.

- Bu cihaz "kahve yapmak" için üretilmiştir: Makineden çıkan su veya buhar, ya da makinenin uygunsuz kullanılması ile kendinizi yakmamaya dikkat edin.
- Kullanım sırasında cihazın sıcak yüzeylerine dokunmayın. Tutma yerlerini ve kulplarını kullanın.
- Cihaza elleriniz veya ayaklarınız ıslak veya nemli iken dokunmayın.
- Isıtma yüzeyi cihaz kullanıldıktan sonra kalan ısı nedeniyle sıcak olur.



Dikkat!

Cihazın denetimsiz bırakılması yaralanmalara veya cihazda hasarlara neden olabilir veya olur.

- Üretici uygunsuz, hatalı ve mantıksız kullanımlardan kaynaklanabilecek olası hasarlardan sorumlu tutulamaz.
- Cihazın arızalanması veya hatalı çalışması durumunda elektrik kablosunu prizden çekerek cihazı kapatın. Gerekli tamirler için yalnızca üretici tarafından izinli Yetkili Hizmet Servisine başvurun ve orijinal yedek parçalar talep edin. Yukarıda geçenlere uyulmaması cihazın güvenliğini tehli-

keye sokabilir.

- Bu cihaz, dikkatle gözetim altında tutulmaları ve cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ve olası risklerle ilgili bilgilen-dirilmeleri kaydıyla, 8 yaşından büyük çocuklar ve kısıtlı fiziksel, algısal veya zihinsel kapasiteye sahip, veya deneyim ve bilgiden yoksun kişiler tarafından, kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Cihazın temizlik ve bakımı, 8 yaşından küçük veya gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu, 8 yaşının altındaki çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- Ambalajından çıkardıktan sonra, cihazın bütünlüğünden emin olun. Herhangi bir şüphe durumunda, cihazı kullanmayın ve profesyonel anlamda kalifiye bir personele danışın.
- Ambalaj bileşenleri (plastik torbalar, polistirel destekler, vs.) tehlike teşkil ettiklerinden çocukların erişebilecekları yerlerde bırakılmamalıdır.
- Cihazı su muslukları, lavabolar ve ısı kaynaklarının uzağında düz bir çalışma zeminine yerleştirin.
- Cihazı asla 0°C veya daha düşük sıcaklıklara ulaşabilen ortamlara kurmayın (eğer su donarsa cihaz hasar görebilir).



Tehlike!

Cihazın denetimsiz bırakılması hayati tehlikesi olan yaralanmalara veya elektrik yangılarına neden olabilir veya olur.

- Bu cihazın elektrik kablosu, değişim için özel aletler gerektirdiğinden asla kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir.

Kablounun hasar görmesi durumunda veya değişimi için her türlü risk oluşumunu önlemek üzere yalnızca üretici tarafından izinli Yetkili Hizmet Servisine başvurun.

- Makineyi asla suya batırmayın: elektrikli bir cihazdır.
- Cihaz kullanılmadığında fişini elektrik hattından çıkarın ve cihazı kapatın. Cihazı gereksiz yere elektrikte bırakmayın.
- Tüm elektrikli cihazlar gibi, özellikle küçük çocukların bulunması durumunda, cihazın kullanımı konusunda sağduyulu ve ihtiyatlı olun.

- Şebeke elektrik geriliminin cihazın veri plakasında belirtilen ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Cihazı yalnızca minimum 10A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine takın. Üretici, tesisatın toprak hat yetersizliğine bağlı olası kazalardan sorumlu tutulamaz.
- Cihazın fişi ve priz arasındaki uyumsuzluk durumunda, prizi uygun olan başka bir tip priz ile kalifiye bir personele değiştirin.
- Su haznesini boşaltma işlemi sırasında ve cam sürahiyi makineden çıkarırken, fişin ve kabloun üzerine sıvı dökülmemesi için dikkat edin.

Cihazın tanıtımı

- A. Termik sürahi (yalnızca bazı modellerde)
- B. Cam sürahi (yalnızca bazı modellerde)
- C. Filtrelik açma / çıkarma kulpu
- D. Su doldurma boşluğu
- E. Su seviyesi göstergesi
- F. Isıtma yüzeyi (ısıtıcı, yalnız cam sürahi bulunan modellerde)
- G. Işıklı göstergeli ON/AUTO/☺ tuşu
- H. Işıklı göstergeli AROMA tuşu
- I. SET CLOCK tuşu
- L. Ekran
- M. SET TIMER tuşu
- N. Kalıcı filtre (bazı modellerde) veya kağıt filtre
- O. Ölçek

Saati programlanması

Fişi prize takın; ilk açılışta ekran üzerinde "0:00" yazısı belirir. Doğru saati ayarlamak için SET CLOCK (I) düğmesine basın (şek. 1) ve geçerli saate gelinceye kadar basılı tutun ve ardından düğmeyi bırakın. Saat istenilen her an ayarlanabilir.

Filtre kahve nasıl hazırlanır

Önemli Not: makine ilk kez kullanıldığında, çekilmiş kahve kullanmadan en az iki sürahi kahve yapılarak tüm aksesuarların yıkanması ve iç devrelerin temizlenmesi gereklidir.

- Kulptan (C) tutarak ön kapağı açın, sürahiyi kullanarak temiz ve taze suyu doldurma boşluğundan (D) hazırlanmak istenen kahve sayısını belirten seviye çizgisine kadar doldurun (şek. 2); haznedeki su seviyesini seviye göstergesinden kontrol edin (E) (şek. 3). Makinenin sürahisinin toplam kapasitesi haznenin dolum kapasitesine eşit olduğundan sürahinin bir ölçek olarak kullanılması tavsiye edilir.
- Kalıcı filtreyi (N) (eğer mevcutsa) filtreliğe yerleştirin (şek. 4) ve kalıcı filtre kullanılmayan modeller için kağıt filtre (ölçü 1x4) kullanın.

- Temin edilen ölçek (O) ile filtreye çekilmiş kahve koyun ve eşit bir şekilde yayın (şek. 5). Önerilen miktarlar için tabloyu referans alın. İyi kalite, orta çekim ve filtre kahve makineleri için hazırlanmış bir kahve kullanın.

Önerilen miktarlar:

N° küçük fincanlar ☺	N° büyük fincanlar ☺	N° ölçekler (*)
15	10	10
12	8	8
9	6	6
6	4	4
3	2	2

(*) 1 silme ölçek = 1 yemek kaşığı (5g)

Tabloda belirtilenler yaklaşık miktarlardır, kişisel tercihe ve kahve tipine göre ayarlanmalıdır: 10 ölçeklik maksimum seviyeyi asla aşmayın. Karışım elde edilen kahve üzerinde etkilidir: bu yüzden kendi zevkinize en uygun olanı bulmak için farklı karışımlar denemeniz önerilir.

- **Cam sürahi modeller (B):** ön kapağı kapatın ve kapalı sürahiyi ısıtma yüzeyi üzerine oturtun (şek. 6).
- **Termik sürahi modeller (A):** sürahiyi sıcak yüzey üzerine yerleştirmeden önce kapağının kapalı olduğundan emin olun (şek. 7)
- ON/AUTO/☺ (G) düğmesine basın (şek. 8). Kırmızı gösterge lambası kahve makinesi filtresinin çalıştığını belirtir ve ekranda "BREW" yazısı görünür. Kahve demlenmeye başladığında cihaz sesli bir sinyal (bip) verir, demleme işlemi sonlandığında da 3 bip ile uyarır. Kahvenin tadı AROMA (H) tuşuna basılarak daha da iyileştirilebilir. Bu işlev filtreye daha yavaş su bırakan bir demleme işlemini etkin kılar; her seferinde bir miktar filtre edildiğinden kahve en iyi tat ve aromaya kavuşur. İşlevi etkin kılmak için AROMA düğmesine basın: düğmenin üzerindeki Gösterge ışığı yanar. İşlevi durdurmak için yeniden düğmeye basın. AROMA tuşunun kullanımı, bir sürahi dolusu kahve hazırlanmak istendiğinde önerilir.
- **Cam sürahi modellerde:** eğer işlem sonrasında ON/AUTO/☺ (G) düğmesi basılı bırakılırsa, ısıtıcı yüzey kahveyi ideal ısıda sıcak tutar. Cihaz kahve demlendikten 40 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
- **Termik sürahi modeller:** Sürahi kapağının üzerindeki mandalı aşağı bastırıp, kahveyi fincanlara dökün (şek. 9).

Önemli Not: istenilen miktarda kahve yapımı tamamlanmadan önce sürahi çekildiğinde kahve yapımı kesilmez, ancak yalnızca kahvenin sürahi içine akışı engellenir; eğer derhal bir miktar kahve doldurulmak istenirse, taşmaları ve dökülmeleri

önmek için bu işlemin en kısa sürede tamamlanması önerilir.

Açılışın (AUTO) programlanması

Ayarlanan saatin doğru olduğunu kontrol edin.

Kahve hazırlama saatinin programlanması için:

- SET TIMER (M) tuşuna basın ve arzu edilen açma saatine ulaşılan kadar basılı tutun.
- Ardından SET TIMER tuşunu bırakın: saat programı hafızaya almak için kısa bir an için yanıp söner: ekran üzerinde geçerli saat görünür.

Timer işlevinin etkinleştirilmesi

- Açma ve kapama saatini önceki paragrafta anlatıldığı gibi ayarlayın;
- Cihazı kahve yapmak için hazırlayın. Hızlı bir şekilde iki kez ON/AUTO/☺ (G) düğmesine basın (şek. 10). Gösterge ışığı kırmızı olur ve cihazın çalıştığını gösterir: ekranda AUTO yazısı görünür.

Temizlik ve bakım

Her türlü temizlik ve bakım işleminden önce makineyi kapatın, fişini çekin ve makinenin soğumasını bekleyin.

- Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar kullanmayın. Nemli ve yumuşak bir bez yeterli olacaktır.
- Makineyi asla suya daldırmayın: elektrikli bir cihazdır.

Kireç çözme

Eğer bölgenizdeki su sert ise, zaman içinde. Kireç birikimi oluşacaktır. Kireç çökteltileri cihazın iyi çalışmasını engelleyebilir. Her 60 çalışma devrinden sonra kireç çözme işleminin uygulanması önerilir.

AROMA (H) tuşunun yeşil ışığı yandığında (yaklaşık her 60 çalışma devrinde) cihazdaki kirecin temizlenmesi gerektiğini gösterir.

Kireç çözme uyarısını yeniden ayarlamak için AROMA SET CLOCK tuşlarına aynı anda basın. Yeşil ışık sönecektir.

Kireç çözme işlemini piyasadan temin edilebilen filtre kahve makinelerine uygun çözücüler ile gerçekleştirin.

1. Kireç çözücünün paketi üzerinde yer alan yönlendirmeleri izleyerek ürünü sürahi içinde seyletin;
2. Çözültiyi su doldurma boşluğundan doldurun;
3. Sürahiyi ısıtma yüzeyinin üzerine yerleştirin;
4. ON/AUTO/☺ (O) tuşuna basın, bir fincana eşdeğer suyun sirkülasyonundan sonra makineyi kapatın;
5. Etki etmesi için çözeltiyi 15 dakika bırakın. 4 ve 5. işlemleri bir kez daha tekrar edin.
6. Makineyi açın ve hazne tamamen boşalana kadar çıkış yapılmamasını bekleyin.

7. Cihazı çalıştırarak sadece su ile en azından 3 kez çalkalayın (3 dolu su haznesi).

Yukarıda açıklanan temizlik düzenli bir şekilde uygulanmadığından garanti geçerliliğini kaybeder.

Teknik özellikler

şebeke gerilimi:	220-240V-50/60Hz
emilen güç:	900W
ağırlık:	2.05 kg



Cihaz müteakip CE direktiflerine uygundur:

- Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/CE ve akabinde yapılan değişiklikler;
- EMC Direktifi 2004/108/CE ve akabinde yapılan değişiklikler;
- Hazır bekleme (stand-by) modu ile ilgili 1275/2008 sayılı AB standardı

Sorunların giderilmesi

Sorun	Olası neden	Çözüm
Kahve yavaş çıkıyor.	Makinedeki kirecin temizlenmesi gerek.	Makinedeki kireç birikimini KİREÇ ÇÖZME paragrafında anlatıldığı temizleyin.
Kahvenin asitli bir tadı var.	Makine kireç çözme işleminden sonra yeterli olarak durulanmamış.	Makineyi KİREÇ ÇÖZME paragrafında anlatıldığı gibi yeniden durulayın.