

GÜVENLİK

Temel güvenlik uyarıları



Tehlike! Elektrik akımı ile çalışan bir cihaz olmasına rağmen elektrik çarpmaları yaratması hariç tutulamaz..

Bu sebeple müteakip güvenlik uyarılarına bağlı kalın:

- Cihaza ıslak eller ile dokunmayın.
- Fişe ıslak eller ile dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi için, daima kolay erişilir olduğundan emin olun.
- Fiş prizden çekilmek istenirse, doğrudan fişten hareket ettirin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çekiştirmeyin.
- Cihazın arızalandığı durumlarda, tamir etmeye çalışmayın.
- Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis'e başvurun.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca De'Longhi Teknik Servisine yaptırın.
- Makinayı asla suya daldırmayın.
- Dikkat: temizlikten önce fişi çekin.
- Elektrik kablosunu masa üzeri veya yüksek yerlerden aşağı sallandırmayın ayrıca sıcak yüzeyler ile temas ettirmeyin.
- Cihazı peş peşe 60 saniyeden uzun kullanmayın.
- Cihazı kullanmadan önce 10 dakika soğumaya bırakın.



Tehlike! Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polisitrol köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.



Tehlike! Cihazın düşük fiziksel-psikolojik-algisal kapasiteli (çocuklar dahil), deneyim ve bilgisi yetersiz kişiler tarafından kullanımına, kendilerinden sorumlu kişilerin dikkatli eğitimi ve gözetimi olmadığı takdirde, izin vermeyin. Küçük çocukları, cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için izleyin.

- Cihazın düzenlemesini, elektrikli veya gazlı ocakların yakınında veya üzerinde gerçekleştirilmeyin.

- Kahve değirmeninin içinde yabancı maddeler olmadığını denetleyiniz.
- Bıçaklar keskindirler. Kullanırken dikkat ediniz.
- Bıçaklar tamamen durmadan kapağı asla kaldırmayınız. Düşme bırakıldıktan sonra 2-3 saniye içinde bıçaklar dururlar.
- Hareketli kısımlar ile temas etmeyiniz.

Amaca uygun kullanım

Bu cihaz, yalnızca üretilmiş olduğu amaç doğrultusunda kullanılmalıdır.

Her türlü farklı kullanım, uygunsuz olarak kabul edilir.

Bu cihaz, ticari kullanıma uygun değildir.

Üretici, cihazın uygunsuz kullanımına bağlı hasarlara cevap vermez.

Asla buz parçalamaya çalışmayın veya kılavuzda belirtilenlerden farklı şekillerde kullanmayınız.

Kullanım kılavuzu

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun.

- Bu talimatlara uyulmaması yaralanmalara ve cihaz hasarlarına kaynak oluşturabilir. Üretici, bu kullanım talimatlarına riayet edilmesine bağlı hasarlara cevap vermez.



ÖNEMLİ NOT: Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın mülkiyetinin diğer şahıslara geçmesi durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

TASVİYE



Elektrikli cihazlar domestik atıklar ile birlikte tasviye edilmemelidir.

Bu sembolü taşıyan cihazlar 2002/96/CE Avrupa direktifine uygundur.

Kullanılmayan tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, domestik atıklardan ayrı olarak, devlet tarafından öngörülen uygun merkezlere teslim edilerek tasviye edilmelidirler.

Kullanılmayan cihazın doğru tasviyesi ile çevre ve kişi sağlığına hasar veren riskleri önlenecektir.

Kullanılmayan cihazın tasviyesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için Belediye yönetimi, Tasviye bürosu ve cihazın satın alındığı mağazaya başvurunuz.

CİHAZIN TANIMI

- A. Temizlik fırçası
- B. Kahve kavanozu kapağı
- C. Çıkarılabilir kahve kavanozu
- D. Kablo sarma makarası
- E. Fincan sayısı seçimi halkası (yalnız KG49)
- F. Çekim derecesi gösterge lambası (solo KG49)

BAŞLANGIÇ OPERASYONLARI

Nakil kontrolü

Ambalajdan çıkarıldıktan sonra, cihaz ve tüm aksesuarlarının tamlığından emin olun. Belirgin hasarlar mevcutsa cihazı kullanmayın. De'Longhi Teknik Servisine başvurun.

Cihazın bağlanması



Dikkat! Şebeke elektrik geriliminin, cihazın veri plakasında belirtilene tekkabül ettiğini deneyin.

Cihazı yalnızca minimum 10 A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine takın.

Cihazın fişi ve priz arasındaki uyumsuzluk halinde, prizi kalifiye bir personele uygun olan başka bir tanesi ile değiştirin.

CİHAZIN KULLANIMI

- Cihazı düz bir zemine yerleştirin.
- Kavanoz kapağını saatin aksi yönünde çevirerek gevşetin ve kaldırın (şek. 1).
- Kavanoza arzu edilen miktarda çekirdek kahve boşaltın (şek. 2).
- Kapağı saat yönünde sonuna kadar çevirerek kapatın (şek. 3).
- Eğer kapak iyi takılmadıysa, çalışması bir güvenlik aracı tarafından engellenir.
- Gerekli kordon uzunluğu miktarını çekin ve fişi elektrik prizine takın (şek. 4).
- Halkanın öngörüldüğü modellerde, seçim halkasını (E) kahve çekimi yapılacak fincan sayısına karşılık gelen kahve miktarı üzerine çevirin (şek. 5). Ancak bu sadece bir referans olarak alın, seçilen çekme derecesi ve kul-

lanılacak kahve miktarı zevke, kahve çekirdeğinin kavrulmasına ve tipine göre değişiklik gösterir: her durumda, kahve kavanozu üzerinde belirtilmiş MAX seviyesinden fazla doldurmayın.

- Kahve değirmenini (şek. 6) harekete geçirmek için kapağa basın ve arzu edilen çekim derecesine ulaşana kadar basılı tutun.
- Çekim derecesi gösterge lambası (F) (coarse, medium, fine) ile donatılan modellerde, kapağa basın ve arzu edilen çekim seviye gösterge lambası yandığında bırakın. Kapak bırakıldığında, kısa bir an bile olsa, cihaz kendini sıfırladığını ve içinde bütün kahve çekirdekleri varmış gibi çekim başlangıcı olarak değerlendireceğini unutmayın.

KULLANMA TAVSİYELERİ

- Çekirdek kavanozunu, kahve çekirdeklerinin aromalarını korumak için daima kapalı tutun.
- Yalnız o anda ihtiyaç duyulan miktarda kahve çekin.
- Çekirdek kavanozunu asla fazla doldurmayın.
- Genel bir ölçü olarak, her bir fincan için bir yemek kaşığı kahve çekirdeği kullanın (ör. 4 fincan kahve için 4 yemek kaşığı çekirdek).
- Doğal olarak en iyi miktarlar kendi kişisel zevkinize göre zaman içinde belirlenecektir.
- Çekim seviyesi gösterge lambalı modeller için: "COARSE" çekim (= iri) filtre kahve makinaları için; "MEDIUM" çekim (= orta) é drip ve moka sistemleri için; "FINE" çekim (= ince) espresso kahve makinaları için idealdir.
- İki kullanım arasında, makinanın aşırı ısınmasını önlemek için en azından 1 dakika geçmelidir.
- Kahvenin tazeliği tarafından belirlenen kaliteyi garantilemek için, cihazı her kullanımdan sonra özellikle diğer gıda maddeleri (ör. şeker) çekildikten sonra kahve çekildiğinde temizleyin.
- Çok sert (pirinç) ve yağlı (ör. fıstık) tohumların çekilmesi tavsiye edilmez.

TEMİZLİK



Elektrik çarpma tehlikesi! Her türlü temizlik işleminden önce makinanın soğutulması ve elektrik şebekesinden ayrılması gerekir. Makinayı asla suya daldırmayın.

- Fişi prizden çekin.
- Kapağı su ve nötrü deterjan ile temizleyin.
- Sonra özenle durulayıp kurulaşın.
- Çekirdek kavanozu temizliğini kolaylaştırmak için, aynı kavanozu saat yönünde çevirerek sökmek ve yukarı kaldırarak çıkarmak mümkündür (şek. 7).
- Çekilmiş kahve artıklarını cihaza tahsis edilen fırça ile temizleyin (şek. 8).
- Hasar görmesini önlemek için çekirdek kavanozunu suya daldırmayın.
- Kavanozu takmak için, kavanozu yerleştirin ve saatin aksi yönünde sıkışana kadar çevirin.
- Cihazın dışını yumuşak bir bezle temizleyin.
- Cihaz kaldırıldığında, elektrik kablosunu uygun kablo sarıncıyı kullanarak sarın (D).

TEKNİK VERİLER

Gerilim; 220-240 V~ 50/60 Hz Mac. 10A

Kullanılan kuvvet: 170W

Ağırlık: 1 Kg



Cihaz müteakip CE direktiflerine uygundur:

- Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/CE;
- EMC 89/336/EEC direktifi ve sonraki değişiklikler 92/31/EEC ve 93/68/EEC.

Gıda maddeleri ile temasa yönelik materyaller ve nesnelere Avrupa 1935/2004 kararname talimatları ile uyumludur.