

GÜVENLİK

Temel güvenlik uyarıları



Tehlike! Elektrik akımı ile çalışan bir cihaz olmasına rağmen elektrik çarpmaları yaratması haric tutulamaz..

Bu sebeple müteakip güvenlik uyarılarına bağlı kalın:

- Cihaza ıslak eller ile dokunmayın.
- Fiş ıslak eller ile dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi için, daima kolay erişilir olduğundan emin olun.
- Fiş prizden çekilmek istenirse, doğrudan fişten hareket ettirin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çekistemeyin.
- Cihazın arızalandığı durumlarda, tamir etmeye çalışmayıp.
- Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis'e başvurun.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimi, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca De'Longhi Teknik Servisine yaptırın.
- Makinayı asla suya daldırmayın.
- Dikkat: temizlikten önce fiş çekin.
- Elektrik kablosunu masa üzeri veya yüksek yerlerden aşağı sallandırmayın ayrıca sıcak yüzeyler ile temas ettirmeyin.
- Cihazı peş peşe 60 saniyeden uzun kullanmayın.
- Cihazı kullanmadan önce 10 dakika soğumaya bırakın.



Tehlike! Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polisitirol köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.



Tehlike! Cihazın düşük fiziksel-psikolojik algısal kapasiteli (çocuklar dahil), deneyim ve bilgi yetersiz kişiler tarafından kullanımına, kendilerinden sorumlu kişilerin dikkatli eğitimi ve gözetimi olmadığı takdirde, izin vermeyin. Küçük çocukları, cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için izleyin.

- Cihazın düzenlemesini, elektrikli veya gazlı ocakların yakınında veya üzerinde gerçekleştirmeyiniz.

- Kahve değirmeninin içinde yabancı madde olmadığını denetleyiniz.

Cihazın bağlanması



Dikkat! Şebeke elektrik geriliminin, cihazın veri plakasında belirtilene tekabül ettiğini denetleyin.

Cihazı yalnızca minimum 10 A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine takın.

Cihazın fişi ve priz arasındaki uyumsuzluk halinde, prizi kalifiye bir personele uygun olan başka bir tanesi ile değiştirtin.

Amaca uygun kullanım

Bu cihaz, yalnızca üretilmiş olduğu amaç doğrultusunda kullanılmalıdır.

Her türlü farklı kullanım, uygunsuz olarak kabul edilir.

Bu cihaz, ticari kullanımına uygun değildir. Üretici, cihazın uygunsuz kullanımına bağlı hasarlara cevap vermez.

Asla buz parçalamaya çalışmayın veya kılavuzda belirtilenlerden farklı şekillerde kullanmayın.

Kullanım kılavuzu

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun.

- Bu talimatlara uyulmaması yaralanmalara ve cihaz hasarlarına kaynak oluşturabilir.

Üretici, bu kullanım talimatlarına riayet edilmemesine bağlı hasarlara cevap vermez.



ÖNEMLİ NOT: Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın mülkiyetinin diğer şahıslara geçmesi durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

CİHAZIN TANIMI

1. Kahve çekirdeği dolum haznesi
2. Kahve çekirdeği dolum haznesi kapağı
3. Cihaz gövdesi
4. ON/OFF düğmesi
5. Çıkarılabilir üst de irmen
6. Çekilmiş kahve haznesi
7. Çekilmiş kahve haznesi kapağı
8. Arzulanan fincan sayısını seçme düğmesi
9. Arzulanan kahve çekim ayarını seçme düğmesi

KAHVE DEĞİRMENİ KONUSUNDА BİLGİLER

Kahvenin mükemmel çekimi, kahvenin lezzet ve aromasının en iyi şekilde olmasını sağlar. Kahvenin çekim ayarı, kahvenin hazırlanması için kullanılan yöntemle bağlıdır.

Genellikle, kahve ne kadar ince çekilirse, kahvenin hazırlama süresinin de hızlı olması gereklidir. Bu nedenle espresso kahve makinelerinde kullanılan çekilmiş kahve kaynatarak veya daldırarak yapılan kahve türlerine oranla daha çok daha ince çekilir. Belirli kullanımlarda (örneğin drip veya süzme şeklinde) kahve hazırlayan kahve makinesi ince çekim) için kahvenin aşırı ince çekilmesi olmamalıdır, ortaya çıkan kahve, daha fazla kahve kullanılacağı için, acı ve sert lezzette olacaktır. Bunun aksı olması yani kahvenin çok kalın çekilmesi durumunda, belli kullanımlarda, hafif ve sulu bir kahve ortaya çıkacaktır.

Kahvenin doğru ayarda çekilmesi halinde, biaze fazla miktarda kahve kullanmak suretiyle, sert, ama acı olmayan kahve elde edilebilecektir. Kahve değirmenleri, farklı ayarlarda kahve çekme olanağını sunmanın yanı sıra, aynı zamanda hafif bir çekim de temin ederler.

Bu husus, çekilmiş kahvenin her bölümünde eş derecede alım yapılarak hazırlanmasını sağlar.

ÖN HAZIRLIK İŞLEMLERİ

Kahve değirmenini kullanmadan evvel dış hazırlık ile kahve çekirdekleri dolum haznesini temiz ve nemli bir bezle siliniz.

Çekirdek kahve dolum haznesinin kapağını, çekilmiş kahve haznesini ve çekilmiş kahve haznesi kapağını sıcak ve sabunu suyla yıkayınız, durulayarak kurulayınız; bu aksami bulaşık makinesinin üst rafında yıkayabilirsiniz.

Not : Makineyi yıkamayınız, makinenin her zaman içten kuru olması gerekmektedir.

De irmen kısmını sert killi fırça ile temizleyiniz.

KAHVE DEĞİRMENİNİN KULLANIMI

- Kahve değirmeninin elektrik bağlantısına takılı olmadığından emin olunuz. Çekilmiş kave haznesini (6) ve kapağını (7) doğru konumda yerine monte ediniz. Söz konusu donanımın sağlıklı bir şekilde cihazın gövdesine (3) oturmuş olduğundan emin olunuz.
- Kahve çekirdeği dolum haznesinin kapağını (2/şekil A) çıkarınız ve çekirdek kahve haznesini arzulanan seviyeye kadar doldurunuz (1/şekil B). Hazne üzerinde "MAX" ibaresi ile gösterilen azami seviyeden fazla doldurmeyiniz. Kapağı yerine yerleştiriniz ve bastırmak suretiyle tam oturmuş olduğundan emin olunuz (şekil C). **Kapak yerine tam oturmamışsa, kahve değirmeni çalışmaz.** **Not: Bu ürün yalnızca tam kahve çekirdeği çekmek için tasarlanmıştır.**
- Arzulanan fincan sayısını belirleyen düğme (şekil D) vasıtasiyla arzulanan çekilmiş kahve miktarını belirleyiniz.
- Kahve çekim ayarını arzulandığı şekilde ayar düğmesi (şekil E) vasıtasiyla ayarlayınız.
- Fişi elektrik prizine takınız.
- Cihazı çalıştırmak için ON/OFF (4) düğmesine basınız.
- Çekilmek istenen kahve miktarı belirlendikten sonra, makine otomatik olarak duracaktır.
- Cihazı, çekirdek kahvenin çekim işleminin bitmesinden önce durdurmak istemeniz halinde, ON/OFF düğmesine (4) basınız (şekil F).
- Çekilmiş kahve haznesini yerinden çıkartınız, hazırlayı hafifçe sallayınız, kapağını çıkartınız ve içerisindeki çekilmiş kahveyi kahve makinesinin filtresine boşaltınız veya hafifçe temizleyiniz.

kaşık vasıtıyla aktarınız.

- Yeniden çekilmiş kahve gereksiniminiz oldukça, aynı işlemleri tekrarlayınız. Çekilmiş kahve miktarının çekilmiş kahve haznesi (6) üzerinde yer alan ve "MAX" ibaresi ile gösterilen azami seviyeyi geçmemesine dikkat ediniz.

Yapılmış olan ayarlar, bir sonradan yapacak olduğunuz ayarlara kadar değişmeksizin sabit olarak kalırlar.



ÖNEMLİ !

Cihazın sağlıklı ve doğru bir şekilde çalışmasını temin edebilmek amacıyla aşağıdaki hususlara dikkat ediniz :

- Kahve çekirdeği dolum haznesi kapağının (2) yerine tam oturmuş olması.
- Çekilmiş kahve haznesinin (6) ve kapağının (7) cihaz gövdeyi üzerinde doğru konumda yerine monte edilmiş olması.

KULLANIM TAVSİYELERİ

- Çekirdek kahvenin serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmesi tavsiye olunur. Çekirdek kahveyi şeffaf olmayan ve hava geçirmez bir şekilde kaplı kaptı muhafaza ediniz.
- Yalnızca o an için ihtiyacınız olan miktarda kahveyi çekiniz. Arzulanan kahve çekim ayarının belirlenmesi hususunda tavsiyeler.
- Arzulanan kahve çekim ayarını belirleyen düğme (şekil E) vasıtıyla, kahve makinesi veya kullanılan kahve türüne göre, çekim çeşidini ayarlayınız.
- Genellikle, suyun kahveden geçiş süresinin hızlı olması halinde, çekilmiş kahvenin de daha ince çekilmiş olması gereklidir. "Orta" incelikte çekilmiş kahve, filtre kahve hazırlamak için uygun olur, espresso kahve için kahvenin "çok ince" çekilmiş olması gereklidir.
- İlk kullanım için, orta seviye bir ayar yapılması tavsiye olunur, bu suretle bir sonraki kullanımlarda ayarı kendi zevkinize göre yapabilirsiniz. Cihazı birkaç kez kullandıktan sonra, kendi zevkinize ve kendi kahve hazırlama yöntemlerinize en uygun çekim ayarını tespit edebileceksiniz.
- Cihazın çalışması esnasında kahve çekim ayarında değişiklik yapmayıniz.

KAHVE ÇEKİMİ	KAHVE MAKİNESİ TİPİ
İnce Orta / İnce	Espresso Sabit "drip" / filtre tipi otomatik Amerikan kahve makinesi
Orta	Sabit "drip" / filtre tipi otomatik Amerikan kahve makinesi
Orta / İri İri	Süzme "French pres" tipi pistonlu filtre

Tavsiye olunan kahve çekim ayarları :

Arzulanan fincan sayısını seçimi hususunda tavsiyeler

- Arzulanan fincan sayısını belirleyen düğme (şekil D) vasıtıyla arzulanan çekilmiş kahve miktar ayarını programlayınız.
- Kahve değirmeni, seçilen her 1 fincan için bir çorba kaşığı kahve çeker.

BAKIM

- Kahvenin lezzet ve aromasının tam olarak muhafaza edilebilmesi amacıyla her kullanım sonrasında çekilmiş kahve haznesini boşaltınız.
- Kahve değirmenini temizlemeden evvel elektrik bağlantısını kesiniz.
- Ne kahve değirmenini ne elektrik kablosunu ne de fışını suya sokmayıniz ve suyun altına tutmayıniz.
- Cihazı temizlemek için kuvvetli çözücü deterjanlar ve aşındırıcı süngerler kullanmayıniz.
- Çekilmiş kahve haznesi ile kapakları sıcak ve sabunlu su ile yıkayınız.
- Cihazın üst tarafında yer alan değirmeni (5) yeleninden çıkartmak için, kahve çekim ayar düğmesini (şekil E) "ince" konumuna getiriniz, bunu müteakiben kahve değirmeninin frezesinin üst kısmını parmaklarınızla kavramak suretiyle saat yönünde döndürünüz, dikine çekerek yerinden çıkartınız.
- Çekirdek kahve dolum haznesinin (1) iç kısmını nemli bir bez kullanmak suretiyle itinalı bir şekilde temizleyiniz.
- Cihazın üst tarafında yer alan frezeyi tekrar yerine yerleştirmek için, kahve çekim ayar düğmesini (şekil E) "iri" konumuna getiriniz, bıçağı yerleştiriniz ve bir sefer saatin aksi yönünde döndürünüz.

Çekilmiş kahve doz ayar düzeneğini ve cihaz gövdesini nemli bir bez kullanarak, itinalı bir

şekilde temizleyiniz ve bu esnada kahve doz ayar düzeneğinin herhangi bir nedenle tıkanmış olmamasından emin olunuz.

MAKİNELERE GÖRE KULLANILAN KAHVE MİKTARLARI :

Espresso kahve makinesi :

- 1 ons (yaklaşık 30 gram) bir doz espresso kahve için 1 çorba kaşığı

"Drip" türü filtre kahve, "French pres" tipi pistonlu filtre, süzme kahve :

- 1 fincan kahve (5 ons veya 140 gram) için bir doz 1-2 çorba kaşığı

TEKNİK VERİLER

Gerilim: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Kullanılan kuvvet: 110W

Ağırlık: KG79: 1,5 Kg

Ağırlık: KG89: 1,7 Kg



Cihaz müteakip CE direktiflerine uygundur:

- Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/CE;
- EMC 89/336/EEC direktifi ve sonraki değişiklikler 92/31/EEC ve 93/68/EEC.

Gıda maddeleri ile temasla yönelik materyaller ve nesneler Avrupa 1935/2004 kararname talimatları ile uyumludur.

ARIZALARIN TESPİTİ KİLAVUZU

SORUN	NEDENİ / ÇÖZÜMÜ
Cihaz çalışmıyor.	Cihaz fışının prize tam takılı olduğundan ve prizin sağlam olduğundan emin olunuz. Kahve çekirdeği dolum haznesi kapağı yerine tam ve doğru olarak yerleştirilmemiş. Kahve çekirdeği dolum haznesi yerine tam ve doğru olarak yerleştirilmemiş veya hâlde da kahve çekirdeği dolum haznesi kapağı doğru yerleştirilmemiş veya hâlde da hiç takılmamış.
Cihaz çalışırken duruyor.	Cihaz aşırı ısınma yapıyor. Motorun termik sigortası atılmış. Yetkili teknik servis merkezi ile irtibata geçiniz. Çekirdek kahve veya çekilmiş kahve haznelerinin azami kapasite seviyesi üzerinde dolum yapılmış.
Kahve çekim ayar düğmesi çalışmıyor.	Cihazın üst tarafında yer alan frezenin doğru takılmış olduğunu kontrol ediniz. (yukarıda yer alan bakım bölümünü bakınız).

TR