

GİRİŞ

De'Longhi ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Tehlikeli ve cihazın zarar görebileceği durumların önüne geçmekte faydalı olan bu kullanma talimatlarını okumak için sizi birkaç dakikanızı ayırmaya davet ediyoruz.

Bu talimatlarda kullanılan işaretler

Önemli uyarılar aşağıda sıralanan işaretlerle bildirilir. Uyarılara uygun hareket etmek önemlidir.

Uyarılara uygun hareket edilmemesi halinde elektrik çarpması, ağır yaralanmalar, yanıklar, yangın ile cihazın zarar gördüğü durumlar meydana gelebilir.



Tehlike!

Uygun hareket edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.



Dikkat!

İtaat edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir.



Yanma tehlikesi!!

Uygun hareket edilmemesi halinde haslanmalara ve yanıklara sebep olabilir.



Not:

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.

ÖNEMLİ UYARILAR

Güvenlik için uyarılar



Tehlike!

- Elektrikle ilgili risklerden uzak durmak için elektrikli parçaları, fişin yer aldığı tabanı veya sı ısıtıcısını suya veya başka sıvılara daldırmayın. Banyoda veya herhangi bir su kaynağının yakınında kullanmayın. Dış mekanda kullanmayın.
- Kullanmadığınızda veya temizlik yapmadan önce fişi prizden çekin. Temizlik yapmadan önce su ısıtıcısının soğumasını bekleyin.
- Elleriniz ıslakken kullanmayın.
- Su ısıtıcısının içine hiçbir aleti sokmayın. İmalatçı tarafından belirtilmeyen aksesuarların kullanılması yangınlara, elektrik çarpmalarına veya yaralanmalara neden olabilir.
- Konektöre sıvı dökülmesini önleyin.



Dikkat!

- Bu cihaz yalnızca su kaynatmak için tasarlanmıştır. Her türlü farklı kullanım

şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir. Üretici, uygun olmayan, yanlış veya sorumsuzca kullanımlardan ve/veya yetkili olmayan personel tarafından yapılan onarımlardan kaynaklanan muhtemel hasarlarla ilgili hiçbir sorumluluğu kabul etmez.

- Bu cihaz yalnızca evde kullanılmak içindir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı uygun değildir: dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler, çiftlik evleri, otel, motel, diğer konuk evleri, kiralık odalar.
- Dolu olduğunda dikkat edin, su ısıtıcısını çok fazla yatırmayın. Açma mekanizmasının içine su girebilir.
- Bu cihaz 8 yaşın üzerinde çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da deneyimi ve bilgisi olmayan kişilerce yalnızca dikkatli gözetim altında ve cihazın güvenli şekilde kullanımı ile cihazla ilgili riskler hakkında bilgi verildikten sonra kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri gözetim altında olmaları ve 8 yaşından büyük olmaları haricinde çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
- Çocukların yakınında kullanıldığında cihazın dikkatli bir gözetim altında bulundurulması gerekir.
- Su ısıtıcısını eğimli yüzeyde kullanmayın.
- Elektrikli parçaları veya fişi zarar görmüşse, düzgün çalışmıyorsa veya arızası varsa su ısıtıcısını kullanmayın. Her türlü tehlikeyi önlemek için gereken onarım işlemlerinde cihazı yetkili Teknik Servise götürün.



Yanma tehlikesi!!

- Su ısıtıcısının gövdesi veya kapağı gibi sıcak kısımlara dokunmayın. Sapını ve düğmelerini kullanın.
- Su kaynarken kapağı çıkarmayın.

- Su ısıtıcısının içindeki su kaynama sonrasında uzun süre sıcak kalır ve yanma riskinin ortaya çıkmasına neden olur. Su ısıtıcısını çalışma tezgahının kenarından uzakta ve çocukların erişemeyecekleri yerlerde tutmanız tavsiye edilir.
- Su ısıtıcısının elektrikli parçalarının masanın veya çalışma tezgahının kenarından çıkıntı yapmamasına özen gösterin.
- Su dökerken ağızdan veya doldurma sırasında kapağından ve ağızdan dışarı çıkan buharla temas etmekten kaçının.
- Su ısıtıcısını, elektrikli tabanı ve elektrikli parçaları sıcak zeminlere, pişirme yüzeylerine veya ocak gözlerine yaklaştırmayın.
- Bu işlem özel aletlerin kullanılmasını gerektirdiğinden, cihazın güç kablosu kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir. Kablonun hasar görmesi halinde veya değiştirilmesi gerektiğinde yalnızca üretici tarafından yetkilendirilmiş bir Teknik Servise başvurun.
- Su ısıtıcısının aşırı dolu olması, ısıtıcının kenarlarından su taşmasına neden olabilir.
- Kullanım sonrasında ısıtma elemanının yüzeyinde ısı kalır.



Not:

- Su ısıtıcısını doldurmadan önce tabanından çıkarın.
- Kesinlikle çalışır haldeyken su ısıtıcısının yerini değiştirmeyin.
- Su ısıtıcısı su kaynatmak dışında amaçlar için kullanmayın.
- De'Longhi firması, cihazın uygunsuz şekilde kullanılması ve burada yer alan talimatlara uygun hareket edilmemesi halinde hiçbir sorumluluğu kabul etmez.
- Su ısıtıcısını kapağı ve filtresi olmadan kullanmayın.
- Su ısıtıcısı açmadan önce tabanına doğru şekilde oturtun.
- Su ısıtıcısını yalnızca temin edilen elektrikli tabanla birlikte kullanın (tersi de geçerlidir).

CE Bu cihaz aşağıdaki CE Direktiflerine uygundur:

- Bu cihaz, elektromanyetik uyumlukla ilgili 2004/108/CE sayılı Avrupa Direktifine uygundur.
- Gıda maddeleri ile temas eden aksam ve malzemeler, 1935/2004 sayılı (CE) Yönetmeliğe uygundur.

Tanımlama

- A** Çıkarılabilir filtre
- B** Çıkarılabilir kapak
- C** Su ısıtıcı gövdesi

- D** Güç gösterge lambası
- E** Kablo yuvalı 360° alt taban
- F** Fiş
- G** Açma kapama düğmesi
- H** Su seviyesi göstergesi

İlk kez kullanımı

- Kullanmadan önce, cihazın nakliye sırasında hasar görmediğinden emin olunuz.
- Su ısıtıcısına ve alt tabanına ait bütün ambalaj malzemelerini çıkarın.
- Anma plakası hariç dış yüzeydeki bütün etiket ve plakaları çıkarın.
- Filtreyi çıkarıp yumuşak bir fırça işe fırçalayarak musluk altında yıkayın (şek. 2) (bkz. sayfa 69 "Kireç filtresinin çıkarılması").
- Su ısıtıcısını en yüksek seviyeye getirip kaynatın.
- Kaynayan suyu döküp su ısıtıcısını soğuk su ile çalkalayın. İmalat tozları, vb.den arındırmak amacıyla bu işlemi iki gere tekrarlayın.
- Su ısıtıcısını çalkaladıktan sonra filtreyi tekrar yerine yerleştirin (şek. 3).

Su ısıtıcısının kullanılması

Özel olarak tasarlanmış alt tabanı ve merkezi konektörü ile, su ısıtıcısını herhangi bir açıdan herhangi bir pozisyonundan tabanı üzerine oturtabilirsiniz.

- Kabloyu yuvasından çıkarıp alt tabanın altına sararak kullanılacak prize yetişmek için gerekli uzunluğu ayarlayın (şek. 4).
- Kabloyu tezgâh kenarından sarkar halde bırakmayın.

Doldurulması

- Su ısıtıcısı doldurmadan önce alt tabanından ayırın.
- Kapağını çıkarıp su ısıtıcısını arzu edilen seviyeye kadar doldurun.

Kullanımı sırasında içindeki suyun bitmemesi için en az 0.3 litre (min seviye) su koyun; aksi takdirde cihazın kullanım ömrü kısılacaktır.

1.7 litrenin üzerinde su doldurmayın (max. seviye).

Su ısıtıcısı aşırı doldurulursa, kaynayan su taşarak yanıklara neden olma riski vardır.

- Kapağı kapatmak için, sıkıca yerine oturana kadar su ısıtıcısı gövdesine doğru bastırın.
- Su seviyesi göstergesi sayesinde su ısıtıcısının içindeki su miktarını görebilirsiniz.

Çalıştırılması

- Alt tabanı elektrik prizine takın.
- Su ısıtıcısını alt tabanın üzerine yerleştirin.

- Açma kapama düğmesini (G) aşağı iterek su ısıtıcısını çalıştırın.
- Güç gösterge lambası yanar.
- Su kaynadığında su ısıtıcısı otomatik olarak kapanır (açma kapama düğmesi yukarı kalkar ve güç gösterge lambası söner).
- Su ısıtıcısını su kaynamadan kapatmak için, açma kapama düğmesini OFF konumuna getirebilir, veya su ısıtıcısını kaldırarak alt tabandan ayırabilirsiniz - açma kapama düğmesi OFF konumuna gelecek kendiliğinden kapanacaktır.

Suyun boşaltılması

- Su ısıtıcısını alt tabandan ayırın ve suyu dikkatli bir şekilde boşaltın. Su ısıtıcısını ani bir hareketle eğmeyin veya suyu çok dik bir açıyla boşaltmayın.
- Su ısıtıcısını alt tabandan kaldırdığınızda, tabanın üst yüzeyinde nem görebilirsiniz. Taban üzerinde oluşan yoğunlaşma tamamen normaldir.

Güvenlik cihazları

- 1) **Otomatik Açma/Kapama düğmesi**
Su ısıtıcınız, su kaynadığında otomatik olarak kapanan bir açma kapama düğmesi ile donatılmıştır. Su kaynadıktan hemen sonra, tekrar su kaynatmadan önce bir kaç dakika bekleyin. Açma kapama düğmesini ON konumunda tutmaya veya düğme mekanizması ile oynamaya kalkışmayın.
- 2) **Emniyet kesintisi**
Su ısıtıcısının çok az su ile veya hiç su konulmadan çalıştırılması durumunda, elektriği kesen emniyet kesintisi donanımı sayesinde olası hasarlara karşı korunmaktadır. Bu kesinti gerçekleştiğinde, su ısıtıcısını tekrar soğuk su ile doldurmadan önce fişini elektrik prizinden çekip **soğumaya bırakın** (aksi takdirde hasar görebilir). Soğuduktan sonra kendiliğinden eski haline gelecektir.
- 3) Su ısıtıcısı çalışır durumdayken alt tabandan ayrılırsa, otomatik olarak kapanır.

Temizlik ve bakımı

Su ısıtıcısının temizliği

- Temizlemeden önce cihazın iyice soğumasını bekleyin ve fişini elektrik prizinden çekin.
- Su ısıtıcısını veya alt tabanını suya daldırmayın.
- Su ısıtıcısının dış kısmını nemli yumuşak bir bezle temizleyin ve kuru ve yumuşak bir bezle kurulayın.
- Aşındırıcı maddeler KULLANMAYIN.
- Bütün konektör ve soketlerin kuru kaldığından emin olun.

Kireç

Kalsiyum karbonattan (kireçtaşı) oluşan kireç, zararsız, birçok su kaynağında doğal olarak oluşan bir mineraldir. "Sert" su "yumuşak" suya göre bu minerallerden daha fazla miktarda içerir.

Su ısıtıldığında, su içindeki mineraller katılarak suyun bulanık görünmesini sağlar. Bu mineraller cihazın iç duvarları üzerinde ve su yüzeyinde ince bir tabaka oluştururlar. Su üzerinde yüzen beyaz plastik parçalarına benzer bir görüntü oluşur. Geleneksel su ısıtıcılarında, kireç, cihazın verimini olumsuz etkileyen ve ömrünü kısaltan beyaz ve sert bir "tabaka" oluşturur. Su üzerinde veya su ısıtıcısının iç duvarlarında oluşan bu tür bir tabaka fark ettiğiniz an cihazı çalkalayıp kurulayın.

Kireç filtresi

Su ısıtıcınız, serbest kireç parçacıklarının içeceğinizin içine dökülmesini önlemek amacıyla kireç filtresiyle donatılmıştır. Bu, çıkarılabilir ve yıkanabilir bir filtredir.

Filtre üzerindeki kireç birikintilerini temizleme sıklığı bulduğunuz bölgedeki suyun sertliğine ve su ısıtıcısını ne sıklıkta kullandığınıza bağlıdır.

Filtre üzerinde kireç birikmeye başladığında veya dökme kapasitesi azaldığında, su filtresini çıkarıp temizlemeniz gerekir.

Kireç filtresinin çıkarılması

- Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
- Cihazın fişini elektrik prizinden çekin.
- Ellerinizin temiz olduğundan ve sabun artıkları, vb gibi suyu kirletebilecek herhangi bir madde bulundurmadığından emin olun.
- Su ısıtıcısını boşaltıp kapağını çıkarın. Kancayı sertçe aşağı iterek filtreyi çıkarıp, ardından su ısıtıcısının iç tarafından yukarı kaldırın (şek. 1).
- Yumuşak bir fırça ile fırçalayarak musluk altında yıkayın (şek. 2).
- Filtreyi iç taraftan sıkıca aşağı kaydırarak yerine yerleştirin (şek. 3).

Kireç çözme

Su ısıtıcısının doğru şekilde çalışmasını sağlamak için düzenli olarak temizlenmesi ve kirecinin çözülmesi çok önemlidir. Kireç çözme işleminin yapılması ürünün garantisini geçersiz kılar.

- Su ısıtıcılarının kireç çözme işleminde özel ürünlerin kullanılması tavsiye edilir. Aşağıdaki kireç çözme talimatlarına dikkatle uyun.
- Isıtıcı üzerinde kireç birikmeye başladığında, uygun bir kireç çözücü olarak kireç çözme işlemi gerçekleştirin. Kireç çözme işleminden sonra bir kaç defa taze su kaynatın ve kaynayan suyu dökün. Su ısıtıcı üzerindeki kireç çözücü kalıntıları temizleyin – cihaza zarar verebilir.
- Filtre kireç çözme işlemi gerektirdiğinde, filtreyi çıkarıp kireç çözme sırasında su ısıtıcısının içine yerleştirin.
- Su ısıtıcısını kullanmadan önce elektrik bağlantılarının tamamen kuru olduğundan emin olun.