

GÜVENLİK İÇİN TEMEL UYARILAR

- Bu cihaz, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı ya da gerekli deneyim veya bilgiden yoksun kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildikten ve ilgili tehlikeler anlatıldıktan sonra kullanılabilir.
- Cihazla oynamamaları için çocukların gözetim altında tutulması gerekir.
- Temizlik amacıyla makineyi asla suya daldırmayın.
- Döner kısmın koruma kapağı hasar görmüş veya bozulmuşsa, cihazı kullanmayın.
- Bu cihaz yalnızca evsel amaçlı kullanım içindir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı uygun değildir: dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler, çiftlik evleri, otel, motel, diğer konuk evleri, kiralık odalar.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca Teknik Servise yaptırın.

YALNIZCA AVRUPA PAZARLARI İÇİN:

- Gözetimsiz bırakılacağı zaman veya monte etmeden, sökmeden ya da temizlemeden önce daima cihazın fişini prizden çekin.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Bu cihaz ile kablosunu çocukların erişemeyecekleri bir yerde tutun.
- Çocuklar cihazla oyuncak olarak oynamamalıdır.

GÜVENLİKLE İLGİLİ UYARILAR



Tehlike! Uygun hareket edilmemesi halinde hayatı tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.

Cihaz elektrik akımıyla çalıştığından, elektrik çarpmasına yol açan durumlar göz ardı edilemez.

Bu sebeple aşağıdaki güvenlik uyarılarına uygun hareket edin:

- Cihaza asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.
- Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi amacıyla daima kolay erişilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Fişi prizden çekmek isterseniz, doğrudan fişten tutarak çekin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çektiirmeyin.
- Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için, fişi prizden çekin.
- Anzalandığı durumlarda cihazı tamir etmeye çalışmayın. Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis'e başvurun.
- Her türlü temizlik işleminden önce makineyi kapatın, fişi prizden çekin ve makinenin soğumasını bekleyin.



Dikkat: Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz hasarlarına neden olabilir.

- Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polistirel köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.
- Cihazı elektrikli veya gazlı ocakların ya da ısınmış bir fırının üzerine ya da yakınına yerleştirmeyin.
- Kahve değirmeninin içinde yabancı cisimler bulunmadığından emin olun.
- Bıçaklar bilenmiş haldedir. Bunları kullanırken dikkatli olun.
- Bıçaklar tamamen durana kadar kapağı çıkarmayın. Döğmeyi bıraktığınızda, bıçakların durması 2-3 saniye alır.
- Hareket halindeki aksamla temas etmekten kaçının.

Amaca uygun kullanım

Bu cihazın yalnızca tasarlandığı amaç için kullanılması gerekir. Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir. Bu cihaz ticari kullanıma uygun değildir.

Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlar da hiçbir sorumluluğu kabul etmez.

Kesinlikle buz kırmayın veya talimatlarda belirtilenden farklı şekilde kullanmayın.

Kullanım için talimatlar

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun. Bu talimatlara uyulmaması yaralanmalara ve cihaz hasarlarına neden olabilir.

Üretici firma, bu kullanım talimatlarına uygun hareket edilmesine bağlı hasarlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmez.



Önemli Not:

Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın başkalarına satılması durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

TANIMLAMA

(sayfa 3 - A)

- A1. Temizlik fırçası
- A2. Kahve kabının kapağı
- A3. Çıkarılabilir kahve kabı
- A4. Kablo sarma yuvası
- A5. Fincan sayısı seçme bileziği (yalnızca KG49'da)
- A6. Çekim derecesi ikaz lambaları (yalnızca KG49'da)

CİHAZIN KONTROLÜ

Ambalajından çıkardıktan sonra cihazın ve tüm aksesuarlarının eksik olmadığından emin olun. Belirgin hasarlar varsa, cihazı kullanmayın. De'Longhi Teknik Servisine başvurun.

CİHAZ BAĞLANTILARI



Tehlike!

Şebeke elektrik geriliminin, cihazın bilgi plakasında belirtilenlere uygun olduğundan emin olun.

Cihazı yalnızca en az 10A kapasiteye sahip ve düzgün çalışan bir toprak hattı çekilmiş akım prizine takın. Priz ile fiş arasında uyumsuzluk olması halinde prizin uzman kişiler tarafından fişe uygun tipte değiştirilmesini sağlayın.

CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihazı düz bir yüzeye yerleştirin.
- Kabin kapağını saat yönünün tersine çevirip, kaldırın (Şek. 1).
- İsteddiğiniz miktarda çekirdek kahveyi kaba dökün (Şek. 2).
- Sonuna kadar saat yönünde çevirerek kapağı yerine vidalayın (Şek. 3). Kapak iyi yerleştirilmezse, bir güvenlik donanımı cihazın açılmasını önler.
- Elektrik kablосunu gerektiği kadar dışarı çıkarıp, fişi elektrik prizine takın (Şek. 4).
- Seçim bileziğinin bulunduğu modellerde bileziği (A5), kahve çekmeniz gereken fincan sayısına karşılık gelen kahve miktarının üzerine getirin (Şek. 5). Miktar damak tadına, çekirdek kahvenin tipine ve kavrulma derecesi ile seçilen çekme derecesine göre değişiklik göstereceğinden,

bu ayarı yalnızca bir referans olarak kullanın: kahve kabının üzerinde bulunan MAX seviyesini hiçbir koşulda aşmayın.

- Kahve değirmenini çalıştırmak için kapağa bastırın (Şek. 6) ve istediğiniz çekim derecesini elde edene kadar basılı tutun.
- Çekim derecesini gösteren ikaz lambalarıyla (A6) (kalın, orta, ince) donatılmış modellerde kapağa bastırın ve istediğiniz çekim derecesiyle ilgili ikaz lambası yandığı anda kapağı bırakın. Kısa bir süreliğine dahi olsa, kapak bırakıldığında cihazın sıfırlandığını ve çekme işleminin içinde bütün çekirdek varmış gibi yapılacağını unutmayın.

KULLANIMLA İLGİLİ TAVSİYELER

- Çekirdek kahvenin tadını ve aromasını korumak için çekirdek kabının kapağını daima kapalı tutun.
- Yalnızca o anda ihtiyaç duyduğunuz kadar kahve çekin.
- Çekirdek kabını çok fazla doldurmayın. Genel bir kural olarak fincan başına bir yemek kaşığı çekirdek kahve kullanmayı düşünebilirsiniz (örneğin, 4 fincan için 4 yemek kaşığı çekirdek kahve). Doğal olarak kendi damak zevkinize göre belirleyeceğiniz en uygun miktarları zaman içinde bulacaksınız.
- Çekim derecesi ikaz lambasına sahip modellerde şu bilgileri unutmayın: "COARSE" (= kalın) çekim süzgeçli kahve makineleri için, "MEDIUM" (= orta) damlatmalı ve moka kahve makineleri için, "FINE" (= ince) ise espresso kahve makineleri için idealdir.
- Cihazın aşırı ısınmasını önlemek için bir kullanım ile diğeri arasında en az bir dakika zaman bırakılmalıdır.
- Kahvenin tazeliği açısından iyi bir kalite elde etmek için her kullanımdan sonra, özellikle de diğer gıda maddelerini (örneğin, şeker) çektikten sonra kahve çekeceğiniz zaman cihazı daima temizleyin. Yarım yağlı (örneğin, yerfıstığı) veya çok sert (örneğin, pirinç) çekirdeklerin çekilmesi tavsiye edilmez.

TEMİZLİK



Tehlike!

Herhangi bir işlem yapmadan önce makinenin kapatılması ve elektrik şebekesiyle olan bağlantısının ayrılması gerekir. Makineyi asla suya daldırmayın.

- Kapağı su ve nötr bir deterjanla yıkayın. Ardından iyice durulayıp, kurulayın.
- Çekirdek kabının temizliğini kolaylaştırmak için kabı ayırmak amacıyla saat yönünde çevirip, ardından yukarı kaldırarak çıkarabilirsiniz (Şek. 7).

- Çekilmiş kahve artıklarını cihazla birlikte gelen küçük fırçayı kullanarak temizleyin (Şek.8). Zarar görmesini önlemek için çekirdek kabını suya daldırmayın.
- Kabı yerine takmak için, yerine yerleştirip, sabitlenene kadar saat yönünün tersine çevirin.
- Cihazın dış kısmını yumuşak bir bezle temizleyin.
- Cihazı kaldıracağınız zaman, özel kablo sarma yuvasını (A4) kullanarak elektrik kablosunu sarın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gerilim:220-240V ~50/60 Hz maks. 10A

Çekilen güç: 170 W

Ağırlık: 1 Kg



Cihaz aşağıdaki CE direktiflerine uygundur:

Gıda maddeleri ile temas eden aksam ve materyaller Avrupa Birliğinin 1935/2004 sayılı yönergesi ile öngörülen tavsiyele-re uygundur.

BERTARAF



Cihazı evsel atıklarda beraber bertaraf etmeyip, resmi bir çöp ayrıştırma merkezine teslim edin.