

GÜVENLİK İÇİN TEMEL UYARILAR

- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında olmadıkça veya cihazın güvenli şekilde kullanımına dair eğitim verilmedikçe fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılamaz.
- Cihazla oynamamaları için çocukların gözetim altında tutulması gerekir.
- Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri çocuklar tarafından gözetimsiz yapılmamalıdır.
- Dönen bir parçası hasarlı veya yıkılmış olduğı korumak için kapağı cihazı kullanmayın.
- Bu cihaz yalnızca evsel amaçlı kullanım içindir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı uygun değildir: dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler, çiftlik evleri, otel, motel, diğer konuk evleri, kiralık odalar.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca Teknik Servise yaptırın.

YALNIZCA AVRUPA PAZARLARI İÇİN:

- Gözetimsiz bırakılacağı zaman veya monte etmeden, sökmeden ya da temizlemeden önce daima cihazın fişini prizden çekin.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Bu cihaz ile kablosunu çocukların erişemeyecekleri bir yerde tutun.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

GÜVENLİKLE İLGİLİ UYARILAR



Tehlike! Uygun hareket edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağılı yaralanmalara sebep olabilir.

Cihaz elektrik akımıyla çalıştığından, elektrik çarpmasına yol açan durumlar göz ardı edilemez.

Bu sebeple aşağıdaki güvenlik uyarılarına uygun hareket edin:

- Cihaza asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.
- Fişe ıslak ellerle dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi amacıyla daima kolay erişilir bir yerde olduğundan emin olun.
- Fişi prizden çekmek isterseniz, doğrudan fişten tutarak çekin. Hasar görebileceğı için asla kabloyu çektiirmeyin.
- Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için, fiş prizden çekin.
- Arızalandığı durumlarda cihazı tamir etmeye çalışmayın. Cihazı kapatın, fiş prizden çekin ve Teknik Servis'e başvurun.

- Her türlü temizlik işleminden önce makineyi kapatın, fiş prizden çekin ve makinenin soğumasını bekleyin.



Dikkat: Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz hasarlarına neden olabilir.

- Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polistirel köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın.
- Cihazı elektrikli veya gazlı ocakların ya da ısınmış bir fırının üzerine ya da yakınına yerleştirmeyin.
- Kahve değirmeninin içinde yabancı cisimler bulunmadığından emin olun.
- Hareket halindeki aksamla temas etmekten kaçının.

Amaca uygun kullanım

Bu cihazın yalnızca tasarlandığı amaç için kullanılması gerekir. Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir. Bu cihaz ticari kullanıma uygun değildir.

Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlar da hiçbir sorumluluğı kabul etmez.

Kesinlikle buz kırmayın veya talimatlarda belirtilenden farklı şekilde kullanmayın.

Kullanım için talimatlar

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun. Bu talimatlara uyulmaması yaralanmalara ve cihaz hasarlarına neden olabilir.

Üretici firma, bu kullanım talimatlarına uygun hareket edilmesine bağlı hasarlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmez.



Önemli Not:

Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın başkalarına satılması durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

TANIMLAMA

(sayfa 3 - A)

- A1. Kahve kabının kapağı
- A2. Çıkarılabilir değirmen
- A3. Kahve kabı
- A4. ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) düğmesi
- A5. Çekilmiş kahve kabının kapağı
- A6. Çekilmiş kahve kabı
- A7. Çekilmiş kahve kabı için bölme
- A8. Cihazın gövdesi
- A9. Çekim derecesi seçme düğmesi
- A10. Fincan sayısı seçme düğmesi

CİHAZIN KONTROLÜ

Ambalajından çıkardıktan sonra cihazın ve tüm aksesuarlarının eksik olmadığından emin olun. Belirgin hasarlar varsa, cihazı kullanmayın. De'Longhi Teknik Servisine başvurun.

CİHAZ BAĞLANTILARI



Tehlike!

Şebeke elektrik geriliminin, cihazın bilgi plakasında belirtilenlere uygun olduğundan emin olun.

Cihazı yalnızca en az 10A kapasiteye sahip ve düzgün çalışan bir toprak hattı çekilmiş akım prizine takın. Priz ile fiş arasında uyumsuzluk olması halinde prizin uzman kişiler tarafından fişe uygun tiple değiştirilmesini sağlayın.

BAŞLANGIÇ İŞLEMLERİ

Kahve değirmenini kullanmadan önce dış yuvasını ve çekirdek kahve yükleme kabını temiz bir nemli bezle temizleyin.

Kabın kapağını, çekilmiş kahve kabını ve çekilmiş kahve kabının kapağını sabunlu sıcak suda yıkadıktan sonra, durulayıp, kurula; bu parçalar bulaşık makinesinin üst sepetinde yıkanabilir.



Dikkat:

Değirmen yıkanmamalı, daima kuru halde tutulmalıdır.

Değirmeni sert kılı bir fırçayla temizleyin.

CİHAZIN KULLANILMASI

- Cihazı düz bir yüzeye yerleştirin.
- Çekilmiş kahve kabını (A6) kendi kapağıyla (A5) birlikte bölmeye (A7) yerleştirin.
- Çekirdek kahve yükleme kabının kapağını çıkarın (Şek. 1)
- İstedığınız miktarda çekirdek kahveyi kaba dökün (Şek. 2): Kahve değirmeni, seçilen her fincan için yaklaşık 1 yemek kaşığı kahve çeker. Kabın üzerinde bulunan MAX seviyesini geçmeyin.
- Kapağı yerine takın ve doğru şekilde yerleştirdiğinizden emin olduktan sonra, sonuna kadar bastırın (Şek. 3). Kapak doğru yerleştirilmezse, kahve değirmeni çalışmaz.
- Fişi elektrik prizine takın (Şek. 4).
- Dügmeyi (A10), kahve çekmeniz gereken fincan sayısına karşılık gelen kahve miktarının üzerine getirin (Şek. 5). Miktar damak tadına, çekirdek kahvenin tipine ve kavurma derecesi ile seçilen çekme derecesine göre değişiklik göstereceğinden, bu ayarı yalnızca bir referans olarak kullanın.
- İlgili düğmeyi istediğiniz kahve tipine getirerek kahvenin çekilme derecesini ayarlayın (Şek. 6).
- Kahve değirmenini çalıştırmak için ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) düğmesine (A4) basın. Daha önce seçilen kahve miktarına ulaşıldığında kahve değirmeni kendiliğinden durur.
- Çekme işlemi tamamlanmadan cihazı durdurmak isterse- niz, ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) düğmesine basın.
- Çekilmiş kahve kabını çıkarın, kaba elinizle hafifçe vurun, kapağını çıkarın ve çekilmiş kahveyi kahve makinesinin filtresinin içine dökün.

KULLANIMLA İLGİLİ TAVSİYELER

- Çekirdek kahvenin tadını ve aromasını korumak için çekirdek kabının kapağını daima kapalı tutun.
- Yalnızca o anda ihtiyaç duyduğunuz kadar kahve çekin.
- Çekirdek kabını çok fazla doldurmayın. Genel bir kural olarak fincan başına bir yemek kaşığı çekirdek kahve kullanmayı düşünebilirsiniz (örneğin, 4 fincan için 4 yemek kaşığı çekirdek kahve). Doğal olarak kendi damak zevkinize göre belirleyeceğiniz en uygun miktarları zaman içinde bulacaksınız.
- Çekme işlemimi kullanılan kahve makinesinin tipine göre ayarlamak için çekim derecesi seçme düğmesini (Şek. 6) kullanın. "COARSE" (= kalın) çekim süzgeçli kahve makineleri için, "MEDIUM" (= orta) damlatmalı ve moka kahve makineleri için, "FINE" (= ince) ise espresso kahve makineleri için idealdir. Çekim ayarını cihaz çalışır haldeyken değiştirmeyin.
- Cihazın aşırı ısınmasını önlemek için bir kullanım ile diğeri arasında en az bir dakika zaman bırakılmalıdır.

- Kahvenin tazeliği açısından iyi bir kalite elde etmek için her kullanımdan sonra, özellikle de diğer gıda maddelerini (örneğin, şeker) çektikten sonra kahve çekeceğiniz zaman cihazı daima temizleyin. Yarım yağlı (örneğin, yerfıstığı) veya çok sert (örneğin, piring) çekirdeklerin çekilmesi tavsiye edilmez.

TEMİZLİK



Tehlike!

Herhangi bir işlem yapmadan önce makinenin kapatılması ve elektrik şebekesiyle olan bağlantısının ayrılması gerekir. Makineyi asla suya daldırmayın.

- Fişi prizden çekin.
- Kapağı su ve nötr bir deterjanla yıkayın. Ardından iyice durulayıp, kurulayın.
- Değirmeni (A2) çıkarmak için çekim derecesi seçim düğmesini (Şek. 6) "FINE" (ince) konumuna getirip, ardından parmaklarınızla kahve değirmeninin değirmen kısmının üst tarafını tutup, saat yönünde çevirin ve çıkarmak amacıyla dik olarak çekin.
- Çekirdek kabının (A3) içini nemli bir bezle özenli şekilde temizleyin.
- Üst değirmeni yerine yerleştirmek için çekim derecesi seçim düğmesini (Şek. 6) "COARSE" (kalın) konumuna getirin, değirmeni yerleştirip, sat yönünün tersine bir kez çevirin.
- Çekilmiş kahve kabını, kapağını ve cihazın gövdesini nemli bir bezle özenle silin, çekilmiş kahve kabında kahve artıklarının kalmadığından emin olun.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gerilim: 220-240V ~50/60 Hz maks. 10A
Çekilen güç: 110 W
Ağırlık:
KG79 1,5 Kg
KG89 1,7 Kg



Cihaz aşağıdaki CE direktiflerine uygundur:
Gıda maddeleri ile temas eden aksam ve materyaller Avrupa Birliğinin 1935/2004 sayılı yönergesi ile öngörülen tavsiyele-re uygundur.

BERTARAF



Cihazı evsel atıklarda beraber bertaraf etmeyip, resmi bir çöp ayrıştırma merkezine teslim edin.

HERHANGİ BİR ŞEY ÇALIŞMIYORSA

Cihaz çalışmıyor.	Fişin prize doğru şekilde takılı olduğundan ve priz in doğru şekilde çalıştığından emin olun.
	Çekirdek kahve kabının kapağı doğru yerleştirilmemiş.
	Çekilmiş kahve kabı veya kapağı doğru yerleştirilmemiş.
Cihaz çalışırken duruyor.	Cihaz aşırı ısınmış. Motorun termik sigortası atmış. Yetkili teknik servise bağlantı kurun.
	Çekirdek kabının veya çekilmiş kahve kabının azami kapasitesi aşılmış
Çekim derecesi seçim düğmesi çalışmıyor	Üst değirmenin doğru şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.