

ÖNEMLİ UYARILAR

Güvenlikle ilgili uyarılar



Tehlike!

Bu uyarıya uygun hareket edilmemesi, elektrik çarpmasından kaynaklanan yaşamı tehdit eden yaralanmayla sonuçlanabilir.

- Isıtıcıyı küvetlerin, yıkama kaplarının, duşların, lavaboların ve yüzme havuzlarının yakınında kullanmayın.
- Isıtıcıyı kesinlikle çamaşır kurutmak için kullanmayın.
- Güç kablosu hasar görürse, her türlü riskin önüne geçilmesi için imalatçı veya teknik servis merkezi ya da ehil bir kişi tarafından değiştirilmesi gerekir.



Önemli!

Bu uyarıya uygun hareket edilmemesi, yaralanmaya veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

- Bu cihaz, gözetim altında tutulmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımına yönelik talimatların verilmesi ve dahil olan tehlikeleri anlamaları koşuluyla, 8 yaşından büyük çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasiteleri düşük ya da deneyim ve bilgiden yoksun kişilerce kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı tarafından yapılacak bakım işlemleri gözetim altında olmadıkça çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- 3 yaşından küçük çocuklar sürekli gözetim altında bulundurulmadıkça uzakta tutulmalıdır.
- 3 yaşından büyük, 8 yaşından küçük çocuklar yalnızca amaçlanan normal çalışma konumuna yerleştirilmiş veya kurulmuş olması ve bu çocukların gözetim altında bulundurulmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımına yönelik talimatlar verilmesi ve dahil

olan tehlikeleri anlamaları koşuluyla cihazı açıp kapatabilirler. 3 yaşından büyük, 8 yaşından küçük çocuklar cihazın fişini takamaz, ayarlama ve temizlik işlemleri ile kullanıcı tarafından yapılması gereken bakım işlerini yapamazlar.

DİKKAT — Bu üründe bulunan bazı parçalar çok sıcaktır ve yanıklara yol açabilir. Çocukların ve korumasız kişilerin bulunduğu yerlerde özellikle dikkat edilmelidir.

- Bu radyatörün gövdesinde miktarı kesin olarak belirlenmiş özel bir yağ bulunduğundan, yağlı gövdenin açılmasını gerektiren onarım işlemleri yalnızca yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Her türlü yağ kaçağı Müşteri Hizmetleri departmanına bildirilmelidir; ayrıntılı bilgi için ekte yer alan garanti belgesine başvurun.
- Bu cihaz sabit bir prize hemen altına yerleştirilmemelidir.
- DİKKAT: Güvenlik sisteminin kazara sıfırlanmasının neden olabileceği her türlü tehlikeyi önlemek için bu cihaza harici zamanlayıcı aracılığıyla güç verilmemelidir.
- Sıcak hava çıkış ızgaralarını veya cihazın altındaki hava giriş ızgaralarını kapatmayın.



Yanık tehlikesi!!

Bu uyarıya uygun hareket edilmemesi, yanıkların veya haşlanmaların meydana gelmesine neden olabilir.

- **UYARI:** Aşırı ısınmasını engellemek amacıyla, çalışma sırasında cihazın üzerini hiçbir kışta örtmeyin; bu uygulama tehlikeli derecede aşırı ısınmasına yol açacaktır.



- Isıtıcı çalışırken uzatma kablosunun bağlantıları aşırı ısınabileceğinden, uzatma kablosu kullanılması tavsiye edilmez.
- Güç kablosunu kesinlikle sıcak haldeki ısıtıcının üzerine koymayın.



Lütfen unutmayın:

Bu işaret, kullanıcı açısından önemli tavsiye ve bilgileri ifade eder.

- Güçlü hava akımları cihazın çalışma verimini olumsuz yönde etkileyebileceğinden, ısıtıcıyı cereyan yapan yerlere koymamanız tavsiye edilir.
- Isıtıcıyı yalnızca dik konumda kullanın.
- Isıtıcı mobilyalar veya diğer eşyalardan en az 50 cm mesafeye konulmalıdır.
- Cihazı ilk defa kullanırken "yeni ürün" kokusunu gidermek için en az 15 dakika boyunca termostati en yüksek değere getirip çalıştırın. Nakliye öncesinde ısıtma elemanına uygulanan koruyucu maddeler nedeniyle az miktarda duman çıkabilir.
- Cihazı, kurulumdan sonra dahi fişe ve prize kolayca erişim sağlanabilecek şekilde yerleştirin.
- Cihazı alanı 4 m² den küçük odalarda kullanmayın.
- Bu cihazda, kazara aşırı ısınması halinde kapanmasını sağlayan bir güvenlik aygıtı bulunur. Sıfırlamak için lütfen Müşteri Hizmetleri departmanı ile bağlantı kurun; ayrıntılı bilgi için eke bakın.

- E Arttırma düğmesi
- F Parlaklık düğmesi
- G Zamanlayıcı düğmesi
- H Eko düğmesi
- I Güç kablosu

KULLANIM

Konum

Isıtıcı sabit bir elektrik prizinin hemen altına yerleştirilmemelidir. Bu radyatörü alanı 4 metrekaresinin (43 feet kare) altında olan odalarda kullanmayın.

Güç bağlantısı

- Cihazı kullanmadan önce besleme geriliminizin ünitenin bilgi etiketinde gösterilen değere uygun olduğundan ve elektrik prizi ile elektrik hattının belirtilen yükü kaldırabileceğinden emin olun.
- Bu cihaz, elektromanyetik uyumluluk konusundaki 2004/108/EC sayılı Direktif'e uygundur.

Bu cihaz hazırda bekleme durumuna ayarlanacaktır.




Göstergede  simgesi görüntülenir. Giysileri veya çarşafı, mobilya ve yanıcı malzemeleri ısıtıcının fişinin takılı olduğu elektrik prizinden uzak tutun. Güç beslemesinde kesinti olduktan sonra (elektrik kesintisi veya cihazın fişinin çekilmesi), ünite her zaman hazırda bekleme moduna geçer. Ünite açma-hazırda bekletme düğmesine basılarak açıldığında, çalışma koşulları daha önce ayarlananla aynıdır.

Isıtma fonksiyonu

Cihazı açmak için,  (B) düğmesine basın.

İstediğiniz sıcaklığı seçmek için, + veya - (E veya D) düğmesine basın. + veya - düğmesine bir kez bastığınızda, (göstergede gösterilen) sıcaklık değeri 1°C arttırılır veya azaltılır. + veya - düğmesini basılı tutarsanız, görüntülenen değer hızlı bir şekilde artar veya azalır.

Örnek:



Cihaz sıcaklığın 5° (41°F) değeri ile 10°C (50°F) ila 28°C (82°F) aralığında ayarlanmasına izin verir.

Donma önleme özelliği

"-" düğmesini kullanarak sıcaklık 5°C değerine ayarlandığında, cihaz Donma Önleme özelliğini devreye sokar. Göstergede  simgesi görüntülenir. Bu durumda oda sıcaklığı 5°C değerinin altında düştüğünde, cihaz otomatik olarak açılır. Bu uygulama donma durumlarını önler.

AÇIKLAMA

- A Gösterge
- B Açma-Hazırda bekleme düğmesi
- C Tuş kilidi düğmesi
- D Azaltma düğmesi

Isıtma fonksiyonuna geri dönmek isterseniz, "+" düğmesine bir kez basın.

Eko özelliği

Bu özellik devreye sokulduğunda, enerji tüketimini azaltırken en uygun konforu sunmak için cihaz ısıtma gücünü otomatik olarak düşürür.

Bu fonksiyonu devreye sokmak için, "ECO" (H) düğmesine basın. Göstergede **ECO** simgesi görüntülenir. Seçilen sıcaklık odanın gerçek sıcaklığından çok daha yukarıdaysa, cihaz otomatik olarak çalışmaya başlar ve odayı hızla ısıtır.

Bu durumda çalışma göstergesi kırmızı renkte yanar.

Odanın gerçek sıcaklığı yükselir ve seçilen sıcaklık değerine yaklaşırsa, cihaz ısıtma elemanlarının çalışma süresini kısaltır. Sonuçta ısıtma gücü azalır. Bu durumda çalışma göstergesi yeşil renkte yanar.

Çalışma göstergesi

 simgesi renk koduyla ısıtma durumunu gösterir.

 **KIRMIZI:** Ünite en yüksek güçte ısıtma yapmaktadır.

 **YEŞİL:** Ünite düşük güçte ısıtma yapmaktadır (EKO özelliğine bakın).

 **sönük:** Ünite ısıtma yapmaz.

Göstergenin parlaklığı

Cihaz göstergede iki farklı parlaklık ayarı yapılmasına olanak tanır. Herhangi bir tuşa basıldığında en yüksek değer devreye girer.

Herhangi bir düğmeye basılmadığında birkaç saniye sonra parlaklık çalışma parlaklığı düzeyine düşer.

Daha düşük olan bu seviye  (F) düğmesiyle ayarlanabilir. İsteddiğiniz parlaklık düzeyini elde edene kadar düğmeye üst üste basın (üç farklı parlaklık seviyesi mevcuttur).

Tuş kilidi

Kazara çalışmasını önlemek için, tuş kilidi özelliğini kullanarak tuş takımını kilitleyebilirsiniz. Bu özelliği devreye sokmak için, tuş kilidi düğmesini (C) en az 3 saniye basılı tutun. Göstergede  simgesi görüntülenir ve iki kez sesli sinyal duyulur. Bu özelliği devreden çıkarmak için, aynı uygulamayı yapın.

Zamanlayıcı özelliği

Bu özellik iki farklı şekilde devreye sokulabilir.

Gecikmeli başlatma: Cihaz kapalıyken istediğiniz saat yanıp sönene kadar zamanlayıcı düğmesine (G)  üst üste basın. Üç zaman ayarı yapılabilir: 2, 4 ve 8 saat. Ardından programın hafızaya alınması için birkaç saniye bekleyin. Gösterge kapanır ve ayarlanan saat ile  simgesi yanık kalır.

Zaman geçtikçe kalan saat sayısı güncellenerek göstergede görüntülenir.

Programlanan açılma süresinin dolmasına son bir saat kaldığında göstergede "2h" simgesi yanıp söner. Zamanlayıcı özelliğini kapatmak için, düğmesine yeniden basın. Programlanan süre dolduğunda, cihaz önceki ayarlara göre açılır.



Gecikmeli durdurma: Cihaz açıkken istediğiniz saat yanıp sönene kadar zamanlayıcı düğmesine  üst üste basın. Üç zaman ayarı yapılabilir: 2, 4 ve 8 saat.

Ardından programın hafızaya alınması için birkaç saniye bekleyin.

Geçerli ayarlar ile  simgesi görüntülenir.

Zamanlayıcı olmadan çalışmaya geri dönmek için, zamanlayıcı düğmesine yeniden basın.

Zaman geçtikçe kalan saat sayısı güncellenerek göstergede görüntülenir. Programlanan kapanma süresinin dolmasına son bir saat kaldığında göstergede "2h" simgesi yanıp söner. Ayarlanan süre sonunda cihaz kendiliğinden kapanır.

Sıcaklık biriminin değiştirilmesi

Göstergede sıcaklık hem °C, hem de °F birimiyle gösterilebilir. İsteddiğiniz sıcaklık birimini seçmek için, ünite hazırda bekleme durumundayken "+" düğmesi ile ECO düğmesini en az 10 saniye basılı tutup, ardından bırakın. Birim değişikliği iki kısa sinyal sesiyle bildirilir.

Alarmlar

Cihazda arızaların bildirilmesini olanaklı kılan bir arıza tespiti sistemi bulunur.

Sorun olması halinde göstergede bir alarm mesajı görüntülenir:

- **PF** (Prob Arızası)

Bu alarm verildiğinde cihaz çalışmaz. Cihazın doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Sorun devam ederse, De'Longhi Müşteri Hizmetleri ile bağlantı kurun.

- **HE** (Yüksek sıcaklık)

Ürünün iç sıcaklığı çok yüksek olduğunda, ısıtma elemanı otomatik olarak kapanır. Göstergede iki saniye boyunca dönüşümlü olarak HE görüntülenir. Bu alarm neden olan şeyi gidermek için, ünitenin üzerinin örtülü olup olmadığını kontrol edin.

GÜVENLİK AYGITI

Ek bir güvenlik aygıtı aşırı ısınması halinde ısıtıcıyı kapatır. Isıtıcıyı yeniden başlatmak için De'Longhi Müşteri Hizmetleri'ni arayın.

BAKIM

Her zaman fişi elektrik prizinden çekin ve radyatörün soğumasını bekleyin. Radyatörü yumuşak, nemli bir bezle silin, deterjan veya kazıyıcı malzeme kullanmayın.

Radyatör uzun bir süre kullanılmayacaksa, kuru bir yerde saklayın.

Bu cihaz uzun yıllar sorunsuz hizmet vermek üzere imal edilmiştir.

Anıza olması veya şüpheye düşmeniz halinde, ısıtıcıyı kendi

başınıza onarmaya çalışmayın: bu uygulama yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

De'Longhi Müşteri Hizmetleri'ni arayın (ekte yer alan De'Longhi Müşteri Hizmetleri listesine bakın).

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme gerilimi

Bilgi plakasına bakın

Çekilen güç

“

SORUN GIDERME

SORUN	NEDENİ	ÇÖZÜMÜ
Cihaz çalışmıyor	Cihazın fişinin takılı ve elektrik prizinin çalışır durumda olduğundan emin olun.	Fişi elektrik prizine takın.
	Sıcaklık çok düşük bir değere ayarlanmış olabilir.	Sıcaklığı daha yüksek bir değere ayarlayın.
	Prob arızasında veya ünite ters olduğunda göstergede şu görüntülenir: PF	Cihazın doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Sorun devam ederse, De'Longhi Müşteri Hizmetleri ile bağlantı kurun.
Göstergede şu görüntülenir: Ht (Yüksek sıcaklık)	Ünitenin iç sıcaklığı çok yüksek bir değere ulaşmıştır.	Ünitenin üzerinin örtülü olmadığından emin olun ve cihazın soğumasını bekleyin. Ürünün iç sıcaklığı düştüğünde, bu alarm kaybolur. Cihaz çalışmıyorsa, lütfen De'Longhi Müşteri Hizmetleri ile bağlantı kurun.