

TANIMLAMA

- A Termostat
- B İkaz lambası
- C Zamanlayıcı (yalnızca bazı modellerde)
 - C1 Çalışma periyodu
 - C2 Tırnak
 - C3 Referans işareti
- D Tekerlekler
- E Güç seçim düğmesi

KULLANIM

“Easy wheel” sistemine sahip modeller

Boyasının zarar görmesini önlemek için radyatörü bir bez veya başka bir yumuşak yüzey üzerinde baş aşağı çevirin. Dışa doğru çevirerek tekerlekleri tamamen açın (Şek. 1). Radyatörü normal konumuna getirin.

Elektrik bağlantısı

- Fişi elektrik prizine takmadan önce, şebeke geriliminin bilgi plakasında belirtilen değere ve fiş ile elektrik şebekesinin kullanılan yüke uygun olduğundan emin olun.
 - Ayrıca, sigorta kapasitesini de kontrol edin.
- RADYATÖRÜ YALNIZCA TOPRAKLI BİR PRİZE BAĞLAYIN.

Radyatör, kutupları doğru ve düzgün çalışır haldeki bir 230-240V ac prize takılmalıdır. Giysiler, çarşafklar, mobilyalar ve yanıcı malmemelerin radyatöre güç beslemesi yapan elektrik prizine temas etmesini önleyin.

ÇALIŞTIRMA VE KULLANMA

Açma

Fişi elektrik prizine takın; termostatu en yüksek konumda durana kadar getirin; a) - b) noktalarında gösterilen şekle göre anahtarı/anahtarları kullanarak radyatörü açın.

a) Tek anahtarlı modeller (1 güç seviyesi)

- Tuş “I” konumunda = tüm güç devrede (ikaz lambası yanar)
- Tuş “O” konumunda = kapalı (ikaz lambası söner)

b) Çift anahtarlı modeller (3 güç seviyesi)

- Tuşlardan biri “MIN” konumunda = en düşük güç (ikaz lambası yanar)
- Tuşlardan biri “MED” konumunda = orta düzey güç (ikaz lambası yanar)
- Her iki tuş da “MIN” “MED” konumunda = en yüksek güç (ikaz lambaları yanar)

Termostat ayarı

Ortamin sıcaklığı istenilen seviyeye ulaştığında, termostat

düğmesini ikaz lambasının sönene (veya “tık” sesi duyana) kadar saat yönünün tersine hafifçe çevirin. Böylece sabitlediğiniz sıcaklık otomatik olarak ayarlanmış olur ve termostat tarafından sabit tutulur.

Donma önleme fonksiyonu

Termostat ✖ konumunda ve anahtarlara basılıyken cihaz ortam sıcaklığını 5°C civarında tutarak, çok az bir güç tüketimiyle donma durumlarını önler.

24 SAATLİK ZAMANLAYICILI MODELLER

Isıtma programını yapmak için aşağıdaki şekilde hareket edin:

- Saatimize bakın. 10 olduğunu kabul edersek, programlayıcının zamanlayıcı kadranını yönünde çevirerek 10 rakamının, ▲ referans işaretiyle çıkışmasını sağlayın.
- Tırnakları merkeze doğru iterek cihazın çalışmasını istediğiniz zaman aralıklarını ayarlayın. Tırnakların her biri 15 dakikalık bir zaman dilimine karşılık gelir. Bu noktada çalışma sürelerine karşılık gelen kesimler görünür olur.
- Bu şekilde önceden hazırlanan radyatör her gün programlanan saatlerde kendiliğinden çalışır (Önemli: fişin elektrik prizine takılı olması gerekir).
- Programı değiştirmek için tırnakları ilk baştaki konumlarına getirmek ve yeni çalışma süresini ayarlamak yeterlidir.
- Cihazı programsız şekilde çalıştırmak isterseniz, tüm tırnakları merkeze doğru itin. Bu durumda, anahtarları kapatmanın dışında cihazı tamamen kapatmak için, zamanlayıcının istenmeyen şekilde çalışmasını önlemek amacıyla fişin prizden çekilmesi gerekir.

“Turbo” ısıtma modu

Bazı modeller odanın daha hızlı ısıtılmasını sağlayan fan özelliğiyle donatılmıştır. Bu fonksiyonu çalıştırmak için ✖ konumunda tuşa basın. Önemli: Hava giriş ve çıkış izgaralarında biriken tozlardan kaynaklı aşırı ısınma durumunda bir güvenlik tertibatı müdahalede bulunarak cihazı kapatır. Cihazı yeniden çalıştırmak için fişi prizden çekin, soğumasını bekleyin, hava giriş ve çıkış izgaralarını bir elektrikli süpürgeyle temizleyip, ardından fişi yeniden prize takip cihazı açın.

BAKIM VE SERVİS

Herhangi bir işlem yapmadan önce fişi elektrik prizinden çekin ve radyatörün soğumasını bekleyin. Yumuşak

ve nemli bir bezle, deterjan veya aşındırıcı ürünler kullanmadan radyatörün tozunu alın. Radyatör belirli bir süre kullanılmayacaksa, kabloyu özel desteğin çevresine dolayın ve cihazı kuru bir yere koyun. Arızalanması halinde veya şüpheye düşerseniz, radyatörü kendi başınıza onarmaya çalışmayın: Yangın çıkması veya elektrik çarpması riski doğar. Size en yakın Teknik Servisi arayın (Teknik Servisler listesine bakın).

TEKNİK VERİLER

Besleme gerilimi	Bilgi plakasına bakın
Çekilen güç	"

SORUNLARIN GİDERİLMESİ

SORUN	NEDENİ	ÇÖZÜMÜ
Cihaz çalışmıyor	Cihaz elektrik prizine bağlı değil. Elektrik prizi düzgün çalışmıyor Herhangi bir engel olabilir. Ayarlanan sıcaklıklar çok düşük olabilir	Fişi prizden çekin Elektrik prizinin çalışır durumda olduğundan emin olun Engeli kaldırın ev cihazı soğumaya bırakın. Cihaz çalışmadığında, Teknik Servisle bağlantı kurun Daha yüksek bir sıcaklık ayarı yapın