

## TANIMLAMA

A Termostat

B Güç düğmesi

C/D/E Güç gösterge lambaları(MIN, MED, MAX)

F Kablo tutucu

G Tekerlek

## KULLANIM

### Tekerlekleri takma

Boyalı yüzey kaplamasına zarar vermemek için radyatörü bir halı veya yumuşak bir zemin üzerinde baş aşağı çevirin. Tekerlekleri dışarıya doğru çevirerek tamamen açın (Şek. 1). Radyatörü tekrar dik pozisyonuna geri çevirin.

### İkaz

Isıtıcıyı daima dik pozisyonda çalıştırın (tekerlekler altta, kontrol düğmeleri üstte). Diğer her pozisyon tehlikeli bir durum yaratabilir.

### Konum

Isıtıcı bir elektrik prizinin hemen altına konulmamalıdır. Bu ısıtıcıyı kat alanı 4 m<sup>2</sup> (43 sq. ft.)'nin altında olan odalarda kullanmayın.

### Bağlantı

- Cihazı kullanmadan önce, besleme geriliminizin ünitenin anma değeri etiketinde belirtilen değer ile aynı olduğunu ve güç prizi ile güç kaynağı şebekesinin belirtilen yüke uygun olduğunu kontrol edin.
- Ayrıca sigortalarınızın izin verilen akım şiddetini kontrol edin. ISITICINIZI YALNIZCA TOPRAKLI BİR PRİZE BAĞLAYINIZ.

Bol kıyafet ve nevresimleri, mobilyaları ve alev alabilir malzemeleri ısıtıcının duvar prizinden uzakta tutun.

### Çalıştırma

Fişli bir elektrik prizine sokun, termostat ayar düğmesini maksimum seviyeye çevirin ve güç düğmesini kullanarak aşağıda açıkladığı şekilde üniteyi çalıştırın:

- Minimum verimi seçmek için güç düğmesini MIN pozisyonuna çevirin (min lambası yanar).
- Orta düzeyde verimi seçmek için güç düğmesini MED pozisyonuna çevirin (min/med lambası yanar).

## SORUN GİDERME

SORUN	NEDENİ	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fişin prize takılı olduğundan ve elektrik prizinin çalışıyor olduğundan emin olunç</li><li>- Herhangi bir tıkanıklık olmadığını kontrol edin.</li><li>- Ayarlanan sıcaklık değeri aşırı düşük olabilir.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fişli elektrik prizine takın.</li><li>- Tıkanma yaratan durumu ortadan kaldırın ve cihazı soğumaya bırakın. Eğer cihaz çalışmazsa lütfen en yakın De'Longhi Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.</li><li>- Sıcaklığı daha yüksek bir değere ayarlayın.</li></ul>

- Maksimum verimi seçmek için güç düğmesini MAX pozisyonuna çevirin (lambalar yanar).

### Termostatı ayarlama

Oda istenen sıcaklığa ulaştığında, termostat ayar düğmesini "klik" sesi duyulana kadar yavaşça saatin aksi yönünde çevirin, ses duyulduktan sonra çevirmeyin. Termostat otomatik olarak ayar sıcaklığını ayarlar ve bu sıcaklığı muhafaza eder. Eğer üç çıkışlı versiyona sahipseniz, ara mevsimlerde veya sıcaklık değerlerinin çok düşük olmadığı günlerde, en fazla tasarrufu sağlamak ve tüketimi en aza indirmek için minimum verimi seçin.

### Antifriz fonksiyonu

Termostat kadranını \* pozisyonuna ve güç düğmesini MAX pozisyonuna çevirin. Cihaz yaklaşık 5°C olan minimum oda sıcaklığını muhafaza ederek enerji tasarrufu sağlarken donmayı önleyecektir.

### Hatırlatma

Cihazı tamamen kapatmak için, güç düğmesini "0" pozisyonuna çevirin ve ardından cihazın fişini prizden çıkarın.

## GÜVENLİK CİHAZI

Aşırı ısınma durumunda bir güvenlik cihazı ısıtıcıyı kapatır. Isıtıcıyı yeniden çalıştırmak için, en yakın De'Longhi Müşteri Hizmetlerini arayın.

## BAKIM VE SERVİS

Daima ısıtıcının fişini elektrik prizinden çıkarın ve ısıtıcıyı soğumaya bırakın. Radyatörü yumuşak, nemli bir bez ile silin; deterjan veya aşındırıcı malzeme kullanmayın. Radyatörün uzun bir dönem boyunca kullanılmaması durumunda, kabloyu tutucuya sarın ve radyatörü kuru bir mekanda saklayın. Arıza veya şüpheli bir durum halinde, ısıtıcıyı kendi kendinize tamir etmeye çalışmayın: bu yangın ve elektrik çarpması riskini artırır. En yakın De'Longhi Müşteri Hizmetlerini arayın (ekli Teknik Servis Merkezleri listesine bakınız).

## TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Güç beslemesi Anma değerleri plakasına bakınız  
Çekilen güç "