

TANIMLAMA

- A Ekran
- B On-standby düğmesi
- C Güç düğmesi
- D Azaltma düğmesi
- E Artırma düğmesi
- F Timer düğmesi
- G Parlaklık düğmesi
- H Eco düğmesi
- I Kablo tutucu
- L Tekerlek

KULLANIM

"Easy wheel" sistemi

Boyalı yüzey kaplamasına zarar vermemek için radyatörü bir halı veya yumuşak bir zemin üzerinde baş aşağı çevirin. Tekerlekleri dışarıya doğru çevirerek tamamen açın (Şek. 1). Radyatörü tekrar dik pozisyonuna geri çevirin.

Güç bağlantısı

- Cihazı kullanmadan önce, besleme geriliminizin ünitenin anma değeri etiketinde belirtilen değer ile aynı olduğunu ve güç prizi ile güç kaynağı şebekesinin belirtilen yüke uygun olduğunu kontrol edin.
- Ayrıca sigortalarnızın izin verilen akım şiddetini kontrol edin. ISITICINIZI YALNIZCA TOPRAKLI BİR PRİZE BAĞLAYINIZ.

Cihaz stand-by durumunda ayarlanır.

Ekran  sembolü gösterilir. Bol kıyafet ve nevresimleri, mobilyaları ve alev alabilir malzemeleri ısıtıcı fişinin takılı olduğu duvar prizinden uzakta tutun. Güç beslemesindeki herhangi bir kesintiden sonra (elektrik kesintisi veya cihazın fişinin prizden çıkartılması) ünite daima stand-by durumuna geçer. Ünite on-standby düğmesine basılarak açıldığında, daha önceden ayarlanan çalışma koşulları geçerli olur.

Isıtma fonksiyonu

Cihazı açmak için,  (B) düğmesine basın.

Gerekli güç seviyesini ayarlamak için  (C) düğmesine basın. MIN (); MED (); MAX ().

İstenen sıcaklık değerini seçmek için, + veya - (E veya D) düğmesine basın. + veya - düğmesine bir defa basıldığında, sıcaklık değeri (ekranda gösterilen) 1°C artar veya azalır. + veya - düğmesi basılı tutulduğunda değer hızlı bir şekilde artar veya azalır.



Cihaz 5° ile 28°C arasındaki sıcaklık değerlerine ayarlanabilir.

Antifriz fonksiyonu

Sıcaklık "-" düğmesi ile 5°C'ye ayarlandığında, cihaz Antifriz fonksiyonunu çalıştırır. Ekranda  sembolü görüntülenir, bu şekilde cihaz, yalnızca oda sıcaklığı 5°C'nin altına düşerse, donma koşullarını önlemek için **maks. güçte** çalışır. Eğer Isıtma fonksiyonuna geri dönmek isterseniz, "+" düğmesine bir kez basın.

Eco fonksiyonu

Bu fonksiyon aktif olduğunda cihaz enerji tüketimini azaltırken mükemmel rahatlığı temin etmek için otomatik olarak en uygun güç seviyesini ayarlar. Bu fonksiyonu etkinleştirme için "ECO" (H) düğmesine basın. Ekranda **ECO** sembolü görüntülenir. Eğer seçilen sıcaklık gerçek oda sıcaklığından daha yüksek ise, cihaz otomatik olarak çalışmaya başlar ve odayı hızlı bir şekilde ısıtır.

Cihaz otomatik olarak en uygun güç seviyesini (**MAX-MED-MIN-OFF**) seçer. Eğer  düğmesi aracılığıyla **MAX** güç seviyesi seçilmiş ise cihaz **MAX-MED-MIN-OFF** arasında devir yapar. Eğer **MED** güç seviyesi seçilmiş ise cihaz **MED-MIN-OFF** arasında devir yapar. Eğer **MIN** güç seviyesi seçilmiş ise cihaz **MIN-OFF** arasında devir yapar.

Çalışma göstergesi

 sembolü rengi aracılığıyla ısıtma durumunu gösterir.

 **KIRMIZI**: ünite maksimum güç seviyesinde ısıtıyor.

 **SARI**: ünite orta güç seviyesinde ısıtıyor.

 **YEŞİL**: ünite minimum güç seviyesinde ısıtıyor.

 yok: ünite ısıtmıyor.

Ekran parlaklığı

Cihazda ekran için iki farklı parlaklık ayarı yapılabilir. Herhangi bir düğmeye basıldığında en yüksek parlaklık seviyesi aktif olur. Tuş takımının kullanılmadığı birkaç saniye sonra, parlaklık çalışma parlaklık seviyesine iner. Daha düşük olan bu seviye  (G) lamba düğmesi ile ayarlanabilir. İstenen parlaklığa ulaşana kadar lamba düğmesine arka arkaya basın (kullanılabilir üç parlaklık seviyesi mevcuttur).

Tuş kilidi

Kazayla işlem yapılmasını önlemek için, tuş takımını tuş kilidi fonksiyonu ile kilitleyebilirsiniz. Bu fonksiyonu etkinleştirmek için en 3 saniye boyunca + ve - tuşlarına birlikte basın. Ekranda  sembolü görüntülenir ve iki kez sesli sinyal verilir. Bu fonksiyondan çıkmak için aynı işlemi tekrar edin.

Timer fonksiyonu

Bu fonksiyon iki farklı şekilde çalıştırılabilir.

Gecikmeli başlatma: Cihaz standby durumunda iken, (F) ⌚ timer düğmesine basın. ⌚ sembolü ile birlikte cihazın çalışması için kalan saat miktarı ekranda yanıp söner. + ve - düğmelerini kullanarak saat miktarını değiştirin, ardından programın kaydedilmesi için birkaç saniye bekleyin. Ekran kapanır ve ⌚ sembolleri açık alır. Programlanan süre geçtiğinde cihaz önceki ayarlarıyla çalışmaya başlar.



Gecikmeli durma: cihaz açık durumunda iken, ⌚ timer düğmesine basın. ⌚ sembolü ile birlikte cihazın standby durumuna geçmesi için kalan saat miktarı ekranda yanıp söner. + ve - düğmelerini kullanarak saat miktarını değiştirin, ardından programın kaydedilmesi için birkaç saniye bekleyin. Geçerli ayarlar ve ⌚ sembolü görüntülenir. Ayarlanan süre sonunda cihaz otomatik olarak standby durumuna geçer. Timer'sız çalışmaya dönmek için, timer düğmesine iki kez basın. ⌚ timer sembolü ekrandan kaybolur.

Not: süre 0.5'ten 24 saate kadar ayarlanabilir.

Sıcaklık ölçüsünü değiştirme

Ekranda hem °F hem de °C cinsinden sıcaklık görüntülenebilir. İstenen sıcaklık ölçüsünü seçmek için, ünite standby durumunda iken, "+" ve "ECO" tuşlarına basın ve en az 10 saniye basılı tutun, ardından bırakın. Ölçü değişimi iki kısa ikaz sesi ile onaylanır.

Alarmlar

Cihazda, arızalarla ilgili ikaz eden bir arıza teşhis sistemi vardır.

Sorun olması halinde, ekranda bir alarm mesajı görüntülenir:

PF

(Ürün Hatası)

Bu alarm ile cihaz çalışmaz. Cihazın düzgün bir şekilde yerleştirildiğini kontrol edin. Eğer sorun devam ederse lütfen en yakın De'Longhi Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Ht

(Yüksek sıcaklık)

Ürünün iç sıcaklığı aşırı yüksek olduğunda, ısıtma gücü aşamalı ve otomatik olarak azaltılır. Ekranda iki saniye boyunca çevrimsel olarak Ht görüntülenir. Bu alarmin nedenini ortadan kaldırmak için ünitenin örtülmemiş veya herhangi bir şey ile tıkanmamış olduğunu kontrol edin.

GÜVENLİK CİHAZI

Aşırı ısınma durumunda bir güvenlik cihazı ısıtıcıyı kapatır. Isıtıcıyı yeniden çalıştırmak için, en yakın De'Longhi Müşteri Hizmetlerini arayın.

BAKIM

Daima radyatörün fişini elektrik prizinden çıkarın ve radyatörü soğumaya bırakın. Radyatörü yumuşak, nemli bir bez ile silin, deterjan veya aşındırıcı malzeme kullanmayın. Radyatörün uzun bir dönem boyunca kullanılmaması durumunda, kabloyu tutucuya sarın ve radyatörü kuru bir mekanda saklayın. Bu cihaz pek çok yıl sorunsuz hizmet vermek üzere geliştirilmiştir. Arıza veya şüpheli bir durum halinde, ısıtıcıyı kendi kendinize tamir etmeye çalışmayın: bu yangın tehlikesine veya elektrik çarpmasına neden olabilir. En yakın De'Longhi Müşteri Hizmetlerini arayın.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Güç beslemesi

Çekilen güç

Anma değerleri plakasına bakınız

"

SORUN GİDERME

SORUN	NEDENİ	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor	- Fişin prize takılı olduğundan ve elektrik prizinin çalışıyor olduğundan emin olunç - Herhangi bir tıkanıklık olmadığını kontrol edin. - Ayarlanan sıcaklık değeri aşırı düşük olabilir.	- Fişi elektrik prizine takın. - Tıkanma yaratan durumu ortadan kaldırın ve cihazı soğumaya bırakın. Eğer cihaz çalışmazsa lütfen en yakın De'Longhi Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. - Sıcaklığı daha yüksek bir değere ayarlayın.