

ÖNEMLİ UYARILAR

Güvenlik uyarıları

- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal veya zihinsel kapasitesi sınırlı veya deneyim ve bilgiden yoksun kişiler tarafından, ancak cihazın güvenli kullanımı ve tehlikeleri hakkında bilgilendirilmeleri ve gözetim altında tutulmaları koşuluyla kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin. Cihazın temizliği ve bakımı gözetim altında tutulmayan çocuklar tarafından yapılamaz.
- 3 yaşın altındaki çocuklar daima gözetim altında olmamaları halinde cihazdan uzak tutulmalıdır.
- 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar cihazı ancak normal kullanım pozisyonuna yerleştirildikten sonra ve cihazın güvenli kullanımı ve tehlikeleri ile ilgili bilgilendirildikten sonra ya da gözetim altında açıp kapatmalıdır. 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar cihazın fişini takmamalı, ayar, temizlik veya bakımını yapmamalıdır.

DİKKAT — Ürünün bazı bölümleri çok ısındığından yanıklara neden olabilir. Çocukların ve hassas kişilerin bulunduğu yerlere özellikle dikkat edilmelidir.

- **UYARI:** Cihazın aşırı ısınması tehlikeli olduğundan, bunu önlemek amacıyla cihaz çalışırken asla üzeri örtülmemelidir.
- Cihaz sabit bir prizden hemen altına yerleştirilmemelidir.
- Isıtıcıyı küvet, lavabo, duş, evye ve

havuzların yakınında kullanmayın.

- Güç kablosu hasar görmüş ise her türlü tehlikeyi önlemek amacıyla imalatçı veya teknik servis merkezi ya da uzman personel tarafından değiştirilmelidir.
- **DİKKAT:** emniyet sisteminin istenmeden resetlenmesine bağlı tehlikeleri önlemek amacıyla cihaz harici bir timer vasıtasıyla çalıştırılmamalıdır.



Yanık tehlikesi!

Bu işarete uyulmaması sonucunda yanık veya haşlanma meydana gelebilir.

- Isıtıcı çalışırken uzatma kablosu aşırı ısınabileceğinden, uzatma kablosu kullanılmaması tavsiye edilmektedir.



Önemli not:

Bu işaret kullanıcı için önemli bilgi ve tavsiyeleri belirtir.

- Isıtıcıyı asla çamaşır kurutmak için kullanmayın.
- Güç kablosunu asla cihaz sıcakken cihazın üzerinde bırakmayın.
- Şiddetli hava akımları ısıtıcının çalışma verimini olumsuz etkileyeceğinden ısıtıcıyı hava akımı bulunan yerlerde kullanmamanızı tavsiye ederiz.
- Isıtıcıyı sadece dik pozisyonda kullanın.
- Isıtıcı mobilya veya diğer cisimlerden en az 50 cm mesafeye yerleştirilmelidir.
- Cihazı ilk kez kullanırken, "yeni" kokusunu gidermek için en az 15 dakika termostati en yüksek seviyeye getirerek çalıştırın. Nakliyeden önce ısıtıcıya uygulanan koruyucu maddelerden kaynaklanan hafif bir yanık kokusu yayılabilir.
- Sıcak hava çıkış menfezlerini veya cihazın alt tarafındaki hava giriş menfezini tıkamayın.
- Cihazı, fiş ve prize kolay erişilebilecek şekilde yerleştirin.
- Cihazı, alanı 4 m² den az olan odalarda kullanmayın.
- Cihaz, devrilmesi halinde kapanmasını sağlayan devrilme emniyet şalteri ile donatılmıştır. Cihazı tekrar çalıştırmak için tekrar dik pozisyona getirmek yeterlidir.
- Cihaz, aşırı ısınması halinde kapanmasını sağlayan bir emniyet şalteri ile donatılmıştır. Resetlemek için,

fişi birkaç dakikalığına prizden çıkarıp aşırı ısınmaya neden olan etkeni ortadan kaldırdıktan sonra tekrar takın. Eğer cihaz çalışmazsa lütfen en yakın De'Longhi Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

GİRİŞ

De'Longhi ürünlerinden birini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Tehlikeleri ve cihazın zarar görmesini önlemek için lütfen verilen talimatları okuyun.

TANIMLAMA

- a** Çalıştırma düğmesi
- b** Pilot ışık
- c** Termostatı
- d** Tekerlek

İLK KULLANIM

Genel talimatlar

Isıtıcıyı ambalajından çıkarın. Nakliye sırasında ısıtıcının veya güç kablosunun hasar görüp görmediğini kontrol edin. Hasar görmüş ise ısıtıcıyı kullanmayın. Cihaz üzerindeki her türlü reklam amaçlı materyali sökün. Bu ısıtıcı serbest veya duvara monte edilerek kullanıma uygundur. Duvara monte edilecekse ayakları monte etmeyin.

Elektrik bağlantısı

- Cihazı fişe takmadan önce şebeke geriliminin, cihazın kimlik plakasında belirtilenle aynı olup olmadığını ve güç beslemesinin, burada belirtilen güç tüketimini (Watts) destekleyebilecek kapasitede olup olmadığını kontrol edin.
- Aynı anda birden fazla cihaz kullanılıyorsa güç beslemesinin, gerekli olan gücü sağlayabileceğinden emin olmak gerekmektedir.

Serbest kullanım

Ayakları cihaza monte etmek için aşağıdaki işlemleri yapın: kelebek başlı 4 adet vida (A) Şek. 1'de belirtilen şekilde ayakları vidalar (A) ile sabitleyin. DİKKAT: Isıtıcı duvara monte edilmeyecekse asla ayakları olmadan kullanmayın.

Duvara montaj

Duvara montaj kitinin içeriği:

- 1 adet plastik destek (B)
- 2 adet metal kelepçe (C)
- 2 adet 2.9x8 PH (D) vida,
- 2 adet 3.5x20 PH (E) vida,

- 2 adet 3.5x35 PH (F) vida
- 4 adet plastik 6x30 dübel (G)

Montaj için gerekli araç gereç ve tahmini montaj süresi

Tornavida PH 2 x 100 (Phillips tipi)

Tahmini montaj süresi: 30 dakika

Üniteyi monte etmeden önce aşağıdakileri kontrol edin:

- **Isıtıcının herhangi bir elektrik prizinin altına yerleştirilmediğini.**
- **Fişin, montajdan sonra elektrik prize kolayca ulaşabildiğini.**
- **Montaj sırasında hiçbir elektrik kablosu veya borunun zarar görmediğini.**
- **Perde veya yanıcı malzemelerden uzak tutun.**

Cihazı dengeli bir zemine sırtı yukarı gelecek şekilde çevirerek yerleştirin. 2 kelepçe (C) ve 2 vidayı (D) tornavida ile Şek. 5'de gösterildiği gibi sabitleyin.

Duvara monte etmek için aşağıdaki işlemleri yapın:

Tuğla duvarlar için 6 mm'lik beton delme ucu kullanın.

Alçıpan veya içi boş duvarlar için uygun vida ve dübellerin kullanılması tavsiye edilir (bunlar cihazla birlikte verilmemektedir).

- Duvarı delmeden önce Şek. 3'de ve Şek. 4'de gösterildiği gibi asgari mesafelere uyarak doğru noktaları işaretleyin.
- Duvarı, işaretlediğiniz yerlerden delip plastik dübelleri yerleştirin (G).
- Desteği (B) donanımındaki vidalar (F) ile sabitleyin (bkz. Şek. 4).
- Isıtıcıyı plakanın üzerine asın.
- Alt taraftaki 2 montaj noktasını işaretleyin (Şek. 2). Cihazı çıkarın, alt delikleri açıp dübelleri yerleştirin.
- Bu noktada cihazı üst desteğe yerleştirin ve cihazın alt kısmını kalan iki vida (E) ile sabitleyin.

KULLANIMI

İşleyişi ve kullanımı

- Fişi prize takın.
- Termostat düğmesini saat yönünde çevirerek 6. ayara getirin.
- **Minimum güç:** çalıştırma düğmesini "MIN" pozisyonuna getirin (pilot ışık yanar).
- **Maksimum güç:** çalıştırma düğmesini "MAX" pozisyonuna getirin (pilot ışık yanar).
- **Kapatılması:** çalıştırma düğmesini "0" pozisyonuna getirip cihazın fişini çekin.

Termostat ayarı

Termostat düğmesini saat yönünde çevirerek maksimum ayara (6) getirin. Oda sıcaklığı istenen düzeye ulaştığında termostat düğmesini yavaşça saat yönünün tersinde "klik" sesini duyana kadar çevirin. Böylece termostat sıcaklığı otomatik olarak ayarlayarak sabit tutar.

Donma önleme fonksiyonu

Termostat düğmesi minimum seviyede ✖ ve mod selektörü "MAX" pozisyonundayken cihaz oda sıcaklığını yaklaşık 5°C de tutarak en düşük enerji tüketimi ile donmayı engeller.

BAKIM

Herhangi bir bakım yapmadan önce ısıtıcının fişini çekin ve tamamen soğumasını bekleyin. Bu ısıtıcı herhangi bir bakım gerektirmemektedir. Yumuşak ve kuru bir bezle tozunun alınması yeterlidir. Asla aşındırıcı toz veya solventler kullanmayın. Gerekirse tozların yoğun olarak biriktiği bölgeleri vakumlu temizleyici ile temizleyin.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Güç beslemesi	Kimlik levhasına bakınız
Güç tüketimi	HMP1000: MIN 500W-MAX 1000W HMP1500: MIN 750W-MAX 1500W HMP2000: MIN 1000W-MAX 2000W

SORUNLARIN GİDERİLMESİ

SORUN	NEDENİ	ÇÖZÜMÜ
Cihaz çalışmıyor.	Fişi prize takılı olduğundan ve prizde güç bulunduğundan emin olun. Herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edin. Güç seçim düğmesi "0" konumundadır. Termostat, çok düşük bir değere ayarlanmıştır.	Güç kaynağı fişi elektrik prizine takın. Engeli kaldırın, konvektörün güç kaynağı fişini çekin ve cihazı soğumaya bırakın. Sorun devam ederse, lütfen en yakın teknik servis merkeziyle bağlantı kurun. Güç seçim düğmesini MIN veya MAX konumuna getirin. Cihaz yeniden çalışmaya başlayana kadar termostat ayarını saat yönünün tersine, daha yüksek değerlere doğru çevirin.