

## ELEKTRİK BAĞLANTILARI

- Fişi prize takmadan önce ev şebekenizdeki voltaj değerinin cihazda belirtilmiş V değerine karşılık geldiğini, akım prizinin ve elektrik hatlarının talep edilen yükte boyutlandırılmış olduğunu kontrol edin.
- BU CİHAZ 2004/108/CE ELEKTROMANYETİK UYUM DİREKTİFİNDE UYGUNDUR.

## KURULUM

Cihaz yalnız taşınabilir konfigürasyonda kullanılabilir.

- Eğer cihaz bir banyo ya da duşa monte edilecekse, sek. 4'de belirtildiği üzere "koruma hacmine" riayet edilmeli ve her halükarda lavabo, küvet, duşların, vs. uzağına kurulmalıdır. Cihaz asla bir sabit akım prizinin hemen altına yerleştirilmemelidir.

## ÇALIŞTIRMA VE KULLANIM

**Akım prizine fişi takmadan önce cihazın kapalı olduğunu tetkik edin.**

1. Fişi prize takın, göstergede lambası yanar.
2. Termostat mandal en üst pozisyonuna ulaşana kadar çevirin.
3. **Yaz servisi (yalnızca havalandırma):** fonksiyonlar selektörünü  pozisyonuna çevirin.
4. **Asgari kuvvette çalışma:** fonksiyonlar selektörünü **1** pozisyonuna (2 havalandırma hızı ile donatılmış modellerde vantilatör hızı en düşüktür) çevirin.
5. **Orta kuvvette çalışma:** fonksiyonlar selektörünü **2** pozisyonuna (2 havalandırma hızı ile donatılmış modellerde vantilatör hızı en yüksektir) çevirin.
6. **Azami kuvvette çalışma:** fonksiyon selektörünü **3** (havalandırma hızı en yüksektir) pozisyonuna getirin.
7. **Kapatma:** fonksiyon selektörünü **"0"** pozisyonuna getirin.

**Not:** Yalnızca 2 kuvvet seviyesi ile donatılmış modellerde pozisyon 2 azami kuvvete denk gelir.

## Termostat ayarı

Termostati en yüksek pozisyonuna getirin, oda istenilen sıcaklığı ulaştığında, termostat saat yönü aksi istikametinde bir klik sesi duyanaya kadar yavaşça çevirin (vantilatör kapanır). Böylelikle sabitlenen ısı termostat tarafından otomatik olarak ayarlanır ve sabit tutulur.

## Antifriz fonksiyonu

Fonksiyon selektörü 3 ve termostat mandal  pozisyonundayken, cihaz ortamı yaklaşık 5°C ısında tutarak azami bir enerji harcaması ile buzlanmayı önler.

## BAKIM

- Herhangi bir temizlikten önce daima fişi elektrik prizinden çıkarınız.
- Hava giriş ve çıkış izgaralarını düzenli olarak temizleyin.
- Asla aşındırıcı toz deterjan ve çözücü maddeler kullanarak cihazı temizlemeyin.

## UYARILAR

- Bu cihaz yalnızca domestik kullanımına yönelikdir.
- Cihazı duş, banyo küveti, lavabo, havuzların, vs. hemen yakınında kullanmayın.
- Cihazı daima ve yalnızca dikey pozisyonda iken kullanın.
- Yangın riskini önlemek için cihazı çalışma safhasında örtmeyin.
- Cihazı çamaşır kurutmak için kullanmayın. Hava giriş ve çıkış izgarasını tıkamayın (aşırı ısınma tehlikesi).
- Cihazın düşük fiziksel-psikolojik-algisal kapasiteli (çocuklar dahil), deneyim ve bilgisi yetersiz kişiler tarafından kullanımına, kendilerinden sorumlu kişilerin dikkatli eğitimi ve gözetimi olmadığı takdirde, izin vermeyin. Bebekleri, cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için izleyin.
- Cihazın önünde 50 cm mesafede mobilyalar, duvarlar, perdeler ve diğer objeler bulunmalıdır.
- Cihaz duvar, mobilyalar, perdeler vs. arkasına yerleştirilmemelidir.
- Uzatmalar kullanılması tavsiye edilmez. Eğer uzatma kullanımı gereklili ise, uzatmalar ile ilgili

talimatları dikkatle izleyin ve uzatma üzerinde işaretlenmiş kuvvet limitlerini aşmayın.

- Eğer elektrik kablosu hasarlı ise her türlü riski önlemek için üretici veya kendi teknik hizmet servisi ya da eşdeğer bilgiye sahip herhangi bir kalifiye kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Bu cihazı  $4\text{ m}^2$ 'den küçük taban alanlı odalarda kullanmayın.
- İlk kullanımında, cihaz ısınmaya bağlı olarak bir koku yayabilir. Odanın havalandırılması tavsiye edilir.

Bir **ters dönme önleyici güvenlik cihazı**, cihaz ters döndüğünde veya uygunsuz şekilde yerleştirildiğinde güvenliği sağlamak üzere cihazın işleyişini durdurur. Cihazı yeniden çalıştırma için dikey pozisyon'a getirmek yeterlidir.

Bir **güvenlik aksamı beklenmedik** bir ısı yükselmesi görüldüğünde termovantilatörün çalışmasını durdurur (ör, hava giriş ve çıkış izgaralarının tikanması, dönmeyen ya da yavaşlayan motor). İşleyiş tekrar başlatmak için, fişi prizden bir kaç dakikalığına çekmek, aşırı ısınma nedenini engellemek ve fişi tekrar takmak gereklidir.

**UYARILAR:** termik güvenlik cihazının beklenmedik çalışmasına bağlı riskleri önlemek için, bu cihaz, ne açılış ve kapanışı düzenli olarak enerji kaynağı tarafından yapılan bir devreye bağlanmalıdır, bir timer gibi, ne de bir harici açma/kapama cihazı aracılığı ile beslenmelidir.



**ÖNEMLİ:** Isı yükselmelerini önlemek için, tehlikeli ısı artışlarına neden olacağından cihazı örtmeyin.

5711410541/04.10\_00