

UYARILAR

- Bu cihaz bağlı olduğu elektrik prizinin hemen altına yerleştirilmemelidir.
- Cihazı duş, banyo küveti, lavabo, havuz gibi yerlerin yakınlarında kullanmayın.
- Elektrik kablosu zarar görmüşse, değişiminin üretici ya da teknik bakım servisi veya eşdeğer uzmanlıkta herhangi bir teknisyen tarafından her türlü riskin önüne geçecek şekilde yapılması gerekir.
- Bu cihaz, dikkatle gözetim altında tutulmaları ve cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ve olası risklerle ilgili bilgilendirilmeleri kaydıyla, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve kısıtlı fiziksel, algısal veya zihinsel kapasiteye sahip veya yetersiz deneyim ve bilgiye sahip kişiler tarafından da kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olun. Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri gözetim altında çalışmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Sürekli gözetim altında tutulmadıkları sürece cihazı 3 yaşın altındaki çocukların erişemeyecekleri yerlerde tutun.
- Cihazın alışılmış çalıştırma konumunda bulunması veya kurulu olması ve çocuğun cihazın nasıl güvenli şekilde kullanılabileceği ile neden olabileceği tehlikeler hakkında eğitilmiş ve dikkatli bir gözetim altında bulunması koşuluyla, 3 ilâ 8 yaş arasındaki çocukların yalnızca cihazı açmasına/kapatmasına izin verilir. Yaşları 3 ilâ 8 arasındaki çocukların fişi prize takmalarına, cihazı ayarlamalarına veya temizliğini ya da bakımını yapmalarına izin verilmez.

DİKKAT: Cihazın bazı kısımları çok ısınabilir ve yanıklara yol açabilir. Çocukların ve savunmasız kişiler varken özellikle dikkat edilmesi gerekir.

- **ÖNEMLİ:** Güvenlik donanımının kazara yeniden kurulmasıyla ilişkili riskleri önlemek amacıyla bu cihazın güç bağlantısının zaman ayarlı fiş gibi harici açma/kapama donanımıyla yapılmaması ve normal olarak enerji kaynağından açılan ve kapanan bir devreye bağlanmaması gerekir.
- Bu cihazı, sürekli gözetim altında olan haller dışında, içinde odayı kendi başlarına terk edemeyecek kişilerin bulunduğu küçük alana sahip odalarda kullanmayın.
- **ÖNEMLİ:** Aşırı ısınma durumlarını önlemek için çalışırken hiçbir şekilde cihazın üzerini örtmeyin; bu durum sıcaklığın artmasına neden olabilir. 
- Uzun süre kullanılması tavsiye edilmez. Kullanılması gerekiyorsa, uzun süre kullanımla ilgili talimatları dikkatle izleyin, üzerinde işaretli bulunan güç sınırları aşmamaya özen gösterin.
- Cihazın 50 cm önünde mobilya veya başka nesneler bulunmamalıdır.
- Bu cihazı taban alanı 4m²'nin altında olan bir odada kullanmayın.
- Cihazı yerine kaldırmadan önce tamamen kapanıp kapanmadığını ve fişini prizden çekilip çekilmediğini kontrol edin. Tozlu ortamlarda bulundurmayın.
- Cihazın üzerine hiçbir şey koymayın.
- Cihazı nevresim takımlarını kurutmak için kullanmayın. Hava giriş ve çıkış ızgaralarını tıkamayın (aşırı ısınma tehlikesi).
- Cihazı duvarların, mobilyaların, çadırların, vb. kapattığı yerlerde kullanmayın.
- Bir termik donanım, kazara aşırı ısınması (örneğin, hava giriş ve çıkış ızgaralarının örtülmesi, motorun dönmemesi veya yavaş dönmesi gibi) durumunda fanlı ısıtıcının çalışmasını durdurur. Bu fonksiyonun sıfırlanması için fişin birkaç dakikalığına prizden çekilmesi, aşırı ısınmaya neden olan durumun giderilmesi ve ardından fişin yeniden prize takılması gerekir. Sorun devam ederse, cihazı kullanmayın ve sorunu kontrol ettirmek için teknik servis merkezine başvurun.
- Bir güvenlik termik aracı termovantilatörün çalışmasını beklenmedik aşırı ısınma durumunda keser (ör. hava giriş ve çıkış ızgaralarının tıkanması, motorun dönmemesi veya yavaş dönüşü). Tekrar çalıştırmak için fişi prizden birkaç dakika çekmek, aşırı ısınma nedenini yok etmek ve daha sonra fişi tekrar takmak gerekir. Eğer cihaz çalışmazsa lütfen en yakın De'Longhi Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

ELEKTRİK BAĞLANTILARI

- Fişi prize takmadan önce ev şebekesindeki voltaj değerinin cihazda belirtilmiş V değerine karşılık geldiğini, akım prizinin ve elektrik hatlarının talep edilen yükte boyutlandırılmış olduğunu kontrol edin.
- BU CİHAZ 2004/108/CE ELEKTROMANYETİK UYUM DİREKTİFİNE UYGUNDUR.

KURULUM

Cihaz yalnız taşınabilir konfigürasyonda kullanılabilir.

- Eğer cihaz bir banyo ya da duşa monte edilecekse, şek. 4'de belirtildiği üzere "koruma hacmine" riayet edilmeli ve her halükarda lavabo, küvet, duşların, vs. uzağına kurulmalıdır.
- Cihaz asla bir sabit akım prizinin hemen altına yerleştirilmemelidir.

ÇALIŞTIRMA VE KULLANIM

Akım prizine fişi takmadan önce cihazın kapalı olduğunu tetkik edin.

1. Fişi prize takın, gösterge lambası yanar.
2. Termostat mandal en üst pozisyona ulaşana kadar çevirin.
3. **Yaz servisi (yalnızca havalandırma):** fonksiyonlar selektörünü  pozisyonuna çevirin.
4. **Asgari kuvvette çalışma:** fonksiyonlar selektörünü **1** pozisyonuna (2 havalandırma hızı ile donatılmış modellerde vantilatör hızı en düşüktür) çevirin.
5. **Orta kuvvette çalışma:** fonksiyonlar selektörünü **2** pozisyonuna (2 havalandırma hızı ile donatılmış modellerde vantilatör hızı en yüksektir) çevirin.
6. **Azami kuvvette çalışma:** fonksiyon selektörünü **3** (havalandırma hızı en yüksektir) pozisyonuna getirin.
7. **Kapatma:** fonksiyon selektörünü **"0"** pozisyonuna getirin.

Not: Yalnızca 2 kuvvet seviyesi ile donatılmış modellerde pozisyon 2 azami kuvvete denk gelir.

Termostat ayarı

Termostatı en yüksek pozisyona getirin, oda istenilen sıcaklığı ulaştığında, termostat saat yönü aksi istikametinde bir klik sesi duyana kadar yavaşça çevirin (vantilatör kapanır). Böylelikle sabitlenen ısı termostat tarafından otomatik olarak ayarlanır ve sabit tutulur.

Antifriz fonksiyonu

Fonksiyon selektörü 3 ve termostat mandal  pozisyonundayken, cihaz ortamı yaklaşık 5°C ısıda tutarak azami bir enerji harcaması ile buzlanmayı önler.

BAKIM

- Her hangi bir temizlikten önce daima fişi elektrik prizinden çıkarınız.
- Hava giriş ve çıkış ızgaralarını düzenli olarak temizleyin.
- Asla aşındırıcı toz deterjan ve çözücü maddeler kullanarak cihazı temizlemeyin.