

TANIMLAMA

- A Termostat
- B Fonksiyon seçim düğmesi
- C Pedallı şalter (yalnızca bazı modellerde)
- D Yönü ayarlanabilir taban (yalnızca bazı modellerde)
- E Şalterler (yalnızca bazı modellerde)

KULLANIM

Elektrik bağlantısı

Fişi elektrik prizine bağlamadan önce evinizdeki elektrik şebekesinin değerlerinin cihazın üzerinde gösterilen Volt değerlerine ve elektrik prizi ile besleme hattının gereken yükü uygun olduğundan emin olun.

Kurulum

Bu cihaz yalnızca seyyar şekilde kullanılmalıdır. Cihaz küvet veya duş bulunan bir banyoya kuruluyorsa, Şekil 1'de belirtilen "koruma alanına" uygun hareket edilmesi ve bu nedenle musluklar, lavabolar, duşlar, vb. gibi yerlerden uzakta kurulması gerekir. Bu cihaz bağlı olduğu elektrik prizinin hemen altına yerleştirilmemelidir.

Çalıştırma ve kullanma

FONKSİYON SEÇİM DÜĞMELİ VE TERMOSTATLI MODELLER

Fişi elektrik prizine takmadan önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.

1. Fişi elektrik prizine takın.
2. Termostat düğmesini en yüksek konuma ulaşına kadar çevirin.
3. **Yazın çalıştırma (yalnızca fan):** Fonksiyon seçim düğmesini  konumuna çevirin.
4. **EN DÜŞÜK** güçte çalıştırma: Fonksiyon seçim düğmesini **1** konumuna çevirin.
5. **EN YÜKSEK** güçte çalıştırma: Fonksiyon seçim düğmesini **2** konumuna çevirin.
6. **Kapatma:** fonksiyon seçim düğmesini **"0"** konumuna çevirin.

Termostat ayarı

Termostatı en yüksek konuma getirin, ortam sıcaklığı istediğiniz seviyeye ulaştığında, termostat düğmesini çıt sesi duyana (fan kapanana) kadar yavaşça saat yönünün tersine çevirin. Böylece sabitlediğiniz sıcaklık otomatik olarak ayarlanmış olur ve termostat tarafından sabit tutulur.

Donma önleme fonksiyonu

Fonksiyon seçim düğmesi **2** konumunda ve termostat düğmesi  konumundayken cihaz ortam sıcaklığını 5°C civa-

rında tutarak, çok az bir güç tüketimiyle donma durumlarını önler.

Yalnızca termostatlı modeller

Cihazı açmak için termostat düğmesini en yüksek konuma ulaşına kadar saat yönünde çevirin. Ayarlama işlemleri için "Termostat ayarı" paragrafına bakın. Cihazı tamamen kapatmak için düğmeyi en düşük konuma gelene kadar saat yönünün tersine çevirin ve ardından fişi elektrik prizinden çekin.

ŞALTERLİ MODELLER

- Düşük güçte ısıtma:  şalterine basın (şalterin üzerinde kırmızı bir bölge görünür).
- Yüksek güçte ısıtma:  ve  şalterlerinin her ikisine birden basın (şalterin üzerinde kırmızı bir bölge görünür).
- Kapatma: her iki şalteri de kapatın.

Cihaz kullanımda olmadığında daima fişi prizden çekmeniz tavsiye edilir.



Not: En yüksek güç yalnızca  şalteri basılı olduğunda devreye girer.

YÖNÜ AYARLANABİLİR TABANA SAHİP MODELLER (PEDALLI ANA ŞALTER)

Bazı modeller yönü ayarlanabilir bir taban ve pedallı ana şalterle donatılmıştır. Cihazı, hava akışını dilediğiniz yöne yönlendirebileceğiniz şekilde sağa veya sola yaklaşık 30°'lik açıyla el yordamıyla çevirebilirsiniz. Cihazı açmak için, daha önce açıklandığı gibi termostat düğmesini ve fonksiyon seçim düğmesini ayarladıktan sonra tabanın üzerinde bulunan pedala basın. Cihazı kapatmak için pedala yeniden basmanız yeterlidir.

Önemli: Bu cihaz yalnızca pedala basıldığında çalışmaya başlar.

BAKIM

- Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce fişi elektrik prizinden çekin.
- Hava giriş ve çıkış ızgaralarını düzenli olarak temizleyin.
- Cihazı temizlemek için aşındırıcı tozlar veya çözücü maddeleri kesinlikle kullanmayın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme gerilimi
Çekilen güç

Bilgi plakasına bakın
"