

CİHAZIN TANIMLAMASI

- A Fonksiyon seçim düğmesi
- B Termostat
- C İkaz lambası

KULLANIM

Elektrik bağlantısı

Fişi elektrik prizine bağlamadan önce evinizdeki elektrik şebekesinin değerlerinin cihazın üzerinde gösterilen Volt (V) değerlerine ve elektrik prizi ile besleme hattının gereken yüke uygun olduğundan emin olun.

Kurulum

Bu cihaz yalnızca seyyar şekilde kullanılmalıdır. Cihaz küvet veya duş bulunan bir banyoya kuruluyorsa, Şekil 1'de belirtilen "koruma alanına" uygun hareket edilmesi ve bu nedenle musluklar, lavabolar, duşlar, vb. gibi yerlerden uzakta kurulması gerekir. Bu cihaz bağlı olduğu elektrik prizinin hemen altına yerleştirilmemelidir.

Çalıştırma ve kullanma

Fişi elektrik prizine takmadan önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.

1. Fişi elektrik prizine takın; ikaz lambası yanar.
2. Termostat kolunu en yüksek konuma ulaşana kadar çevirin.
3. **Yaz uygulaması (yalnızca fan):** fonksiyon seçim düğmesini ***** konumuna çevirin.
4. **En düşük güçte çalıştırma:** Fonksiyon seçim düğmesini **1** konumuna çevirin (2 hızlı fanla donatılmış modellerde fan hızı en düşüktür).
5. **Orta derece güçte çalıştırma:** Fonksiyon seçim düğmesini **2** konumuna çevirin (2 hızlı fanla donatılmış modellerde fan hızı en yüksektir).
6. **En yüksek güçte çalıştırma:** Fonksiyon seçim düğmesini **3** konumuna çevirin (en yüksek fan gücü).
7. **Kapatma:** fonksiyon seçim düğmesini **"0"** konumuna çevirin.



Not: Yalnızca 2 güç seviyesi bulunan modellerde 2. seviye en yüksek güce karşılık gelir.

Termostat ayarı

Termostatu en yüksek konuma getirin, ortam sıcaklığı istediğiniz seviyeye ulaştığında, termostat kolunu çıt sesi duyana (fan kapanana) kadar yavaşça saat yönünde çevirin. Böylece sabitlediğiniz sıcaklık otomatik olarak ayarlanmış olur ve termostat tarafından sabit tutulur.

Donma önleme fonksiyonu

Fonksiyon seçim düğmesi 3 konumunda ve termostat kolu ***** konumundayken cihaz ortam sıcaklığını 5°C civarında tutarak, çok az bir güç tüketimiyle donma durumlarını önler.

BAKIM

- Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce fişi elektrik prizinden çekin.
- Hava giriş ve çıkış ızgaralarını düzenli olarak temizleyin.
- Cihazı temizlemek için aşındırıcı tozlar veya çözücü maddeleri kesinlikle kullanmayın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme gerilimi	Bilgi plakasına bakın
Çekilen güç	"