

CİHAZIN TANIMLAMASI

- A** Fonksiyon seçim düğmesi
B Termostat
C İkaz lambası

KULLANIM

Elektrik bağlantısı

Fişi elektrik prizine bağlamadan önce evinizdeki elektrik şebekesinin değerlerini cihazın üzerinde gösterilen Volt (V) değerlerine ve elektrik prizi ile besleme hattının gereken yüke uygun olduğundan emin olun.

Kurulum

Bu cihaz yalnızca seyyar şekilde kullanılmalıdır. Cihaz küvet veya duş bulunan bir banyoya kuruluyorsa, Şekil 1'de belirtilen "koruma alanına" uygun hareket edilmesi ve bu nedenle musluklar, lavabolar, duşlar, vb. gibi yerlerden uzakta kurulması gerekir. Bu cihaz bağlı olduğu elektrik prizinin hemen altına yerleştirilmemelidir.

Çalıştırma ve kullanma

Fişi elektrik prizine takmadan önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.

1. Fişi elektrik prizine takın; ikaz lambası yanar.
2. Termostat düğmesini en yüksek konuma ulaşıncaya kadar çevirin.
3. **Yaz uygulaması (yalnızca fan):** fonksiyon seçim düğmesini **✱** konumuna çevirin.
4. **En düşük güçte çalıştırma:** Fonksiyon seçim düğmesini **1** konumuna çevirin.
5. **Orta güçte çalıştırma:** Fonksiyon seçim düğmesini **2** konumuna çevirin.
6. **En yüksek güçte çalıştırma:** Fonksiyon seçim düğmesini **3** konumuna çevirin.
7. **Kapatma:** Fonksiyon seçim düğmesini **"0"** konumuna ve termostat düğmesini **✱** konumuna çevirip, ardından fişi elektrik prizinden çekin.



Not: Yalnızca 2 güç seviyesi bulunan modellerde 2. seviye en yüksek güce karşılık gelir.

Termostat ayarı

Termostatı en yüksek konuma getirin, ortam sıcaklığı istediğiniz seviyeye ulaştığında, termostat kolunu çıt sesi duyana (fan kapanana) kadar yavaşça saat yönünde çevirin.

Böylece sabitlediğiniz sıcaklık otomatik olarak ayarlanmış olur ve termostat tarafından sabit tutulur.

Donma önleme fonksiyonu

Fonksiyon seçim düğmesi 3 (yalnızca 2 güç seviyesine sahip modellerde 2) konumunda ve termostat düğmesi **✱** konumundayken, cihaz ortamın sıcaklığını yaklaşık 5°C civarında tutarak en düşük enerji sarfiyatıyla donmayı önler.

Yalnızca termostatlı modeller

Cihazı açmak için termostat düğmesini en yüksek konuma ulaşıncaya kadar (ikaz lambası yanar), saat yönünde çevirin. Cihazı tamamen kapatmak için düğmeyi **✱** konumuna gelene kadar saat yönünün tersine çevirin ve ardından fişi elektrik prizinden çekin. Donma önleme fonksiyonu için termostat düğmesini **✱** konumuna çevirip, fişi elektrik prizine takılı halde bırakın.

BAKIM

- Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce fişi elektrik prizinden çekin.
- Hava giriş ve çıkış ızgaralarını düzenli olarak temizleyin.
- Cihazı temizlemek için aşındırıcı tozlar veya çözücü maddeleri kesinlikle kullanmayın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme gerilimi

Bilgi plakasına bakın

Çekilen güç

"