

GÜVENLİK UYARILARI

Cihazı kullanmadan önce tüm talimatları dikkatle okuyun. Bu talimatları saklayın.

- Elektrik kablosu zarar görmüşse, değişiminin üretici ya da teknik bakım servisi tarafından her türlü riskin önüne geçecek şekilde yapılması gerekir.
- Cihazı asla suya daldırmayın.
- Cihaz çalışır haldeyken dış yüzeylerindeki ve kapaktaki sıcaklıklar çok yüksek seviyelere ulaşabilir. Daima sapı, tutamakları ve tuşları kullanın. Gerekirse eldiven takın.
- Bu elektrikli cihaz yanıklara neden olabilecek yüksek sıcaklıklarda çalışır.
- Bu cihaz, 8 yaşından küçük çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.

Bu cihaz, dikkatli bir gözetim altında tutulmaları koşuluyla 8 yaşından büyük çocuklar tarafından kullanılabilir.

Bu cihaz, fiziksel, duysal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da deneyimi ve bilgisi olmayan kişilerce yalnızca dikkatli gözetim altında ve cihazın güvenli şekilde kullanımı ile cihazla ilgili riskler hakkında bilgi verildikten sonra kullanılabilir.

Bu cihaz ile kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyecekleri bir yerde tutun.

Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Boşken cihaza ön ısıtma yapmayın.
- İçinde yiyecek yokken cihazı kullanma-

yın, cihaz zarar görebilir.

- Bu cihaz yalnızca evsel amaçlı kullanım içindir.
Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı öngörülmemektedir: dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler, çiftlik evleri, otel, motel, diğer konuk evleri, kiralık odalar.
- Cihaz harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi vasıtası ile çalıştırılmamalıdır.



Tehlike!

İtaat edilmemesi halinde hayatı tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.

- Kullanmadan önce şebeke geriliminin cihazın bilgi plakasında belirtilen değerlere uygun olduğundan emin olun.
- Cihazı yalnızca en az 10 A kapasiteye sahip ve çalışan bir toprak hattıyla donatılmış prize bağlayın. İmalatçı şirket bu kaza önleme kuralına uyulmamasından kaynaklı hiçbir sorumluluğu kabul etmez.



Yanma Tehlikesi!

İkazlara uygun hareket edilmemesi haşlanma veya yanmaya yol açabilir.

- Cihaz çalışırken sıcaktır. CİHAZ ÇOCUKLARIN ERIŞEBİLECEKLERİ ŞEKİLDE BIRAKMAYIN.
- Cihazı özel tutamaklarını kullanarak taşıyın. Bu işlemi yaparken kesinlikle kabin sapını kullanmayın.
- Güç kablosunu cihazın dayandığı yüzeylerin kenarından sarkar şekilde bırakmayın, çocuklar kolaylıkla çekebilir veya kullanıcılar takılabilir.
- Mazgallardan çıkabilecek kızgın buhara dikkat edin.



Dikkat!

İkazlara uygun hareket edilmemesi yaralanmalara veya cihazın zarar görmesine yol açabilir.

- Cihazı ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
- Kap merkez pime otomatik olarak oturur. Bu nedenle kırılmasını önlemek için doğru konumu aramak amacıyla el yordamıyla çevirmeyin.
- Havalandırma açıklıklarından içeri hiçbir şey sokmayın. Bu açıklıkların önünü kapatmayın.
- Kaba MAX (R) seviyesinin üzerinde sıvı koymayın.
- Kaba yağ ölçü bardağının maksimum seviyesinden (5. se-

viye) fazla yağ dökmeyin.

i **Önemli Not:**

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.

- Cihazı ilk defa kullanmadan önce koruma kartonları, kitapçıklar, plastik torbalar, vb. gibi kağıt içeriği çıkarın.
- Cihazı ilk defa kullanmadan önce kabı, bıçağı ve kapağı sıcak su ve tabak çanaklara uygun deterjanla iyice yıkayın. Bu işlem tamamlandığında özenle kurulayın ve kabın dibinde toplanabilecek su artıklarını giderin.
- İlk kullanımda cihazdan yeni ürün kokusu çıkması son derece normaldir. Odayı havalandırın.
- Bu cihaz bağlanacağı elektrik prizinden en az 20 cm uzağa yerleştirilmelidir.

TEKNİK VERİLER

ebatlar (UxGxY): 395x325x270mm

ağırlık: 5kg

Daha fazla bilgi için cihaz üzerindeki özellikler plakasına danışın.

CE Cihaz müteakip CE direktiflerine uygundur:

- Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/CE ve akabinde yapılan değişiklikler;
- Avrupa 2004/108/CE elektromanyetik uyum direktifi ve gıda maddeleri ile temas etmeye yönelik materyaller ile ilgili 1935/2004 numaralı ve 27/10/2004 tarihli Avrupa Kararnamesi.
- Hazır bekleme (stand-by) modu ile ilgili 1275/2008 sayılı AB standardı.

TASFİYE



2002/96/CE Avrupa Direktifi uyarınca, cihazı evsel atıklarda beraber tasfiye etmeyip, yetkili bir atık ayrıştırma ve geri dönüşüm merkezine teslim edin.

CİHAZIN AÇIKLAMASI

- A Kapak
- B Sıcak hava çıkış ızgarası
- C Çıkarılabilir kapak parçası (yalnızca bazı modellerde yarım kapaklı)
- D MAX azami seviyesi
- E Karıştırma bıçağı
- F Seramik kaplı kap
- G Sap kaydırma düğmesi
- H Kabın sapı
- I Yağ ölçeği (1 ila 5 arasında seviye)
- L Cihazı kaldırmak için tutamak
- M Cihazın gövdesi

- N Çıkarılabilir dakika sayacı (varsa)
- O Yarım kapak açma düğmeleri (çıkarılabilen kapak parçası)
- P Işıklı açma/kapama tuşu
- Q Kapak açma düğmesi
- R Yoğuşma sıvısı toplama haznesi

İLK KULLANIM

i **Önemli Not:** Cihazı ilk defa kullanmadan önce kabı (F), karıştırma bıçağını (E) ve çıkarılabilen kapak parçasını (C) sıcak su ve tabak çanaklara uygun nötr deterjanla iyice yıkayın. Aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Düğmeye (Q) basarak kapağı (A) çıkarın (Şek. 1).
- İki düğmeye basarak (O) çıkarılabilen kapak parçasını (C) ayırın (Şek. 2).
- Bir tıklama sesi duyana kadar kabın sapını (H) kaldırın (Şek. 3).
- Yukarı doğru çekerek kabı (F) çıkarın (Şek. 4).
- Karıştırma bıçağını (E) yuvasından çıkarın (Şek. 5).
- Kabı (F), karıştırma bıçağını (E) ve çıkarılabilen kapak parçasını (C) yıkayın (Şek. 6).
- Bu işlem tamamlandığında özenle kurulayın ve kabın (F) dibinde toplanabilecek su artıklarını giderin.

KARIŞTIRMA BIÇAĞIYLA PİŞİRME

i **Önemli Not:** Bu tip pişirme işlemi patates pişirmeye özellikle uygundur.

- Kabı (F) doğru şekilde yerleştirerek cihazın gövdesinin (M) içine koyun.
- Kaydırma düğmesini (G) kullanarak kabın sapını (H) indirin (Şek. 7).
- Ardından karıştırma bıçağını (E) yuvasına oturtun (kabın dibinde bulunan pim).
- Pişirilecek malzemeleri pişirme tablosu/tarifte gösterilen miktarlara uygun olarak kabın (F) içine dökün.
- İstedığınız pişirme işleminde belirtilmişse, pişirme tablosunda/tarifte belirtilen miktarları temel alarak ve ölçeği (I) kullanarak yağ ekleyin.
- Kapağı (A) kapatın.
- Cihazın fişini akım prizine bağlayın.
- Açma/kapama tuşuna (P) basın; bu tuş bastığınızda yanar.
- Pişirme işlemi başlar.

KARIŞTIRMA BIÇAĞI OLMADAN PİŞİRME

- Kabı (F) doğru şekilde yerleştirerek cihazın gövdesinin (M) içine koyun.
- Kaydırma düğmesini (G) kullanarak kabın sapını (H) indirin (Şek. 7).
- Pişirilecek malzemeleri pişirme tablosu/tarifte gösterilen

- miktarlara uygun olarak kabın (F) içine dökün.
- İsteddiğiniz pişirme işleminde belirtilmişse, pişirme tablosunda/tarifte belirtilen miktarları temel alarak ve ölçüğü (I) kullanarak yağ ekleyin.
- Kapağı (A) kapatın.
- Cihazın fişini akım prizine bağlayın.
- Açma/kapama tuşuna (P) basın; bu tuş bastığınızda yanar.
- Pişirme işlemi başlar.

ÇIKARILABİLİR DAKİKA SAYACINA SAHİP MODEL- LER

- Dakika sayacının (N) (Şek. 8) üzerinde bulunan tuşa basarak istediğiniz pişirme süresini ayarlayın; ayarlanan dakika ekranda görüntülenir.
- Hemen sonrasında rakamlar yanıp sönmeye başlar; bu durum pişirme süresinin başladığı anlamına gelir. Son dakika saniye olarak görüntülenir.
- Hata olması halinde tuşu 2 saniyeden uzun süre basılı tutarak yeni pişirme süresini ayarlayabilirsiniz. Ekran sıfırlanır, ardından ilk baştaki işlem tekrarlanır.
- Dakika sayacı pişirme süresi sona erdiğinde yaklaşık 20 saniye boyunca art arda ikili "bip" sesi çıkarır. Sesli sinyali susturmak için dakika sayacının tuşuna basmak yeterlidir.

Önemli Not: Dakika sayacı cihazı kapatmaz.

Önemli Not: Karıştırma aparatıyla yapılan pişirme işlemlerinde en iyi sonucu elde etmek için karıştırma aparatı (E) pişirme işleminin başlamasından birkaç dakika sonra dönmeye başlar.

Önemli Not: Karıştırma bıçağı olmadan pişime yapıldığında kabın dibinde bulunan pim pişirme işlemi başladıktan birkaç dakika sonra aynı şekilde döner.

Önemli Not: Pişirme işlemi sırasında malzeme eklemek veya pişme durumunu kontrol etmek için kapak (A) açılabilir. Havalandırma anlık olarak kesilir, kapak kapatıldığında yeniden başlatılır.

Önemli Not: Açma tuşu etkinken kap çıkarılırsa, cihaz kapanır, yeniden yerine koyulduğunda cihaz tekrar açılır.

- Açma/kapama tuşuna (P) basarak cihazı kapatın.

DAKİKA SAYACININ ÇIKARILMASI (varsa)

- Dakika sayacını (N) yuvasından çıkarmak için, ekranın sol kısmına bastırın, ardından sayacı döndürün (Şek. 9) ve dışarı çıkarın (Şek. 10).
- Dakika sayacını yerine yerleştirmek için yuvasındaki pimlere geçirin ve yerine oturana kadar içeri itin (Şek. 11), ardından

dan Şekil 12'de gösterildiği gibi döndürün.

Önemli Not: Dakika sayacı pilinin değiştirilmesi için yetkili bir servis merkezine başvurun.

TEMİZLİK VE BAKIM

Tehlike! Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce fişi akım prizinden çekin ve cihazı uygun şekilde soğumaya bırakın. Cihazı kesinlikle suya daldırmayın veya musluğun altına tutmayın. İçine sızan sular elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Kabı (F), karıştırma bıçağını (E) ve çıkarılabilen kapak parçasını (C) sıcak su ve tabak çanaklara uygun nötr deterjanla iyice yıkayın. Kabı bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz, ancak sık yıkamanız seramik kaplamanın özelliğini yitirmesine neden olur.
- Sıcak hava çıkış izgarasını (B) çıkarmadan temizleyin.

Önemli Not: Kabı (F) temizlemek için aşındırıcı cisimler veya deterjanlar kullanmayın, yalnızca tabak çanaklara uygun nötr bir deterjan ve yumuşak bir bez kullanın.

ÇALIŞMAYLA İLGİLİ SORUNLAR

Sorun	Sebeup/Çözüm
Cihaz ısınmıyor	Termik emniyet donanımı müdahalede bulunmuş olabilir. Servis Merkezine başvurun (bu donanımın değiştirilmesi gerekir)
Kap kötü yerleştirilmiş ve cihaz çalışmıyor	Kapı doğru yerleştirin
Kapak iyice kapatılmamış ve cihaz çalışmıyor	Kapağı iyice kapatın
Karıştırma bıçağı (E) dönmüyor	Pişirme işleminin başlamasından sonra birkaç dakika geçmesini bekleyin

PİŞİRME TABLOLARI

Patates

Tarif	Çeşit	Miktar	Yağ	Piştirme süresi (dak)	Karıştırma bıçağı
Standart patates 10x10	Taze	1.5 kg (*)	4. seviye	40-42	EVET
		1,25 kg (*)	3. seviye	35-37	EVET
		1 kg (*)	2. seviye	30-32	EVET
		750 g (*)	1. seviye	25-27	EVET
	Donmuş gıdalar	1.25 kg	olmadan	36-38	EVET
		1 kg	olmadan	30-32	EVET
		750 gr	olmadan	26-28	EVET
		500 gr	olmadan	20-22	EVET
Fırında patates	Taze	1 kg	3. seviye	37	EVET
Dilim patates	Donmuş gıdalar	1 kg	olmadan	32	EVET
Taze patates	Donmuş gıdalar	1 kg	olmadan	40	EVET
Kroket	Donmuş gıdalar	750 gr	olmadan	26	EVET

(*) kabukları soyulmuş

Kırmızı et - tavuk eti

Tarif	Çeşit	Miktar	Yağ	Piştirme süresi (dak)	Karıştırma bıçağı	Tavsiyeler
Tavuk nugget	Donmuşgıdalar	750 gr	olmadan	20	EVET	-
Tavuk but	Taze	650 gr	olmadan	35	HAYIR	2-3 kez çevirin
Tavuk göğüs	Taze	300 gr	olmadan	20	EVET	-
Dana eti	Taze	600 gr	2. seviye	27	EVET	-
Dana pizola	Taze	3 parça	olmadan	25	HAYIR	15 dakika sonra çevirin
Domuz kaburga	Taze	1200 gr	olmadan	35	HAYIR	2-3 kez çevirin
Şiş	Taze	800 gr	olmadan	22	HAYIR	2-3 kez çevirin
Hamburger	Taze	4 parça	olmadan	25	HAYIR	15 dakika sonra çevirin
Köfte	Taze	450 gr	olmadan	27	EVET	-

Balık - Deniz Ürünleri

Tarif	Çeşit	Miktar	Yağ	Piştirme süresi (dak)	Karıştırma bıçağı
Dondurulmuş balık	Dondurulmuş	18 parça	olmadan	19-22	12 dakika sonra çevirin
Somon balığı dilimleri	Taze	400 gr	olmadan	17-20	11 dakika sonra çevirin
Somon fileto	Taze	350 gr	olmadan	12-15	9 dakika sonra çevirin
Deniz tarağı	Taze	4 parça	olmadan	12-15	-
Kalamar	Taze	8 parça	1. seviye	17-20	-
Jumbo Karides	Taze	600 gr	1. seviye	17-20	-
Dublin Körfezi karidesi	Taze	800 gr	1. seviye	17-20	-

Sebzeler - Meyve

Tarif	Çeşit	Miktar	Yağ	Piştirme süresi (dak)	Karıştırma bıçağı
Kabak	Taze	600 gr	5. seviye	20-25	EVET
Patlıcan	Taze	600 gr	3. seviye	20-25	EVET
Mantar	Taze	600 gr	2. seviye	15-20	EVET
Kuşkonmaz	Taze	800 gr	5. seviye	25-30	EVET
Meyve	Taze	300 gr	olmadan	15-18	HAYIR

Diğer

Tarif	Çeşit	Miktar	Yağ	Piştirme süresi (dak)	Karıştırma bıçağı	Tavsiyeler
İspanyol pilavı	Dondurulmuş	600 gr	olmadan	15-17	EVET	1 kez karıştırın
Sorrento usulü gnocchi	Dondurulmuş	550 gr	olmadan	13-15	EVET	1 kez karıştırın
Soğan halkaları	Dondurulmuş	12/15 parça	olmadan	15-17	HAYIR	kabın tabanına eşit şekilde dağıtın 10 dakika sonra çevirin