

GÜVENLİK UYARILARI

Cihazı kullanmadan önce tüm talimatları dikkatle okuyun. Bu talimatları saklayın.

- Elektrik kablosu zarar görmüşse, değişiminin üretici ya da teknik bakım servisi tarafından her türlü riskin önüne geçecek şekilde yapılması gerekir.
- Cihazı asla suya daldırmayın.
- Cihaz çalışır haldeyken yüzeylerindeki sıcaklıklar çok yüksek seviyelere ulaşabilir. Her zaman için kulplardan ve tutacaklardan tutun ve düğmelere basın. Eğer gerekiyorsa eldiven kullanın.
- Bu elektrikli cihaz yanıklara neden olabilecek yüksek sıcaklıklarda çalışır.
- Bu cihaz, gözetim altında olmaları, cihazın güvenli şekilde kullanımına dair talimatları ve doğabilecek tehlikeleri anlamaları kaydıyla 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da deneyimi veya bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihaz boşken ön ısıtma yapmayın.
- Cihazı içinde yiyecek yokken kullanmayın. Aksi takdirde cihaza zarar verebilirsiniz.
- Bu cihaz yalnızca ev içi kullanım içindir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı öngörülmemektedir: Dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler, çiftlik evleri,

otel, motel, diğer konuk evleri, kiralık odalar.

- Cihaz harici bir zaman ayarı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi vasıtası ile çalıştırılmamalıdır.



Tehlike!

Uygun hareket edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.

- Cihazı kullanmadan önce şebeke geriliminin cihazın bilgi plakasında belirtilen değerlere uygun olduğundan emin olun.
- Cihazı yalnızca en az 10 A kapasiteye sahip ve topraklanmış bir hatla donatılmış prize bağlanmalıdır. İmalatçı şirket bu kazaları önlemeye yönelik kurallara uyulmamasından kaynaklanacak hiçbir problemin sorumluluğunu kabul etmez.



Yanma Tehlikesi!

İkazlara uygun hareket edilmemesi hasıranma veya yanmaya yol açabilir.

- Cihaz çalışırken sıcaktır. CİHAZI ÇOCUKLARIN ERIŞİBİLECEKLERİ YERLERDE BIRAKMAYIN.
- Cihazı özel tutacaklarını kullanarak taşıyın. Bu işlemi yaparken kesinlikle pişirme haznesinin sapını kullanmayın.
- Güç kablosunu cihazın dayandığı yüzeylerin kenarından sarkar şekilde bırakmayın, çocuklar kolaylıkla çekebilir veya kullanıcılar takılabilir.
- Mazgallardan çıkabilecek kızgın buhara dikkat edin.



Dikkat!

İkazlara uygun hareket edilmemesi yaralanmalara veya cihazın zarar görmesine yol açabilir.

- Cihazı ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
- Kızartma kabı merkez pime otomatik olarak oturur. Bu nedenle kırılmasına sebebiyet vermemek için el yordamıyla doğru konumu aramayın.
- Havalandırma açıklıklarından içeri hiçbir şey sokmayın. Bu açıklıkların önünü kapatmayın.
- Kaba MAX (E) seviyesinin üzerinde sıvı koymayın.
- Kaba yağ ölçeğinin maksimum seviyesini (seviye 5) aşan miktarda yağ koymayın.



Önemli Not:

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.

- Cihazı ilk defa kullanmadan önce koruma kartonları, kitapçıklar, plastik torbalar, vb. gibi kağıt içeriği çıkarın.
- Cihazı ilk defa kullanmadan önce pişirme haznesini, karıştırma aparatını ve kapağı sıcak su ve tabak çanaklara uygun deterjanla iyice yıkayın. Yıkadıktan sonra özenle kurulayın ve pişirme haznesinin dibinde toplanabilecek su

- kalıntılarını giderin.
- İlk kullanımda cihazdan yeni ürün kokusu çıkması son derece normaldir. Odayı havalandırın.
- Bu cihaz bağlanacağı elektrik prizinden en az 20 cm uzağa yerleştirilmelidir.
- **Her pişirme programı kapaktan buhar çıkmasına sebep olabilir, bu sebeple cihazı mutfak mobilyaları veya raflarının altına yerleştirmenizi öneriyoruz (şek. 12).**

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar (DxÜxY): 405x325x290 mm

Ağırlık: 6,3 kg

Daha fazla bilgi için cihaz üzerindeki özellikler plakasına bakın.



Cihaz müteakip CE direktiflerine uygundur:

- Gıda maddeleri ile temas eden malzemeler ve aksesuarlar 1935/2004 sayılı Yönergesine (CE) uygundur.
- Hazır bekleme (stand-by) modu ile ilgili 1275/2008 sayılı AB standardı.

İMHA ETME



Cihazı evsel atıklarda beraber bertaraf etmeyip, resmi bir çöp ayrıştırma merkezine teslim edin.

CİHAZIN AÇIKLAMASI

- | | |
|---|---|
| A | Kapak |
| B | Sıcak hava çıkış ızgarası (havalandırma) |
| C | Yarım kapak açma düğmeleri |
| D | Çıkarılabilen yarım kapak |
| E | MAX, azami seviye |
| F | Elektrik kablosu |
| G | Yoğunlaşan sıvıyı toplama haznesi |
| H | Genel açma/kapama düğmesi |
| I | Karıştırma aparatı |
| J | Seramik kaplama pişirme haznesi (karıştırma aparatı için pimli) |
| K | Sap kaydırma düğmesi |
| L | Pişirme haznesi sapı |
| M | Yağ ölçęi (1 ilâ 5 seviyeleri arasında) |
| N | Aydınlatmalı güç seviyesi çubuęu |
| O | Güç seviyesi düğmesi |
| P | Zamanlayıcı düğmesi + (zamanı arttırma) |
| Q | Ekrân |
| R | Zamanlayıcı düğmesi - (zamanı azaltma) |
| S | Pişirme programı seçme düğmesi |
| T | Işıkli program başlatma/durdurma tuşu |

- | | |
|---|----------------------------------|
| U | Cihazın gövdesi |
| V | Cihazı kaldırmak için tutacak |
| W | Kapak açma düğmesi |
| X | Yoğunlaşan sıvıyı toplama kanalı |
| Y | İzgara |
| Z | Teflon kaplama pişirme haznesi |

PİŞİRME PROGRAMLARI

Otomatik programlar: Aşağıdaki programlardan biri seçtikten sonra pişirme süresi ve uygun güç seviyesi ekranda görülecektir.

Ancak bu parametreler, tarife veya kişisel gereksinimlere göre değiştirilebilir.



GÜVEÇ RİSOTTO: Bu program, her tür güveç ve risotto-nun pişirilmesi için idealdir.

Bu tip pişirmelerde karıştırıcı için pimli kızartma haznesini (J) kullanın.

Karıştırıcı (I), bu fonksiyonda yiyeceğin eşit bir şekilde sotelemesi için yaklaşık 3 dakika sonra dönmeye başlar (bu nedenle yiyeceğin pişirme haznesinin tabanına eşit bir şekilde dağıtılması önerilir).

Bu programda güç otomatik ayarlanmıştır ve pişirme süresi 60 dakikadır. Bununla birlikte pişirme derecesi güç düğmesi (O) ve pişirme süresi + (P) ve -(R) düğmeleri kullanılarak seçilen tarife göre ayarlanabilir. Kapak (A) açıldığında pişirme DURMAZ ve ekran (Q) kalan pişirme süresini görüntülemeye devam eder.



KEK: Bu program her tür kek, muffin ve kurabiye'nin pişirilmesi için idealdir.

Bu tip pişirmelerde, özellikle tatlı ve turta için olan tariflerde bu kızartma haznesini (Z) kullanın.

Keki yerleştirmeden önce pişirme haznesinin (Z) yağlanması ve unlanması önerilir. Çörek ve kurabiye gibi pişirme esnasında çevrilebilecek yiyecekler pişirilirken ise pişirme kağıdı kullanılması önerilir.

Bu programda güç otomatik ayarlanmıştır ve pişirme süresi 40 dakikadır. Bununla birlikte pişirme derecesi güç düğmesi (O) ve pişirme süresi + (P) ve -(R) düğmeleri kullanılarak seçilen tarife göre ayarlanabilir. Geleneksel bir fırına kıyasla, bu pişirme programı ön ısıtma gerektirmediginden önemli ölçüde elektrik tasarrufu sağlar.

Kapak (A) açıldığında, pişirme ve ekranda (Q) görülen ayarlanmış süre durur; kapak kapatıldığında otomatik olarak devam eder.



PIZZA: Bu program, geleneksel pizzaları çıtır çıtır pişirmek için idealdir.

Bu tip pişirmeler için pişirme kabını (Z) kullanın.

Evde yapılmış pizzaları pişirmek için pişirme haznesinin (Z) tabanının yağlanması önerilirken, dondurulmuş pizzalar için ise pişirme kağıdı kullanılması yeterlidir.

Bu programda güç otomatik  ayarlanmıştır ve pişirme süresi 30 dakikadır. Bununla birlikte pişirme derecesi güç düğmesi (O) ve pişirme süresi + (P) ve -(R) düğmeleri kullanılarak seçilen tarife göre ayarlanabilir. Kapak (A) açıldığında, pişirme ve ekranda (Q) görülen ayarlanmış süre durur; kapak kapatıldığında otomatik olarak devam eder.



PATATES: Bu program her türlü patatesin (taze, dondurulmuş, parmak dilim veya kroket şeklinde) pişirilmesi için idealdir.

Bu tip pişirmelerde karıştırıcı için pimli kızartma haznesini (J) kullanın.

Bu fonksiyonda karıştırma aparatı (I), hala donmuş olan patateslerin parçalanmasını önlemek için birkaç dakika sonra dönmeye başlayacaktır.

Bu programda güç otomatik  ayarlanmıştır ve pişirme süresi 32 dakikadır. Bununla birlikte pişirme derecesi güç düğmesi (O) ve pişirme süresi + (P) ve -(R) düğmeleri kullanılarak seçilen tarife göre ayarlanabilir. Kapak (A) açıldığında, pişirme ve ekranda (Q) görülen ayarlanmış süre durur; kapak kapatıldığında otomatik olarak devam eder.



IZGARA: Bu program her türden gıdanın ızgarada pişirilmesi için idealdir.

Bu tip pişirmelerde ızgarayı (Y) daima kızartma haznesinin (Z) içine takınız.

Bu programda güç otomatik  ayarlanmıştır ve pişirme süresi 50 dakikadır. Bununla birlikte pişirme derecesi güç düğmesi (O) ve pişirme süresi + (P) ve -(R) düğmeleri kullanılarak seçilen tarife göre ayarlanabilir. Kapak (A) açıldığında, pişirme ve ekranda (Q) görülen ayarlanmış süre durur; kapak kapatıldığında otomatik olarak devam eder.

Yarı otomatik programlar: Aşağıdaki programlardan biri seçtikten sonra, tarife veya kişisel tercihinize göre düzenlenebilecek pişirme süresi ve uygun güç seviyesi ekranda görülecektir.



FIRIN: Bu program, pişirmeden önce galeta ununa bulanmış en iyi çıtır çıtır kızartmaları pişirmek için idealdir (büyük karides, kotlet pane, kroket vs.).

Ayrıca, karıştırma aparatı ile (I) veya aparat olmaksızın rosto, fırında balık, kızarmış ekmek ve sebze de pişirilebilir. Bu tip pişirmelerde her iki hazne de kullanılabilir. Bu pişirme programı ön ısıtma gerektirmediğinden önemli ölçüde elektrik tasarrufu sağlar.

Bu programda güç otomatik  ayarlanmıştır ve pişirme süresi 60 dakikadır. Bununla birlikte pişirme derecesi güç düğmesi (O) ve pişirme süresi + (P) ve -(R) düğmeleri kullanılarak seçilen tarife göre ayarlanabilir. Kapak (A) açıldığında, pişirme ve ekranda (Q) görülen ayarlanmış süre durur; kapak kapatıldığında otomatik olarak devam eder.



AIRGRILL: Bu program, ızgarada et, balık ve sebze pişirmek için idealdir. Ayrıca, önce fırında pişirilip daha sonra gratine edilmesi gereken yiyeceklerin pişirilmesini tamamlamak için de idealdir.

Bu tip pişirmeler için pişirme kabını (Z) kullanın.

Bu programda güç otomatik  ayarlanmıştır ve pişirme süresi 40 dakikadır. Bununla birlikte pişirme derecesi güç düğmesi (O) ve pişirme süresi + (P) ve -(R) düğmeleri kullanılarak seçilen tarife göre ayarlanabilir. Kapak (A) açıldığında, pişirme ve ekranda (Q) görülen ayarlanmış süre durur; kapak kapatıldığında otomatik olarak devam eder.



TAVA: Bu program, tavada pişirmeye benzer bir pişirmeye olanak sağlar ancak yiyeceği otomatik olarak karıştıran karıştırma aparatı avantaj sağlar. Çorba, marmelat, rosto, sos, meyveli içecek, gıdaların kaynatılması ve sotelenmiş köfte ve balık için idealdir.

Bu tip pişirmelerde karıştırıcı için pimli kızartma haznesini (J) kullanın.

Bu programda güç otomatik  ayarlanmıştır ve pişirme süresi 40 dakikadır. Bununla birlikte pişirme derecesi güç düğmesi (O) ve pişirme süresi + (P) ve -(R) düğmeleri kullanılarak seçilen tarife göre ayarlanabilir. Kapak (A) açıldığında pişirme DURMAZ ve ekran (Q) kalan pişirme süresini görüntülemeye devam eder.

KULLANIM



Önemli Not: Cihazı ilk defa kullanmadan önce haznelere (J) e (Z), karıştırma aparatını (I), ızgarayı (Y) ve çıkarılabilir yarım kapağı (D) sıcak su ve uygun bulaşık deterjanıyla iyice yıkayınız

Aşağıdaki adımları izleyin:

- Düğmeye (W) basarak kapağı (A) açın (Şek. 1).
- İki düğmeye (C) basarak çıkarılabilen yarım kapağı (D) serbest bırakın (Şek. 2).
- 'Tık' sesi duyana kadar pişirme haznesinin sapını (L) kaldırın (Şek. 3).
- Pişirme haznesini (J) yukarı doğru çekerek çıkarın (Şek. 4).
- Karıştırma aparatını (I) yuvasından çıkarın (Şek. 4).
- Pişirme haznesini (J) ve (Z), karıştırma aparatını (I), ızgarayı (Y) ve çıkarılabilen yarım kapağı (D) yıkayın (Şek. 6).
- Bu işlem tamamlandığında özenle kurulaşın ve pişirme

- haznesinin (J)ve (Z)dibinde toplanabilecek su boşaltın.
- Hazneyi (J) ya da (Z) (yapmak istediğiniz tarife göre) cihazın gövdesindeki (U) yerine doğru bir şekilde.
- Sap kaydırma düğmesini (K) kullanarak pişirme haznesinin sapını (L) indirin (Şek. 7).
- Tarifte kullanmanız gerekiyorsa**, karıştırma aparatını (I) yerine yerleştirin (haznenin (J)dibindeki mile getirecek) (Şek. 4).
- IZGARA programıyla pişirme yaparken, daima haznenin (Z) içine yerleştirilmiş ızgarası (Y) kullanın (Şek. 5).
- Pişirilecek malzemeleri pişirme tablosu/tarifte gösterilen miktarlara uygun olarak pişirme haznesinin (J) ya da (Z), içine dökün.
- İstediğiniz pişirme işleminde belirtilmişse, pişirme tablosunda/tarifte belirtilen miktarları temel alarak ve yağ ölçüğünü (M) kullanarak yağ ekleyin.
- Kapağı (A) kapatın.
- Cihazın fişini prize bağlayın.
- Genel açma/kapama tuşuna (H) basarak cihazı açın.
- Pişirme programı seçme düğmesini (S) istenen konuma döndürün (Şek. 8) (pişirme tabloları/tarife bakın).
- Güç seviyesi tuşuna (O) basarak istenen pişirme derecesini ayarlayın (Şek. 9) (pişirme tabloları/tarife bakın).
- + (P) ve - (R) zamanlayıcı tuşlarına basarak istenen pişirme süresini ayarlayın (Şek. 10). Ekran (Q), ayarlanan dakikayı gösterecektir.
- Program başlatma/durdurma tuşuna (T) basın (Şek. 11).
- Pişirme işlemi başlar.
- Cihaz, pişirmenin bittiğini seri şekilde iki kere "bip" sesi çıkartarak haber verir. Sinyali söndürmek için başlatma/durdurma tuşuna (T) basılı tutmak yeterlidir.
- Cihazı kapatmak için açma/kapama düğmesine (H) basılır.
- Kapağı (A) açmak ve pişmiş gıda bulunan hazneyi (J)o (Z) çıkartmak.
- Cihazı mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde soğutmak için kapağı (A) açık bırakın.

Önemli Not: Bazı programlarda karıştırma aparatı (I), en iyi sonucu elde edebilmek için pişirmeye başladıktan birkaç dakika sonra dönmeye başlayacaktır.

Önemli Not: Pişirme sırasında birkaç malzeme eklemek ya da pişimi kontrol etmek için kapağı (A) açmak mümkündür. Kapak açıldığında ekranın ışığı yanıp söner, havalandırma duvarları ve kapak kapatıldığında devam eder. Havalandırmanın ön görülmeyen programlarda pişirme duraklamaz.

Önemli Not: Başlatma/durdurma tuşunun (T) etkinleştirilmesiyle, haznenin çıkartılması, cihazın duraklamasına sebebiyet verir, yeniden yerine yerleştirilmesiyle kaldığı yerden devam eder.

Önemli Not: Pişirme sırasında program başlatma/durdurma tuşuna (T) bir kes bastığınızda cihaz duraklama moduna geçer. Bu tuşu en az 2 saniye basılı tuttuğunuzda, pişirme işlemi durdurulur ve fonksiyon varsayılan parametrelere geri döner.

TEMİZLİK VE BAKIM

⚠ Tehlike! Her türlü temizlik işleminden önce makineyi kapatın, fişi prizden çekin ve cihazın soğumasını bekleyin. Cihazı asla suya daldırmayın ve musluğun altına tutmayın. Cihaz içine sızan sular elektrik çarpmasına neden olabilir.

Cihazı ilk defa kullanmadan önce hazneleri (J) e (Z), karıştırma aparatını (I), ızgarayı (Y) ve çıkarılabilir yarım kapağı (D) sıcak su ve uygun bulaşık deterjanıyla iyice yıkayınız. Hazne bulaşık makinesinde yıkanabilir, fazlaca yıkamak seramik yüzeyin hasar görmesine sebep olabilir.

- Sıcak hava çıkış ızgarasını (B) yerinden çıkarmadan temizleyin.
- Yoğunlaşmış sıvı toplama haznesini (G), özellikle de yüksek buhar miktarı mevcut ise, periyodik olarak kontrol edip boşaltın.


Önemli Not: Kabı (J)ve (Z) temizlemek için aşındırıcı cisimler veya deterjanlar kullanmayın, yalnızca tabak çanaklara uygun nötr bir deterjan ve yumuşak bir bez kullanın.

ÇALIŞMAYLA İLGİLİ SORUNLAR

Sorun	Sebeup/Çözüm
Cihaz ısınmıyor	Termik güvenlik önemleri devreye girmiş olabilir. Yetkili servis merkezine başvurun (cihazın değiştirilmesi gerekir)
Kap kötü yerleştirilmiş ve cihaz çalışmıyor	Kabı doğru yerleştirin
Kapak iyi kapanmamış ve cihaz çalışmıyor	Kapağı iyice kapatın
Karıştırma aparatı (E) dönmüyor	Pişirme işleminin başlamasından sonra birkaç dakika geçmesini bekleyin
Ekranda E1 görüntüleniyor ve aralıklı olarak 3 seri halinde "bip" sesi çıkıyor	Cihazı kapatın, soğumasına izin verin ve cihazın içerisinde yiyecek olmadan çalıştırılıp çalıştırılmadığını kontrol edin. Sorun devam ettiği takdirde yetkili servis merkezine başvurun
Ekranda E3 görüntüleniyor ve aralıklı olarak 5 seri halinde "bip" sesi çıkıyor	Cihazı kapatın, soğumasına izin verin ve cihazın içerisinde yiyecek olmadan çalıştırılıp çalıştırılmadığını kontrol edin. Sorun devam ettiği takdirde yetkili servis merkezine başvurun
Ekranda E5 görüntüleniyor ve aralıklı olarak 7 seri halinde "bip" sesi çıkıyor	Yetkili servis merkezine başvurun
Ekranda E6 görüntüleniyor ve aralıklı olarak 7 seri halinde "bip" sesi çıkıyor	Yetkili servis merkezine başvurun

PIŞIRME TABLOLARI

Patates



Tarif	Çeşit	Miktar	Yağ	Pişirme süresi (dk)	Karıştırma aparatı	Pişirme programı	Güç seviyesi
Patates Standart 10x10	Taze	1700 g (*)	5. seviye	40-43	EVET		
		1500 g (*)	4. seviye	37-40	EVET		
		1250 g (*)	3. seviye	35-37	EVET		
		1000 g (*)	2. seviye	28-31	EVET		
		750 g (*)	1. seviye	23-26	EVET		
	Donmuş gıdalar	1500 g	olmadan	32-34	EVET		
		1250 g	olmadan	30-32	EVET		
		1000 g	olmadan	28-30	EVET		
		750 g	olmadan	26-28	EVET		
		500 g	olmadan	24-26	EVET		
Fırında patates	Taze	1700 g	3. seviye	40-43	EVET		
Dilim patates	Donmuş gıdalar	1000 g	olmadan	30-32	EVET		
Taze patates	Donmuş gıdalar	1200 g	olmadan	35-40	EVET		
Fırında kroket	Donmuş gıdalar	750 g	olmadan	20-25	EVET		

(*) kabukları soyulmuş

Makarna/Pilav

Tarif	Çeşit	Miktar	Yağ	Piştirme süresi (dk)	Karıştırma aparatı	Piştirme programı	Güç seviyesi
Pilav	Taze	480 g	5. seviye	15-18	EVET		
Ragü (Bolonya usulü kıymalı sos)	Taze	1000 g	5. seviye	60-65	EVET		
Paella	Donmuş gıdalar	600 g	olmadan	13-15	EVET		
Cannelloni	Taze	1500 g	olmadan	40-45	HAYIR		

Kırmızı et - tavuk eti

Tarif	Çeşit	Miktar	Yağ	Piştirme süresi (dk)	Karıştırma aparatı	Piştirme programı	Güç seviyesi	Tavsiyeler
Tavuk nugget	Donmuş gıdalar	750 g	olmadan	15-18	EVET			-
Fırında tavuk budu	Taze	1000 g	olmadan	45-50	HAYIR			2-3 kez çevirin
Haşlanmış tavuk budu	Taze	1000 g	olmadan	70-80	HAYIR			2-3 kez çevirin
Dana eti	Taze	600 g	2. seviye	30-35	EVET			-
Dana pirzola	Taze	3 parça	olmadan	20-25	HAYIR			15 dakika sonra çevirin
Rosto	Taze	1000 g	olmadan	80-90	HAYIR			2-3 kez çevirin
Şiş	Taze	800 g	olmadan	20-25	HAYIR			2-3 kez çevirin
Hamburger	Taze	4 parça	olmadan	15-20	HAYIR			15 dakika sonra çevirin
Köfte	Taze	450 g	olmadan	25-28	EVET			-
Kuzu pirzola	Taze	600 g	olmadan	12-15	HAYIR			ızgarayı kullanın ve 10 dakika sonra çevirin
Tavuk kanadı	Taze	500 g	olmadan	20-25	HAYIR			ızgarayı kullanın ve 13-15 dakika sonra çevirin

Balık - Deniz Ürünleri

Tarif	Çeşit	Miktar	Yağ	Piştirme süresi (dk)	Karıştırma aparatı	Piştirme programı	Güç seviyesi	Tavsiyeler
Dondurulmuş balık	Dondurulmuş	18 parça	olmadan	20-23	HAYIR			-
Somon balığı dilimleri	Taze	400 g	olmadan	20-25	HAYIR			-
Somon fileto	Taze	350 g	olmadan	20-25	HAYIR			-
Deniz tarağı	Taze	4 parça	olmadan	15-17	HAYIR			-
Kalamar	Taze	8 parça	1. seviye	15-20	HAYIR			-
Jumbo Karides	Taze	600 g	1. seviye	13-18	EVET			-
Karides	Taze	800 g	1. seviye	15-20	EVET			-
İzmarit	Taze	2 parça	olmadan	20-25	HAYIR			ızgarayı kullanın ve 13-15 dakika sonra çevirin
Balık şiş	Taze	300 g	olmadan	12-15	HAYIR			ızgarayı kullanın ve 10 dakika sonra çevirin

Sebzeler

Tarif	Çeşit	Miktar	Yağ	Piştirme süresi (dk)	Karıştırma aparatı	Piştirme programı	Güç seviyesi
Kabak	Taze	800 g	5. seviye	25-30	EVET		
Patlıcan	Taze	1000 g	3. seviye	25-30	EVET		
Mantar	Taze	1000 g	5. seviye	20-25	EVET		
Enginar	Dondurulmuş	800 g	3. seviye	35-40	EVET		

Atıştırmalıklar

Tarif	Çeşit	Miktar	Yağ	Piştirme süresi (dk)	Karıştırma aparatı	Piştirme programı	Güç seviyesi	Tavsiyeler
Pizza	Taze	300 g	1. seviye	30	HAYIR			tepsiye yağlayın ve 20 dak sonra 180° çevirin
	Donmuş gıdalar	450 g	olmadan	20-25	HAYIR			15 dak sonra 180° çevirin
Tuzlu turta	Taze	600 g	olmadan	20-23	HAYIR			piştirme kağıdı kullanın ve 15 dk sonra 180° çevirin
	Donmuş gıdalar	700 g	olmadan	45-50	HAYIR			piştirme kağıdı kullanın ve 30 dak sonra 180° çevirin
Küçük pizzalar	Donmuş gıdalar	14 parça	olmadan	20-25	HAYIR			piştirme kağıdı kullanın
Tuzlular	Dondurulmuş	14 parça	olmadan	20-25	HAYIR			piştirme kağıdı kullanın
Soğan halkaları	Dondurulmuş	12/15 parça	olmadan	10-15	HAYIR			piştirme haznesinin tabanına eşit şekilde dağıtın

Tatlılar

Tarif	Çeşit	Miktar	Yağ	Piştirme süresi (dk)	Karıştırma aparatı	Piştirme programı	Güç seviyesi	Tavsiyeler
Turta	Taze	700 g	olmadan	45-50	HAYIR			-
Kruvasan	Donmuş gıdalar	4 parça	olmadan	25-30	HAYIR			piştirme kağıdı kullanın ve 12-13 dak sonra 180° çevirin
Bisküvi	Taze	8 parça	olmadan	12-15	HAYIR			piştirme kağıdı kullanın, 15 dak sonra 180° çevirin
Strudel	Taze	400 g	olmadan	20-25	HAYIR			-