

GÜVENLİK UYARILARI

Cihazı kullanmadan önce tüm talimatları dikkatle okuyun. Bu talimatları saklayın.

- Elektrik kablosu zarar görmüşse, değişiminin üretici ya da teknik bakım servisi tarafından her türlü riskin önüne geçecek şekilde yapılması gerekir.
- Cihazı asla suya daldırmayın.
- Cihaz çalışır haldeyken yüzeylerindeki sıcaklıklar çok yüksek seviyelere ulaşabilir. Daima sapı, tutamakları ve tuşları kullanın. Gerekirse eldiven takın.
- Bu elektrikli cihaz yanıklara neden olabilecek yüksek sıcaklıklarda çalışır.
- Bu cihaz, 8 yaşından küçük çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.

Bu cihaz, dikkatli bir gözetim altında tutulmaları koşuluyla 8 yaşından büyük çocuklar tarafından kullanılabilir. Bu cihaz, fiziksel, duysal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da deneyimi ve bilgisi olmayan kişilerce yalnızca dikkatli gözetim altında ve cihazın güvenli şekilde kullanımı ile cihazla ilgili riskler hakkında bilgi verildikten sonra kullanılabilir. Bu cihaz ile kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların erişemeyecekleri bir yerde tutun.

Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Cihaz boşken ön ısıtma yapmayın.
- Cihazı içinde yiyecek yokken kullanmayın. Aksi takdirde cihaza zarar verebilirsiniz.

- Bu cihaz yalnızca evsel kullanıma yöneliktir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı öngörülmemektedir: dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler, çiftlik evleri, otel, motel, diğer konuk evleri, kiralık odalar.
- Cihaz harici bir zaman ayarı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi vasıtası ile çalıştırılmamalıdır.



Tehlike!

İtaat edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir.

- Cihazı kullanmadan önce şebeke geriliminin cihazın bilgi plakasında belirtilen değerlere uygun olduğundan emin olun.
- Cihazı yalnızca an az 10 A kapasiteye sahip ve çalışan bir toprak hattıyla donatılmış prize bağlayın. İmalatçı şirket bu kaza önleme kuralına uyulmamasından kaynaklı hiçbir sorumluluğu kabul etmez.



Yanma Tehlikesi!

İkazlara uygun hareket edilmemesi haşlanma veya yanmaya yol açabilir.

- Cihaz çalışırken sıcaktır. CİHAZ ÇOCUKLARIN ERIŞİBİLECEKLERİ ŞEKİLDE BIRAKMAYIN.
- Cihazı özel tutamaklarını kullanarak taşıyın. Bu işlemi yaparken kesinlikle pişirme haznesinin sapını kullanmayın.
- Güç kablosunu cihazın dayandığı yüzeylerin kenarından sarkar şekilde bırakmayın, çocuklar kolaylıkla çekebilir veya kullanıcılar takılabilir.
- Mazgallardan çıkabilecek kızgın buhara dikkat edin.



Dikkat!

İkazlara uygun hareket edilmemesi yaralanmalara veya cihazın zarar görmesine yol açabilir.

- Cihazı ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
- Kap merkez pime otomatik olarak oturur. Bu nedenle kırılmasını önlemek için doğru konumu aramak amacıyla el yordamıyla çevirmeyin.
- Havalandırma açıklıklarından içeri hiçbir şey sokmayın. Bu açıklıkların önünü kapatmayın.
- Kaba MAX (E) seviyesinin üzerinde sıvı koymayın.
- Kaba yağ ölçeğinin maksimum seviyesini (seviye 5) aşan miktarda yağ koymayın.



Önemli Not:

Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir.

- Cihazı ilk defa kullanmadan önce koruma kartonları, kitapçıklar, plastik torbalar, vb. gibi kağıt içeriği çıkarın.
- Cihazı ilk defa kullanmadan önce pişirme haznesini, karıştırma aparatını ve kapağı sıcak su ve tabak çanaklara uygun deterjanla iyice yıkayın. Bu işlem tamamlandığında özenle kurulayın ve pişirme haznesinin dibinde toplanabilecek su kalıntılarını giderin.
- İlk kullanımda cihazdan yeni ürün kokusu çıkması son derece normaldir. Odayı havalandırın.
- Bu cihaz bağlanacağı elektrik prizinden en az 20 cm uzağa yerleştirilmelidir.
- Bazı pişirme programları, kapaktan buhar çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden cihazın mutfak dolap ve eşyalarının altına yerleştirilmesi önerilmez (Şek. 12).

TEKNİK VERİLER

ebatlar (UxGxY): 395x325x290 mm

ağırlık: 5,7kg

Daha fazla bilgi için cihaz üzerindeki özellikler plakasına danışın.

Cihaz müteakip CE direktiflerine uygundur:

Hazır bekleme (stand-by) modu ile ilgili 1275/2008 sayılı AB standardı.



Bu ürün, gıdalarla temas eden madde ve malzemelere ilişkin 1935/2004 sayılı EC Yönetmeliğine uygundur.

BERTARAF



Cihazı evsel atıklarda beraber bertaraf etmeyip, resmi bir çöp ayrıştırma merkezine teslim edin.

CİHAZIN AÇIKLAMASI

- A Kapak
- B Sıcak hava çıkış ızgarası (havalandırma)
- C Yarım kapak açma düğmeleri
- D Çıkarılabilen yarım kapak
- E MAX azami seviyesi
- F Elektrik kablosu
- G Yoğuşma sıvısı toplama haznesi
- H Genel açma/kapama tuşu
- I Karıştırma aparatı
- J Seramik kaplı pişirme haznesi

- K Sap kaydırma düğmesi
- L Pişirme haznesi sapı
- M Yağ ölççeği (1 ila 5 arasında seviye)
- N Aydınlatmalı güç seviyesi çubuğu
- O Güç seviyesi tuşu
- P Zamanlayıcı tuşu + (zamanı arttırma)
- Q Ekran
- R Zamanlayıcı tuşu + (zamanı azaltma)
- S Pişirme programı seçme kolu
- T Işıklı program başlatma/durdurma tuşu
- U Cihazın gövdesi
- V Cihazı kaldırmak için tutamak
- W Kapak açma düğmesi
- X Yoğuşma sıvısı toplama kanalı

PIŞİRME PROGRAMLARI

Otomatik programlar: Aşağıdaki programlardan biri seçildiğinde, ekran, varsayılan pişirme sürelerini ve en uygun güç seviyelerini görüntüler.

Ancak bu parametreler, tarife veya kişisel gereksinimlere göre değiştirilebilir.



ROSTO PİLAV: Bu program, her tür pilav ve rostonun pişirilmesi için idealdir.

Bu programda, güç seviyesi varsayılan olarak ve pişirme süresi 45 dakika olacak şekilde ayarlanmıştır. Ancak tercih edilen tarife göre, güç seviyesi tuşu (O) kullanılarak pişirme sıcaklığı ve zamanlayıcı tuşları + (P) e - (R) kullanılarak pişirme süresi değiştirilebilir.

Kapak (A) açıldığında pişirme DURMAZ ve ekran (Q) kalan pişirme süresini görüntülemeye devam eder.



KEK: Bu program, her tür kek, muffin ve kurabiye için idealdir.

Keki yerleştirmeden önce pişirme haznesinin (J) yağlanması ve unlanması önerilir. Çörek ve kurabiye gibi pişirme esnasında çevrilebilecek yiyecekler pişirilirken ise pişirme kağıdı kullanılması önerilir.

Bu programda, güç seviyesi varsayılan olarak ve pişirme süresi 40 dakika olacak şekilde ayarlanmıştır. Ancak tercih edilen tarife göre, güç seviyesi tuşu (O) kullanılarak pişirme sıcaklığı ve zamanlayıcı tuşları + (P) e - (R) kullanılarak pişirme süresi değiştirilebilir.

Geleneksel bir fırına kıyasla, bu pişirme programı ön ısıtma gerektirmedikinden önemli ölçüde elektrik tasarrufu sağlar.

Kapak (A) açıldığında, pişirme ve ekranda görülen ayarlanmış süre durur; kapak kapatıldığında otomatik olarak devam eder.



PIZZA: bu program, en iyi İtalyan geleneğine göre gevrek pizzalar pişirebilmek için idealdir.

Evde yapılmış pizzaları pişirmek için pişirme haznesinin (J) tabanının yağlanması önerilirken, dondurulmuş pizzalar için ise pişirme kağıdı kullanılması yeterlidir.

Bu programda, güç seviyesi varsayılan olarak  ve pişirme süresi 30 dakika olacak şekilde ayarlanmıştır. Ancak tercih edilen tarife göre, güç seviyesi tuşu (O) kullanılarak pişirme sıcaklığı ve zamanlayıcı tuşları + (P) e - (R) kullanılarak pişirme süresi değiştirilebilir.

Kapak (A) açıldığında, pişirme ve ekranda görülen ayarlanmış süre durur; kapak kapatıldığında otomatik olarak devam eder.



PATATES: Bu program özellikle her türlü patatesin (taze, dondurulmuş, parmak dilim veya kroket şeklinde) pişirmesi için idealdir.

Bu programda, güç seviyesi varsayılan olarak  ve pişirme süresi 32 dakika olacak şekilde ayarlanmıştır. Ancak tercih edilen tarife göre, güç seviyesi tuşu (O) kullanılarak pişirme sıcaklığı ve zamanlayıcı tuşları + (P) e - (R) kullanılarak pişirme süresi değiştirilebilir.

Kapak (A) açıldığında, pişirme ve ekranda görülen ayarlanmış süre durur; kapak kapatıldığında otomatik olarak devam eder.

Yarı otomatik programlar: Aşağıdaki programlardan biri seçildiği takdirde, ekran, varsayılan pişirme sürelerini ve güç seviyelerini görüntüler. Bunlar, tariflere veya kişisel gereksinimlere göre değiştirilebilir.



FIRIN: bu program, pişirmeden önce galeta ununa bulanmış en iyi çtır çtır kızartmaları pişirmek için idealdir (büyük karides, kotlet pane, kroket vs.).

Ayrıca, karıştırma aparatı ile veya aparat olmadan rosto, fırında balık, kızarmış ekmek ve sebze pişirmek için de idealdir.

Bu pişirme programı ön ısıtma gerektirmediğinden önemli ölçüde elektrik tasarrufu sağlar.

Bu programda, güç seviyesi varsayılan olarak  ve pişirme süresi 60 dakika olacak şekilde ayarlanmıştır. Ancak tercih edilen tarife göre, güç seviyesi tuşu (O) kullanılarak pişirme sıcaklığı ve zamanlayıcı tuşları + (P) e - (R) kullanılarak pişirme süresi değiştirilebilir.

Kapak (A) açıldığında, pişirme ve ekranda görülen ayarlanmış süre durur; kapak kapatıldığında otomatik olarak devam eder.



HAVA IZGARASI: bu program, ızgarada et, balık ve sebze pişirmek için idealdir. Ayrıca, önce fırında pişirilip daha sonra gratine edilmesi gereken yiyeceklerin pişirilmesini tamamlamak için de idealdir.

Bu programda, güç seviyesi varsayılan olarak  ve pişirme süresi 40 dakika olacak şekilde ayarlanmıştır. Ancak tercih edilen tarife göre, güç seviyesi tuşu (O) kullanılarak pişirme sıcaklığı ve zamanlayıcı tuşları + (P) e - (R) kullanılarak pişirme süresi değiştirilebilir.

Kapak (A) açıldığında, pişirme ve ekranda görülen ayarlanmış süre durur; kapak kapatıldığında otomatik olarak devam eder.



TAVA: Bu program, tencerede pişirmeye benzer bir pişirmeye olanak sağlar ancak yiyeceği otomatik olarak karıştıran karıştırma aparatı avantaj sağlar. Çorba, marmelat, rosto, sos, meyveli içecek, kaynatma ve sotelenmiş köfte ve balık için idealdir.

Bu programda, güç seviyesi varsayılan olarak  ve pişirme süresi 45 dakika olacak şekilde ayarlanmıştır. Ancak tercih edilen tarife göre, güç seviyesi tuşu (O) kullanılarak pişirme sıcaklığı ve zamanlayıcı tuşları + (P) e - (R) kullanılarak pişirme süresi değiştirilebilir.

Kapak (A) açıldığında pişirme DURMAZ ve ekran (Q) kalan pişirme süresini görüntülemeye devam eder.

KULLANIM



Önemli Not: Cihazı ilk defa kullanmadan önce pişirme haznesini (J), karıştırma aparatını (I) ve çıkarılabilen yarım kapağı (D) sıcak su ve tabak çanaklara uygun nötr deterjanla iyice yıkayın.

Aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Düğmeye (W) basarak kapağı (A) açın(Şek. 1).
- İki düğmeye (C) basarak çıkarılabilen yarım kapağı (D) serbest bırakın (Şek. 2).
- Bir 'tik' sesi duyana kadar pişirme haznesinin sapını (L) kaldırın (Şek. 3).
- Pişirme haznesini (J) yukarı doğru çekerek çıkarın (Şek. 4).
- Karıştırma aparatını (I) yuvasından çıkarın (Şek. 5).
- Pişirme haznesini (J), karıştırma aparatını (I) ve çıkarılabilen yarım kapağı (D) yıkayın (Şek. 6).
- Bu işlem tamamlandığında özenle kurulaşın ve pişirme haznesinin (J) dibinde toplanabilecek su kalıntısını giderin.
- Pişirme haznesini (J) doğru şekilde yerleştirerek cihazın gövdesinin (M) içine geri koyun.
- Sap kaydırma düğmesini (K) kullanarak pişirme haznesinin sapını (L) indirin (Şek. 7).
- Tarif öngördüğü takdirde, karıştırma aparatını (I) yerine

yerleştirin (pimi pişirme haznesinin tabanına gelecek şekilde) (Şek. 5).

- Pişirilecek malzemeleri pişirme tablosu/tarifte gösterilen miktarlara uygun olarak pişirme haznesinin (J) içine dökün.
- İstedığınız pişirme işleminde belirtilmişse, pişirme tablosunda/tarifte belirtilen miktarları temel alarak ve yağ ölçüğünü (M) kullanarak yağ ekleyin.
- Kapağı (A) kapatın.
- Cihazın fişini akım prizine bağlayın.
- Genel açma/kapama tuşuna (H) basarak cihazı açın.
- Pişirme programı seçme kolunu (S) istenen konuma döndürün (Şek. 8) (pişirme tabloları/tarife bakın).
- Güç seviyesi tuşuna (O) basarak istenen pişirme derecesini ayarlayın (Şek. 9) (pişirme tabloları/tarife bakın).
- + (P) ve - (R) zamanlayıcı tuşlarına basarak istenen pişirme süresini ayarlayın (Şek. 10). Ekran (Q), ayarlanan dakikayı görüntüleyecek.
- Program başlatma/durdurma tuşuna (T) basın. Düğmenin ışığı yanacak (Şek. 11).
- Pişirme işlemi başlayacak.
- Cihaz, pişirme süresi sona erdiğinde aralıklı olarak iki seri halinde "bip" sesi çıkarır. Sesli uyarıyı kapatmak için program başlatma/durdurma tuşuna (T) basılı tutun.
- Genel açma/kapama tuşuna (H) basarak cihazı kapatın.
- Kapağı açın (A) ve pişirme haznesi (J) ile birlikte pişmiş yemeği çıkarın.
- Makinenin daha hızlı soğuması için kapağı (A) açık bırakın.

i Önemli Not: Pişirme işlemi sırasında malzeme eklemek veya pişme durumunu kontrol etmek için kapak (A) açılabilir. Kapak açıldığında ekranın ışığı yanıp söner, havalandırma duraklar ve kapak kapatıldığında devam eder. Havalandırmanın öngörülmediği fonksiyonlarda pişirme duraklamaz.

i Önemli Not: Program başlatma/durdurma tuşu (T) etkinken pişirme haznesi çıkarılırsa, cihaz kapanır, yeniden yerine koyulduğunda cihaz tekrar açılır.

i Önemli Not: Pişirme sırasında program başlatma/durdurma tuşuna (T) bir kes bastığınızda cihaz duraklama moduna geçer. Bu tuşu en az 2 saniye basılı tuttuğunuzda, pişirme işlemi durdurulur ve fonksiyon varsayılan parametrelere geri döner.

TEMİZLİK VE BAKIM

⚡ Tehlike! Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce fişi akım prizinden çekin ve cihazı uygun şekilde soğumaya bırakın. Cihazı kesinlikle suya daldırmayın veya musluğun altına tutmayın. İçine sızan sular elektrik çarpmasına neden olabilir.

- Kabı (J), karıştırma aparatını (D) ve yarım kapağı (D) sıcak su ve tabak çanaklara uygun nötr deterjanla iyice yıkayın.

Kabı bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz, ancak sık yıkamanız seramik kaplamanın özelliğini yitirmesine neden olur.

- Sıcak hava çıkışı ızgarasını (B) yerinden çıkarmadan temizleyin.
- Yoğuşma sıvısı toplama haznesini (G), özellikle de yüksek buhar miktarı mevcut ise, periyodik olarak kontrol edip boşaltın.

i Önemli Not: Kabı (J) temizlemek için aşındırıcı cisimler veya deterjanlar kullanmayın, yalnızca tabak çanaklara uygun nötr bir deterjan ve yumuşak bir bez kullanın.

ÇALIŞMAYLA İLGİLİ SORUNLAR

Sorun	Sebeup/Çözüm
Cihaz ısınmıyor	Termik emniyet donanımı müdahalede bulunmuş olabilir. Yetkili servis merkezine başvurun (bu donanımın değiştirilmesi gerekir)
Kap kötü yerleştirilmiş ve cihaz çalışmıyor	Kabı doğru yerleştirin
Kapak iyice kapatılmamış ve cihaz çalışmıyor	Kapağı iyice kapatın
Ekranda E1 görüntülenir ve aralıklı olarak 3 seri halinde "bip" sesi çıkarır	Cihazı kapatın, soğumasına izin verin ve cihazın içerisinde yiyecek olmadan çalıştırılıp çalıştırılmadığını kontrol edin. Sorun devam ettiği takdirde yetkili servis merkezine başvurun
Ekranda E3 görüntülenir ve aralıklı olarak 5 seri halinde "bip" sesi çıkarır	Cihazı kapatın, soğumasına izin verin ve cihazın içerisinde yiyecek olmadan çalıştırılıp çalıştırılmadığını kontrol edin. Sorun devam ettiği takdirde yetkili servis merkezine başvurun
Ekranda E5 görüntülenir ve aralıklı olarak 7 seri halinde "bip" sesi çıkarır	Yetkili servis merkezine başvurun
Ekranda E6 görüntülenir ve aralıklı olarak 7 seri halinde "bip" sesi çıkarır	Yetkili servis merkezine başvurun

PİŞİRME TABLOLARI

Patates

Tarif	Çeşit	Miktar	Yağ	Pişirme süresi (dak)	Karıştırma aparatı	Pişirme programı	Güç seviyesi	Tavsiyeler
Patates Standart 10x10	Taze	1700 gr (*)	5. seviye	40-43	EVET			-
		1500 gr (*)	4. seviye	37-40	EVET			-
		1250 gr (*)	3. seviye	35-37	EVET			-
		1000 gr (*)	2. seviye	28-31	EVET			-
		750 gr (*)	1. seviye	23-26	EVET			-
	Donmuş gıdalar	1500 gr	olmadan	32-34	EVET			-
		1250 gr	olmadan	30-32	EVET			-
		1000 gr	olmadan	28-30	EVET			-
		750 gr	olmadan	26-28	EVET			-
		500 gr	olmadan	24-26	EVET			-
Fırında patates	Taze	1700 gr	3. seviye	40-43	EVET			-
Dilim patates	Donmuş gıdalar	1000 gr	olmadan	30-32	EVET			-
Taze patates	Donmuş gıdalar	1200 gr	olmadan	35-40	EVET			-
Fırında kroket	Donmuş gıdalar	750 gr	olmadan	20-25	HAYIR			2-3 kez çevirin

(*) kabukları soyulmuş

Makarna/Pilav

Tarif	Çeşit	Miktar	Yağ	Piştirme süresi (dak)	Karıştırma aparatı	Piştirme programı	Güç seviyesi
Pilav	Taze	480 gr	5. seviye	15-18	EVET		
Ragü (Bolonya usulü sos)	Taze	1000 gr	5. seviye	60-65	EVET		
Paella	Dondurulmuş	600 gr	olmadan	13-15	EVET		
Cannelloni	Taze	1500 gr	olmadan	40-45	HAYIR		

Kırmızı et - tavuk eti

Tarif	Çeşit	Miktar	Yağ	Piştirme süresi (dak)	Karıştırma aparatı	Piştirme programı	Güç seviyesi	Tavsiyeler
Tavuk nugget	Donmuş gıdalar	750 gr	olmadan	15-18	EVET			-
Fırında tavuk budu	Taze	1000 gr	olmadan	45-50	HAYIR			2-3 kez çevirin
Haşlanmış tavuk budu	Taze	1000 gr	olmadan	70-80	HAYIR			2-3 kez çevirin
Dana eti	Taze	600 gr	2. seviye	30-35	EVET			-
Dana pirzolası	Taze	3 parça	olmadan	20-25	HAYIR			15 dakika sonra çevirin
Rosto	Taze	1000 gr	olmadan	80-90	HAYIR			2-3 kez çevirin
Şiş	Taze	800 gr	olmadan	20-25	HAYIR			2-3 kez çevirin
Hamburger	Taze	4 parça	olmadan	15-20	HAYIR			15 dakika sonra çevirin
Köfte	Taze	450 gr	olmadan	25-28	EVET			-

Balık - Deniz Ürünleri

Tarif	Çeşit	Miktar	Yağ	Piştirme süresi (dak)	Karıştırma aparatı	Piştirme programı	Güç seviyesi
Dondurulmuş balık	Dondurulmuş	18 parça	olmadan	20-23	HAYIR		
Somon balığı dilimleri	Taze	400 gr	olmadan	20-25	HAYIR		
Somon fileto	Taze	350 gr	olmadan	20-25	HAYIR		
Deniz tarağı	Taze	4 parça	olmadan	15-17	HAYIR		
Kalamar	Taze	8 parça	1. seviye	15-20	HAYIR		
Jumbo Karides	Taze	600 gr	1. seviye	13-18	EVET		
Dublin Körfezi karidesi	Taze	800 gr	1. seviye	15-20	EVET		


Sebzeler

Tarif	Çeşit	Miktar	Yağ	Pişirme süresi (dak)	Karıştırma aparatı	Pişirme programı	Güç seviyesi
Kabak	Taze	800 gr	5. seviye	25-30	EVET		
Patlıcan	Taze	1000 gr	3. seviye	25-30	EVET		
Mantar	Taze	1000 gr	5. seviye	20-25	EVET		
Enginar	Dondurulmuş	800 gr	3. seviye	35-40	EVET		

Atıştırmalıklar

Tarif	Çeşit	Miktar	Yağ	Pişirme süresi (dak)	Karıştırma aparatı	Pişirme programı	Güç seviyesi	Tavsiyeler
Pizza	Taze	300 gr	1. seviye	30	HAYIR			tepsiye yağlayın ve 20 dak sonra 180° çevirin
	Dondurulmuş	450 gr	olmadan	20-25	HAYIR			15 dak sonra 180° çevirin
Tuzlu turta	Taze	600 gr	olmadan	20-23	HAYIR			pişirme kağıdı kullanın ve 15 dak sonra 180° çevirin
	Dondurulmuş	700 gr	olmadan	45-50	HAYIR			pişirme kağıdı kullanın ve 30 dak sonra 180° çevirin
Küçük pizzalar	Donmuş gıdalar	14 parça	olmadan	20-25	HAYIR			pişirme kağıdı kullanın
Tuzlular	Dondurulmuş	14 parça	olmadan	20-25	HAYIR			pişirme kağıdı kullanın
Soğan halkaları	Dondurulmuş	12/15 parça	olmadan	10-15	HAYIR			pişirme haznesinin tabanına eşit şekilde dağıtın

Tatlılar

Tarif	Çeşit	Miktar	Yağ	Pişirme süresi (dak)	Karıştırma aparatı	Pişirme programı	Güç seviyesi	Tavsiyeler
Turta	Taze	700 gr	olmadan	45-50	HAYIR			-
Kruvasan	Donmuş gıdalar	4 parça	olmadan	25-30	HAYIR			pişirme kağıdı kullanın ve 12-13 dak sonra 180° çevirin
Bisküvi	Taze	8 parça	olmadan	12-15	HAYIR			pişirme kağıdı kullanın, 15 dak sonra 180° çevirin
Strudel	Taze	400 gr	olmadan	20-25	HAYIR			-