

ÖNEMLİ

- Cihazı ambalajından çıkarttıktan sonra tam ve sağlam olduğunu kontrol ediniz; herhangi bir şüphe durumunda mesleki açıdan uzman bir kişiye müracaat ediniz.
- Çocuklar için tehlike arz eden plastik torbaları ortadan kaldırınız.
- Priz ile fiş arasında uyumsuzluk olması halinde prizin uzman kişiler tarafından fişe ve cihazın sarf ettiği güce uygun kesitte bir tiple değiştirilmesi cihetine gidiniz.
- Aşağıdaki temel güvenlik kurallarını da göz önünde bulundurunuz :
 - Cihazı ıslak ve nemli elle tutmayınız.
 - Cihazı ıslak ayakla veyahut da yalınayak kullanmayınız.
 - Cihazı hiç bir zaman suya daldırmayınız.
 - Buharı kişi veyahut da hayvanlara doğru tutmayınız.
 - Cihaz fişini prizden çıkartmak için giriş kablosunu veyahut da cihazın kendisini kesinlikle çekmeyiniz.
 - Cihazın fiziksel, psikolojik ve algılama açısından düşük kapasiteli veyahut da yeterli bilgi ve tecrübesi olmayan kişiler (çocuklar da dahil) kullanılmasına mahal vermeyiniz veyahut da bu kişileri kendilerinden sorumlu olan kişi tarafından eğiterek ve gözlemlemek suretiyle denetleyiniz. Çocukların cihaz ile oynamalarına müsaade etmeyiniz.
 - Cihaza su ilave etmek için cihazı kesinlikle musluğun altına koymayınız ve kendi ölçөгünü kullanınız.
 - Cihazın elektrik kablosunun hasar görmüş olması halinde, bunun üretici firma veyahut da yeterli uzmanlığa sahip bir kişi tarafından, her türlü riske mani olacak şekilde değiştirilmesi gerekir.
 - Bu cihazın elektrik güvenliği ancak cihazın yasal düzenlemelerin öngördüğü şekilde yeterli bir topraklı

hatta doğru bir şekilde temin edilebilir. Bağlanması halinde Tesisatta toprak hattı bulunmamasından dolayı doğabilecek hasarlardan cihaz üreticisi sorumlu tutulamaz. fiüphe halinde mesleki tecrübesi olan uzman bir kişiye danışınız. Bu temel güvenlik gereksinimini kontrol etmek gerekir ki, herhangi bir şüphe durumunda tesisin yetkili uzman bir kişi tarafından detaylı bir şekilde kontrol edilmesi gerekir.

- Ütünüzü bir daha kesinlikle kullanmamaya karar vermeniz halinde, fişini prizden çekerek, enerji kablolarını ütüyü en yakın noktadan kesmek suretiyle bir daha kullanılamaz hale getirmeniz tavsiye olunur.
- Cihazı temizlemeniz ve bakım yapmanız gereken işlemlere başlamadan evvel her zaman için elektrik fişini prizden çıkartmak suretiyle elektrik bağlantısını kesiniz.
- Cihazın sağlıklı çalışmaması veya da arızalanması halinde cihazı kullanmayınız ve müdahale etmeyiniz ve de yetkili servis merkezine götürünüz.
- Bu cihazın yalnızca tasarlanarak üretilmiş olduğu amaçlara uygun olduğu şekilde kullanılması gerekmektedir. Bunun dışındaki her türlü kullanım uygun olmamanın yanı sıra tehlikelidir de.
- Cihazın amacı dışında veya da yanlış ve hatalı kullanımından veya da uzman olmayan kişiler tarafından yapılan tamirattan dolayı doğabilecek hasarlardan cihaz üreticisi sorumlu tutulamaz.
- Haznesini gerektiğinden fazla doldurmayınız ve leke çıkartıcılar ile emsallerini karıştırarak kullanmayınız.
- Bu kitapçığı daha sonradan da yararlanabilmek için muhafaza ediniz.
- Ütünün sabit ve düz bir zemin üzerinde kullanılması gerekmektedir.
- Ütünün düşmesi ve cihaz üzerinde gözle görülür

kırılmalar olması halinde, cihazı kullanmayınız ve yetkili teknik servis merkezine götürünüz.

- Ütünün düz ve yüksek ısıya dayanıklı bir zemine oturulması gerekmektedir.

Bu cihaz güvenlik standartlarına uygun olup, 13/04/1989 tarihli Bakanlık Kararnamesi (87/308 sayılı Avrupa Birliği Yönergesi) ile öngörüldüğü üzere radyo paraziti oluşturmayaacak şekilde üretilmiştir.

ANA PARÇALAR

- A Taban
- B Püskürtme
- C Kapaklı su haznesini doldurma deliği
- D Gösterge ışığı
- E Buhar kontrolü
- F Püskürtme düğmesi
- G Süper buhar düğmesi
- H Termostat düğmesi
- I KENDİNİ TEMİZLEME düğmesi
- L Elektrik kaynağı göstergesi (sabit) /auto-off (yanıp sönen) (sadece bazı modeller)

Cihazı kullanmaya başlamadan önce, bu el kitabını dikkatle okuyunuz. Böylece optimum sonuçlar ve maksimum emniyet elde edebilirsiniz.

Önemli: Cihazı fişe takmadan önce şebeke geriliminin, ütünün anma değerleri plakasında yazılı (V) gerilimle uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz. Priz uygun şekilde topraklanmış olmalıdır.

İlk kullanımda, alt yüzeyden taban koruma altlığını çıkartın.

NOT: İlk kez kullanıldığında, cihazdan bir kaç dakika boyunca ısınmaya ve sonucunda ütü ve kazanın birleştirilmesinde kullanılan mühürlerin kurummasına bağlı bir koku ve duman yayılabilir. Odanın havalandırılması tavsiye edilir.

BUHARLA ÜTÜLEME

Buhar ile ütülemeden önce kumaşın bu tip ütülemeye uygun olduğundan emin olun. Cihaz normal **musluk suyu** ile çalışır. Suyun fazla kireçli olması durumunda, musluk suyu ile %50 seyreltilmiş demineralize su kullanmanızı öneririz. Asla yalnız **damıtılmış su** kullanmayın.

Kimyasal maddeler veya deterjanlar kullanmayın (ör. parfümlü su, esanslar, kireç çözücü solüsyonlar, vs.).

- Su haznesini doldurmadan önce, **E** buhar ayarının  pozisyonunda ("kuru" pozisyon) olduğundan emin olunuz (şek. 1). Su doldurma işlemi sırasında kablo fişe takılı olmamalıdır.
- D haznesinin kapağını açınız ve ütüye su doldurunuz (şek. 2). Su haznesini her doldurduğunuzda veya su eklediğinizde ütü'nün fişinin çekili olması önemlidir.
- Fişi prize takınız.
- H  termostat kadranının özel bir bölümü buhar ayarını gösterir. H termostat göstergesinin ibresi bölümün başındaysa buhar daha ıslak olacaktır ve sonuna doğru ilerledikçe buhar daha kuru olacaktır. Ütülenecek olan kumaşın buharla ütülenmeye uygun olduğundan emin olunuz. İlk kullanımda ütüyü bir bez parçası üzerinden birçok kez geçirmeniz tavsiye edilir.
- Bu kontrollerden sonra **H** termostat kadranını çevirerek

arzu ettiğiniz ısıya getiriniz.

- f) **D** gösterge ışığı yanarak ütünün açık olduğunu gösterecektir. Maksimum ısıya ayarlanmış ise yaklaşık bir dakika kadar sonra ışık sönerek ütünün kullanıma hazır olduğunu belirtecektir.
- g) Sürekli buhar için **E** buhar ayarını 1, 2 veya 3 pozisyonlarından birine getiriniz (3=+buhar; 1=-buhar). Ütü dikey olarak topuğun üzerine yerleştirildiği zaman (ütüye ara verildiğinde uygulanması tavsiye edilen pozisyon) veya **E** buhar ayarı ~~☒~~ kuru pozisyonundayken buhar akışı durur .

Not: Ütünün arka tarafında hangi tür kumaşa hangi ısının gerekli olduğunu gösteren çok faydalı bir rehber mevcuttur:

●●● PAMUKLU - KETENLER

●● İPEKLİLER - YÜNLÜLER

● SENTETİKLER

Buhar fonksiyonunun sadece termostat buhar bölümüne getirildiğinde çalıştığını unutmayınız



KURU ÜTÜLEME

- Ütüyü fişe takınız ve arzu ettiğiniz ısıyı seçiniz. Eğer su haznesinde su varsa, E buhar ayarını kuru pozisyonuna ~~☒~~ getiriniz (şek. 1).
- **D** gösterge ışığının sönmesini bekleyiniz; ışık sönünce istenen ısıya ulaşılmış demektir.
- Eğer ütülenecek nesne hafifçe nemliyse veya çok hızlı ütülüyorsanız daha yüksek bir ısı seçebilirsiniz. Eğer

ütülenecek nesneler kuruysa veya yavaş ütüleyorsanız, daha yüksek bir ısı kullanınız.

TURBO (SÜPER BUHAR) (ŞEK. 3)

- **H** termostat kadranını maksimuma getiriniz.
- **D** gösterge ışığı sönünce,  **G** süper buhar düğmesine basınız.

Süper buhar fonksiyonunun un doğru şekilde işlemesi için, beher buhar püskürtmesi arasında birkaç saniye beklemeniz gerekmektedir.

DIKEY ÜTÜLEME

Bu fonksiyon hassas kumaşların ütü masasına konulmadan ütülenmesini sağlar. **Asılı kumaşları buharla ütülemek için gerekli ısılara dikkat ediniz.**

E buhar ayarını kuru pozisyona  getiriniz.

H termostat kadranını saat yönünde sonuna kadar çeviriniz (maksimum buhar pozisyonu). **D** gösterge ışığı söndüğü zaman, ütüyü dikey pozisyona getiriniz ve kumaşın yakınında tutunuz.

Gösterge lambası (D) söndüğünde, ütüyü dikey pozisyona getirin ve kumaşa yaklaştırdıktan sonra turbo  (G) düğmesine basın: iyi bir dikey ütüleme işlevi için, bir buhar darbesi ile diğeri arasında, D lambasının sönmesini bekleyerek bir kaç saniye geçirmek gereklidir.

“Dikey” buharı asla dolapta asılı bir giysiye veya bir kişi tarafında giyilmekte olan bir giysiye püskürtmeyiniz. Dikey ütüleme her zaman bir askıda asılı kıyafetlere uygulanmalı ve diğer eşya, giysi, insan veya hayvanlardan uzak olmalıdır.

PÜSKÜRTME (ŞEK. 4)

Ütüleme işlemi sırasında ütölediğiniz kumaşta özellikle inatçı bir kırışıklık varsa veya ütölediğiniz parça daha yüksek bir nem seviyesi gerektiriyorsa püskürtme fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Su haznesinde su olduğundan emin olunuz. (F) püskürtme düğmesine ard arda basınız ve püskürtülen suyu, kumaşın nemlendirmek istediğiniz bölüme tutunuz. **İpekli kumaşları ütülerken asla su püskürtme fonksiyonunu kullanmayınız çünkü su bu tarz kumaşlarda leke bırakabilir.**

ÜTÜ SONRASI

Ütünün ömrünü uzatmak için, ütüleme işlemini bitirdiğiniz zaman su haznesini aşağıdaki şekilde boşaltmanız tavsiye edilir:

- Fişi prizden çekiniz.
- Kapağı açınız ve ütüyü aşağı doğru tutarak ve bir lava-bo üzerinde hafifçe sallayarak boşaltınız.
- Kalan nemi kurutmak için ütüyü tekrar çalıştırarak yaklaşık iki dakika boyunca termostat kadranını maksimum pozisyonunda, buhar ayarını da MAK pozisyonunda tutunuz.
- Fişi prizden çekiniz ve ütünün soğumasını bekleyiniz.
- Nem kalıntıları tabanı lekeleyebileceği için, tabanı kuru bir bezle siliniz.
- Ütünün kordonunu kordon dolama bölümüne dolayınız.
- Ütüyü dikey bir pozisyonunda muhafaza ediniz.

BAKIM VE TEMİZLİK

Her kullanımdan sonra, ütüyü kaldırmadan evvel soğumasını bekleyiniz. Ütüyü dikey bir pozisyonunda soğumaya bira-

kınız. Tabanın yüzeyini temiz tutunuz. Tabanın çizilmesini önlemek için ütüü fermuar, kopça, halka gibi nesnelerin üzerinde kullanmayınız ve bunların üzerine dayamayınız. Tabanı silmek için sadece nemli bir bez kullanınız, asla çözücü içeren veya aşındırıcı maddeler kullanmayınız. Kullanım sırasında buhar miktarı düşüyorsa, bunun nedeni kireç birikmesi olabilir.

Kireci elimine etmek için aşağıdakileri uygulayınız:

- Su haznesini maksimum seviyeye kadar doldurunuz;
- Fişi prize takınız ve termostatu MAK pozisyonuna getiriniz. Ütü gerekli ısıya ulaşınca (ışık söner), cihazı fişten çekiniz ve yatay bir pozisyonda bırakınız;
- Ütüü bir lavabo üzerine yerleştiriniz;
- KENDİNİ TEMİZLEME düğmesine basınız;
- Buhar ayarını saat yönünde sonuna kadar çeviriniz. Kireç çubuğu serbest kalacak ve ayar düğmesi kalkacaktır;
- KENDİNİ TEMİZLEME düğmesini serbest bırakınız;
- Fişi prize takınız ve en az iki dakika çalışır durumda bırakarak tabanın kurummasını sağlayınız.
- İşlemin sonunda fişi çekiniz. Ütünün soğumasını bekleyiniz ve tabanı yumuşak bir bezle siliniz.

KİREÇ ÖNLEYİCİ SİSTEM (ANTICALC)

ANTİKİREÇ hazne içine takılı reçine bazlı bir filtredir, içerikteki kireçleri filtre ederek ütüleme sırasında buhar dağıtımını sabit tutar. Reçineler suyu tatlandırır ve zaman içerisinde ütü randımanını iyileştirir.

OTOMATİK KAPANMA (SADECE BAZI MODELLERDE)

Ütü 30 saniye boyunca yatay pozisyonda kaldığı ve kullanılmadığı takdirde otomatik olarak kapanır. Ütü dikey veya yan yatmış pozisyonda kullanılmadığı takdirde otomatik

kapanma düzeneđi sekiz dakika sonra devreye girer. Otomatik kapanma ışıklı göstergenin (L) yanıp sönmesi ile işaret edilir: ütöleme operasyonlarına devam etmek için, gösterge (L) sabit olana kadar ütüyü hafifçe ileriye sallayın.

GARANTİ VE TAMİR SÜRESİ

Ürün satıldığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl garantilidir. Arızalı ürünün yetkili tamir ve bakım servisinde tamir süresi 30 (otuz) iş günüdür.

ÜRÜNÜN KULLANIM ÖMRÜ

Ürünün kullanım ömrü 7 (yedi) yıldır.

İTHALATÇI FİRMA

De'Longhi Bosphorus Ev Aletleri Pazarlama Ticaret A.Ş.

Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No:1 Kat:4 B-22/23 Maslak / İSTANBUL

Tel : 0 212 346 11 80

Fax : 0 212 346 11 84

Email : info@delonghi.com.tr

Web : www.delonghi.com.tr