

İÇİNDEKİLER

GÜVENLİK	139
Güvenlik için temel uyarılar	139
AMACA YÖNELİK KULLANIM	140
KULLANIM TALİMATLARI	140
CIHAZIN TANIMI	141
İLK KULLANIMDA.....	141
KULLANIMA HAZIRLIK	141
Hangi su kullanılmalı	141
Hazneyi doldurun.....	142
Sıcak yüzey ısısının ayarlanması.....	142
BUHARLI ÜTÜLEME	142
KURU ÜTÜLEME	143
DIKEY ÜTÜLEME.....	143
TURBO İŞLEVİ	144
SPREY DÜĞMESİ	144
DAMLAMA ÖNLEYİCİ SİSTEM	144
OTOMATİK KAPANIŞ	144
ÜTÜ BİTTİĞİNDE	145
Bakım ve temizlik.....	145
Kireç önleyici ve SELF CLEAN.....	145
TASVİYE	146

GÜVENLİK

Güvenlik için temel uyarılar



Tehlike!

Elektrik akımı ile çalışan bir cihaz olmasına rağmen elektrik çarpmaları yaratması hariç tutulamaz.

Bu sebeple müteakip güvenlik uyarılarına bağlı kalın:

- Cihaz'a ıslak eller ile dokunmayın.
- Ayaklarınız çıplak veya ıslak ise cihazı kullanmayın.
- Makinayı suya daldırmayın.
- Prizden çıkarmak için cihaz veya elektrik kablosunu asla çekiştirmeyin.
- Cihaz ve priz arasında uyumsuzluk halinde eski prizi, prizin kablolar bölümünün cihaz tarafından emilen kuvvete uygun olduğunu da kontrol etmesi gereken kalifiye bir personele, uyumlu bir priz ile değiştirtin.
- Su doldurmak için ütüyü asla musluk altına sokmayın, ölççeği kullanın.
- Elektrik kablosunun fişi, hazne su ile doldurulmadan önce prizden çıkarılmalıdır.
- Elektrik kablosu zarar görmüşse, değişiminin her türlü riskin önüne geçecek şekilde üretici ya da teknik bakım servisi veyahut da eşdeğer uzmanlıkta her hangi bir teknisyen tarafından yapılması gerekir.
- Cihazın elektrik güvenliği, yalnızca yürürlükteki elektrik güvenliği talimatlarının uygun gördüğü verimli bir toprak hata doğru bir şekilde bağlanmış ise garanti-lenebilir.

Bu temel güvenlik koşulunun onaylanması gerekir, şüphe duyulması halinde, tesisatın profesyonel anlamda kalifiye bir personel tarafından kontrolünü talep edin; üretici toprak hat eksikliğinden kaynaklı olası hasarlardan sorumlu tutulamaz.

- Ütüyü bir daha kullanmamaya karar vermeniz halinde, cihaz fişten çekili haldeyken, elektrik kablosunu, ütüyü kullanılmaz kılmak için cihaza en yakın yerden kesmenizi tavsiye ederiz.
- Her hangi bir temizlik ve bakım işleminden önce cihazı prizden çekerek elektrik şebekesinden ayırın.
- Arıza ve/veya kötü işleyiş durumunda cihazı kapatın, kurcalamayın ve yetkili servis merkezine götürün.

- **Fişi takmadan önce, cihazın plakası üzerinde belirtilen gerilimin (V) elektrik tesisatınıza uygun olduğunu kontrol edin.**
Elektrik prizi yeterli bir toprak hatta bağlanmış olmalıdır.



Yanma Tehlikesi!

- Kişi ve hayvanların üzerine buhar yöneltmeyin.
- Ütüyü elektriğe bağlı iken gözetimsiz bırakmayın.
- Doldurma deliği kullanım sırasında açık olmamalıdır.



Dikkat!

- Ambalajdan çıkardıktan sonra cihazın bütünlüğünü kontrol edin; kuşku duyulması halinde cihazı kullanmayın ve profesyonel anlamda kalifiye bir personele danışın.
- Küçük çocuklar için tehlikeli olduğundan plastik poşetleri yok edin.
- Cihazın düşük fiziksel-psikolojik-algisal kapasiteli (çocuklar dahil), deneyim ve bilgisi yetersiz kişiler tarafından kullanımına, kendilerinden sorumlu kişilerin dikkatli eğitimi ve gözetimi olmadığı takdirde, izin vermeyin. Küçük çocukları, cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için izleyin.
- Hazneyi gereğinden fazla doldurmayın, leke çözücüler ve benzerleri ile karışım yapmayın.

AMACA YÖNELİK KULLANIM

- Cihaz yalnızca tasarlandığı amaca yönelik kullanılmalıdır. Her türlü farklı amaçlı kullanım uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir.
- Üretici, uygunsuz, mantıksız kullanımlar, hatalar ve uzman olmayan personel tarafından gerçekleştirilen yanlış tamiratlardan kaynaklanabilecek olası hasarlardan sorumlu tutulamaz.

KULLANIM TALİMATLARI

Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun

- Bu talimatlara uyulmaması, yaralanmalara ve cihaz hasarlarına kaynak oluşturabilir.
Üretici, bu kullanım talimatlarına riayet edilmemesine bağlı hasarlara cevap vermez.



Önemli Not:

Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın mülkiyetinin diğer şahıslara geçmesi durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin.

CIHAZIN TANIMI

(sayf. 3)

- A. Alt yüzey
- B. Sprey
- C. Hazne doldurma kapağı
- D. Buhar regülatörü
- E. Sprey düğmesi
- F. Açma/auto shut-off düğmesi (yalnız bazı modellerde)
- G. “Buhar hazır” ikaz lambası
- H. Termostat ayar manivelası
- I. “Self Clean” düğmesi (oto-temizlik)
- L. “TURBO” düğmesi
- M. Su ölçgeği

İLK KULLANIMDA

- İlk kullanımda sıcak yüzeyin koruyucu altlığını çıkartınız (mevcut ise).
- **ilk kez kullanıldığında, cihazdan bir kaç dakika duman ve ısınmaya ve sonucunda ütü ve kazanın birleştirilmesinde kullanılan mühürlerin kurumasına bağlı bir koku yayılabilir.** Odanın havalandırılması tavsiye edilir.

KULLANIMA HAZIRLIK

Hangi su kullanılmalı

Cihaz normal musluk suyu ile çalışabilir.

Suyun çok kireçli olması halinde %50 musluk suyu ile seyreltilmiş demineralize su kullanmanızı tavsiye ederiz. Asla sadece damıtık su kullanmayın.

Asla kimyasal maddeler ve deterjanlar kullanmayın (ör. parfümlü su, esanslar, kireç çözücü solüsyonlar, vs.).

Hazneyi doldurun



Tehlike!

Haznenin doldurulması veya su eklenmesi gereken durumlarda fişi prizden çekmek önemlidir.

- Fişin elektrik prizinden çekilmiş olduğunu kontrol edin.
- **D** buhar ayar regülatörünün  pozisyonunda ("kuru" pozisyonu) (şek. 1) olduğundan emin olun.
- Hazneyi doldurmak için **C** kapağını açın.
- Ölçeği 300ml seviyesine kadar doldurduktan sonra ütüye boşaltın (şek. 2).
- Hazne doldurma kapağını kapatın.

Sıcak yüzey ısısının ayarlanması



Önemli Not:

Ütünün üst kısmında, size ütülenecek giysilere göre ayarlanacak ısılar ile ilgili bazı tavsiyeler verecek yararlı bir rehber yer almaktadır.



- Ütüyü elektrik şebekesine bağlayın. (Yalnız auto shut-off'lu modellerde: **F** ikaz lambası cihazın elektrik şebekesine bağlı olduğunu belirtmek için yanar.)
- **G** "buhar hazır" ikaz lambası yanar.
- Termostat manivelasını H çevirerek sıcaklığı seçin (şek. 3).
- Yaklaşık bir dakika sonra, ısı azami seviyeye ulaştığında, "buhar hazır" **G** ikaz lambası ütünün kullanıma hazır olduğunu belirtmek için söner.

BUHARLI ÜTÜLEME



Önemli Not:

Buharlı ütülemeden önce kumaşın bu tip ütülemeye uygun olduğundan emin olun. Buhar işlevinin, yalnızca termostatin buhar sembolü ile işaretlenmiş alan üzerine getirilmesi ile çalıştırılabileceğine unutmayın.



- Hazneyi doldurun ve alt yüzeyin ısını daha önce açıklandığı gibi ayarlayın.

- Buhar regülatörünü arzu edilen buhar miktarını seçmek için oynatın:



- “Buhar hazır” G ikaz lambasının sönmesini bekleyin.

Şimdi buhar dağıtımının başlaması için ütüyü yatay pozisyona getirmeniz yeterlidir.

Ütü, üst destek üzerine (ara verildiğinde önerilen pozisyon) dikey pozisyonda her yerleştirildiğinde buhar durur.

KURU ÜTÜLEME

- Alt yüzeyin ısısını daha önce açıklandığı gibi ayarlayın.
- Buhar regülatörünü “kuru”  pozisyonu üzerine getirin.
- “Buhar hazır” G ikaz lambasının sönmesini bekleyin.

Ütü kullanıma hazırdır.

Eğer ütülenecek kumaşlar hafif nemli ise veya hızlı ütülüyorsanız daha yüksek bir sıcaklık kullanabilirsiniz; aksi taktirde, eğer kumaşlar kuru ise veya yavaş ütülüyorsanız daha düşük bir sıcaklık kullanmanız tavsiye edilir.

DIKEY ÜTÜLEME

Hassas kumaşlara, ütü masasına yatırmaya gerek kalmadan buhar verilmesini sağlar: **eğer perdelere buhar veriyorsanız sıcaklığa dikkat edin.**

- **D** buhar ayar regülatörünün  pozisyonunda (“kuru” pozisyonu) (şek. 1) olduğundan emin olun.
- Alt yüzey sıcaklığını **MAX** pozisyonu üzerine getirin.
- “Buhar hazır” G ikaz lambasının sönmesini bekleyin.
- Ütüyü dikey pozisyona getirin ve kumaşa yaklaşırın.
- Turbo (**L**) düğmesine basın ve bırakın.

İyi bir dikey ütüleme işlevi için, her bir buhar atışı arasında, “buhar hazır” G ikaz lambası sönene kadar bir kaç saniye geçmesini beklemek gerekir.



Yanma Tehlikesi!

Dolapta asılı veya bir kişi üzerinde duran bir giysiye “dikey” buhar yöneltmeyin. Dikey ütüleme, diğer giysi, unsur, kişi veya hayvanlardan ayrı ve bir askıya asılmış bir giysiye uygulanmalıdır.

TURBO İŞLEVİ



Bu düğme kullanılarak, kırıksıklıkların giderilmesi için gerekli olan kuvvetli bir buhar atışı elde edilir.

- Alt yüzey sıcaklığını **MAX** pozisyonu üzerine getirin.
- Buhar regülatörünü bir buhar pozisyonu üzerine getirin  .
- “Buhar hazır” **G** ikaz lambasının sönmesini bekleyin.
- Turbo (**L**) düğmesine basın ve bırakın.

Bu işlevin iyi çalışması için her buhar atışı arasında bir kaç saniye geçmesini beklemek gereklidir.

SPREY DÜĞMESİ

Eğer ütöleme sırasında aşırı dayanıklı kırıksıklıklar fark ederseniz veya giysiniz daha yüksek bir nemlilik oranı gerektirirse püskürtücüyü kullanabilirsiniz.

- Hazneyi doldurun ve alt yüzeyin ısınıp daha önce açıklandığı gibi ayarlayın.
- Sprey düğmesine arka arkaya basın  (**E**) giysinin nemlendirilecek kısımların üzerine su buharı yönlendirin.

İpek ütölemek için sprey kullanmayın, çünkü su damlaları kumaşı lekeleyebilir.

DAMLAMA ÖNLEYİCİ SİSTEM



Bu ütü, çok düşük bir sıcaklığa ayarlandığında buhar üretimini otomatik olarak durduran damlama önleyici bir sistem ile donatılmıştır.

Bu alet çalışma esnasında ütünün ısınması ve soğuması aşamasında çatırtılar çıkarabilir. Bu tamamen normaldir ve aletin doğru çalıştığını gösterir

OTOMATİK KAPANIŞ



(yalnız bazı modellerde)

- Eğer ütü 30 saniye kullanılmaz ve yatay pozisyonda bırakılırsa, otomatik olarak kapanır.
- Eğer ütü kullanılmaz ve dikey pozisyonda bırakılırsa otomatik kapanış aleti 8 dakika sonra müdahale eder.

Oto-kapanış yanıp sönen ışıklı (F) ikaz lambası ile belirtilir: ütü operasyonlarına yeniden başlamak için ütü (F) ikaz lambası sabit olana kadar hafifçe hareket ettirmek yeterlidir.

ÜTÜ BİTTİĞİNDE

Ütünün kullanım ömrünü uzatmak için, her ütölemeden sonra, aşağıda belirtildiği gibi uygulanarak haznenin boşaltılması tavsiye edilir:

- Fişi elektrik akım prizinden çekin.
- Ütü (F), bir lavabo veya leğen üzerinde ters çevirip sallayarak boşaltın.
- Kalan nemi kurutmak için, termostat azami pozisyon üzerinde iken ütü (F) yaklaşık 2 dakika yeniden çalıştırın.
- Fişi elektrik prizinden çekin ve cihazı soğumaya bırakın.
- Alt yüzeyi kuru bir bezle temizleyin, olası nem izleri leke bırakabilir.
- Elektrik kablolarını kablo sarım bölümü etrafına sarın.
- Ütü (F) dikey pozisyonda saklayın.

Bakım ve temizlik

Kullanımdan sonra ütü (F) kaldırmadan önce daima dikey pozisyonda tutup soğumasını bekleyin.

- Alt yüzey temiz saklanmalıdır.
- Alt yüzey yalnızca nemli bir bez ile, aşındırıcı ve çözücü maddeler kullanmadan temizlenmelidir.
- Alt yüzeyinin çizilmesini önlemek için ütü (F) ne fermuarlar, çengeller, yüzükler, vs. üzerine dayayın ne de bunların üzerinden geçin.

Kireç önleyici ve SELF CLEAN

Cihaz, hazneye yerleştirilmiş ve suyun içerdiği tortuları filtre ederek ütöleme sırasında sürekli bir buhar dağıtımı sağlayan reçine bazlı bir filtre ile donatılmıştır. Reçineler suyu yumuşatırlar ve zaman içinde ütünün randımanını artırır. Eğer kullanım sırasında buharın azaldığını fark ederseniz, bu iç kısımda aşırı bir kireç birikmesinden kaynaklanabilir.

Temizlemek için aşağıdaki gibi uygulayın:

- Hazneyi doldurun.

- Cihazı elektrik prizine takın ve termostatı MAX pozisyonuna getirin.
- Ütü ısındığında (ışıklı ikaz lambası kapalı), cihazın fişini prizden çekiniz
- Cihazı bir lavabo üzerine taşıyınız ve yatay pozisyonda bırakınız.
- SELF CLEAN düğmesine basın ve basılı tutun.
- Cihazı, suyun hazneden alt yüzey üzerinden tortuları da beraberinde götüre-
rek çıkabilmesi için nazıkçe sallayın.
- SELF CLEAN düğmesini bırakın.
- Cihazı elektrik prizine bağlayın ve alt yüzeyin kuruması için en az 2 dakika
çalıştırın.
- Sonunda, cihazı elektrik prizinden çekin.
- Ütüyü soğumaya bırakın ve dışını yumuşak bir bez ile temizleyin.

TASVİYE



Ürün kullanım ömrünü doldurduğunda şehir çöpleri ile birlikte tasviye edil-
memelidir.



Yerel yönetimlerce hazırlanmış uygun atık çöp ayrıştırma merkezlerine ya
da bu servisi veren satıcılara teslim edilmelidir.

Bir ev elektronik eşyasının tasviyesinin, uygunsuz olarak yapılarak çevre ve insan
sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlar yaratmasını önlemek ve parçalarının yeniden
değerlendirilmesinden önemli bir enerji ve kaynak tasarrufu elde etmek için ayrı
olarak yapılması gerekir.

Ev elektronik eşyalarının ayrı olarak tasviyelerinin zorunluluğuna dikkat çekmek
için, ürün üzerinde bulunan tekerlekli çöp konteyneri sembolünün üzerine çarpı
işareti konmuştur.

Ürünün kullanıcı tarafından usulsüz tasviyesi yürürlükteki talimatlarca öngörülen
idari cezaların uygulanmasını beraberinde getirir.