

Güvenlik için temel uyarılar



Elektrik çarpması tehlikesi!

Elektrik akımı ile çalışan bir cihaz olmasına rağmen elektrik çarpmaları yaratması hariç tutulamaz.

Bu sebeple müteakip güvenlik uyarılarına bağlı kalın:

- Cihaza ıslak elle dokunmayın.
- Ayaklarınız çıplak veya ıslak ise cihazı kullanmayın.
- Makineyi asla suya daldırmayın.
- **Kablo sarmalı modellerde:** Kabloyu tamamen çıkarıp ütöleme işleminin sonunda tekrar sarın. Elektrik kablosunu üzerindeki kırmızı işaretten daha fazla dışarı çıkarmayın. Sarı işaret, kırmızıdan önce gelen, kablunun bitmek üzere olduğuna işaretir.
- Prizden çıkarmak için cihaz veya elektrik kablosunu asla çekmeyin.
- Cihazın fişi ve priz arasındaki uyumsuzluk halinde, prize kalifiye bir personele uygun olan başka bir tanesi ile değiştirin. Adaptörler, çoklu prizler ve/veya uzatmaların kullanılması tavsiye edilmez.
- Su doldurmak için, ütüyü B1 düğmesini çevirerek kapatın ve fişini elektrik prizinden çıkarın.
- Elektrik kablosu zarar görmüşse, değişiminin her türlü riskin önüne geçecek şekilde üretici ya da teknik bakım servisi veya eşdeğer uzmanlıkta herhangi bir teknisyen tarafından yapılması gerekir.
- Her hangi bir temizlik ve bakım işleminden önce cihazı prizden çekerek elektrik şebekesinden ayırın.
- **Kullanmadan önce, şebeke elektrik geriliminin cihazın plakasında belirtilene tekabül ettiğini denetleyin. Cihazı yalnızca minimum 10 A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine takın.**



Bu sembol ile işaretlenmiş alanların kullanım sırasında ısınır.

- Kişi ve hayvanların üzerine buhar yöneltmeyin.
- Ütüyü elektriğe bağlı iken gözetimsiz bırakmayın. 0 kadar desteklenmektedir veya soğutma zaman 8 yaşından küçük çocuk ünitesi ile temas edemez emin olun.
- Cihaz çalışır halde iken yeri değiştirilmemelidir.

- **DİKKAT:** ütü-kazan bağlantı kablosu ısınabilir.
- Elektrik kablolarının, ütünün sıcak alt yüzeyi ile temasını kesinlikle önleyin.



Dikkat

- İlk kullanım sırasında, cihazı ambalajından çıkardıktan sonra bütünlüğünü kontrol edin; kuşku duyulması halinde cihazı kullanmayın ve profesyonel anlamda kalifiye bir personele danışın. Isıtıcı yüzeyin korumasını çıkarın.
- Küçük çocuklar için tehlikeli olduğundan plastik poşetleri yok edin.
- Bu cihaz, dikkatle gözetim altında tutulmaları ve cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ve olası risklerle ilgili bilgilendirilmeleri kaydıyla, 8 yaşından büyük çocuklar ve kısıtlı fiziksel, algısal veya zihinsel kapasiteye sahip, veya deneyim ve bilgiden yoksun kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Cihazın temizlik ve bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.



Ütü altlığı takılı değilken ütüyü ASLA gövdesi üzerine oturtmayın.

- Cihazı kullanırken, sadece çalışma yüzeylerinin (örn. ütü masası veya masa) üzerine yerleştirin
- Çıkarılabilir ütü altlığını ütü masası üzerinde kullanın.
- Ütüleme sistemi sabit ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı bir yüzey üzerinde kullanılmalı ve dinlenmeye bırakılmalıdır. Ütü, ütü altlığına oturtulduğunda, cihazın üzerine konulduğu zeminin sağlam olduğundan emin olun.
- Ütüyü ASLA **dikey konumda** bırakmayın!
- Cihaz düşürüldüyse ve gözle görülür hasar izleri varsa kullanılmamalıdır. Cihazın, gözle görülebilir kırıklara sebep olan bir düşüşünden sonra, tekrar kullanmadan önce derhal kalifiye bir servis merkezine götürün.

Amaca uygun kullanım

- Cihaz yalnızca tasarlandığı amaca yönelik kullanılmalıdır. Her türlü farklı amaçlı kullanım uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir.
- Üretici, uygunsuz, mantıksız kullanımlar, hatalar ve uzman olmayan personel tarafından gerçekleştirilen yanlış tamiratlardan kaynaklanabilecek olası hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Cihazın tanımı (A)

(* sadece bazı modellerde)

- A1 Çıkarılır ütü altlığı
- A2 Su yumuşatma filtre yuvası
- A3 Kireç önleyici filtre blokaj kolu
- A4 Su haznesi
- A5* Kablo sarma tuşu
- A6 Güç kablosu
- A7* Güç kablosu bölümü
- A8 Monohortum yerleştirmek için kanca

Kumanda panelinin tanımı (B)

- B1 Cihazı çalıştırma ve buhar ayar düğmesi
- B2 Buhar gösterge lambaları
- B3 Filtre değişimi onay tuşu
- B4 Filtre değiştirme gösterge lambası
- B5 Su sertliği regülatörü

Ütünün tanımı (C)

- C1 Buhar düğmesi
- C2 Buhar hazır ikaz lambası
- C3 Termostat ayar düğmesi

Aksesuarların tanımı (D)

- D1 Su yumuşatma filtresi
- D2 Reaktif şerit (total hardness test)

Hangi su kullanılmalı?

Cihazda reçine esaslı bir adet su yumuşatma filtresi bulunmaktadır; bu filtre normal musluk suyunun kullanılabilmesini sağlar. Reçineler, gerçekten suyun sertliğini azalttıklarından dolayı ütünün ömrünü artırırlar.



Diğer su çeşitleri, kimyasal maddeler, deterjanlar veya katkı maddeleri kullanmayın (parfümlü sular, esanslar, kireç çözücü solüsyonlar, vs.).



Maden suyu veya başka su çeşitleri (örn. yağmur suyu, pil, klima vb suları) kullanmayın.



Dikkat!

- **Cihaz daima filtresi takılı şekilde çalışmalıdır. Filtre tükendiğinde, demineralize su kullanılması gerekir.**

İlk kullanım (sayfa 4)

İlk kullanım sırasında

- su sertliğini ölçüp, su sertlik ayar düğmesi (B5)'i çevirerek reaktif şeritle (D2) elde edilen sonuca göre ayarını yapın;
- filtreyi en az 5 dakika boyunca suya daldırın;
- cihazın donanımındaki kireç önleyici filtreyi yerleştirin ve uygun kolu  poz. getirerek bloke edin.
-  için "B1" düğmeyi çevirin.


İlk kez kullanıldığında, cihazdan bir kaç dakika için montajında kullanılan malzemelerin ısınarak kurumasından kaynaklı bir koku ve duman yayılabilir. Odanın havalandırılması tavsiye edilir. Ayrıca ütüye su gönderen pompanın sesinin duyulması normaldir. Ütü ısındıktan sonra, hidrolik devrenin dolarak buhar çıkışını sağlamak için buhar düğmesine basıp basılı tutun: sonraki kullanımlarda bu işlem daha hızlı gerçekleşecektir.

Doldurulması ve kullanımı (sayfa 5)

Dikkat:

- Haznedeki su bittiğinde pompanın gürültüsü artacaktır. Bu, cihazın normal işleyişini oluşturur ve endişelenmeye gerek yoktur: **derhal hazneye su doldurulması tavsiye edilir.**
- **Kuru ütü yapmak** buhar düğmesine basmayın.

Ütüleme tavsiyeleri



1. Az miktarda buhar gerektiren giysiler için ideal.
2. En yüksek enerji ve su tasarrufuyla iyi bir ütüleme verimi elde etmek için ideal.
3. Su ve enerji tasarrufunu kısıtlayarak en iyi ütüleme performansı elde etmek için ideal.
4. Zor ütülenen giysi ve buruşukluklar için ideal.

SORUN	SEBEP	ÇARE
Cihaz çalışmıyor.	Cihaz elektrik şebekesine bağlı değil.	Cihazın doğru şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edip buhar açma/kapama düğmesini çevirin.
Ütünün alt yüzey deliklerinden su çıkıyor.	Hazne içindeki su bitmek üzere.	Hazneye su ekleyin.
	İlk kez buhar dağıtıldığından veya bir süredir kullanılmadığından borularda yoğunlaşma oluştu.	Ütü tahtasının dışında buhar dağıtım düğmesine birçok kez basın: bu, soğuk suyu buhar devresinden çıkarmayı sağlayacaktır.
	Ütünün termostat ayar düğmesi buhara getirilmemiş.	Ütünün termostat ayar düğmesini buhara getirin.
Ütünün alt yüzeyinden kahverengi damlalar.	Su haznesine kireç önleyici kimyasal ürünler veya katkı maddeleri koyuldu.	Su haznesinin içine asla herhangi bir ürün konulmamalıdır ("Ne tür su kullanılmalı? paragrafına bakınız"). Alt yüzeyi nemli bir bez ile temizleyin.
	Ütünün termostat ayar düğmesi buhara getirilmemiş.	Ütünün termostat ayar düğmesini buhara getirin.
Cihazın ilk açılışında duman çıkması gözlenir.	Bazı bölümlere mühürleyici/yağlayıcı maddeler uygulanmıştır, bunlar ilk ısınmada buharlaşırlar.	Bu olay normaldir ve bir kaç kullanımdan sonra kaybolacaktır.
Cihazdan titreşimler ile birlikte aralıklı bir ses duyuluyor.	Su emişini gerçekleştiren pompadan kaynaklanmaktadır.	Normal bir olaydır.
	Hazne içindeki su bitmek üzere.	Hazneye su ekleyin.
Cihaz buhar üretmiyor	Hidrolik devre boş.	Genellikle ilk kullanımda veya filtre değiştirildiğinde karşılaşılr.  için "B1" düğmeyi çevirin. Ütü ısıdıktan sonra, hidrolik devrenin dolarak buhar çıkışını sağlamak için C1 buhar düğmesine basıp basılı tutun. Gürültü devam ederse, cihazı derhal kapatın ve yetkili Teknik Servis Merkezine başvurun.
Filtre değiştirildikten sonra, filtre değiştirme ikaz lambası sönmüyor		"Anticalc Reset" tuşuna beş saniye basın.
Haznede, düşük ses emisyonlarına bağlı buhar/hava kabarcıkları görünüyor	Aşırı basınç, emniyet sistemi tarafından boşaltılır.	Bu, cihazın normal işleyişinin bir parçasıdır.