

"Domestik" tip ütü

- A Tüm yüzeyde veya sadece uçta buhar seçim düğmesi (*sadece bazı modellerde)
- B "Ütü ısındı" ikaz lambası
- C Buhar düğmesi
- D Termostat ayar düğmesi

"Profesyonel" tip ütü

- B "Ütü ısındı" ikaz lambası
- C Buhar düğmesi
- D Termostat ayar düğmesi
- E Sürekli buhar dağıtım sürgüsü

Cihazın tanımı

- F Ütü altlığı
- G Kazan kapağı
- H Kablo sarma yuvası
- I Kordon bölmesi
- J Kontrol paneli
- K Su seviyesi kontrol sistemli huni

Kumanda paneli

- L "Çalışma" ikaz lambası
- M "Buhar hazır" ikaz lambası
- N Çalıştırma/buhar ayar düğmesi

Güvenlik için temel uyarılar



Elektrik çarpması tehlikesi!

Elektrik akımı ile çalışan bir cihaz olmasına rağmen elektrik çarpmaları yaratması hariç tutulamaz.

Bu sebeple müteakip güvenlik uyarılarına bağlı kalın:

- Cihaza ıslak elle dokunmayın.
- Ayaklarınız çıplak veya ıslak ise cihazı kullanmayın.
- Makineyi asla suya daldırmayın.
- Prizden çıkarmak için cihaz veya elektrik kablosunu asla çekistirmeyin.
- Cihazın fişi ve priz arasında uyumsuzluk varsa prizin, kalifiye bir personel tarafından uygun olan bir priz ile değiştirilmesini sağlayın. Adaptörler, çoklu prizler ve/veya uzatmaların kullanılması tavsiye edilmez

Su doldurmak için, cihazı düğmesinden kapatın ve fişini elektrik prizinden çıkarın.:

cihazı asla musluğun altında tutarak su doldurmayın.

- Cihazın fişi takılıyken kapağı açmayın.

Elektrikkablosuzaragörmüşse,değişiminin her türlü riskin önüne geçecek şekilde üretici ya da teknik bakım servisi veyahut da

eşdeğer uzmanlıkta her hangi bir teknisyen tarafından yapılması gerekir.

Her hangi bir temizlik ve bakım işleminden önce cihazı prizden çekerek elektrik şebekesinden ayırın.

- **Kullanmadan önce, şebeke elektrik geriliminin cihazın plakasında belirtilene tekabül ettiğini denetleyin. Cihazı yalnızca minimum 10 A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine takın.**



Bu işaretin bulunduğu yüzeyler kullanım sırasında ısınır (bu işaret sadece bazı modellerde bulunur).

- İnsan ve hayvanların üzerine buhar tutmayın.

Cihazı kullanırken veya cihazın içindeki su tamamen bitmeden kapağı açmayın. Su bittiğinde ütüden buhar çıkışı durur. Su eklemek için fişi çekin, ani sıcaklık değişimlerini önlemek için yaklaşık 15 dakika bekleyin. Kapağın üzerine bir bez koyup yavaşça çevirerek kalan buharın yavaşça dışarı çıkmasını sağlayın.

Ütüyü elektriğe bağlı iken gözetimsiz bırakmayın.

8 yaşın altındaki çocukların, elektriğe bağlı iken veya soğuması sırasında cihaza yaklaşmasını önleyin.

- Cihaz çalışırken kazanın yeri değiştirilemez.
- **DİKKAT** : ütü-kazan bağlantı kablosu ısınabilir.
- Elektrik kablolarının, ütünün sıcak alt yüzeyi ile temasını kesinlikle önleyin.



Dikkat

- İlk kullanım sırasında, cihazı ambalajından çıkardıktan sonra bütünlüğünü kontrol edin; kuşku duyulması halinde cihazı kullanmayın ve profesyonel anlamda kalifiye bir personele danışın. Isıtıcı yüzeyin korumasını çıkarın.
- Küçük çocuklar için tehlikeli olduğundan plastik poşetleri yok edin.

Cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve sınırlı psikolojik-fiziksel-algisal kapasiteye sahip ve yeterli deneyim ve bilgiden yoksun kişiler tarafından kullanılmasına, dikkatli

bir şekilde gözlenmeleri veya cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmek üzere eğitilmiş olmaları ve kullanımla ilgili tehlikelerin bilincinde olmaları koşuluyla izin verin. Çocukların cihaz ile oynamalarına izin vermeyin. Temizlik ve bakım işlemleri, denetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Cihaz, sabit ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı bir yüzey üzerinde kullanılmalı ve dinlenmeye bırakılmalıdır.

Ütü, ütü altlığına oturtulduğunda, cihazın üzerine konulduğu zeminin sağlam olduğundan emin olun.

• Ütüyü ASLA dikey konumda bırakmayın!

Cihaz düşürüldüyse ve gözle görülür şekilde hasar görmüşse kullanılmamalıdır. Cihazın, gözle görülebilir kırıklara sebep olan bir düşüşünden sonra (kazan veya ütü), tekrar kullanmadan önce derhal uzman bir servis merkezine götürün.

Amaca uygun kullanım

- Cihaz yalnızca tasarlandığı amaç için kullanılmalıdır. Her türlü farklı amaçlı kullanım hatalı kabul edilir ve tehlikelidir.
- Üretici, uygunsuz, mantıksız kullanımlar, hatalar ve uzman olmayan personel tarafından gerçekleştirilen yanlış tamiratlardan kaynaklanabilecek olası hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Hangi su kullanılmalı?

Cihaz normal musluk suyu ile çalışabilir.



Dikkat!

Suyun çok kireçli olması durumunda (27°F'ı aşan su sertliği) %50 musluk suyu ile sulandırılmış demineralize su kullanmanızı tavsiye ederiz. Asla yalnızca demineralize su kullanmayın.



Kimyasal maddeler veya deterjanlar kullanmayın (örn. parfümlü sular, esanslar, kireç çözücü solüsyonlar, vs.).



Maden suyu veya başka su çeşitleri (örn. yağmur suyu, pil, klima vb suları) kullanmayın.



Dikkat!

Herhangi bir süzgeç kullanıyorsanız, elde edilen suyun PH değerinin nötr olduğundan emin olun.



Kazanın doldurulması (şek. 1-6)



Tehlike!

Elektrik kablosunun fişinin domestik akım prizine takıldığından emin olun.



Yanık Tehlikesi!

Kazanda basınç varken asla kapağı açmayın (şek. 19): cihazı tamamen kapatıp en az 15 dakika soğumasını bekleyin.

Buharlı ütüleme

- ilk kez kullanıldığında, cihazdan bir kaç dakika duman ve ısınmaya ve sonucunda ütü ve kazanın birleştirilmesinde kullanılan mühürlerin kurumasına bağlı bir koku yayılabilir. Odanın havalandırılması tavsiye edilir.
- "Buhar hazır" ve "Ütü ısındı" ikaz lambaları ütüleme sırasında, kazanın ve ütüünün ulaştığı sıcaklığa göre yanar ve sönerler. Bu, cihazın normal işleyişini oluşturur →ve endişelenmeye gerek yoktur.

Buharsız ütüleme

Buharsız ütü yapmak için, termostat ayar düğmesi aracılığıyla ütülenecek olan kıyafetlere uygun sıcaklığı seçip, buhar çıkış düğmesine basmadan ütüleyin.

Kullanımdan sonra

Cihazın soğumasını bekleyin.

Cihazı düzenli bir şekilde saklamak için, kordonunu I bölümüne yerleştirin ve elektrik kablosunu H kablo sarma bölümüne sarın (şek. 20).

Cihazı kuru bir yere kaldırın.

Tasfiye



Cihazı evsel atıklarda beraber bertaraf etmeyip, resmi bir çöp ayrıştırma merkezine teslim edin.

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Cihaz elektrik şebekesine bağlı değil.	Cihazın doğru şekilde bağlı olduğunu kontrol edin ve ütü ve kazan düğmelerine basın.
Ütünün alt yüzey deliklerinden su çıkıyor.	Ütünün alt yüzeyinin sıcaklığı çok düşük.	Termostatı ayarlayın (şek. 9).
	İlk kez buhar kullanıldığı veya bir süredir kullanılmadığından, su, boruların içinde yoğunlaştı.	Ütüyi ütü masasından uzak tutarak buhar düğmesine üst üste basın: böylece buhar devresindeki soğuk su giderilir.
	Ütü eğimli ve/veya dengesiz bir yüzeye yerleştirildi.	Ütüyi sabit ve düz bir yüzeye koyun.
Ütünün alt yüzeyinden kahverengi damlalar.	Kazana kireç önleyici kimyasal ürünler veya katkı maddeleri koyuldu.	Kazana asla bu tür ürünler koyulmamalıdır. Alt yüzeyi nemli bir bez ile temizleyin.
Cihazın ilk açılışında duman çıkması gözlenir.	Bazı bölümlere mühürleyici/yağlayıcı maddeler uygulanmıştır, bunlar ilk ısınmada buharlaşırlar.	Bu olay normaldir ve bir kaç kullanımdan sonra kaybolacaktır.
Kazanın altından buhar çıkıyor.	Ütülemeye başlamadan önce kazan doldurulmadı.	Ütüyi her çalıştırdığınızda kazanı tamamen DOLDURUN.
	Ütüleme sistemi eğimli ve/veya dengesiz bir yüzeye yerleştirildi.	Ütüleme sistemini sabit ve düz bir yüzeye koyun.
Cihaz ısınırken titreşim yapıyor.	Cihaz çalıştırılmadan önce kazan doldurulmadı.	Cihazı kapatın, tamamen soğumasını bekleyin ve kazanı doldurun.
Kazan doldurulduktan sonra kapaktan buhar çıkıyor	Kapak iyi kapatılmamış.	Kapağı iyice sıkın
	Kapağın contası aşınmış.	Contanın değişimi için yetkili servise başvurun.